

TPC 180

TPC 200

TPC 230

TPC 250

TPC 270

TPC 320

TPC 350

TPC 390

TPC 490

TPC 630

Mischsystem GF

Rezeptkatalog für Tampondruckfarben

Mixing system GF

Recipe catalogue for pad printing inks

Système de mélange GF

*Catalogue des recettes pour
encres pour l'impression au tampon*

Sistema de mezclas GF

Catálogo de recetas para tinta de tampografía

TPC 760

TPC 770

TPC 780

TPC 790

TPC 860

Sistema di miscela GF

Catalogo ricette per colori per stampa a tampone

Orientierung über unser Mischsystem GF

Bezeichnung und Artikelnummern

Lieferprogramm Mischsystem GF

Rezepte nach: PMS.c, RAL, HKS

Information about our mixing system GF

Descriptions and article numbers

Delivery program mixing system GF

Recipes according to: PMS.c, RAL, HKS

Orientation sur notre système de mélange GF

Désignation et numéro d'article

Programme de livraison pour système de mélange GF

Recettes: PMS.c, RAL, HKS

Orientación sobre nuestro sistema de mezcla GF

Programa de suministro para sistema de mezcla GF

Descripción y número de artículos

Recetas: PMS.c, RAL, HKS

Orientamento sul nostro sistema di miscela GF

Programma fornitura sistemi miscela GF

Descrizione e numeri d'articoli

Ricette secondo: PMS.c, RAL, HKS

Orientierung über unser Mischsystem ***Information about our mixing system***

Deutsch **Rezepte für** **TPC 180, TPC 200, TPC 230, TPC 250, TPC 270, TPC 320, TPC 350, TPC 390, TPC 490, TPC 630, TPC 760, TPC 770, TPC 780, TPC 790 und TPC 860**

Dieses Rezeptheft enthält die Rezepte gemäss: **PMS.c, HKS und RAL**. Die Rezepte für 1-Komp.-Farben sind im ersten Teil zu finden. Die Rezepte für 2-Komp.-Farben sind im zweiten Teil (blau) zu finden.

Beachten Sie, dass die Rezepte nur für das Mischsystem GF Gültigkeit haben. Mischfarben sind nur noch in der Ausführung **Non-Toxic** erhältlich.

Nachstehende Rezepturen stellen unverbindliche Vorschläge zur **Nachmischung von PMS.c-, HKS- und RAL-Farbvorlagen** dar.

Auf jeden Fall sind die Farbtonausarbeitungen mit geeigneten **Farbtonvorlagen** zu vergleichen.

Die angegebenen Werte sind **Gewichtsteile, resp. Gewichtsprozente**, da alle Rezepte auf 100 Teile (%) ausgearbeitet wurden.

Sollte ein von Ihnen gewünschter Farbton noch nicht rezeptiert sein, bitten wir um ein Farbmuster.

Alle Rezepte sind für Drucke auf weissen (hellen) Untergrund ausgearbeitet.

Bei **dunklem Untergrund** sollten Sie die Rezeptdaten bei uns unter Angaben des Untergrund-Farbtones anfragen. Die Rezepte werden mittels Computer und Drucktests ausgearbeitet.

English **Recipes for** **TPC 180, TPC 200, TPC 230, TPC 250, TPC 270, TPC 320, TPC 350, TPC 390, TPC 490, TPC 630, TPC 760, TPC 770, TPC 780, TPC 790 and TPC 860**

In the appendix you find the recipes which are available till today. Please note, that the recipes are only valid for the **mixing system GF**. The recipes for 1 compound colour are in the first part. The recipes for 2 compound colours are in the second part (blue). Mixing inks are obtainable in **non-toxic**.

The following recipes are non-obligatory proposal for **the repeat mixing of PMS.C, HKS and RAL colour patterns**. In each case, the working up of the colour shades **has to be compared with the suitable colour shade pattern**.

The given values are **weight parts, resp. weight %**, because all recipes are worked out on 100 parts (%).

If for a colour shade which you desire no recipe is available, please send a colour sample.

All recipes are worked out for printing on a white (bright) ground!

If the **ground is dark**, please let us also know the colour shade of the ground when asking for a recipe.

The recipes are worked out by computer and printing tests.

Orientation sur notre système de mélange

Orientación sobre nuestro sistema de mezcla

Français

Recettes pour TPC 180, TPC 200, TPC 230, TPC 250, TPC 270, TPC 320, TPC 350, TPC 390, TPC 490, TPC 630, TPC 760, TPC 770, TPC 780, TPC 790 et TPC 860

Vous trouverez dans l'annexe des recettes de mélange à disposition jusqu'à la date. Ayez en considération que les recettes sont seulement valables pour le système de **mélange GF**.

La recette d'encre à 1 composant, sont dans la première partie du catalogue. La recette d'encre à 2 composants se trouve dans la deuxième partie (bleu) du catalogue.

Les encres de mélange sont délivrables dans la qualité **non toxique**.

Les recettes suivantes sont des propositions sans garantie pour **mêler de nouveau des nuances de couleur selon les échantillons PMS.c, HKS et RAL**.

Les nuances de couleur ainsi préparées devront être toujours comparées avec les **correspondants échantillons des nuances**.

Ayant été toutes les recettes élaborées sur la base de 100 parts (%), les valeurs indiquées se comprennent en parts, respectivement pourcents.

Donnés que la recette d'une nuance de couleur désirée par vous, n'ait pas encore été élaborée, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un échantillon de la nuance de couleur.

Toutes les recettes ont été élaborées pour l'impression sur fond blanc (clair)!

Dans le cas de s'agisser d'un **fond foncé**, nous vous prions de consulter les données de la recette avec nous, en indiquant la nuance de couleur du fond. Les recettes sont élaborées à l'aide d'un ordinateur et des essais d'impression.

Español

Recetas para TPC 180, TPC 200, TPC 230, TPC 250, TPC 270, TPC 320, TPC 350, TPC 390, TPC 490, TPC 630, TPC 760, TPC 770, TPC 780, TPC 790 y TPC 860

En el anexo encontrarán Uds. las recetas de mezclados a disposición hasta la fecha. **Tengan en consideración que estas recetas sirven solamente para el sistema de mezclado GF**. Las recetas para tintas de 1 componente se encuentran en la primera parte. Las recetas para tinta de 2 componentes se encuentran en la segunda parte (azul).

Las tintas de mezclado son suministrables en calidad **no tóxica**.

Las recetas a continuación representan proposiciones sin garantía para **mezclar de nuevo tonos de color según las muestras PMS.c, HKS y RAL**.

Los tonos de color así preparados deberán ser **siempre comparados con las muestras correspondientes de los tonos**.

Habiendo sido elaboradas todas las recetas sobre la base de 100 partes (%), los valores indicados se comprenden en partes, respectivamente porcentajes.

En caso de que la receta de un tono de color deseado por Uds. no haya sido aún elaborada, les rogamos nos pongan a disposición una muestra del tono de color.

Todas las recetas han sido elaboradas para la impresión sobre fondo blanco (claro)!

En caso de tratarse de un **fondo oscuro**, los rogamos tengan a bien consultar los datos de la receta con nosotros, indicando el tono del color del fondo. Las recetas son elaboradas por medio de un computador y ensayos prácticos de impresión.

Orientamento sul nostro sistema di miscela

Italiano

Ricette per TPC 180, TPC 200, TPC 230, TPC 250, TPC 270, TPC 320, TPC 350, TPC 390, TPC 490, TPC 630, TPC 760, TPC 770, TPC 780, TPC 790 e TPC 860

In appendice trovate le ricette esistenti fino ad oggi. **Osservate, che le ricette valgono soltanto per il rispettivo sistema di miscelatura GF.** Le ricette per i colori a 1 componente si trovano nella prima parte. Le ricette per i colori a 2 componenti si trovano nella seconda parte (azzurro).

Colori miscelati sono ottenibili nella struttura **Non tossico.**

Le ricette seguenti presentano proposte non impegnative per **la miscelatura dei modelli del PMS.c, HKS e RAL.** In ogni caso la lavorazione del tono di colore deve essere confrontata con un **adeguato modello del tono di colore.**

I valori citati sono peso parti rispettivamente percentuali su 100 parti (%), poiché tutte le ricette sono state elaborate su 100 parti (%).

Ove un tono di colore da Voi desiderato non fosse ancora stato ricettato, fateci pervenire un campione di colore.

Tutte le ricette sono state elaborate per uno stampo su fondo bianco (chiaro)!

Per **fondo scuro**, dovrete chiederci i dati della ricetta indicando il tono di colore di fondo. Le ricette vengono elaborate a mezzo del computer e del tosto di stampa.

Beispiel:	PMS.c-Nr.	Gew.-teil (%)	Grundfarbe (GF)
Example:	PMS.c-No.	Weight parts (%)	Ground colour
Exemple:	PMS.c-Nr.	Parts (%)	Couleur du fond
Ejemplo:	PMS.c-No.	Partes (%)	Tono del fondo
Esempio:	PMS.c-No.	Peso parti (%)	Color base
	PMS 100 C	89.30	GF-11
		10.10	GF-01
		0.60	GF-02

Lieferprogramm Mischsystem GF
Delivery program mixing system GF
Programme de livraison pour système de mélange GF
Programa de suministro para sistema de mezcla GF
Programma fornitura sistemi miscela GF

Bezeichnung und Artikelnummern
 Descriptions and article numbers
 Désignation et numéro d'article
 Descripción y número de artículos
 Descrizione e numeri d'articoli

Bezeichnung	Artikelnummern	
TPC 180 / GF - .. - NT	= F18 4 (2)	2 = Tube/Tube/Tube/Tubo/Tubo à 200 ml.
TPC 200 / GF - .. - NT	= F20 4 (2)	
TPC 230 / GF - .. - NT	= F23 4 (2)	
TPC 250 / GF - .. - NT	= F25 4 (2)	
TPC 270 / GF - .. - NT	= F27 4 (2)	
TPC 320 / GF - .. - NT	= F32 4 (2)	4 = 1 L-Dose/Tin/Boîte/Lata/Barattolo
TPC 350 / GF - .. - NT	= F35 4 (2)	
TPC 390 / GF - .. - NT	= F39 4 (2)	
TPC 490 / GF - .. - NT	= F49 4 (2)	
TPC 630 / GF - .. - NT	= F63 4 (2)	
TPC 760 / GF - .. - NT	= F76 4	
TPC 770 / GF - .. - NT	= F77 4	
TPC 780 / GF - .. - NT	= F78 4	
TPC 790 / GF - .. - NT	= F79 4	
TPC 860 / GF - .. - NT	= F86 4	
TPC ... / GF - 01 - NT	= F.. 92801 .	Basisfarbton Zitronengelb
TPC ... / GF - 02 - NT	= F.. 92802 .	Basisfarbton Goldgelb
TPC ... / GF - 03 - NT	= F.. 92803 .	Basisfarbton Orange
TPC ... / GF - 04 - NT	= F.. 92804 .	Basisfarbton Scharlach
TPC ... / GF - 05 - NT	= F.. 92805 .	Basisfarbton Magenta
TPC ... / GF - 06 - NT	= F.. 92806 .	Basisfarbton Rot
TPC ... / GF - 07 - NT	= F.. 92807 .	Basisfarbton Violett
TPC ... / GF - 08 - NT	= F.. 92808 .	Basisfarbton Blau
TPC ... / GF - 09 - NT	= F.. 92809 .	Basisfarbton Grün
TPC ... / GF - 11 - NT	= F.. 92811 .	Basisfarbton Mischweiss
TPC ... / GF - 12 - NT	= F.. 92812 .	Basisfarbton Mischschwarz
TPC ... / GF - 13	= F.. 92813 4	Klarlack
Nur für TPC 390 + TPC 630		
TPC ... / GF - 14 - NT	= F.. 92814 .	Basisfarbton Mischschwarz (PAK frei)

Spezial Rezeptnummern
Spezial Rezeptnummern
Spezial Rezeptnummern
Spezial Rezeptnummern
Spezial Rezeptnummern

System-spezifische Rezeptnummern für die:

PMS - Basis - Farbtöne
PMS - Prozess - Farbtöne

Rezepte siehe Seite 12 = 1-K-Rezepte
und Seite 39 = 2-K-Rezepte

- 001.C = PMS-Yellow C
- 002.C = PMS-Yellow 012 C
- 003.C = PMS-Orange 021 C
- 004.C = PMS-Warm Red C
- 005.C = PMS-Red 032 C
- 006.C = PMS-Rubine Red C
- 007.C = PMS-Rhodamine Red C
- 008.C = PMS-Purple C
- 009.C = PMS-Violet C
- 010.C = PMS-Blue 072 C
- 011.C = PMS-Reflex Blue C
- 012.C = PMS-Process Blue C
- 013.C = PMS-Green C
- 014.C = PMS-Black C
- 015.C = PMS-Process Yellow C
- 016.C = PMS-Process Magenta C
- 017.C = PMS-Process Cyan C
- 018.C = PMS-Process Black C

Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck
Teca-Print Colour guide for pad printing
Nuancier Teca-Print pour la tampographie
Teca-Print gama de colores para tampografia
Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone

Farbtonkarten mit allen Farbtönen finden Sie im exklusiv bei Teca-Print erhältlichen Farbfächer für den Tampondruck.

This colour guide with all its colour tones for pad printing is available exclusively at Teca-Print. Vous trouverez des échantillons de nos couleurs dans le nuancier pour la tampographie, disponible exclusivement chez Teca-Print.

La gama de colores con todos los tonos de tintas para tampografia, se encuentra en la carta exclusiva de colores de Teca-Print.

Tutta la gamma di colori delle nostre tinte sono adesso disponibili presso la Teca-Print nel esclusivo ventaglio gamma di colori per stampa a tampone.



Der Farbfächer enthält folgende für den Tampondruck relevanten Farbtöne:

The colour guide includes the following pad printing ink colours:

Ce nuancier contient les teintes essentielles à la tampographie suivantes :

Una amplia gama de tonos de tinta relevantes para tampografia:

Il ventaglio gamma di colori contiene tutte le tinte rilevanti per la stampa a tampone:

Standardfarbtöne	Standard ink tones	Couleurs standards	Colores estandard	Colori standard
PC-Mischfarbtöne	Mixing system PC	Système de mélange PC	Sistema de mezclado PC	Sistema di miscela PC
GF-Mischfarbtöne	Mxing system GF	Système de mélange GF	Sistema de mezclado GF	Sistema di miscela GF
Euroskala-Lasurfarben	Process colours	Couleurs quadrichromiques	Colores en cuatricromia	Colori quadricromia
Metall-Effekt-Farbtöne	Metallic colour tones	Couleurs métallisées	Colores metalicos	Colori metallici
Metall-Glanz-Farbtöne	Metallic colour tones - glossy	Couleurs à effet métallique	Colores metalicos de efecto brillante	Colori metallici a effetto lucenti
Tagesleuchtfarbtöne	Flourescent colour tones	Couleurs fluoescen-tes	Colores fluoescentes	Colori fluoescenti.

Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck
Teca-Print Colour guide for pad printing
Nuancier Teca-Print pour la tampographie
Teca-Print gama de colores para tampografia
Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone

Bitte bestellen Sie den Farbfächer mit der Artikel-Nummer 706 001 006 gegen eine geringe Schutzgebühr von CHF 15,00 bei unserem Verkaufsteam.

Weitere Informationen zum Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck finden Sie auf unserer Website www.teca-print.com.

Please order the colour guide under part number 706 001 006. There is a small fee of CHF 15.00 to cover the cost.

You can find further information regarding Teca-Print's colour guide on our website at www.teca-print.com

Veillez commander le nuancier, dont le numéro d'article est le 706 001 006, contre une contribution symbolique de CHF 15 auprès de notre service des ventes.

Vous trouverez plus d'informations sur le nuancier et les produits Teca-Print pour la tampographie sur notre site internet www.teca-print.com

Puede ordinar su pedido de las tintas de colores, a nuestros vendedores bajo el número del artículo 706 001 006, por un precio simbólico de CHF 15.-

Para más información sobre Teca-Print Gama de colores para tampografia, consultenos en: www.teca-print.com

Potete ordinare il ventaglio gamma di colori con il numero d'articolo 706 001 006 per una partecipazione di spese di CHF 15.00 al nostro team di vendita.

Delle informazioni complementari sul ventaglio Teca Print gamma di colori per stampa a tampone si trovano sul nostro sito internet www.teca-print.com.

GF-Mischsystem TPC 390 und TPC 630
GF-Mixing system TPC 390 and TPC 630
GF-System de mélange TPC 390 et TPC 630
GF-Sistema de mazclas TPC 390 y TPC 630
GF-Sistema di miscola TPC 390 e TPC 630

HINWEIS



Wichtig:

Für TPC 390 und TPC 630 GF-14 anstelle von GF-12 verwenden!

NOTE



Important:

For TPC 390 and TPC 630 use GF-14 instead of GF-12!

REMARQUE



Important:

Pour l'encre TPC 390 et TPC 630, utiliser la GF-14 au lieu de la GF-12!

OBSERVACIÓN



Importante:

Para TPC 390 y TPC 630 utilice GF-14 en lugar de GF-12!

NOTA



Importante:

Per TPC 390 e TPC 630 utilizzare GF-14 invece di GF-12!

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

HKS - Rezepte
HKS - Recipes
HKS - Recettes
HKS - Recetas
HKS - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encre à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

HKS-No.

HKS 1 K	72.20 GF-11	0.30 GF-05	25.60 GF-01	1.90 GF-03
HKS 10 K	4.20 GF-11	22.90 GF-04	72.90 GF-03	
HKS 11 K	70.70 GF-11	19.80 GF-02	9.50 GF-04	
HKS 12 K	85.00 GF-04	10.00 GF-02	5.00 GF-11	
HKS 13 K	48.50 GF-04	50.00 GF-13	1.50 GF-06	
HKS 14 K	47.00 GF-03	36.00 GF-06	16.80 GF-11	0.20 GF-12
HKS 15 K	18.60 GF-11	0.40 GF-12	68.10 GF-06	12.90 GF-01
HKS 16 K	5.40 GF-11	2.30 GF-12	58.10 GF-05	34.20 GF-02
HKS 17 K	4.60 GF-11	2.10 GF-12	68.70 GF-05	24.60 GF-02
HKS 18 K	14.40 GF-11	6.50 GF-12	27.90 GF-05	51.20 GF-06
HKS 2 K	13.30 GF-11	0.10 GF-12	0.90 GF-02	85.70 GF-01
HKS 21 K	78.70 GF-11	0.90 GF-05	20.40 GF-04	
HKS 22 K	53.20 GF-04	11.00 GF-11	35.80 GF-13	
HKS 23 K	20.70 GF-11	68.80 GF-06	10.50 GF-01	
HKS 24 K	22.60 GF-11	0.30 GF-12	59.10 GF-05	18.00 GF-03
HKS 25 K	1.40 GF-11	55.50 GF-05	18.10 GF-04	25.00 GF-13
HKS 26 K	9.00 GF-11	0.60 GF-12	89.40 GF-05	1.00 GF-01
HKS 27 K	3.90 GF-11	54.90 GF-05	39.20 GF-13	2.00 GF-04
HKS 28 K	7.40 GF-11	0.80 GF-12	81.80 GF-05	10.00 GF-01
HKS 29 K	26.20 GF-11	62.00 GF-05	11.80 GF-07	
HKS 3 K	1.30 GF-11	2.10 GF-02	96.60 GF-01	
HKS 31 K	11.50 GF-11	0.40 GF-08	66.80 GF-05	21.30 GF-13
HKS 32 K	8.20 GF-11	0.20 GF-12	90.10 GF-05	1.50 GF-01
HKS 33 K	9.00 GF-11	32.00 GF-05	9.00 GF-07	50.00 GF-13
HKS 34 K	33.10 GF-11	0.30 GF-12	7.20 GF-08	59.40 GF-05
HKS 35 K	28.80 GF-11	1.30 GF-12	20.30 GF-08	49.60 GF-05
HKS 36 K	37.10 GF-11	0.20 GF-12	10.00 GF-08	52.70 GF-05
HKS 37 K	24.30 GF-11	2.50 GF-12	10.80 GF-08	62.40 GF-05
HKS 38 K	23.90 GF-11	13.60 GF-12	32.50 GF-09	30.00 GF-07
HKS 39 K	41.40 GF-11	48.80 GF-08	9.80 GF-07	
HKS 4 K	6.50 GF-11	2.50 GF-02	1.50 GF-04	89.50 GF-01
HKS 40 K	57.30 GF-11	1.20 GF-12	40.50 GF-08	1.00 GF-02
HKS 41 K	15.50 GF-11	2.60 GF-12	39.80 GF-09	42.10 GF-05
HKS 42 K	22.00 GF-11	55.00 GF-08	23.00 GF-07	
HKS 43 K	26.00 GF-08	50.00 GF-13	24.00 GF-07	
HKS 44 K	35.50 GF-11	0.40 GF-12	58.10 GF-08	6.00 GF-05
HKS 45 K	49.90 GF-11	1.10 GF-12	21.30 GF-08	27.70 GF-05
HKS 46 K	71.40 GF-11	2.10 GF-12	24.80 GF-08	1.70 GF-05
HKS 47 K	18.20 GF-11	30.90 GF-08	0.90 GF-01	50.00 GF-13
HKS 48 K	27.40 GF-11	29.70 GF-08	2.90 GF-01	40.00 GF-13
HKS 49 K	30.10 GF-11	58.40 GF-08	11.50 GF-09	
HKS 5 K	89.60 GF-01	10.40 GF-03		
HKS 50 K	87.60 GF-11	10.10 GF-08	2.30 GF-09	
HKS 51 K	53.10 GF-11	1.00 GF-12	17.50 GF-08	28.40 GF-09
HKS 52 K	38.60 GF-11	1.80 GF-12	4.80 GF-08	54.80 GF-09
HKS 53 K	34.50 GF-11	41.30 GF-09	0.20 GF-01	24.00 GF-13
HKS 54 K	21.90 GF-11	1.50 GF-12	65.30 GF-09	11.30 GF-01
HKS 55 K	13.10 GF-11	4.60 GF-12	77.20 GF-09	5.10 GF-01
HKS 56 K	16.30 GF-11	5.60 GF-12	77.20 GF-09	0.90 GF-05
HKS 57 K	13.50 GF-11	2.70 GF-12	60.20 GF-09	23.60 GF-01

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

HKS - Rezepte
HKS - Recipes
HKS - Recettes
HKS - Recetas
HKS - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

HKS-No.

HKS 58 K	23.70 GF-11	9.60 GF-12	19.40 GF-09	47.30 GF-01
HKS 59 K	28.80 GF-11	1.50 GF-12	21.40 GF-08	48.30 GF-09
HKS 6 K	68.40 GF-01	31.60 GF-03		
HKS 60 K	5.00 GF-11	1.00 GF-12	9.00 GF-08	85.00 GF-01
HKS 61 K	14.20 GF-11	11.30 GF-12	17.80 GF-09	56.70 GF-01
HKS 62 K	8.90 GF-11	7.90 GF-12	1.40 GF-09	81.80 GF-01
HKS 63 K	16.60 GF-11	4.80 GF-12	7.50 GF-08	71.10 GF-01
HKS 64 K	9.20 GF-11	0.50 GF-12	12.50 GF-08	77.80 GF-01
HKS 65 K	14.00 GF-11	6.40 GF-08	79.60 GF-01	
HKS 66 K	12.20 GF-11	0.20 GF-12	4.20 GF-08	83.40 GF-01
HKS 67 K	0.60 GF-12	8.10 GF-09	91.30 GF-01	
HKS 68 K	17.50 GF-11	1.20 GF-12	79.70 GF-01	1.60 GF-03
HKS 69 K	24.00 GF-11	0.60 GF-12	0.40 GF-09	75.00 GF-01
HKS 7 K	89.20 GF-02	10.80 GF-04		
HKS 71 K	35.60 GF-11	1.00 GF-12	42.30 GF-01	21.10 GF-03
HKS 72 K	13.50 GF-11	0.90 GF-12	6.30 GF-06	79.30 GF-01
HKS 73 K	20.80 GF-11	2.40 GF-12	6.70 GF-06	70.10 GF-01
HKS 74 K	16.60 GF-11	4.70 GF-12	8.30 GF-06	70.40 GF-01
HKS 75 K	22.10 GF-11	6.90 GF-12	50.30 GF-01	20.70 GF-03
HKS 76 K	13.80 GF-11	13.10 GF-12	12.70 GF-06	60.40 GF-01
HKS 77 K	12.60 GF-11	11.00 GF-12	18.60 GF-06	57.80 GF-01
HKS 78 K	12.10 GF-11	6.70 GF-12	11.80 GF-05	69.40 GF-03
HKS 81 K	13.70 GF-11	1.80 GF-12	23.00 GF-04	61.50 GF-01
HKS 82 K	10.40 GF-11	3.30 GF-12	34.30 GF-04	52.00 GF-01
HKS 83 K	19.30 GF-11	6.10 GF-12	26.30 GF-06	48.30 GF-01
HKS 84 K	16.30 GF-11	9.10 GF-12	30.10 GF-06	44.50 GF-01
HKS 88 K	8.10 GF-11	42.40 GF-12	11.30 GF-06	38.20 GF-03
HKS 91 K	92.90 GF-11	3.40 GF-12	0.30 GF-08	3.40 GF-01
HKS 92 K	81.20 GF-11	12.10 GF-12	5.50 GF-01	1.20 GF-03
HKS 93 K	60.80 GF-11	28.40 GF-12	3.20 GF-08	7.60 GF-01
HKS 95 K	89.70 GF-11	4.00 GF-12	3.80 GF-01	2.50 GF-03
HKS 96 K	76.70 GF-11	9.10 GF-12	7.50 GF-01	6.70 GF-03
HKS 97 K	20.60 GF-11	17.20 GF-12	14.30 GF-08	47.90 GF-03

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

001 C	98.70 GF-01	1.30 GF-02		
002 C	92.40 GF-01	7.60 GF-02		
003 C	46.00 GF-01	43.60 GF-02	10.40 GF-04	
004 C	40.80 GF-04	13.20 GF-02	46.00 GF-13	
005 C	8.40 GF-11	55.60 GF-01	36.00 GF-06	
006 C	16.50 GF-11	11.60 GF-04	71.90 GF-05	
007 C	7.80 GF-11	1.80 GF-04	50.40 GF-05	40.00 GF-13
008 C	13.80 GF-11	28.20 GF-05	8.00 GF-07	50.00 GF-13
009 C	3.70 GF-11	1.00 GF-08	39.70 GF-07	55.60 GF-13
010 C	22.10 GF-08	37.90 GF-07	40.00 GF-13	
011 C	2.40 GF-11	23.00 GF-05	34.60 GF-08	40.00 GF-13
012 C	19.50 GF-11	5.60 GF-09	33.20 GF-08	41.70 GF-13
013 C	34.40 GF-11	0.80 GF-01	64.80 GF-09	
014 C	19.10 GF-11	25.00 GF-12	48.20 GF-02	7.70 GF-05
015 C	40.50 GF-11	59.50 GF-01		
016 C	54.50 GF-05	0.40 GF-06	5.60 GF-01	39.50 GF-13
017 C	37.50 GF-11	14.50 GF-08	2.10 GF-09	45.90 GF-13
018 C	12.50 GF-11	48.50 GF-12	28.20 GF-02	10.80 GF-06
PMS 100 C	89.30 GF-11	10.10 GF-01	0.60 GF-02	
PMS 101 C	72.80 GF-11	27.20 GF-01		
PMS 102 C	14.60 GF-11	85.40 GF-01		
PMS 103 C	1.20 GF-12	98.40 GF-01	0.40 GF-02	
PMS 104 C	5.40 GF-11	3.00 GF-12	91.60 GF-01	
PMS 105 C	8.50 GF-11	5.30 GF-12	82.20 GF-01	4.00 GF-02
PMS 106 C	73.80 GF-11	25.20 GF-01	0.80 GF-02	0.20 GF-05
PMS 107 C	64.00 GF-11	35.80 GF-01	0.20 GF-05	
PMS 108 C	40.80 GF-11	58.20 GF-01	0.80 GF-02	0.20 GF-05
PMS 109 C	9.40 GF-11	90.10 GF-01	0.40 GF-04	0.10 GF-07
PMS 110 C	97.80 GF-01	1.30 GF-06	0.90 GF-09	
PMS 111 C	2.30 GF-12	97.20 GF-01	0.50 GF-06	
PMS 112 C	4.00 GF-12	95.40 GF-01	0.60 GF-06	
PMS 113 C	74.60 GF-11	25.10 GF-01	0.30 GF-04	
PMS 114 C	67.10 GF-11	32.60 GF-01	0.30 GF-04	
PMS 115 C	60.40 GF-11	39.20 GF-01	0.40 GF-04	
PMS 116 C	11.80 GF-11	87.50 GF-01	0.70 GF-04	
PMS 117 C	1.60 GF-12	93.00 GF-01	0.80 GF-04	4.60 GF-11
PMS 118 C	2.00 GF-12	97.30 GF-01	0.70 GF-06	
PMS 119 C	3.30 GF-11	4.50 GF-12	91.50 GF-01	0.70 GF-06
PMS 120 C	85.20 GF-11	14.40 GF-01	0.40 GF-04	
PMS 1205 C	97.00 GF-11	2.40 GF-01	0.40 GF-02	0.20 GF-06
PMS 121 C	81.00 GF-11	18.50 GF-01	0.50 GF-04	
PMS 1215 C	91.40 GF-11	7.40 GF-01	0.70 GF-02	0.50 GF-04
PMS 122 C	63.20 GF-11	34.40 GF-01	1.70 GF-02	0.70 GF-04
PMS 1225 C	59.50 GF-11	36.70 GF-01	2.60 GF-02	1.20 GF-04
PMS 123 C	11.80 GF-11	87.20 GF-01	1.00 GF-04	
PMS 1235 C	17.40 GF-11	79.50 GF-01	3.10 GF-04	
PMS 124 C	2.70 GF-11	0.70 GF-12	94.50 GF-01	2.10 GF-04
PMS 1245 C	19.10 GF-11	1.40 GF-12	77.30 GF-01	2.20 GF-06
PMS 125 C	4.30 GF-11	2.00 GF-12	91.60 GF-01	2.10 GF-06

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 1255 C	17.40 GF-11	2.80 GF-12	77.00 GF-01	2.80 GF-06
PMS 126 C	14.50 GF-11	2.60 GF-12	81.40 GF-01	1.50 GF-06
PMS 1265 C	6.70 GF-11	5.50 GF-12	84.80 GF-01	3.00 GF-06
PMS 127 C	86.00 GF-11	13.70 GF-01	0.30 GF-06	
PMS 128 C	75.80 GF-11	23.70 GF-01	0.40 GF-06	0.10 GF-07
PMS 129 C	32.00 GF-11	66.60 GF-01	1.40 GF-05	
PMS 130 C	10.10 GF-11	0.20 GF-12	87.00 GF-01	2.70 GF-05
PMS 131 C	1.10 GF-12	94.20 GF-01	2.00 GF-02	2.70 GF-05
PMS 132 C	2.80 GF-11	2.60 GF-12	92.40 GF-01	2.20 GF-05
PMS 133 C	10.70 GF-11	6.30 GF-12	80.80 GF-01	2.20 GF-06
PMS 134 C	85.00 GF-11	14.00 GF-01	1.00 GF-04	
PMS 1345 C	89.50 GF-11	6.50 GF-01	3.30 GF-02	0.70 GF-04
PMS 135 C	71.20 GF-11	9.50 GF-01	19.00 GF-02	0.30 GF-07
PMS 1355 C	82.30 GF-11	11.70 GF-01	5.00 GF-02	1.00 GF-04
PMS 136 C	51.70 GF-11	35.60 GF-01	11.70 GF-02	1.00 GF-06
PMS 1365 C	62.00 GF-11	25.60 GF-01	10.40 GF-02	2.00 GF-04
PMS 137 C	16.10 GF-11	61.60 GF-01	19.20 GF-02	3.10 GF-04
PMS 1375 C	17.30 GF-11	62.10 GF-01	15.40 GF-02	5.20 GF-04
PMS 138 C	2.40 GF-11	0.80 GF-12	90.70 GF-01	6.10 GF-04
PMS 1385 C	1.20 GF-12	87.30 GF-01	9.00 GF-04	2.50 GF-11
PMS 139 C	2.70 GF-12	85.70 GF-01	6.50 GF-02	5.10 GF-04
PMS 1395 C	1.40 GF-11	81.00 GF-01	11.60 GF-06	6.00 GF-09
PMS 140 C	4.30 GF-11	7.40 GF-12	83.60 GF-01	4.70 GF-06
PMS 1405 C	9.60 GF-12	82.50 GF-01	7.90 GF-04	
PMS 141 C	79.10 GF-11	20.00 GF-01	0.70 GF-06	0.20 GF-07
PMS 142 C	55.90 GF-11	41.90 GF-01	2.20 GF-05	
PMS 143 C	36.10 GF-11	61.60 GF-01	2.20 GF-06	0.10 GF-12
PMS 144 C	16.60 GF-11	79.00 GF-01	4.20 GF-06	0.20 GF-12
PMS 145 C	5.50 GF-11	1.30 GF-12	88.20 GF-01	5.00 GF-06
PMS 146 C	2.80 GF-11	3.40 GF-12	88.00 GF-01	5.80 GF-05
PMS 147 C	14.40 GF-11	6.20 GF-12	75.80 GF-01	3.60 GF-06
PMS 148 C	92.90 GF-11	6.80 GF-02	0.30 GF-06	
PMS 1485 C	80.70 GF-11	17.40 GF-02	1.90 GF-04	
PMS 149 C	86.90 GF-11	12.30 GF-02	0.80 GF-04	
PMS 1495 C	48.20 GF-11	48.20 GF-02	3.60 GF-04	
PMS 150 C	58.30 GF-11	39.50 GF-02	2.20 GF-04	
PMS 1505 C	3.40 GF-11	91.20 GF-02	5.40 GF-04	
PMS 151 C	9.30 GF-11	81.90 GF-02	8.80 GF-04	
PMS 152 C	4.40 GF-11	0.40 GF-12	86.00 GF-01	9.20 GF-04
PMS 1525 C	83.40 GF-02	15.20 GF-04	1.40 GF-08	
PMS 153 C	4.60 GF-11	2.40 GF-12	82.20 GF-01	10.80 GF-04
PMS 1535 C	0.70 GF-11	81.80 GF-01	4.00 GF-06	13.50 GF-07
PMS 154 C	3.50 GF-11	5.50 GF-12	77.60 GF-01	13.40 GF-04
PMS 1545 C	21.60 GF-12	0.80 GF-11	74.00 GF-04	3.60 GF-07
PMS 155 C	97.10 GF-11	2.50 GF-01	0.40 GF-06	
PMS 1555 C	90.60 GF-11	7.50 GF-02	1.90 GF-04	
PMS 156 C	88.20 GF-11	9.90 GF-01	1.90 GF-05	
PMS 1565 C	76.60 GF-11	19.40 GF-02	4.00 GF-04	

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 157 C	55.50 GF-11	0.10 GF-12	39.20 GF-01	5.20 GF-05
PMS 1575 C	48.00 GF-11	44.20 GF-02	7.80 GF-04	
PMS 158 C	25.80 GF-11	0.20 GF-12	66.60 GF-01	7.40 GF-06
PMS 1585 C	20.70 GF-11	67.50 GF-02	11.80 GF-04	
PMS 159 C	9.80 GF-11	0.80 GF-12	79.20 GF-01	10.20 GF-06
PMS 1595 C	12.00 GF-11	0.80 GF-12	68.20 GF-01	19.00 GF-04
PMS 160 C	4.60 GF-11	2.50 GF-12	79.40 GF-01	13.50 GF-05
PMS 1605 C	13.40 GF-11	2.20 GF-12	67.40 GF-01	17.00 GF-04
PMS 161 C	2.40 GF-11	8.00 GF-12	80.10 GF-01	9.50 GF-06
PMS 1615 C	13.20 GF-11	4.00 GF-12	63.20 GF-01	19.60 GF-04
PMS 162 C	95.80 GF-11	2.80 GF-02	1.40 GF-04	
PMS 1625 C	87.50 GF-11	7.60 GF-02	4.90 GF-04	
PMS 163 C	74.90 GF-11	19.10 GF-02	6.00 GF-04	
PMS 1635 C	72.20 GF-11	17.80 GF-02	10.00 GF-04	
PMS 164 C	45.80 GF-11	43.70 GF-02	10.50 GF-04	
PMS 1645 C	40.50 GF-11	42.50 GF-02	17.00 GF-04	
PMS 165 C	19.50 GF-11	65.80 GF-02	14.70 GF-04	
PMS 1655 C	11.50 GF-11	68.00 GF-02	20.50 GF-04	
PMS 166 C	4.10 GF-11	1.00 GF-12	67.20 GF-01	27.70 GF-04
PMS 1665 C	15.10 GF-11	0.40 GF-12	64.10 GF-02	20.40 GF-04
PMS 167 C	18.70 GF-11	2.30 GF-12	59.50 GF-02	19.50 GF-04
PMS 1675 C	7.80 GF-11	4.00 GF-12	56.40 GF-01	31.80 GF-04
PMS 168 C	1.80 GF-11	9.60 GF-12	63.30 GF-01	25.30 GF-04
PMS 1685 C	5.90 GF-11	7.50 GF-12	53.40 GF-02	33.20 GF-04
PMS 169 C	95.60 GF-11	1.70 GF-02	2.70 GF-04	
PMS 170 C	70.70 GF-11	14.70 GF-02	14.60 GF-04	
PMS 171 C	33.10 GF-11	41.20 GF-02	25.70 GF-04	
PMS 172 C	13.70 GF-11	58.70 GF-02	27.60 GF-04	
PMS 173 C	15.60 GF-11	0.80 GF-12	52.40 GF-02	31.20 GF-04
PMS 174 C	3.50 GF-11	5.20 GF-12	42.50 GF-02	48.80 GF-04
PMS 175 C	8.20 GF-11	9.00 GF-12	30.20 GF-02	52.60 GF-04
PMS 176 C	94.30 GF-11	0.70 GF-02	5.00 GF-04	
PMS 1765 C	91.70 GF-11	7.60 GF-04	0.70 GF-05	
PMS 1767 C	96.70 GF-11	0.40 GF-01	1.40 GF-04	1.50 GF-06
PMS 177 C	76.30 GF-11	1.80 GF-01	21.90 GF-04	
PMS 1775 C	83.20 GF-11	15.60 GF-04	1.20 GF-05	
PMS 1777 C	70.40 GF-11	26.90 GF-04	2.70 GF-05	
PMS 178 C	47.90 GF-11	10.70 GF-01	41.40 GF-04	
PMS 1785 C	57.60 GF-11	42.00 GF-04	0.40 GF-05	
PMS 1787 C	27.40 GF-04	7.00 GF-05	65.60 GF-13	
PMS 1788 C	27.00 GF-11	15.30 GF-02	57.70 GF-04	
PMS 179 C	27.30 GF-11	0.30 GF-12	34.20 GF-02	38.20 GF-04
PMS 1795 C	26.00 GF-11	0.30 GF-12	10.30 GF-02	63.40 GF-04
PMS 1797 C	18.70 GF-11	0.50 GF-12	74.90 GF-04	5.90 GF-05
PMS 180 C	27.80 GF-11	2.00 GF-12	31.10 GF-02	39.10 GF-04
PMS 1805 C	19.80 GF-11	8.80 GF-02	68.80 GF-04	2.60 GF-08
PMS 1807 C	7.00 GF-11	4.50 GF-12	74.00 GF-04	14.50 GF-05
PMS 181 C	8.30 GF-11	7.80 GF-12	72.00 GF-04	11.90 GF-05

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 1815 C	8.40 GF-11	6.80 GF-12	56.90 GF-04	27.90 GF-05
PMS 1817 C	5.10 GF-11	18.00 GF-12	26.00 GF-02	50.90 GF-04
PMS 182 C	98.00 GF-11	2.00 GF-06		
PMS 183 C	86.40 GF-11	10.40 GF-04	3.20 GF-05	
PMS 184 C	61.50 GF-11	30.50 GF-04	8.00 GF-05	
PMS 185 C	27.70 GF-11	70.30 GF-04	2.00 GF-06	
PMS 186 C	27.10 GF-11	0.30 GF-12	46.50 GF-04	26.10 GF-06
PMS 187 C	9.60 GF-11	2.30 GF-12	47.00 GF-04	41.10 GF-05
PMS 188 C	11.90 GF-11	7.50 GF-12	49.80 GF-04	30.80 GF-05
PMS 189 C	92.70 GF-11	4.60 GF-04	2.70 GF-05	
PMS 1895 C	97.50 GF-11	1.20 GF-04	0.50 GF-06	0.80 GF-05
PMS 190 C	83.00 GF-11	12.00 GF-06	5.00 GF-05	
PMS 1905 C	93.30 GF-11	3.80 GF-04	2.90 GF-05	
PMS 191 C	54.00 GF-11	28.60 GF-04	17.40 GF-05	
PMS 1915 C	58.80 GF-11	19.10 GF-04	22.10 GF-05	
PMS 192 C	32.60 GF-11	52.00 GF-04	15.40 GF-06	
PMS 1925 C	36.10 GF-11	44.00 GF-04	19.90 GF-05	
PMS 193 C	6.40 GF-11	1.00 GF-12	35.60 GF-04	57.00 GF-05
PMS 1935 C	21.50 GF-11	0.10 GF-12	40.20 GF-04	38.20 GF-05
PMS 194 C	9.30 GF-11	4.10 GF-12	35.70 GF-04	50.90 GF-05
PMS 1945 C	39.50 GF-11	1.10 GF-12	24.50 GF-04	34.90 GF-06
PMS 195 C	13.10 GF-11	9.60 GF-12	46.70 GF-06	30.60 GF-05
PMS 1955 C	16.80 GF-11	48.60 GF-05	3.20 GF-12	31.40 GF-04
PMS 196 C	96.50 GF-11	0.10 GF-12	1.40 GF-01	2.00 GF-05
PMS 197 C	91.00 GF-11	0.10 GF-12	3.30 GF-01	5.60 GF-05
PMS 198 C	62.80 GF-11	12.20 GF-01	4.00 GF-06	21.00 GF-05
PMS 199 C	27.10 GF-11	13.00 GF-01	29.10 GF-04	30.80 GF-05
PMS 200 C	3.80 GF-11	0.70 GF-12	24.70 GF-01	70.80 GF-05
PMS 201 C	8.60 GF-11	2.60 GF-12	30.00 GF-01	58.80 GF-05
PMS 202 C	7.40 GF-11	4.50 GF-12	29.60 GF-01	58.50 GF-05
PMS 203 C	96.00 GF-11	0.10 GF-12	0.90 GF-02	3.00 GF-05
PMS 204 C	84.50 GF-11	3.20 GF-01	12.30 GF-05	
PMS 205 C	63.50 GF-11	7.60 GF-02	28.90 GF-05	
PMS 206 C	24.80 GF-11	31.60 GF-04	43.60 GF-05	
PMS 207 C	18.50 GF-11	0.60 GF-12	12.10 GF-01	68.80 GF-05
PMS 208 C	11.80 GF-11	4.00 GF-12	13.70 GF-01	70.50 GF-05
PMS 209 C	10.10 GF-11	7.10 GF-12	16.40 GF-01	66.40 GF-05
PMS 210 C	92.20 GF-11	2.60 GF-04	5.20 GF-05	
PMS 211 C	81.00 GF-11	4.80 GF-04	14.20 GF-05	
PMS 212 C	26.50 GF-11	6.40 GF-04	22.90 GF-05	44.20 GF-13
PMS 213 C	17.40 GF-11	9.50 GF-04	28.10 GF-05	45.00 GF-13
PMS 214 C	20.10 GF-11	15.90 GF-04	64.00 GF-05	
PMS 215 C	4.40 GF-11	80.20 GF-05	2.20 GF-12	13.20 GF-04
PMS 216 C	25.10 GF-11	49.00 GF-05	5.20 GF-12	20.70 GF-04
PMS 217 C	98.00 GF-11	0.10 GF-12	0.30 GF-06	1.60 GF-05
PMS 218 C	86.70 GF-11	0.10 GF-12	1.50 GF-06	11.70 GF-05
PMS 219 C	51.90 GF-11	4.00 GF-04	44.10 GF-05	
PMS 220 C	17.00 GF-11	0.50 GF-12	6.90 GF-01	75.60 GF-05
PMS 221 C	2.60 GF-11	3.00 GF-12	90.80 GF-05	3.60 GF-01

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 222 C	7.60 GF-11	7.20 GF-12	78.90 GF-05	6.30 GF-01
PMS 223 C	92.00 GF-11	0.70 GF-06	7.30 GF-05	
PMS 224 C	77.00 GF-11	0.70 GF-04	22.30 GF-05	
PMS 225 C	47.30 GF-11	52.70 GF-05		
PMS 226 C	19.70 GF-11	2.80 GF-04	77.50 GF-05	
PMS 227 C	4.20 GF-11	1.20 GF-12	2.80 GF-02	91.80 GF-05
PMS 228 C	6.00 GF-11	4.00 GF-12	1.40 GF-04	88.60 GF-05
PMS 229 C	15.80 GF-11	6.40 GF-12	16.00 GF-04	61.80 GF-05
PMS 230 C	94.30 GF-11	1.00 GF-04	4.70 GF-05	
PMS 231 C	45.00 GF-11	0.40 GF-06	14.60 GF-05	40.00 GF-13
PMS 232 C	34.60 GF-11	25.40 GF-05	40.00 GF-13	
PMS 233 C	30.60 GF-11	69.40 GF-05		
PMS 234 C	6.80 GF-11	1.60 GF-12	90.40 GF-05	1.20 GF-07
PMS 235 C	5.60 GF-11	4.20 GF-12	0.60 GF-04	89.60 GF-05
PMS 236 C	94.00 GF-11	0.30 GF-04	5.70 GF-05	
PMS 2365 C	98.20 GF-11	0.20 GF-06	1.60 GF-05	
PMS 237 C	80.60 GF-11	19.40 GF-05		
PMS 2375 C	31.50 GF-11	10.00 GF-05	0.60 GF-07	57.90 GF-13
PMS 238 C	35.70 GF-11	24.10 GF-05	0.20 GF-07	40.00 GF-13
PMS 2385 C	3.80 GF-11	2.20 GF-07	65.20 GF-13	28.80 GF-05
PMS 239 C	26.80 GF-11	33.00 GF-05	0.20 GF-07	40.00 GF-13
PMS 2395 C	55.70 GF-05	4.30 GF-07	40.00 GF-13	
PMS 240 C	11.50 GF-11	47.20 GF-05	1.90 GF-07	39.40 GF-13
PMS 2405 C	6.50 GF-11	67.40 GF-05	6.10 GF-07	20.00 GF-13
PMS 241 C	10.40 GF-11	0.20 GF-12	87.60 GF-05	1.80 GF-08
PMS 2415 C	8.00 GF-11	81.30 GF-05	10.60 GF-07	0.10 GF-12
PMS 242 C	10.60 GF-11	6.60 GF-12	2.40 GF-04	80.40 GF-05
PMS 2425 C	12.40 GF-11	2.60 GF-12	2.20 GF-08	82.80 GF-05
PMS 243 C	96.80 GF-11	3.20 GF-05		
PMS 244 C	93.80 GF-11	5.50 GF-05	0.70 GF-07	
PMS 245 C	51.30 GF-11	7.70 GF-05	1.00 GF-07	40.00 GF-13
PMS 246 C	2.80 GF-11	27.20 GF-05	4.10 GF-07	65.90 GF-13
PMS 247 C	6.20 GF-11	48.20 GF-05	5.60 GF-07	40.00 GF-13
PMS 248 C	10.10 GF-11	70.40 GF-05	3.40 GF-08	16.10 GF-13
PMS 249 C	27.70 GF-11	4.70 GF-12	1.70 GF-07	65.90 GF-05
PMS 250 C	98.50 GF-11	0.10 GF-12	1.00 GF-05	0.40 GF-07
PMS 251 C	94.70 GF-11	3.60 GF-05	1.70 GF-07	
PMS 252 C	39.20 GF-11	7.90 GF-05	2.90 GF-07	50.00 GF-13
PMS 253 C	7.70 GF-11	25.70 GF-05	10.40 GF-07	56.20 GF-13
PMS 254 C	27.90 GF-11	36.50 GF-05	10.80 GF-07	24.80 GF-13
PMS 255 C	36.00 GF-11	4.90 GF-12	5.20 GF-07	53.90 GF-05
PMS 256 C	98.20 GF-11	0.30 GF-12	1.00 GF-05	0.50 GF-07
PMS 2562 C	96.60 GF-11	1.40 GF-05	2.00 GF-07	
PMS 2563 C	92.10 GF-11	0.20 GF-12	4.30 GF-05	3.40 GF-07
PMS 2567 C	92.40 GF-11	0.20 GF-12	2.70 GF-05	4.70 GF-07
PMS 257 C	95.00 GF-11	0.40 GF-12	4.20 GF-05	0.40 GF-08
PMS 2572 C	45.20 GF-11	1.90 GF-05	2.90 GF-07	50.00 GF-13
PMS 2573 C	80.40 GF-11	0.10 GF-12	12.00 GF-05	7.50 GF-07

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 2577 C	79.70 GF-11	9.00 GF-05	11.30 GF-07	
PMS 258 C	62.80 GF-11	0.20 GF-12	33.30 GF-05	3.70 GF-09
PMS 2582 C	27.80 GF-11	6.90 GF-05	9.30 GF-07	56.00 GF-13
PMS 2583 C	24.40 GF-11	25.20 GF-05	3.50 GF-08	46.90 GF-13
PMS 2587 C	23.30 GF-11	8.70 GF-05	18.00 GF-07	50.00 GF-13
PMS 259 C	12.30 GF-11	2.10 GF-12	63.20 GF-05	22.40 GF-07
PMS 2592 C	7.60 GF-11	18.30 GF-05	20.10 GF-07	54.00 GF-13
PMS 2593 C	29.40 GF-11	37.30 GF-05	19.70 GF-07	13.60 GF-13
PMS 2597 C	12.10 GF-11	7.50 GF-04	40.40 GF-07	40.00 GF-13
PMS 260 C	23.60 GF-11	3.80 GF-12	61.60 GF-05	11.00 GF-07
PMS 2602 C	4.20 GF-05	69.40 GF-13	3.10 GF-02	23.30 GF-07
PMS 2603 C	20.70 GF-11	1.10 GF-12	57.60 GF-05	20.60 GF-07
PMS 2607 C	17.10 GF-11	0.20 GF-12	31.20 GF-05	51.50 GF-07
PMS 261 C	21.90 GF-11	7.50 GF-12	7.70 GF-07	62.90 GF-05
PMS 2612 C	26.30 GF-11	3.00 GF-12	46.70 GF-05	24.00 GF-07
PMS 2613 C	10.00 GF-11	2.70 GF-12	57.20 GF-05	30.10 GF-07
PMS 2617 C	10.00 GF-11	2.20 GF-12	41.10 GF-05	46.70 GF-07
PMS 262 C	27.40 GF-11	3.30 GF-12	34.80 GF-06	34.50 GF-07
PMS 2622 C	37.40 GF-11	13.80 GF-12	48.80 GF-05	
PMS 2623 C	7.10 GF-11	3.50 GF-12	61.00 GF-05	28.40 GF-07
PMS 2627 C	15.80 GF-11	4.30 GF-12	42.80 GF-05	37.10 GF-07
PMS 263 C	98.80 GF-11	0.90 GF-05	0.20 GF-08	0.10 GF-12
PMS 2635 C	96.50 GF-11	0.10 GF-08	3.30 GF-07	0.10 GF-12
PMS 264 C	96.60 GF-11	0.10 GF-12	0.10 GF-08	3.20 GF-07
PMS 2645 C	92.80 GF-11	0.20 GF-08	7.00 GF-07	
PMS 265 C	37.40 GF-11	0.90 GF-09	13.40 GF-07	48.30 GF-13
PMS 2655 C	36.60 GF-11	0.70 GF-08	12.80 GF-07	49.90 GF-13
PMS 266 C	10.60 GF-11	36.80 GF-07	2.60 GF-08	50.00 GF-13
PMS 2665 C	28.00 GF-11	22.00 GF-07	50.00 GF-13	
PMS 267 C	8.80 GF-11	2.70 GF-09	38.50 GF-07	50.00 GF-13
PMS 268 C	16.20 GF-11	2.10 GF-12	2.20 GF-01	79.50 GF-07
PMS 2685 C	8.20 GF-11	66.70 GF-07	25.10 GF-13	
PMS 269 C	10.70 GF-11	0.90 GF-12	12.60 GF-01	75.80 GF-07
PMS 2695 C	19.10 GF-11	3.20 GF-12	9.40 GF-04	68.30 GF-07
PMS 270 C	96.80 GF-11	0.20 GF-12	0.90 GF-09	2.10 GF-07
PMS 2705 C	94.20 GF-11	0.70 GF-08	5.10 GF-07	
PMS 2706 C	98.80 GF-11	0.10 GF-12	0.30 GF-08	0.80 GF-07
PMS 2707 C	97.70 GF-11	1.20 GF-05	1.10 GF-08	
PMS 2708 C	97.70 GF-11	0.20 GF-12	1.10 GF-07	1.00 GF-08
PMS 271 C	94.40 GF-11	0.50 GF-12	0.90 GF-08	4.20 GF-07
PMS 2715 C	36.90 GF-11	1.80 GF-08	11.30 GF-07	50.00 GF-13
PMS 2716 C	93.60 GF-11	0.20 GF-12	1.70 GF-08	4.50 GF-07
PMS 2717 C	94.60 GF-11	2.50 GF-05	2.90 GF-08	
PMS 2718 C	83.60 GF-11	0.10 GF-12	7.90 GF-08	8.40 GF-07
PMS 272 C	81.10 GF-11	0.30 GF-12	13.00 GF-05	5.60 GF-08
PMS 2725 C	26.10 GF-11	2.30 GF-08	21.60 GF-07	50.00 GF-13
PMS 2726 C	41.00 GF-11	8.10 GF-08	24.20 GF-07	26.70 GF-13
PMS 2727 C	26.20 GF-11	14.50 GF-08	9.30 GF-07	50.00 GF-13

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 2728 C	17.70 GF-11	15.80 GF-05	16.50 GF-08	50.00 GF-13
PMS 273 C	20.40 GF-11	0.40 GF-12	13.10 GF-08	66.10 GF-07
PMS 2735 C	3.00 GF-11	4.70 GF-08	42.30 GF-07	50.00 GF-13
PMS 2736 C	12.30 GF-11	15.80 GF-08	23.00 GF-07	48.90 GF-13
PMS 2738 C	40.60 GF-05	19.40 GF-08	40.00 GF-13	
PMS 274 C	19.80 GF-11	1.80 GF-12	12.00 GF-08	66.40 GF-07
PMS 2745 C	5.30 GF-11	9.10 GF-08	68.70 GF-07	16.90 GF-13
PMS 2746 C	37.20 GF-11	11.50 GF-08	51.30 GF-07	
PMS 2747 C	1.00 GF-12	9.40 GF-04	70.80 GF-08	18.80 GF-07
PMS 2748 C	13.60 GF-11	1.90 GF-12	51.30 GF-08	33.20 GF-07
PMS 275 C	2.30 GF-12	12.60 GF-09	73.10 GF-07	12.00 GF-11
PMS 2755 C	8.90 GF-11	1.40 GF-12	8.70 GF-08	81.00 GF-07
PMS 2756 C	22.60 GF-11	58.10 GF-07	19.00 GF-09	0.30 GF-01
PMS 2757 C	8.20 GF-12	63.00 GF-08	26.70 GF-07	2.10 GF-11
PMS 2758 C	10.00 GF-11	6.40 GF-12	50.10 GF-08	33.50 GF-07
PMS 276 C	11.60 GF-11	15.20 GF-12	67.60 GF-07	5.60 GF-08
PMS 2765 C	11.00 GF-11	5.20 GF-12	7.50 GF-08	76.30 GF-07
PMS 2766 C	12.40 GF-11	10.20 GF-01	57.70 GF-05	19.70 GF-08
PMS 2767 C	18.20 GF-12	40.10 GF-09	39.10 GF-07	2.60 GF-11
PMS 2768 C	5.20 GF-11	7.70 GF-12	48.90 GF-07	38.20 GF-09
PMS 277 C	98.40 GF-11	0.10 GF-12	0.70 GF-05	0.80 GF-08
PMS 278 C	96.60 GF-11	1.50 GF-05	1.90 GF-08	
PMS 279 C	88.10 GF-11	0.20 GF-12	8.10 GF-08	3.60 GF-07
PMS 280 C	4.20 GF-12	32.70 GF-08	23.10 GF-07	40.00 GF-13
PMS 281 C	5.40 GF-12	17.20 GF-05	75.80 GF-08	1.60 GF-11
PMS 282 C	18.20 GF-11	12.60 GF-12	25.70 GF-05	43.50 GF-08
PMS 283 C	97.00 GF-11	0.10 GF-12	1.10 GF-05	1.80 GF-08
PMS 284 C	92.80 GF-11	0.10 GF-12	2.40 GF-05	4.70 GF-08
PMS 285 C	66.50 GF-11	0.10 GF-12	27.00 GF-08	6.40 GF-07
PMS 286 C	13.30 GF-11	67.80 GF-08	18.90 GF-07	
PMS 287 C	1.40 GF-12	31.20 GF-05	67.40 GF-08	
PMS 288 C	3.20 GF-11	19.70 GF-05	73.30 GF-08	3.80 GF-12
PMS 289 C	7.30 GF-12	49.00 GF-09	8.60 GF-11	35.10 GF-07
PMS 290 C	98.40 GF-11	0.20 GF-12	0.20 GF-05	1.20 GF-08
PMS 2905 C	97.30 GF-11	0.10 GF-12	0.40 GF-05	2.20 GF-08
PMS 291 C	96.50 GF-11	0.10 GF-12	1.00 GF-05	2.40 GF-08
PMS 2915 C	93.90 GF-11	0.20 GF-12	1.10 GF-05	4.80 GF-08
PMS 292 C	90.10 GF-11	0.10 GF-12	2.30 GF-05	7.50 GF-08
PMS 2925 C	79.60 GF-11	0.20 GF-12	2.10 GF-05	18.10 GF-08
PMS 293 C	5.20 GF-11	11.10 GF-05	43.70 GF-08	40.00 GF-13
PMS 2935 C	28.70 GF-11	67.50 GF-08	3.80 GF-07	
PMS 294 C	4.40 GF-01	21.90 GF-05	40.50 GF-08	33.20 GF-13
PMS 2945 C	24.50 GF-11	1.20 GF-12	3.20 GF-05	71.10 GF-08
PMS 295 C	79.10 GF-08	9.50 GF-02	11.40 GF-05	
PMS 2955 C	9.90 GF-11	7.10 GF-12	81.20 GF-08	1.80 GF-06
PMS 296 C	9.20 GF-11	14.90 GF-12	72.70 GF-08	3.20 GF-01
PMS 2965 C	9.70 GF-11	15.30 GF-12	73.60 GF-08	1.40 GF-01
PMS 297 C	96.80 GF-11	0.10 GF-12	0.40 GF-05	2.70 GF-08
PMS 2975 C	98.10 GF-11	0.10 GF-05	1.50 GF-08	0.30 GF-01

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 298 C	90.40 GF-11	0.40 GF-06	9.20 GF-08	
PMS 2985 C	92.90 GF-11	0.10 GF-12	7.00 GF-08	
PMS 299 C	77.80 GF-11	0.40 GF-06	21.80 GF-08	
PMS 2995 C	78.20 GF-11	1.40 GF-09	20.40 GF-08	
PMS 300 C	29.10 GF-11	70.80 GF-08	0.10 GF-07	
PMS 3005 C	10.60 GF-11	35.40 GF-08	54.00 GF-13	
PMS 301 C	2.20 GF-12	1.90 GF-06	55.90 GF-08	40.00 GF-13
PMS 3015 C	36.90 GF-11	0.80 GF-12	7.10 GF-09	55.20 GF-08
PMS 302 C	5.60 GF-11	3.60 GF-12	84.60 GF-08	6.20 GF-02
PMS 3025 C	16.40 GF-11	73.40 GF-08	6.70 GF-02	3.50 GF-01
PMS 303 C	9.30 GF-11	6.60 GF-12	71.60 GF-08	12.50 GF-03
PMS 3035 C	18.90 GF-11	0.40 GF-12	60.20 GF-08	20.50 GF-03
PMS 304 C	98.10 GF-11	0.10 GF-12	0.70 GF-09	1.10 GF-08
PMS 305 C	95.00 GF-11	1.00 GF-09	4.00 GF-08	
PMS 306 C	88.00 GF-11	2.40 GF-09	9.60 GF-08	
PMS 307 C	38.00 GF-11	12.00 GF-09	50.00 GF-08	
PMS 308 C	2.20 GF-02	80.10 GF-08	13.60 GF-11	4.10 GF-01
PMS 309 C	28.90 GF-11	15.90 GF-12	31.30 GF-09	23.90 GF-08
PMS 310 C	95.00 GF-11	0.10 GF-12	2.00 GF-09	2.90 GF-08
PMS 3105 C	96.70 GF-11	1.70 GF-09	1.60 GF-08	
PMS 311 C	90.70 GF-11	3.60 GF-09	5.70 GF-08	
PMS 3115 C	90.60 GF-11	4.80 GF-09	4.60 GF-08	
PMS 312 C	29.40 GF-11	1.60 GF-01	13.00 GF-08	56.00 GF-13
PMS 3125 C	31.60 GF-11	2.10 GF-01	10.30 GF-08	56.00 GF-13
PMS 313 C	6.70 GF-11	11.30 GF-09	26.00 GF-08	56.00 GF-13
PMS 3135 C	14.10 GF-11	14.90 GF-09	21.00 GF-08	50.00 GF-13
PMS 314 C	26.90 GF-11	25.80 GF-09	47.30 GF-08	
PMS 3145 C	43.40 GF-11	0.40 GF-12	25.20 GF-09	31.00 GF-08
PMS 315 C	11.10 GF-11	2.30 GF-12	78.10 GF-08	8.50 GF-01
PMS 3155 C	30.40 GF-11	1.50 GF-12	33.30 GF-09	34.80 GF-08
PMS 316 C	10.90 GF-11	1.30 GF-12	61.80 GF-08	26.00 GF-03
PMS 3165 C	19.80 GF-11	43.80 GF-09	31.10 GF-08	5.30 GF-12
PMS 317 C	98.80 GF-11	1.10 GF-09	0.10 GF-07	
PMS 318 C	97.40 GF-11	1.80 GF-09	0.80 GF-08	
PMS 319 C	90.80 GF-11	6.40 GF-09	2.80 GF-08	
PMS 320 C	10.40 GF-11	29.80 GF-09	19.80 GF-08	40.00 GF-13
PMS 321 C	35.80 GF-11	0.20 GF-12	39.50 GF-09	24.50 GF-08
PMS 322 C	27.60 GF-11	2.40 GF-12	45.90 GF-09	24.10 GF-08
PMS 323 C	30.60 GF-11	5.10 GF-12	47.50 GF-09	16.80 GF-08
PMS 324 C	98.10 GF-11	0.70 GF-01	1.20 GF-08	
PMS 3242 C	95.00 GF-11	0.30 GF-05	4.70 GF-09	
PMS 3245 C	95.60 GF-11	0.10 GF-12	4.30 GF-09	
PMS 3248 C	94.40 GF-11	0.10 GF-12	2.50 GF-01	3.00 GF-08
PMS 325 C	92.70 GF-11	2.40 GF-01	4.90 GF-08	
PMS 3252 C	90.00 GF-11	0.10 GF-12	8.90 GF-09	1.00 GF-08
PMS 3255 C	87.80 GF-11	0.10 GF-12	12.10 GF-09	
PMS 3258 C	86.80 GF-11	6.10 GF-01	7.10 GF-08	
PMS 326 C	71.20 GF-11	0.40 GF-12	22.10 GF-09	6.30 GF-08

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 3262 C	75.30 GF-11	21.70 GF-09	3.00 GF-08	
PMS 3265 C	72.00 GF-11	27.00 GF-09	1.00 GF-08	
PMS 3268 C	60.00 GF-11	0.70 GF-12	1.30 GF-01	38.00 GF-09
PMS 327 C	31.30 GF-11	0.20 GF-12	54.10 GF-09	14.40 GF-08
PMS 3272 C	14.00 GF-11	28.20 GF-09	7.80 GF-08	50.00 GF-13
PMS 3275 C	48.70 GF-11	48.60 GF-09	2.70 GF-08	
PMS 3278 C	32.00 GF-11	0.60 GF-12	0.60 GF-01	66.80 GF-09
PMS 328 C	21.80 GF-11	73.10 GF-09	5.10 GF-07	
PMS 3282 C	34.00 GF-11	63.10 GF-09	2.90 GF-07	
PMS 3285 C	41.50 GF-11	1.00 GF-12	57.00 GF-09	0.50 GF-07
PMS 3288 C	28.20 GF-11	2.30 GF-12	0.30 GF-01	69.20 GF-09
PMS 329 C	22.50 GF-11	1.40 GF-12	70.30 GF-09	5.80 GF-07
PMS 3292 C	11.20 GF-04	52.00 GF-09	35.00 GF-13	1.80 GF-08
PMS 3295 C	35.60 GF-11	1.70 GF-12	1.60 GF-06	61.10 GF-09
PMS 3298 C	26.40 GF-11	6.50 GF-12	1.70 GF-01	65.40 GF-09
PMS 330 C	30.80 GF-11	7.80 GF-12	24.60 GF-01	36.80 GF-08
PMS 3302 C	9.70 GF-12	9.50 GF-11	77.40 GF-09	3.40 GF-06
PMS 3305 C	5.10 GF-11	65.40 GF-09	13.90 GF-02	15.60 GF-05
PMS 3308 C	8.40 GF-11	15.90 GF-12	66.70 GF-09	9.00 GF-01
PMS 331 C	98.00 GF-11	0.40 GF-01	1.60 GF-09	
PMS 332 C	95.80 GF-11	0.60 GF-01	3.60 GF-09	
PMS 333 C	88.60 GF-11	0.80 GF-01	10.60 GF-09	
PMS 334 C	28.00 GF-11	0.40 GF-12	1.00 GF-02	70.60 GF-09
PMS 335 C	30.20 GF-11	2.50 GF-12	3.50 GF-02	63.80 GF-09
PMS 336 C	9.60 GF-11	5.70 GF-02	76.90 GF-09	7.80 GF-06
PMS 337 C	95.00 GF-11	0.30 GF-12	1.10 GF-01	3.60 GF-09
PMS 3375 C	95.20 GF-11	1.10 GF-01	3.70 GF-09	
PMS 338 C	90.50 GF-11	5.10 GF-01	4.40 GF-08	
PMS 3385 C	89.30 GF-11	0.10 GF-12	2.40 GF-01	8.20 GF-09
PMS 339 C	55.90 GF-11	0.60 GF-12	6.50 GF-01	37.00 GF-09
PMS 3395 C	72.60 GF-11	5.80 GF-01	21.60 GF-09	
PMS 340 C	23.00 GF-11	0.70 GF-12	7.70 GF-01	68.60 GF-09
PMS 3405 C	45.20 GF-11	10.60 GF-01	44.20 GF-09	
PMS 341 C	22.70 GF-11	4.20 GF-12	8.50 GF-01	64.60 GF-09
PMS 3415 C	31.50 GF-11	3.20 GF-12	14.70 GF-01	50.60 GF-09
PMS 342 C	22.30 GF-11	29.40 GF-01	35.40 GF-08	12.90 GF-03
PMS 3425 C	24.80 GF-11	6.00 GF-12	23.60 GF-01	45.60 GF-09
PMS 343 C	24.30 GF-11	10.00 GF-12	36.70 GF-01	29.00 GF-08
PMS 3435 C	18.20 GF-11	64.40 GF-09	15.90 GF-05	1.50 GF-11
PMS 344 C	96.30 GF-11	2.40 GF-01	1.30 GF-08	
PMS 345 C	92.80 GF-11	5.00 GF-01	2.20 GF-08	
PMS 346 C	85.00 GF-11	11.00 GF-01	4.00 GF-08	
PMS 347 C	18.50 GF-11	1.30 GF-12	21.80 GF-01	58.40 GF-09
PMS 348 C	16.60 GF-11	2.20 GF-12	24.10 GF-01	57.10 GF-09
PMS 349 C	19.00 GF-11	6.00 GF-12	38.40 GF-01	36.60 GF-09
PMS 350 C	11.80 GF-11	15.90 GF-12	57.90 GF-01	14.40 GF-08
PMS 351 C	96.60 GF-11	1.60 GF-01	1.80 GF-09	
PMS 352 C	93.30 GF-11	0.10 GF-12	3.20 GF-01	3.40 GF-09

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 353 C	89.80 GF-11	0.10 GF-12	4.90 GF-01	5.20 GF-09
PMS 354 C	29.60 GF-11	0.10 GF-12	37.10 GF-01	33.20 GF-09
PMS 355 C	15.00 GF-11	1.00 GF-12	36.90 GF-01	47.10 GF-09
PMS 356 C	19.60 GF-11	3.40 GF-12	42.00 GF-01	35.00 GF-09
PMS 357 C	23.90 GF-11	10.10 GF-12	41.30 GF-01	24.70 GF-09
PMS 358 C	88.10 GF-11	0.30 GF-12	9.40 GF-01	2.20 GF-09
PMS 359 C	79.80 GF-11	17.90 GF-01	2.30 GF-08	
PMS 360 C	47.00 GF-11	44.60 GF-01	3.40 GF-08	5.00 GF-09
PMS 361 C	17.40 GF-11	76.80 GF-01	5.80 GF-08	
PMS 362 C	18.20 GF-11	1.00 GF-12	72.40 GF-01	8.40 GF-08
PMS 363 C	17.00 GF-11	2.40 GF-12	72.40 GF-01	8.20 GF-08
PMS 364 C	5.50 GF-12	76.30 GF-01	9.50 GF-08	8.70 GF-11
PMS 365 C	94.00 GF-11	5.40 GF-01	0.60 GF-09	
PMS 366 C	89.70 GF-11	9.00 GF-01	1.30 GF-09	
PMS 367 C	68.50 GF-11	29.70 GF-01	1.80 GF-08	
PMS 368 C	10.70 GF-11	80.50 GF-01	3.00 GF-08	5.80 GF-09
PMS 369 C	6.30 GF-11	0.50 GF-12	86.30 GF-01	6.90 GF-08
PMS 370 C	7.70 GF-11	2.90 GF-12	83.30 GF-01	6.10 GF-08
PMS 371 C	13.00 GF-11	9.00 GF-12	72.00 GF-01	6.00 GF-09
PMS 372 C	91.40 GF-11	8.00 GF-01	0.60 GF-09	
PMS 373 C	85.20 GF-11	13.80 GF-01	1.00 GF-09	
PMS 374 C	67.20 GF-11	30.50 GF-01	2.30 GF-09	
PMS 375 C	17.40 GF-11	77.40 GF-01	4.90 GF-09	0.30 GF-08
PMS 376 C	6.70 GF-11	85.00 GF-01	7.50 GF-09	0.80 GF-07
PMS 377 C	7.80 GF-11	3.00 GF-12	82.80 GF-01	6.40 GF-09
PMS 378 C	8.70 GF-11	7.90 GF-12	80.90 GF-01	2.50 GF-08
PMS 379 C	81.00 GF-11	18.60 GF-01	0.40 GF-09	
PMS 380 C	63.50 GF-11	35.90 GF-01	0.60 GF-08	
PMS 381 C	43.50 GF-11	55.30 GF-01	1.20 GF-09	
PMS 382 C	15.80 GF-11	82.70 GF-01	0.90 GF-08	0.60 GF-09
PMS 383 C	5.80 GF-11	90.60 GF-01	1.20 GF-06	2.40 GF-08
PMS 384 C	8.30 GF-11	2.50 GF-12	87.80 GF-01	1.40 GF-08
PMS 385 C	13.00 GF-11	7.10 GF-12	79.30 GF-01	0.60 GF-09
PMS 386 C	74.40 GF-11	25.20 GF-01	0.40 GF-09	
PMS 387 C	62.80 GF-11	36.80 GF-01	0.40 GF-09	
PMS 388 C	32.60 GF-11	66.30 GF-01	1.10 GF-09	
PMS 389 C	14.80 GF-11	83.70 GF-01	1.50 GF-09	
PMS 390 C	4.80 GF-11	91.70 GF-01	0.80 GF-06	2.70 GF-09
PMS 391 C	6.20 GF-11	2.80 GF-12	89.80 GF-01	1.20 GF-08
PMS 392 C	4.20 GF-11	5.40 GF-12	89.20 GF-01	1.20 GF-09
PMS 393 C	87.40 GF-11	12.60 GF-01		
PMS 3935 C	79.20 GF-11	20.60 GF-01	0.20 GF-02	
PMS 394 C	62.00 GF-11	37.80 GF-01	0.20 GF-09	
PMS 3945 C	32.80 GF-11	67.00 GF-01	0.20 GF-09	
PMS 395 C	37.60 GF-11	62.00 GF-01	0.40 GF-09	
PMS 3955 C	96.30 GF-01	0.80 GF-09	2.90 GF-02	
PMS 396 C	4.60 GF-11	76.40 GF-01	0.80 GF-09	18.20 GF-13
PMS 3965 C	97.00 GF-01	0.60 GF-09	2.40 GF-02	
PMS 397 C	1.40 GF-11	1.00 GF-12	96.60 GF-01	1.00 GF-09

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 3975 C	2.40 GF-12	97.40 GF-01	0.20 GF-09	
PMS 398 C	2.20 GF-11	2.20 GF-12	94.40 GF-01	1.20 GF-09
PMS 3985 C	4.20 GF-11	4.00 GF-12	91.80 GF-01	
PMS 399 C	1.60 GF-11	3.80 GF-12	93.80 GF-01	0.80 GF-09
PMS 3995 C	6.20 GF-11	10.20 GF-12	82.40 GF-01	1.20 GF-06
PMS 400 C	98.00 GF-11	0.80 GF-12	1.00 GF-01	0.20 GF-06
PMS 401 C	95.80 GF-11	1.80 GF-12	2.00 GF-01	0.40 GF-06
PMS 402 C	91.20 GF-11	3.10 GF-12	4.70 GF-01	1.00 GF-06
PMS 403 C	83.00 GF-11	5.20 GF-12	9.60 GF-01	2.20 GF-06
PMS 404 C	70.20 GF-11	8.00 GF-12	18.00 GF-01	3.80 GF-06
PMS 405 C	53.40 GF-11	13.70 GF-12	25.70 GF-01	7.20 GF-04
PMS 406 C	97.40 GF-11	1.20 GF-12	1.00 GF-01	0.40 GF-06
PMS 407 C	94.90 GF-11	1.80 GF-12	2.40 GF-01	0.90 GF-06
PMS 408 C	90.20 GF-11	2.80 GF-12	5.40 GF-01	1.60 GF-06
PMS 409 C	85.20 GF-11	4.40 GF-12	7.80 GF-01	2.60 GF-06
PMS 410 C	73.20 GF-11	7.20 GF-12	14.40 GF-01	5.20 GF-06
PMS 411 C	55.80 GF-11	10.60 GF-12	24.40 GF-01	9.20 GF-08
PMS 412 C	21.00 GF-11	22.00 GF-12	42.00 GF-01	15.00 GF-06
PMS 413 C	97.60 GF-11	1.20 GF-12	0.80 GF-01	0.40 GF-02
PMS 414 C	95.20 GF-11	2.40 GF-12	1.60 GF-01	0.80 GF-02
PMS 415 C	91.80 GF-11	4.00 GF-12	2.40 GF-01	1.80 GF-02
PMS 416 C	83.60 GF-11	6.20 GF-12	5.60 GF-01	4.60 GF-02
PMS 417 C	72.60 GF-11	9.40 GF-12	8.40 GF-01	9.60 GF-02
PMS 418 C	55.60 GF-11	14.80 GF-12	14.80 GF-01	14.80 GF-02
PMS 419 C	13.00 GF-11	37.00 GF-12	50.00 GF-02	
PMS 420 C	98.60 GF-11	1.00 GF-12	0.40 GF-01	
PMS 421 C	97.60 GF-11	1.80 GF-12	0.60 GF-01	
PMS 422 C	95.90 GF-11	2.70 GF-12	1.20 GF-01	0.20 GF-04
PMS 423 C	92.20 GF-11	4.40 GF-12	3.00 GF-01	0.40 GF-06
PMS 424 C	83.40 GF-11	8.00 GF-12	7.20 GF-01	1.40 GF-06
PMS 425 C	72.40 GF-11	15.40 GF-12	11.00 GF-01	1.20 GF-06
PMS 426 C	26.80 GF-11	33.30 GF-12	31.30 GF-01	8.60 GF-06
PMS 427 C	99.50 GF-11	0.50 GF-12		
PMS 428 C	98.60 GF-11	1.20 GF-12	0.20 GF-01	
PMS 429 C	95.60 GF-11	3.20 GF-12	1.00 GF-01	0.20 GF-08
PMS 430 C	90.40 GF-11	6.40 GF-12	2.60 GF-01	0.60 GF-08
PMS 431 C	76.20 GF-11	16.80 GF-12	6.40 GF-01	0.60 GF-08
PMS 432 C	54.20 GF-11	30.40 GF-12	14.40 GF-01	1.00 GF-08
PMS 433 C	23.30 GF-11	51.20 GF-12	21.00 GF-01	4.50 GF-08
PMS 434 C	99.00 GF-11	0.60 GF-12	0.40 GF-04	
PMS 435 C	97.20 GF-11	1.60 GF-12	0.20 GF-02	1.00 GF-04
PMS 436 C	94.20 GF-11	2.80 GF-12	0.80 GF-02	2.20 GF-04
PMS 437 C	79.20 GF-11	8.00 GF-12	4.80 GF-02	8.00 GF-04
PMS 438 C	38.40 GF-11	20.00 GF-12	14.40 GF-02	27.20 GF-04
PMS 439 C	20.20 GF-11	29.60 GF-12	13.80 GF-02	36.40 GF-04
PMS 440 C	19.20 GF-11	32.60 GF-12	24.20 GF-02	24.00 GF-04
PMS 441 C	94.20 GF-11	3.60 GF-12	0.80 GF-02	1.40 GF-09
PMS 442 C	97.20 GF-11	2.00 GF-12	0.20 GF-02	0.60 GF-09

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 443 C	94.20 GF-11	3.60 GF-12	0.80 GF-02	1.40 GF-09
PMS 444 C	91.40 GF-11	6.00 GF-12	1.20 GF-02	1.40 GF-09
PMS 445 C	71.20 GF-11	18.40 GF-12	6.20 GF-02	4.20 GF-09
PMS 446 C	51.60 GF-11	27.20 GF-12	20.40 GF-02	0.80 GF-04
PMS 447 C	35.20 GF-11	31.00 GF-12	32.60 GF-02	1.20 GF-09
PMS 448 C	20.70 GF-11	14.10 GF-12	59.00 GF-01	6.20 GF-06
PMS 4485 C	17.00 GF-11	5.80 GF-12	75.40 GF-01	1.80 GF-06
PMS 449 C	20.00 GF-11	12.40 GF-12	62.00 GF-01	5.60 GF-06
PMS 4495 C	14.40 GF-11	6.00 GF-12	76.80 GF-01	2.80 GF-06
PMS 450 C	20.00 GF-11	10.00 GF-12	66.00 GF-01	4.00 GF-05
PMS 4505 C	53.50 GF-11	3.90 GF-12	40.40 GF-01	2.20 GF-06
PMS 451 C	80.50 GF-11	2.40 GF-12	15.40 GF-01	1.70 GF-07
PMS 4515 C	80.20 GF-11	2.40 GF-12	16.40 GF-01	1.00 GF-06
PMS 452 C	91.10 GF-11	1.50 GF-12	6.60 GF-01	0.80 GF-07
PMS 4525 C	90.30 GF-11	1.20 GF-12	8.00 GF-01	0.50 GF-06
PMS 453 C	96.40 GF-11	0.80 GF-12	2.60 GF-01	0.20 GF-07
PMS 4535 C	95.60 GF-11	0.70 GF-12	3.30 GF-01	0.40 GF-06
PMS 454 C	97.80 GF-11	0.50 GF-12	1.50 GF-01	0.20 GF-07
PMS 4545 C	97.40 GF-11	0.40 GF-12	2.00 GF-01	0.20 GF-06
PMS 455 C	4.20 GF-11	9.40 GF-12	83.90 GF-01	2.50 GF-06
PMS 456 C	8.80 GF-11	4.80 GF-12	84.90 GF-01	1.50 GF-04
PMS 457 C	6.60 GF-11	1.90 GF-12	89.00 GF-01	2.50 GF-07
PMS 458 C	75.00 GF-11	0.60 GF-12	24.00 GF-01	0.40 GF-06
PMS 459 C	85.90 GF-11	0.40 GF-12	13.40 GF-01	0.30 GF-06
PMS 460 C	93.30 GF-11	0.30 GF-12	6.20 GF-01	0.20 GF-06
PMS 461 C	95.60 GF-11	0.20 GF-12	4.00 GF-01	0.20 GF-06
PMS 462 C	12.60 GF-11	11.40 GF-12	63.30 GF-01	12.70 GF-05
PMS 4625 C	6.50 GF-11	14.60 GF-12	49.30 GF-01	29.60 GF-04
PMS 463 C	15.10 GF-11	5.80 GF-12	68.90 GF-01	10.20 GF-05
PMS 4635 C	16.80 GF-11	6.50 GF-12	58.90 GF-01	17.80 GF-04
PMS 464 C	16.20 GF-11	4.20 GF-12	71.00 GF-01	8.60 GF-05
PMS 4645 C	63.70 GF-11	2.60 GF-12	27.20 GF-01	6.50 GF-06
PMS 465 C	73.00 GF-11	1.20 GF-12	22.90 GF-01	2.90 GF-05
PMS 4655 C	82.90 GF-11	1.30 GF-12	12.60 GF-01	3.20 GF-06
PMS 466 C	86.40 GF-11	0.80 GF-12	11.30 GF-01	1.50 GF-05
PMS 4665 C	92.90 GF-11	0.80 GF-12	4.80 GF-01	1.50 GF-06
PMS 467 C	91.40 GF-11	0.60 GF-12	7.00 GF-01	1.00 GF-05
PMS 4675 C	95.60 GF-11	0.50 GF-12	2.90 GF-01	1.00 GF-06
PMS 468 C	95.30 GF-11	0.40 GF-12	3.70 GF-01	0.60 GF-05
PMS 4685 C	97.50 GF-11	0.30 GF-12	1.60 GF-01	0.60 GF-06
PMS 469 C	4.00 GF-11	13.20 GF-12	62.20 GF-01	20.60 GF-04
PMS 4695 C	19.30 GF-11	10.60 GF-12	48.00 GF-01	22.10 GF-06
PMS 470 C	5.90 GF-11	5.40 GF-12	67.00 GF-01	21.70 GF-04
PMS 4705 C	44.70 GF-11	6.10 GF-12	34.10 GF-01	15.10 GF-06
PMS 471 C	18.00 GF-11	2.00 GF-12	67.80 GF-01	12.20 GF-06
PMS 4715 C	64.90 GF-11	4.30 GF-12	20.70 GF-01	10.10 GF-06
PMS 472 C	84.60 GF-11	0.20 GF-12	11.80 GF-01	3.40 GF-06
PMS 4725 C	86.40 GF-11	1.80 GF-12	8.60 GF-01	3.20 GF-06

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 473 C	93.20 GF-11	5.00 GF-01	1.70 GF-06	0.10 GF-12
PMS 4735 C	94.20 GF-11	1.00 GF-12	3.40 GF-01	1.40 GF-06
PMS 474 C	95.60 GF-11	3.20 GF-01	1.20 GF-06	
PMS 4745 C	96.50 GF-11	0.70 GF-12	2.00 GF-01	0.80 GF-06
PMS 475 C	96.90 GF-11	2.20 GF-01	0.90 GF-06	
PMS 4755 C	98.10 GF-11	0.40 GF-12	1.10 GF-01	0.40 GF-06
PMS 476 C	16.40 GF-11	12.20 GF-12	49.00 GF-01	22.40 GF-05
PMS 477 C	9.60 GF-11	9.90 GF-12	51.50 GF-01	29.00 GF-05
PMS 478 C	9.60 GF-11	8.00 GF-12	50.40 GF-01	32.00 GF-05
PMS 479 C	71.00 GF-11	2.50 GF-12	18.70 GF-01	7.80 GF-05
PMS 480 C	91.40 GF-11	1.00 GF-12	5.20 GF-01	2.40 GF-05
PMS 481 C	95.90 GF-11	0.60 GF-12	2.30 GF-01	1.20 GF-05
PMS 482 C	97.70 GF-11	0.40 GF-12	1.30 GF-01	0.60 GF-05
PMS 483 C	7.90 GF-11	9.00 GF-12	48.20 GF-01	34.90 GF-05
PMS 484 C	8.20 GF-11	3.00 GF-12	48.60 GF-01	40.20 GF-05
PMS 485 C	7.20 GF-11	52.30 GF-01	40.50 GF-06	
PMS 486 C	77.90 GF-11	13.00 GF-01	9.00 GF-05	0.10 GF-12
PMS 487 C	91.20 GF-11	0.10 GF-12	5.00 GF-01	3.70 GF-05
PMS 488 C	94.90 GF-11	2.80 GF-01	2.20 GF-05	0.10 GF-12
PMS 489 C	97.00 GF-11	1.80 GF-01	1.20 GF-05	
PMS 490 C	16.00 GF-11	11.50 GF-12	53.50 GF-04	19.00 GF-05
PMS 491 C	17.60 GF-11	7.70 GF-12	55.70 GF-04	19.00 GF-05
PMS 492 C	20.40 GF-11	5.30 GF-12	60.40 GF-04	13.90 GF-05
PMS 493 C	80.40 GF-11	14.20 GF-04	1.90 GF-07	3.50 GF-02
PMS 494 C	92.40 GF-11	2.90 GF-01	4.70 GF-05	
PMS 495 C	95.00 GF-11	1.90 GF-01	3.10 GF-05	
PMS 496 C	98.40 GF-11	0.10 GF-12	1.50 GF-04	
PMS 497 C	21.70 GF-11	15.70 GF-12	14.30 GF-02	48.30 GF-04
PMS 4975 C	15.20 GF-11	20.60 GF-12	8.60 GF-06	55.60 GF-04
PMS 498 C	25.80 GF-11	11.80 GF-12	17.00 GF-02	45.40 GF-04
PMS 4985 C	45.00 GF-11	8.00 GF-12	9.40 GF-02	37.60 GF-04
PMS 499 C	28.10 GF-11	8.60 GF-12	21.30 GF-02	42.00 GF-04
PMS 4995 C	74.30 GF-11	4.80 GF-12	5.10 GF-02	15.80 GF-04
PMS 500 C	81.90 GF-11	1.40 GF-12	8.10 GF-02	8.60 GF-05
PMS 5005 C	88.10 GF-11	2.10 GF-12	2.30 GF-02	7.50 GF-04
PMS 501 C	94.00 GF-11	0.40 GF-12	2.60 GF-02	3.00 GF-05
PMS 5015 C	94.80 GF-11	1.10 GF-12	1.10 GF-02	3.00 GF-04
PMS 502 C	97.00 GF-11	0.20 GF-12	1.30 GF-02	1.50 GF-05
PMS 5025 C	97.00 GF-11	0.70 GF-12	0.70 GF-02	1.60 GF-04
PMS 503 C	98.90 GF-11	0.10 GF-12	0.20 GF-02	0.80 GF-04
PMS 5035 C	97.90 GF-11	0.50 GF-12	0.60 GF-02	1.00 GF-04
PMS 504 C	17.20 GF-11	13.20 GF-12	41.80 GF-04	27.80 GF-05
PMS 505 C	23.30 GF-11	5.70 GF-12	53.80 GF-04	17.20 GF-07
PMS 506 C	25.20 GF-11	3.60 GF-12	60.20 GF-04	11.00 GF-07
PMS 507 C	88.00 GF-11	0.30 GF-12	9.70 GF-04	2.00 GF-07
PMS 508 C	95.00 GF-11	0.30 GF-12	4.00 GF-04	0.70 GF-07
PMS 509 C	96.70 GF-11	2.80 GF-04	0.30 GF-07	0.20 GF-12
PMS 510 C	98.00 GF-11	0.20 GF-12	1.80 GF-04	
PMS 511 C	30.00 GF-11	4.30 GF-12	39.20 GF-06	26.50 GF-07

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 5115 C	17.50 GF-11	16.50 GF-12	7.50 GF-02	58.50 GF-05
PMS 512 C	30.70 GF-11	3.90 GF-12	59.00 GF-05	6.40 GF-07
PMS 5125 C	49.60 GF-11	9.00 GF-12	5.60 GF-02	35.80 GF-05
PMS 513 C	30.90 GF-11	56.20 GF-05	12.90 GF-07	
PMS 5135 C	75.00 GF-11	5.20 GF-12	3.80 GF-02	16.00 GF-05
PMS 514 C	86.80 GF-11	0.30 GF-12	11.70 GF-05	1.20 GF-07
PMS 5145 C	89.40 GF-11	3.20 GF-12	0.90 GF-02	6.50 GF-05
PMS 515 C	93.80 GF-11	0.30 GF-12	5.60 GF-05	0.30 GF-07
PMS 5155 C	96.60 GF-11	1.20 GF-12	0.40 GF-02	1.80 GF-05
PMS 516 C	96.80 GF-11	0.20 GF-12	2.80 GF-05	0.20 GF-06
PMS 5165 C	98.50 GF-11	0.60 GF-12	0.20 GF-02	0.70 GF-05
PMS 517 C	98.20 GF-11	0.10 GF-12	0.20 GF-06	1.50 GF-05
PMS 5175 C	99.10 GF-11	0.30 GF-12	0.20 GF-02	0.40 GF-05
PMS 518 C	32.60 GF-11	15.80 GF-12	6.80 GF-02	44.80 GF-05
PMS 5185 C	15.00 GF-11	10.60 GF-12	43.00 GF-04	31.40 GF-07
PMS 519 C	41.40 GF-11	7.90 GF-12	10.80 GF-07	39.90 GF-05
PMS 5195 C	36.70 GF-11	12.20 GF-12	33.50 GF-04	17.60 GF-07
PMS 520 C	40.60 GF-11	5.40 GF-12	39.60 GF-05	14.40 GF-07
PMS 5205 C	65.80 GF-11	1.10 GF-12	17.00 GF-02	16.10 GF-07
PMS 521 C	89.20 GF-11	1.20 GF-12	7.70 GF-05	1.90 GF-08
PMS 5215 C	87.10 GF-11	0.80 GF-12	6.40 GF-02	5.70 GF-07
PMS 522 C	94.60 GF-11	0.90 GF-12	3.90 GF-05	0.60 GF-08
PMS 5225 C	94.10 GF-11	0.70 GF-12	2.80 GF-02	2.40 GF-07
PMS 523 C	96.90 GF-11	0.60 GF-12	2.20 GF-05	0.30 GF-08
PMS 5235 C	97.20 GF-11	0.30 GF-12	1.30 GF-02	1.20 GF-07
PMS 524 C	98.50 GF-11	0.40 GF-12	1.00 GF-05	0.10 GF-08
PMS 5245 C	98.30 GF-11	0.20 GF-12	0.80 GF-02	0.70 GF-07
PMS 525 C	32.60 GF-11	9.20 GF-12	37.30 GF-05	20.90 GF-07
PMS 5255 C	23.20 GF-11	18.00 GF-12	16.90 GF-05	41.90 GF-07
PMS 526 C	39.40 GF-11	1.50 GF-12	33.80 GF-05	25.30 GF-07
PMS 5265 C	45.30 GF-11	10.40 GF-12	8.90 GF-05	35.40 GF-07
PMS 527 C	23.90 GF-11	9.60 GF-05	31.70 GF-07	34.80 GF-13
PMS 5275 C	68.20 GF-11	8.00 GF-12	2.80 GF-05	21.00 GF-07
PMS 528 C	88.40 GF-11	3.20 GF-05	8.40 GF-07	
PMS 5285 C	86.90 GF-11	3.10 GF-12	7.40 GF-05	2.60 GF-08
PMS 529 C	93.60 GF-11	5.30 GF-05	1.10 GF-08	
PMS 5295 C	95.60 GF-11	1.40 GF-12	2.20 GF-05	0.80 GF-08
PMS 530 C	96.00 GF-11	3.20 GF-05	0.70 GF-08	0.10 GF-12
PMS 5305 C	97.50 GF-11	0.90 GF-12	1.20 GF-05	0.40 GF-08
PMS 531 C	97.80 GF-11	0.10 GF-12	1.80 GF-05	0.30 GF-08
PMS 5315 C	98.50 GF-11	0.70 GF-12	0.60 GF-05	0.20 GF-08
PMS 532 C	48.70 GF-11	31.70 GF-12	5.30 GF-08	14.30 GF-05
PMS 533 C	49.80 GF-11	14.30 GF-12	16.90 GF-08	19.00 GF-07
PMS 534 C	52.90 GF-11	8.30 GF-12	19.90 GF-08	18.90 GF-07
PMS 535 C	93.30 GF-11	1.60 GF-12	2.60 GF-05	2.50 GF-08
PMS 536 C	96.20 w60	1.00 GF-12	1.40 GF-05	1.40 GF-08
PMS 537 C	98.20 GF-11	0.60 GF-12	0.60 GF-05	0.60 GF-08
PMS 538 C	98.90 GF-11	0.50 GF-12	0.30 GF-05	0.30 GF-08

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 539 C	12.10 GF-11	9.40 GF-12	26.10 GF-07	52.40 GF-09
PMS 5395 C	9.80 GF-11	9.70 GF-12	30.20 GF-05	50.30 GF-09
PMS 540 C	12.30 GF-11	9.10 GF-12	2.10 GF-07	76.50 GF-08
PMS 5405 C	48.70 GF-11	5.60 GF-12	16.20 GF-05	29.50 GF-09
PMS 541 C	13.20 GF-11	4.30 GF-12	1.90 GF-07	80.60 GF-08
PMS 5415 C	76.40 GF-11	4.60 GF-12	6.40 GF-05	12.60 GF-09
PMS 542 C	85.40 GF-11	1.10 GF-12	2.40 GF-05	11.10 GF-08
PMS 5425 C	87.30 GF-11	2.70 GF-12	3.40 GF-05	6.60 GF-09
PMS 543 C	93.90 GF-11	0.70 GF-12	1.30 GF-05	4.10 GF-08
PMS 5435 C	94.90 GF-11	1.20 GF-12	1.40 GF-05	2.50 GF-09
PMS 544 C	97.20 GF-11	0.40 GF-12	0.60 GF-05	1.80 GF-08
PMS 5445 C	97.40 GF-11	0.70 GF-12	0.70 GF-05	1.20 GF-09
PMS 545 C	98.40 GF-11	0.30 GF-12	0.30 GF-05	1.00 GF-08
PMS 5455 C	98.90 GF-11	0.40 GF-12	0.20 GF-05	0.50 GF-09
PMS 546 C	5.40 GF-11	10.90 GF-12	26.80 GF-05	56.90 GF-09
PMS 5463 C	22.70 GF-11	18.40 GF-12	44.20 GF-09	14.70 GF-08
PMS 5467 C	11.60 GF-11	25.90 GF-12	35.60 GF-01	26.90 GF-08
PMS 547 C	11.10 GF-11	9.60 GF-12	10.20 GF-01	69.10 GF-08
PMS 5473 C	51.10 GF-11	10.50 GF-12	31.20 GF-09	7.20 GF-08
PMS 5477 C	51.80 GF-11	14.50 GF-12	21.50 GF-01	12.20 GF-08
PMS 548 C	12.20 GF-11	5.70 GF-12	9.40 GF-01	72.70 GF-08
PMS 5483 C	80.70 GF-11	5.20 GF-12	3.80 GF-08	10.30 GF-09
PMS 5487 C	74.80 GF-11	8.20 GF-12	11.60 GF-01	5.40 GF-08
PMS 549 C	88.90 GF-11	2.30 GF-12	0.50 GF-01	8.30 GF-08
PMS 5493 C	93.20 GF-11	2.20 GF-12	1.00 GF-08	3.60 GF-09
PMS 5497 C	91.50 GF-11	3.50 GF-12	3.50 GF-01	1.50 GF-08
PMS 550 C	95.10 GF-11	1.30 GF-12	0.10 GF-01	3.50 GF-08
PMS 5503 C	97.20 GF-11	1.00 GF-12	0.20 GF-08	1.60 GF-09
PMS 5507 C	96.30 GF-11	1.90 GF-12	1.00 GF-01	0.80 GF-08
PMS 551 C	97.80 GF-11	0.70 GF-12	1.50 GF-08	
PMS 5513 C	98.60 GF-11	0.50 GF-12	0.10 GF-01	0.80 GF-09
PMS 5517 C	98.10 GF-11	1.00 GF-12	0.50 GF-01	0.40 GF-08
PMS 552 C	99.00 GF-11	0.40 GF-12	0.60 GF-08	
PMS 5523 C	99.20 GF-11	0.30 GF-12	0.10 GF-01	0.40 GF-09
PMS 5527 C	98.70 GF-11	0.70 GF-12	0.40 GF-01	0.20 GF-08
PMS 553 C	24.30 GF-11	16.20 GF-12	43.50 GF-01	16.00 GF-08
PMS 5535 C	21.20 GF-11	23.30 GF-12	27.70 GF-01	27.80 GF-09
PMS 554 C	34.50 GF-11	7.50 GF-12	38.80 GF-01	19.20 GF-08
PMS 5545 C	63.90 GF-11	11.20 GF-12	13.70 GF-01	11.20 GF-09
PMS 555 C	36.00 GF-11	5.60 GF-12	36.60 GF-01	21.80 GF-08
PMS 5555 C	81.80 GF-11	5.80 GF-12	7.40 GF-01	5.00 GF-09
PMS 556 C	86.80 GF-11	1.80 GF-12	7.40 GF-01	4.00 GF-08
PMS 5565 C	91.50 GF-11	3.30 GF-12	2.90 GF-01	2.30 GF-09
PMS 557 C	94.90 GF-11	1.00 GF-12	2.50 GF-01	1.60 GF-08
PMS 5575 C	96.20 GF-11	1.70 GF-12	1.00 GF-01	1.10 GF-09
PMS 558 C	97.00 GF-11	0.60 GF-12	1.50 GF-01	0.90 GF-08
PMS 5585 C	97.60 GF-11	1.00 GF-12	0.80 GF-01	0.60 GF-09
PMS 559 C	98.20 GF-11	0.40 GF-12	0.90 GF-01	0.50 GF-08

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 5595 C	98.50 GF-11	0.60 GF-12	0.60 GF-01	0.30 GF-09
PMS 560 C	27.50 GF-11	15.90 GF-12	18.60 GF-02	38.00 GF-09
PMS 5605 C	7.10 GF-11	24.10 GF-08	46.00 GF-01	22.80 GF-06
PMS 561 C	44.20 GF-11	8.60 GF-12	5.20 GF-02	42.00 GF-09
PMS 5615 C	36.30 GF-11	13.00 GF-06	37.40 GF-01	13.30 GF-08
PMS 562 C	58.20 GF-11	3.80 GF-12	2.80 GF-02	35.20 GF-09
PMS 5625 C	74.00 GF-11	7.80 GF-12	15.80 GF-01	2.40 GF-08
PMS 563 C	91.50 GF-11	1.30 GF-12	0.80 GF-02	6.40 GF-09
PMS 5635 C	91.50 GF-11	3.10 GF-12	4.70 GF-01	0.70 GF-08
PMS 564 C	95.00 GF-11	0.80 GF-12	0.50 GF-02	3.70 GF-09
PMS 5645 C	96.60 GF-11	1.40 GF-12	1.70 GF-01	0.30 GF-08
PMS 565 C	97.50 GF-11	0.40 GF-12	0.30 GF-02	1.80 GF-09
PMS 5655 C	97.80 GF-11	0.90 GF-12	1.00 GF-01	0.30 GF-08
PMS 566 C	98.60 GF-11	0.20 GF-12	0.30 GF-02	0.90 GF-09
PMS 5665 C	98.90 GF-11	0.50 GF-12	0.50 GF-01	0.10 GF-08
PMS 567 C	31.40 GF-11	12.80 GF-12	15.00 GF-03	40.80 GF-09
PMS 568 C	32.50 GF-11	7.20 GF-12	2.70 GF-03	57.60 GF-09
PMS 569 C	55.50 GF-11	2.80 GF-12	1.60 GF-03	40.10 GF-09
PMS 570 C	91.90 GF-11	0.60 GF-12	0.70 GF-03	6.80 GF-09
PMS 571 C	96.60 GF-11	0.30 GF-12	0.40 GF-03	2.70 GF-09
PMS 572 C	98.30 GF-11	0.20 GF-12	0.20 GF-03	1.30 GF-09
PMS 573 C	99.00 GF-11	0.10 GF-12	0.20 GF-03	0.70 GF-09
PMS 574 C	18.70 GF-11	9.80 GF-12	68.40 GF-01	3.10 GF-08
PMS 5743 C	8.60 GF-11	17.00 GF-12	70.50 GF-01	3.90 GF-09
PMS 5747 C	14.50 GF-11	10.10 GF-12	11.70 GF-09	63.70 GF-02
PMS 575 C	15.60 GF-11	5.10 GF-12	73.40 GF-01	5.90 GF-08
PMS 5753 C	39.70 GF-11	8.40 GF-12	50.30 GF-01	1.60 GF-09
PMS 5757 C	24.00 GF-11	4.80 GF-12	9.30 GF-09	61.90 GF-02
PMS 576 C	18.90 GF-11	2.60 GF-12	72.20 GF-01	6.30 GF-08
PMS 5763 C	40.50 GF-11	8.80 GF-12	49.00 GF-01	1.70 GF-09
PMS 5767 C	52.00 GF-11	2.50 GF-12	6.70 GF-09	38.80 GF-02
PMS 577 C	86.50 GF-11	0.90 GF-12	10.90 GF-01	1.70 GF-09
PMS 5773 C	82.70 GF-11	3.50 GF-12	13.70 GF-01	0.10 GF-06
PMS 5777 C	78.40 GF-11	1.20 GF-12	3.20 GF-09	17.20 GF-02
PMS 578 C	92.20 GF-11	0.70 GF-12	6.10 GF-01	1.00 GF-09
PMS 5783 C	91.60 GF-11	1.80 GF-12	6.60 GF-01	
PMS 5787 C	92.40 GF-11	0.60 GF-12	1.30 GF-09	5.70 GF-02
PMS 579 C	95.20 GF-11	0.40 GF-12	3.70 GF-01	0.70 GF-09
PMS 5793 C	96.20 GF-11	0.90 GF-12	2.90 GF-01	
PMS 5797 C	96.60 GF-11	0.70 GF-12	2.50 GF-01	0.20 GF-03
PMS 580 C	97.30 GF-11	0.30 GF-12	2.10 GF-01	0.30 GF-09
PMS 5803 C	98.30 GF-11	0.40 GF-12	1.30 GF-01	
PMS 5807 C	98.10 GF-11	0.30 GF-12	1.30 GF-01	0.30 GF-03
PMS 581 C	11.10 GF-11	6.20 GF-12	81.50 GF-01	1.20 GF-09
PMS 5815 C	8.20 GF-11	15.80 GF-12	74.60 GF-01	1.40 GF-03
PMS 582 C	11.40 GF-11	3.30 GF-12	84.00 GF-01	1.30 GF-09
PMS 5825 C	40.60 GF-11	5.50 GF-12	50.40 GF-01	3.50 GF-03
PMS 583 C	15.50 GF-11	1.10 GF-12	81.20 GF-01	2.20 GF-09
PMS 5835 C	66.10 GF-11	3.20 GF-12	28.70 GF-01	2.00 GF-03

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 584 C	67.80 GF-11	0.20 GF-12	31.30 GF-01	0.70 GF-09
PMS 5845 C	80.60 GF-11	2.20 GF-12	16.00 GF-01	1.20 GF-03
PMS 585 C	81.50 GF-11	0.20 GF-12	18.00 GF-01	0.30 GF-09
PMS 5855 C	92.60 GF-11	1.20 GF-12	5.80 GF-01	0.40 GF-03
PMS 586 C	88.00 GF-11	0.20 GF-12	11.60 GF-01	0.20 GF-09
PMS 5865 C	95.50 GF-11	0.80 GF-12	3.30 GF-01	0.40 GF-03
PMS 587 C	93.90 GF-11	0.10 GF-12	5.90 GF-01	0.10 GF-09
PMS 5875 C	97.50 GF-11	0.40 GF-12	1.60 GF-01	0.50 GF-03
PMS 600 C	98.10 GF-11	1.50 GF-01	0.40 GF-03	
PMS 601 C	95.70 GF-11	4.00 GF-01	0.30 GF-03	
PMS 602 C	90.70 GF-11	9.10 GF-01	0.20 GF-03	
PMS 603 C	79.60 GF-11	0.20 GF-03	20.20 GF-01	
PMS 604 C	50.10 GF-11	0.30 GF-12	49.60 GF-01	
PMS 605 C	3.60 GF-11	0.60 GF-12	95.40 GF-01	0.40 GF-09
PMS 606 C	3.60 GF-11	0.60 GF-12	95.30 GF-01	0.50 GF-09
PMS 607 C	98.80 GF-11	0.90 GF-01	0.30 GF-03	
PMS 608 C	98.10 GF-11	1.70 GF-01	0.20 GF-03	
PMS 609 C	91.20 GF-11	0.30 GF-12	8.30 GF-01	0.20 GF-03
PMS 610 C	87.00 GF-11	0.20 GF-12	12.70 GF-01	0.10 GF-06
PMS 611 C	63.40 GF-11	0.60 GF-12	35.50 GF-01	0.50 GF-03
PMS 612 C	63.20 GF-11	0.80 GF-12	35.40 GF-01	0.60 GF-03
PMS 613 C	12.60 GF-11	2.40 GF-12	83.70 GF-01	1.30 GF-03
PMS 614 C	98.00 GF-11	0.20 GF-12	1.30 GF-01	0.50 GF-03
PMS 615 C	97.40 GF-11	0.30 GF-12	1.80 GF-01	0.50 GF-03
PMS 616 C	94.20 GF-11	0.60 GF-12	4.60 GF-01	0.60 GF-03
PMS 617 C	87.10 GF-11	0.90 GF-12	10.90 GF-01	1.10 GF-03
PMS 618 C	64.80 GF-11	1.90 GF-12	31.40 GF-01	1.90 GF-03
PMS 619 C	13.70 GF-11	4.90 GF-12	79.00 GF-01	2.40 GF-03
PMS 620 C	9.30 GF-11	5.90 GF-12	81.90 GF-01	2.90 GF-03
PMS 621 C	98.60 GF-11	0.40 GF-12	0.70 GF-01	0.30 GF-09
PMS 622 C	97.70 GF-11	0.70 GF-12	0.90 GF-01	0.70 GF-09
PMS 623 C	93.40 GF-11	1.60 GF-12	2.80 GF-01	2.20 GF-09
PMS 624 C	84.30 GF-11	3.90 GF-12	6.20 GF-01	5.60 GF-09
PMS 625 C	69.20 GF-11	6.80 GF-12	11.00 GF-01	13.00 GF-09
PMS 626 C	13.40 GF-11	11.70 GF-12	12.70 GF-03	62.20 GF-09
PMS 627 C	5.10 GF-11	16.90 GF-12	8.70 GF-03	69.30 GF-09
PMS 628 C	98.80 GF-11	0.20 GF-12	0.40 GF-01	0.60 GF-08
PMS 629 C	98.10 GF-11	0.20 GF-12	0.40 GF-01	1.30 GF-08
PMS 630 C	96.20 GF-11	0.30 GF-12	0.60 GF-01	2.90 GF-08
PMS 631 C	91.60 GF-11	0.50 GF-12	1.10 GF-01	6.80 GF-08
PMS 632 C	80.90 GF-11	0.60 GF-12	2.30 GF-01	16.20 GF-08
PMS 633 C	32.00 GF-11	0.20 GF-12	6.40 GF-01	61.40 GF-08
PMS 634 C	17.50 GF-11	0.30 GF-12	8.00 GF-01	74.20 GF-08
PMS 635 C	98.70 GF-11	0.10 GF-12	0.20 GF-01	1.00 GF-08
PMS 636 C	97.10 GF-11	0.10 GF-12	0.30 GF-01	2.50 GF-08
PMS 637 C	95.10 GF-11	0.10 GF-12	4.40 GF-08	0.40 GF-01
PMS 638 C	87.20 GF-11	3.60 GF-09	9.20 GF-08	
PMS 639 C	39.10 GF-11	4.50 GF-09	17.70 GF-08	38.70 GF-13

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 640 C	30.50 GF-11	7.20 GF-09	28.90 GF-08	33.40 GF-13
PMS 641 C	16.70 GF-11	7.50 GF-09	40.20 GF-08	35.60 GF-13
PMS 642 C	98.70 GF-11	0.30 GF-12	0.60 GF-05	0.40 GF-09
PMS 643 C	96.80 GF-11	0.30 GF-12	1.10 GF-05	1.80 GF-09
PMS 644 C	90.60 GF-11	0.40 GF-12	3.40 GF-05	5.60 GF-09
PMS 645 C	84.40 GF-11	4.70 GF-08	6.30 GF-07	4.60 GF-01
PMS 646 C	70.50 GF-11	10.00 GF-08	12.10 GF-07	7.40 GF-01
PMS 647 C	33.10 GF-11	37.80 GF-08	19.80 GF-05	9.30 GF-01
PMS 648 C	90.50 GF-11	2.70 GF-01	2.50 GF-08	4.30 GF-07
PMS 649 C	98.00 GF-11	0.80 GF-01	0.40 GF-08	0.80 GF-07
PMS 650 C	96.40 GF-11	1.30 GF-01	0.80 GF-08	1.50 GF-07
PMS 651 C	90.50 GF-11	2.70 GF-01	2.50 GF-08	4.30 GF-07
PMS 652 C	77.50 GF-11	5.40 GF-01	6.70 GF-08	10.40 GF-07
PMS 653 C	39.60 GF-11	9.10 GF-01	25.90 GF-08	25.40 GF-07
PMS 654 C	4.20 GF-11	8.00 GF-12	74.60 GF-08	13.20 GF-07
PMS 655 C	11.80 GF-12	75.60 GF-08	12.60 GF-07	
PMS 656 C	98.90 GF-11	0.10 GF-12	0.50 GF-05	0.50 GF-08
PMS 657 C	97.30 GF-11	0.20 GF-12	1.10 GF-05	1.40 GF-08
PMS 658 C	93.60 GF-11	0.20 GF-12	2.70 GF-05	3.50 GF-08
PMS 659 C	83.90 GF-11	0.30 GF-12	7.10 GF-08	8.70 GF-08
PMS 660 C	60.50 GF-11	0.20 GF-12	13.70 GF-05	25.60 GF-08
PMS 661 C	23.20 GF-11	0.30 GF-12	61.70 GF-08	14.80 GF-07
PMS 662 C	0.40 GF-11	3.00 GF-12	66.40 GF-08	30.20 GF-07
PMS 663 C	98.80 GF-11	0.10 GF-12	0.80 GF-04	0.30 GF-08
PMS 664 C	98.00 GF-11	0.10 GF-12	1.30 GF-06	0.60 GF-08
PMS 665 C	96.30 GF-11	0.20 GF-12	2.40 GF-06	1.10 GF-08
PMS 666 C	90.30 GF-11	1.60 GF-12	2.10 GF-02	6.00 GF-07
PMS 667 C	70.40 GF-11	2.30 GF-12	6.60 GF-02	20.70 GF-07
PMS 668 C	41.20 GF-11	2.40 GF-12	10.50 GF-02	45.90 GF-07
PMS 669 C	22.30 GF-11	4.70 GF-12	13.10 GF-06	59.90 GF-07
PMS 670 C	99.00 GF-11	0.10 GF-12	0.20 GF-06	0.70 GF-05
PMS 671 C	98.30 GF-11	0.20 GF-12	0.20 GF-06	1.30 GF-05
PMS 672 C	96.00 GF-11	0.30 GF-12	0.50 GF-06	3.20 GF-05
PMS 673 C	91.10 GF-11	0.50 GF-12	1.30 GF-06	7.10 GF-05
PMS 674 C	75.30 GF-11	0.50 GF-12	1.80 GF-01	22.40 GF-05
PMS 675 C	41.70 GF-11	0.70 GF-12	2.60 GF-01	55.00 GF-05
PMS 676 C	24.80 GF-11	1.10 GF-12	3.40 GF-01	70.70 GF-05
PMS 677 C	99.50 GF-11	0.20 GF-12	0.30 GF-06	
PMS 678 C	99.20 GF-11	0.30 GF-12	0.20 GF-06	0.30 GF-05
PMS 679 C	98.80 GF-11	0.30 GF-12	0.20 GF-06	0.70 GF-05
PMS 680 C	92.70 GF-11	0.90 GF-12	1.20 GF-02	5.20 GF-05
PMS 681 C	76.20 GF-11	1.80 GF-12	4.20 GF-02	17.80 GF-05
PMS 682 C	57.40 GF-11	2.80 GF-12	7.40 GF-02	32.40 GF-05
PMS 683 C	34.50 GF-11	4.60 GF-12	12.50 GF-02	48.40 GF-05
PMS 684 C	98.90 GF-11	0.30 GF-12	0.80 GF-06	
PMS 685 C	98.00 GF-11	0.30 GF-12	1.40 GF-06	0.30 GF-07
PMS 686 C	96.70 GF-11	0.50 GF-12	2.30 GF-06	0.50 GF-07
PMS 687 C	91.80 GF-11	0.70 GF-12	6.00 GF-06	1.50 GF-07

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS 688 C	80.40 GF-11	0.80 GF-12	13.90 GF-06	4.90 GF-07
PMS 689 C	39.10 GF-11	4.20 GF-12	16.00 GF-06	40.70 GF-05
PMS 690 C	28.50 GF-11	6.40 GF-12	21.60 GF-06	43.50 GF-05
PMS 691 C	99.00 GF-11	0.20 GF-12	0.20 GF-02	0.60 GF-04
PMS 692 C	97.90 GF-11	0.30 GF-12	0.60 GF-01	1.20 GF-06
PMS 693 C	95.60 GF-11	0.60 GF-12	1.20 GF-01	2.60 GF-06
PMS 694 C	90.30 GF-11	1.20 GF-12	1.80 GF-02	6.70 GF-04
PMS 695 C	73.40 GF-11	2.30 GF-12	2.60 GF-02	21.70 GF-04
PMS 696 C	38.10 GF-11	5.30 GF-12	53.40 GF-04	3.20 GF-05
PMS 697 C	23.70 GF-11	6.80 GF-12	63.10 GF-04	6.40 GF-05
PMS 698 C	98.60 GF-11	0.10 GF-12	0.90 GF-06	0.40 GF-01
PMS 699 C	97.50 GF-11	0.10 GF-12	0.40 GF-01	2.00 GF-06
PMS 700 C	95.00 GF-11	0.20 GF-12	0.70 GF-01	4.10 GF-06
PMS 701 C	87.40 GF-11	0.40 GF-12	1.20 GF-01	11.00 GF-06
PMS 702 C	68.10 GF-11	0.70 GF-12	0.90 GF-01	30.30 GF-06
PMS 703 C	34.00 GF-11	1.00 GF-12	53.40 GF-06	11.60 GF-01
PMS 704 C	18.10 GF-11	1.90 GF-12	53.00 GF-06	27.00 GF-01
PMS 705 C	99.50 GF-11	0.40 GF-04	0.10 GF-06	
PMS 706 C	98.70 GF-11	0.20 GF-01	1.10 GF-06	
PMS 707 C	95.40 GF-11	0.10 GF-12	4.00 GF-04	0.50 GF-06
PMS 708 C	89.60 GF-11	0.10 GF-12	6.70 GF-04	3.60 GF-06
PMS 709 C	69.20 GF-11	24.30 GF-04	6.50 GF-05	
PMS 710 C	34.20 GF-11	46.80 GF-04	19.00 GF-05	
PMS 711 C	18.40 GF-11	0.20 GF-12	56.80 GF-04	24.60 GF-05
PMS 712 C	97.30 GF-11	2.20 GF-02	0.50 GF-04	
PMS 713 C	94.90 GF-11	4.30 GF-02	0.80 GF-04	
PMS 714 C	85.80 GF-11	0.10 GF-12	12.20 GF-02	1.90 GF-04
PMS 715 C	67.60 GF-11	0.20 GF-12	28.80 GF-02	3.40 GF-04
PMS 716 C	27.60 GF-11	0.40 GF-12	66.20 GF-02	5.80 GF-04
PMS 717 C	8.10 GF-11	0.80 GF-12	10.20 GF-04	80.90 GF-02
PMS 718 C	1.60 GF-11	1.70 GF-12	13.60 GF-04	83.10 GF-02
PMS 719 C	96.90 GF-11	0.20 GF-12	2.90 GF-03	
PMS 720 C	95.30 GF-11	0.30 GF-12	3.70 GF-02	0.70 GF-04
PMS 721 C	88.30 GF-11	0.50 GF-12	9.70 GF-02	1.50 GF-04
PMS 722 C	64.40 GF-11	1.10 GF-12	30.70 GF-02	3.80 GF-04
PMS 723 C	41.60 GF-11	1.50 GF-12	51.10 GF-02	5.80 GF-04
PMS 724 C	2.30 GF-11	62.60 GF-02	27.50 GF-04	7.60 GF-09
PMS 725 C	1.20 GF-11	51.50 GF-02	36.70 GF-04	10.60 GF-09
PMS 726 C	96.40 GF-11	0.30 GF-12	2.80 GF-02	0.50 GF-05
PMS 727 C	93.40 GF-11	0.60 GF-12	5.20 GF-02	0.80 GF-04
PMS 728 C	87.90 GF-11	1.10 GF-12	9.80 GF-02	1.20 GF-04
PMS 729 C	72.70 GF-11	2.00 GF-12	22.60 GF-02	2.70 GF-04
PMS 730 C	39.50 GF-11	3.50 GF-12	51.40 GF-02	5.60 GF-04
PMS 731 C	10.10 GF-12	38.60 GF-02	11.30 GF-04	40.00 GF-13
PMS 732 C	11.70 GF-12	35.30 GF-02	13.00 GF-04	40.00 GF-13
PMS CG1 C	99.20 GF-11	0.40 GF-12	0.30 GF-01	0.10 GF-05
PMS CG10 C	80.40 GF-11	11.80 GF-12	5.60 GF-01	2.20 GF-04
PMS CG11 C	68.20 GF-11	14.80 GF-12	11.60 GF-01	5.40 GF-05
PMS CG2 C	98.50 GF-11	0.80 GF-12	0.50 GF-01	0.20 GF-07

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

PMS.C-No.

PMS CG3 C	98.30 GF-11	1.20 GF-12	0.40 GF-01	0.10 GF-07
PMS CG4 C	97.30 GF-11	1.60 GF-12	0.80 GF-01	0.30 GF-07
PMS CG5 C	96.60 GF-11	2.40 GF-12	0.70 GF-01	0.30 GF-05
PMS CG6 C	95.60 GF-11	2.80 GF-12	1.20 GF-01	0.40 GF-05
PMS CG7 C	93.10 GF-11	4.00 GF-12	2.20 GF-01	0.70 GF-05
PMS CG8 C	90.80 GF-11	5.70 GF-12	2.60 GF-01	0.90 GF-04
PMS CG9 C	88.20 GF-11	6.80 GF-12	3.60 GF-01	1.40 GF-04
PMS WG1 C	98.60 GF-11	0.40 GF-12	0.80 GF-01	0.20 GF-06
PMS WG10 C	69.00 GF-11	8.90 GF-12	17.60 GF-01	4.50 GF-06
PMS WG11 C	49.10 GF-11	13.90 GF-12	31.20 GF-02	5.80 GF-05
PMS WG2 C	97.70 GF-11	1.00 GF-12	1.00 GF-01	0.30 GF-06
PMS WG3 C	96.40 GF-11	1.50 GF-12	1.60 GF-01	0.50 GF-06
PMS WG4 C	93.80 GF-11	2.40 GF-12	3.00 GF-01	0.80 GF-06
PMS WG5 C	92.60 GF-11	2.80 GF-12	3.60 GF-01	1.00 GF-06
PMS WG6 C	90.80 GF-11	3.20 GF-12	4.80 GF-01	1.20 GF-06
PMS WG7 C	86.30 GF-11	4.40 GF-12	7.30 GF-01	2.00 GF-06
PMS WG8 C	83.40 GF-11	4.90 GF-12	9.30 GF-01	2.40 GF-06
PMS WG9 C	76.50 GF-11	6.60 GF-12	13.40 GF-01	3.50 GF-06

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

RAL - Rezepte
RAL - Recipes
RAL - Recettes
RAL - Recetas
RAL - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

RAL-No.

RAL 1000	85.20 GF-11	1.30 GF-12	10.90 GF-01	2.60 GF-03
RAL 1001	82.40 GF-11	1.20 GF-12	9.70 GF-01	6.70 GF-03
RAL 1002	70.80 GF-11	1.40 GF-12	19.20 GF-01	8.60 GF-03
RAL 1003	35.40 GF-01	41.70 GF-02	22.00 GF-11	0.90 GF-07
RAL 1004	65.30 GF-01	19.00 GF-02	13.50 GF-11	2.20 GF-07
RAL 1005	1.10 GF-11	1.60 GF-08	74.90 GF-01	22.40 GF-03
RAL 1006	3.50 GF-11	0.60 GF-08	74.50 GF-01	21.40 GF-03
RAL 1007	0.80 GF-11	1.70 GF-07	80.20 GF-01	17.30 GF-03
RAL 1011	47.20 GF-11	2.80 GF-12	25.90 GF-01	24.10 GF-03
RAL 1012	34.40 GF-11	1.10 GF-12	12.80 GF-02	51.70 GF-01
RAL 1013	98.00 GF-11	0.40 GF-12	0.80 GF-01	0.80 GF-03
RAL 1014	90.40 GF-11	0.70 GF-12	5.60 GF-01	3.30 GF-03
RAL 1015	96.00 GF-11	0.40 GF-12	1.90 GF-01	1.70 GF-03
RAL 1016	45.90 GF-11	0.10 GF-12	0.20 GF-08	53.80 GF-01
RAL 1017	52.30 GF-11	0.40 GF-12	31.90 GF-01	15.40 GF-03
RAL 1018	43.50 GF-11	0.30 GF-12	8.00 GF-02	48.20 GF-01
RAL 1019	79.20 GF-11	3.70 GF-12	5.80 GF-01	11.30 GF-03
RAL 1020	64.60 GF-11	3.90 GF-12	16.50 GF-02	15.00 GF-01
RAL 1021	10.50 GF-11	9.50 GF-02	0.60 GF-07	79.40 GF-01
RAL 1023	6.70 GF-11	10.60 GF-02	0.70 GF-07	82.00 GF-01
RAL 1024	46.30 GF-11	2.40 GF-12	37.40 GF-01	13.90 GF-03
RAL 1027	6.70 GF-11	3.40 GF-12	18.60 GF-02	71.30 GF-01
RAL 1028	0.10 GF-12	82.50 GF-01	17.40 GF-03	
RAL 1032	16.10 GF-11	0.80 GF-12	73.80 GF-01	9.30 GF-03
RAL 1033	24.10 GF-11	0.30 GF-12	58.00 GF-01	17.60 GF-03
RAL 1034	53.80 GF-11	0.60 GF-12	25.00 GF-01	20.60 GF-03
RAL 2000	4.30 GF-11	1.10 GF-12	47.80 GF-01	46.80 GF-03
RAL 2001	9.40 GF-11	1.50 GF-12	6.10 GF-05	83.00 GF-03
RAL 2002	7.50 GF-11	1.00 GF-12	24.60 GF-06	66.90 GF-03
RAL 2003	24.50 GF-11	0.40 GF-12	13.80 GF-01	61.30 GF-03
RAL 2004	3.10 GF-11	0.50 GF-12	3.70 GF-05	92.70 GF-03
RAL 2008	15.20 GF-11	0.40 GF-12	15.40 GF-01	69.00 GF-03
RAL 2009	1.50 GF-11	0.30 GF-12	75.10 GF-02	23.10 GF-04
RAL 2010	7.70 GF-11	1.60 GF-12	87.30 GF-03	3.40 GF-04
RAL 2011	15.20 GF-11	1.00 GF-12	21.70 GF-01	62.10 GF-03
RAL 2012	36.80 GF-11	1.20 GF-12	14.00 GF-04	48.00 GF-03
RAL 3000	47.00 GF-01	36.80 GF-06	5.60 GF-07	10.60 GF-11
RAL 3001	50.70 GF-06	34.80 GF-01	7.30 GF-07	7.20 GF-11
RAL 3002	43.90 GF-06	40.10 GF-03	7.10 GF-07	8.90 GF-11
RAL 3003	55.80 GF-06	25.50 GF-02	13.30 GF-07	5.40 GF-11
RAL 3004	54.10 GF-06	27.00 GF-07	16.70 GF-02	2.20 GF-12
RAL 3005	27.60 GF-01	37.00 GF-07	32.60 GF-06	2.80 GF-11
RAL 3007	7.40 GF-11	22.30 GF-12	16.60 GF-02	53.70 GF-06
RAL 3009	8.00 GF-11	10.50 GF-12	29.80 GF-06	51.70 GF-03
RAL 3011	26.50 GF-06	28.30 GF-07	45.20 GF-03	
RAL 3012	66.40 GF-11	2.00 GF-12	2.30 GF-05	29.30 GF-03
RAL 3013	3.70 GF-11	2.00 GF-12	85.30 GF-04	9.00 GF-07
RAL 3014	60.60 GF-11	1.00 GF-12	15.10 GF-05	23.30 GF-02
RAL 3015	92.90 GF-11	0.50 GF-12	4.00 GF-06	2.60 GF-01
RAL 3016	12.60 GF-11	2.00 GF-12	18.80 GF-05	66.60 GF-03

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

RAL - Rezepte
RAL - Recipes
RAL - Recettes
RAL - Recetas
RAL - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

RAL-No.

RAL 3017	44.10 GF-11	1.00 GF-12	6.20 GF-02	48.70 GF-04
RAL 3018	27.80 GF-11	0.10 GF-12	33.40 GF-05	38.70 GF-02
RAL 3020	54.80 GF-06	3.00 GF-07	42.20 GF-01	
RAL 3022	42.80 GF-11	1.10 GF-12	7.70 GF-05	48.40 GF-03
RAL 3027	24.90 GF-11	1.30 GF-12	73.80 GF-06	
RAL 3031	15.30 GF-11	2.50 GF-12	16.60 GF-05	65.60 GF-04
RAL 4001	69.80 GF-11	2.90 GF-12	15.50 GF-06	11.80 GF-07
RAL 4002	35.60 GF-11	4.40 GF-12	5.70 GF-02	54.30 GF-06
RAL 4003	71.00 GF-11	0.60 GF-12	18.40 GF-05	10.00 GF-06
RAL 4004	48.80 GF-05	28.50 GF-07	21.60 GF-01	1.10 GF-11
RAL 4005	73.70 GF-11	2.30 GF-12	4.90 GF-06	19.10 GF-07
RAL 4006	31.90 GF-11	47.20 GF-05	9.70 GF-06	11.20 GF-07
RAL 4007	9.90 GF-11	3.20 GF-12	39.50 GF-06	47.40 GF-07
RAL 4008	38.90 GF-11	36.70 GF-05	16.10 GF-07	8.30 GF-03
RAL 4009	82.20 GF-11	4.20 GF-12	7.10 GF-05	6.50 GF-02
RAL 4010	45.80 GF-11	0.40 GF-12	41.60 GF-05	12.20 GF-02
RAL 5000	46.60 GF-11	11.50 GF-12	23.20 GF-08	18.70 GF-07
RAL 5001	30.20 GF-11	12.20 GF-12	54.00 GF-08	3.60 GF-05
RAL 5002	16.10 GF-11	1.80 GF-12	54.10 GF-08	28.00 GF-05
RAL 5003	14.60 GF-11	10.60 GF-12	54.80 GF-08	20.00 GF-05
RAL 5004	6.40 GF-11	31.80 GF-12	49.50 GF-08	12.30 GF-06
RAL 5005	21.10 GF-11	2.10 GF-12	69.60 GF-08	7.20 GF-05
RAL 5007	50.10 GF-11	30.90 GF-09	1.60 GF-12	17.40 GF-07
RAL 5008	40.10 GF-12	38.00 GF-11	17.90 GF-08	4.00 GF-05
RAL 5009	34.60 GF-11	2.00 GF-12	42.80 GF-09	20.60 GF-07
RAL 5010	18.80 GF-11	3.70 GF-12	70.20 GF-08	7.30 GF-05
RAL 5011	9.00 GF-11	20.90 GF-12	54.50 GF-08	15.60 GF-07
RAL 5012	72.00 GF-11	1.90 GF-12	23.30 GF-08	2.80 GF-05
RAL 5013	14.70 GF-11	10.50 GF-12	45.10 GF-08	29.70 GF-05
RAL 5014	80.70 GF-11	7.60 GF-08	5.90 GF-05	5.80 GF-12
RAL 5015	58.90 GF-11	35.50 GF-08	4.40 GF-05	1.20 GF-12
RAL 5017	20.10 GF-11	1.70 GF-12	75.80 GF-08	2.40 GF-05
RAL 5018	66.30 GF-11	2.60 GF-12	21.10 GF-08	10.00 GF-01
RAL 5019	36.30 GF-11	4.60 GF-12	54.40 GF-08	4.70 GF-05
RAL 5020	9.60 GF-11	6.70 GF-12	71.70 GF-08	12.00 GF-01
RAL 5021	47.80 GF-11	3.00 GF-12	34.90 GF-08	14.30 GF-01
RAL 5022	58.10 GF-07	20.40 GF-08	16.00 GF-11	5.50 GF-12
RAL 5023	65.50 GF-11	6.30 GF-12	16.50 GF-08	11.70 GF-05
RAL 5024	87.20 GF-11	3.60 GF-12	7.60 GF-08	1.60 GF-05
RAL 6000	48.80 GF-11	8.90 GF-12	25.10 GF-09	17.20 GF-01
RAL 6001	11.30 GF-11	17.90 GF-08	50.30 GF-01	20.50 GF-03
RAL 6002	7.50 GF-11	8.30 GF-12	19.40 GF-09	64.80 GF-01
RAL 6003	22.90 GF-11	15.70 GF-12	57.20 GF-01	4.20 GF-03
RAL 6004	15.20 GF-11	11.20 GF-12	47.10 GF-08	26.50 GF-01
RAL 6005	4.70 GF-11	14.80 GF-12	69.80 GF-09	10.70 GF-01
RAL 6006	14.90 GF-11	25.40 GF-12	44.80 GF-01	14.90 GF-03
RAL 6007	33.70 GF-09	13.70 GF-07	48.20 GF-03	4.40 GF-12
RAL 6008	3.80 GF-11	25.30 GF-12	41.10 GF-01	29.80 GF-03
RAL 6009	4.00 GF-11	21.30 GF-12	18.00 GF-09	56.70 GF-01

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

RAL - Rezepte
RAL - Recipes
RAL - Recettes
RAL - Recetas
RAL - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

RAL-No.

RAL 6010	12.70 GF-11	6.30 GF-12	13.20 GF-09	67.80 GF-01
RAL 6011	51.10 GF-11	7.20 GF-12	5.50 GF-09	36.20 GF-01
RAL 6012	18.50 GF-11	30.90 GF-12	27.50 GF-09	23.10 GF-01
RAL 6013	50.20 GF-11	8.60 GF-12	31.20 GF-01	10.00 GF-03
RAL 6014	20.90 GF-11	22.00 GF-12	33.50 GF-03	23.60 GF-01
RAL 6015	20.70 GF-11	29.30 GF-12	33.40 GF-01	16.60 GF-03
RAL 6016	23.30 GF-11	2.60 GF-12	34.70 GF-08	39.40 GF-01
RAL 6017	26.70 GF-11	5.40 GF-12	12.90 GF-09	55.00 GF-01
RAL 6018	62.70 GF-01	22.80 GF-11	12.30 GF-09	2.20 GF-12
RAL 6019	93.70 GF-11	0.90 GF-12	1.20 GF-09	4.20 GF-01
RAL 6020	14.20 GF-11	16.60 GF-12	22.20 GF-09	47.00 GF-03
RAL 6021	75.10 GF-11	3.90 GF-12	2.90 GF-09	18.10 GF-01
RAL 6022	8.40 GF-11	29.00 GF-12	38.50 GF-01	24.10 GF-03
RAL 6024	30.00 GF-11	3.80 GF-12	43.40 GF-09	22.80 GF-01
RAL 6025	20.00 GF-11	7.30 GF-12	6.00 GF-09	66.70 GF-01
RAL 6026	5.90 GF-11	5.70 GF-12	84.50 GF-09	3.90 GF-05
RAL 6027	91.80 GF-11	1.30 GF-12	0.20 GF-08	6.70 GF-09
RAL 6028	21.00 GF-11	13.00 GF-12	33.00 GF-09	33.00 GF-01
RAL 6029	10.40 GF-11	4.00 GF-12	64.50 GF-09	21.10 GF-01
RAL 6032	30.40 GF-11	4.30 GF-12	37.60 GF-09	27.70 GF-01
RAL 6033	66.00 GF-11	6.10 GF-12	26.00 GF-09	1.90 GF-01
RAL 6034	90.90 GF-11	2.20 GF-12	3.90 GF-08	3.00 GF-01
RAL 7000	90.10 GF-11	6.90 GF-12	1.00 GF-08	2.00 GF-01
RAL 7001	94.20 GF-11	4.60 GF-12	1.00 GF-01	0.20 GF-08
RAL 7002	62.80 GF-11	7.80 GF-12	18.20 GF-01	11.20 GF-03
RAL 7003	65.80 GF-11	10.00 GF-12	15.20 GF-01	9.00 GF-03
RAL 7004	91.40 GF-11	4.50 GF-12	0.80 GF-04	3.30 GF-01
RAL 7005	72.60 GF-11	12.80 GF-12	8.10 GF-01	6.50 GF-03
RAL 7006	55.70 GF-11	10.50 GF-12	10.00 GF-01	23.80 GF-03
RAL 7008	30.80 GF-11	8.80 GF-12	36.40 GF-01	24.00 GF-03
RAL 7009	50.30 GF-11	19.40 GF-12	22.90 GF-01	7.40 GF-03
RAL 7010	54.80 GF-11	19.00 GF-12	19.90 GF-01	6.30 GF-03
RAL 7011	63.60 GF-11	25.30 GF-12	0.90 GF-08	10.20 GF-01
RAL 7012	63.50 GF-11	19.60 GF-12	14.40 GF-01	2.50 GF-04
RAL 7013	33.30 GF-11	17.00 GF-12	23.10 GF-01	26.60 GF-03
RAL 7015	57.20 GF-11	25.10 GF-12	6.20 GF-05	11.50 GF-01
RAL 7016	43.60 GF-11	43.20 GF-12	12.50 GF-01	0.70 GF-08
RAL 7021	25.50 GF-11	50.80 GF-12	5.40 GF-04	18.30 GF-01
RAL 7022	38.40 GF-11	22.70 GF-12	13.80 GF-01	25.10 GF-03
RAL 7023	76.80 GF-11	8.50 GF-12	10.30 GF-01	4.40 GF-03
RAL 7024	49.40 GF-11	28.00 GF-12	7.80 GF-05	14.80 GF-01
RAL 7026	40.40 GF-11	33.70 GF-12	7.10 GF-08	18.80 GF-01
RAL 7030	85.50 GF-11	4.90 GF-12	4.50 GF-01	5.10 GF-03
RAL 7031	75.00 GF-11	16.20 GF-12	2.70 GF-08	6.10 GF-01
RAL 7032	92.60 GF-11	2.10 GF-12	3.40 GF-01	1.90 GF-03
RAL 7033	76.90 GF-11	7.90 GF-12	13.60 GF-01	1.60 GF-03
RAL 7034	72.50 GF-11	5.40 GF-12	14.00 GF-01	8.10 GF-03
RAL 7035	98.10 GF-11	1.30 GF-12	0.60 GF-01	
RAL 7036	89.40 GF-11	4.40 GF-12	1.70 GF-06	4.50 GF-01

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

RAL - Rezepte
RAL - Recipes
RAL - Recettes
RAL - Recetas
RAL - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

RAL-No.

RAL 7037	81.70 GF-11	8.90 GF-12	3.40 GF-01	6.00 GF-03
RAL 7038	95.00 GF-11	2.50 GF-12	0.10 GF-09	2.40 GF-01
RAL 7039	57.70 GF-11	14.50 GF-12	8.20 GF-01	19.60 GF-03
RAL 7040	95.00 GF-11	3.70 GF-12	0.30 GF-08	1.00 GF-01
RAL 7042	90.80 GF-11	5.20 GF-12	3.20 GF-01	0.80 GF-03
RAL 7043	53.00 GF-11	24.10 GF-12	12.90 GF-01	10.00 GF-03
RAL 7044	95.00 GF-11	2.00 GF-12	1.70 GF-01	1.30 GF-03
RAL 7045	91.80 GF-11	4.00 GF-12	0.80 GF-07	3.40 GF-01
RAL 7046	91.30 GF-11	6.60 GF-12	2.10 GF-01	
RAL 7047	97.90 GF-11	0.80 GF-12	0.90 GF-01	0.40 GF-07
RAL 8000	30.40 GF-11	7.10 GF-12	37.30 GF-01	25.20 GF-03
RAL 8001	16.20 GF-11	4.70 GF-12	36.80 GF-01	42.30 GF-03
RAL 8002	18.60 GF-11	8.10 GF-12	5.60 GF-05	67.70 GF-03
RAL 8003	12.90 GF-11	6.50 GF-12	17.10 GF-01	63.50 GF-03
RAL 8004	16.30 GF-11	5.10 GF-12	7.70 GF-05	70.90 GF-03
RAL 8007	12.50 GF-11	10.00 GF-12	9.70 GF-01	67.80 GF-03
RAL 8008	10.80 GF-11	9.40 GF-12	28.60 GF-01	51.20 GF-03
RAL 8011	5.00 GF-11	14.10 GF-12	5.40 GF-05	75.50 GF-03
RAL 8012	7.10 GF-11	9.90 GF-12	50.30 GF-02	32.70 GF-06
RAL 8014	64.00 GF-02	18.60 GF-12	11.40 GF-05	6.00 GF-11
RAL 8015	8.00 GF-11	11.30 GF-12	22.70 GF-05	58.00 GF-03
RAL 8016	3.70 GF-11	18.90 GF-12	16.30 GF-06	61.10 GF-03
RAL 8017	4.60 GF-11	19.40 GF-12	19.80 GF-06	56.20 GF-03
RAL 8019	32.40 GF-12	28.00 GF-02	21.20 GF-11	18.40 GF-04
RAL 8022	1.00 GF-11	49.20 GF-12	49.80 GF-06	
RAL 8023	13.80 GF-11	3.70 GF-12	11.10 GF-01	71.40 GF-03
RAL 8024	24.00 GF-11	8.50 GF-12	67.50 GF-03	
RAL 8025	37.70 GF-11	10.10 GF-12	52.20 GF-03	
RAL 8028	8.70 GF-11	16.40 GF-12	11.60 GF-05	63.30 GF-02
RAL 9001	98.80 GF-11	0.20 GF-12	1.00 GF-02	
RAL 9002	98.50 GF-11	0.70 GF-12	0.80 GF-02	
RAL 9003	99.80 GF-11	0.10 GF-03	0.10 GF-01	
RAL 9004	6.00 GF-11	75.00 GF-12	19.00 GF-04	
RAL 9005	100.00 GF-12			
RAL 9010	99.50 GF-11	0.10 GF-04	0.40 GF-01	
RAL 9011	71.70 GF-12	18.30 GF-02	10.00 GF-11	
RAL 9016	99.95 GF-11	0.05 GF-02		
RAL 9017	100.00 GF-12			
RAL 9018	97.90 GF-11	0.80 GF-12	0.40 GF-09	0.90 GF-03

GF-Mischsystem

GF-Mixing system

GF-System de mélange

GF-Sistema de mazclas

GF-Sistema di miscola

RAL - Rezepte

RAL - Recipes

RAL - Recettes

RAL - Recetas

RAL - Ricette

1-Komp.-Farbe, 1-compound colour, d'encres à 1 composant, tintas de 1 componente, colori a 1 componente

RAL-No.

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

HKS - Rezepte
HKS - Recipes
HKS - Recettes
HKS - Recetas
HKS - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encre à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

HKS-No.

HKS 1 K	72.70 GF-11	26.70 GF-01	0.60 GF-06	
HKS 10 K	60.00 GF-13	23.90 GF-04	14.40 GF-01	1.70 GF-11
HKS 11 K	77.10 GF-11	19.80 GF-03	3.10 GF-04	
HKS 12 K	81.00 GF-04	9.50 GF-02	9.50 GF-11	
HKS 13 K	55.00 GF-13	34.50 GF-04	10.50 GF-06	
HKS 14 K	44.00 GF-03	36.00 GF-06	20.00 GF-11	
HKS 15 K	65.50 GF-06	22.00 GF-11	12.30 GF-01	0.20 GF-12
HKS 16 K	47.30 GF-06	30.90 GF-04	19.80 GF-11	2.00 GF-09
HKS 17 K	67.60 GF-05	21.00 GF-01	10.50 GF-11	0.90 GF-12
HKS 18 K	42.70 GF-06	35.50 GF-05	17.50 GF-11	4.30 GF-12
HKS 2 K	77.90 GF-01	20.60 GF-11	1.30 GF-02	0.20 GF-12
HKS 21 K	81.70 GF-11	16.90 GF-04	1.40 GF-05	
HKS 22 K	72.00 GF-13	28.00 GF-04		
HKS 23 K	59.20 GF-13	23.00 GF-04	17.80 GF-05	
HKS 24 K	60.40 GF-05	25.40 GF-11	14.20 GF-03	
HKS 25 K	53.00 GF-05	30.00 GF-13	9.00 GF-11	8.00 GF-03
HKS 26 K	88.60 GF-05	10.80 GF-11	0.60 GF-01	
HKS 27 K	52.30 GF-05	47.50 GF-13	0.20 GF-04	
HKS 28 K	70.90 GF-05	16.40 GF-02	12.00 GF-11	0.70 GF-12
HKS 29 K	44.00 GF-05	36.40 GF-13	18.00 GF-11	1.60 GF-08
HKS 3 K	95.70 GF-01	3.60 GF-11	0.70 GF-03	
HKS 31 K	47.00 GF-13	47.00 GF-05	5.60 GF-11	0.40 GF-12
HKS 32 K	90.10 GF-05	8.20 GF-11	1.50 GF-01	0.20 GF-12
HKS 33 K	60.70 GF-13	27.80 GF-05	11.50 GF-07	
HKS 34 K	47.20 GF-05	26.00 GF-13	22.00 GF-11	4.80 GF-08
HKS 35 K	46.80 GF-05	38.80 GF-11	13.60 GF-08	0.80 GF-01
HKS 36 K	43.00 GF-05	29.20 GF-13	19.40 GF-11	8.40 GF-08
HKS 37 K	66.80 GF-05	23.40 GF-11	5.80 GF-08	4.00 GF-09
HKS 38 K	42.50 GF-05	30.00 GF-09	22.20 GF-11	5.30 GF-12
HKS 39 K	56.80 GF-11	30.90 GF-08	12.30 GF-07	
HKS 4 K	81.60 GF-01	14.00 GF-11	4.40 GF-03	
HKS 40 K	72.20 GF-11	23.80 GF-08	2.40 GF-04	1.60 GF-01
HKS 41 K	45.90 GF-05	39.40 GF-09	13.50 GF-11	1.20 GF-12
HKS 42 K	45.20 GF-08	28.40 GF-11	26.40 GF-07	
HKS 43 K	74.80 GF-13	14.40 GF-07	10.80 GF-08	
HKS 44 K	50.30 GF-11	42.20 GF-08	5.90 GF-07	1.60 GF-05
HKS 45 K	55.80 GF-11	30.20 GF-05	12.40 GF-08	1.60 GF-01
HKS 46 K	76.10 GF-11	20.00 GF-08	2.30 GF-05	1.60 GF-12
HKS 47 K	64.00 GF-13	21.10 GF-08	12.80 GF-11	2.10 GF-09
HKS 48 K	70.40 GF-13	15.00 GF-08	10.00 GF-11	4.60 GF-09
HKS 49 K	78.00 GF-13	18.80 GF-08	1.80 GF-04	1.40 GF-01
HKS 5 K	87.60 GF-01	6.40 GF-11	6.00 GF-03	
HKS 50 K	88.20 GF-11	8.70 GF-08	3.10 GF-09	
HKS 51 K	63.00 GF-11	25.20 GF-09	10.20 GF-08	1.60 GF-06
HKS 52 K	50.50 GF-09	46.50 GF-11	2.30 GF-05	0.70 GF-12
HKS 53 K	50.20 GF-13	32.00 GF-09	17.20 GF-11	0.60 GF-08
HKS 54 K	57.20 GF-09	26.40 GF-11	15.30 GF-01	1.10 GF-12
HKS 55 K	60.80 GF-09	18.00 GF-11	16.80 GF-01	4.40 GF-07
HKS 56 K	72.20 GF-09	21.20 GF-11	4.60 GF-12	2.00 GF-01

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

HKS - Rezepte
HKS - Recipes
HKS - Recettes
HKS - Recetas
HKS - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

HKS-No.

HKS 57 K	47.70 GF-09	30.60 GF-01	19.90 GF-11	1.80 GF-12
HKS 58 K	50.40 GF-01	25.00 GF-11	17.60 GF-09	7.00 GF-12
HKS 59 K	46.00 GF-09	35.00 GF-11	18.00 GF-08	1.00 GF-12
HKS 6 K	38.00 GF-01	38.00 GF-02	15.50 GF-03	8.50 GF-11
HKS 60 K	84.20 GF-01	10.20 GF-11	4.80 GF-08	0.80 GF-12
HKS 61 K	58.90 GF-01	19.20 GF-09	13.10 GF-11	8.80 GF-12
HKS 62 K	82.10 GF-01	11.40 GF-11	6.20 GF-12	0.30 GF-09
HKS 63 K	62.50 GF-01	19.00 GF-09	12.50 GF-11	6.00 GF-06
HKS 64 K	76.00 GF-01	15.20 GF-11	8.40 GF-08	0.40 GF-12
HKS 65 K	84.80 GF-01	7.00 GF-11	4.30 GF-09	3.90 GF-08
HKS 66 K	79.30 GF-01	18.00 GF-11	2.50 GF-08	0.20 GF-12
HKS 67 K	87.40 GF-01	6.40 GF-11	6.00 GF-09	0.20 GF-12
HKS 68 K	73.20 GF-01	24.40 GF-11	1.60 GF-03	0.80 GF-12
HKS 69 K	74.10 GF-01	25.40 GF-11	0.30 GF-12	0.20 GF-09
HKS 7 K	91.50 GF-02	6.30 GF-04	2.20 GF-11	
HKS 71 K	51.00 GF-01	36.10 GF-11	12.40 GF-03	0.50 GF-12
HKS 72 K	78.20 GF-01	15.90 GF-11	5.20 GF-06	0.70 GF-12
HKS 73 K	68.70 GF-01	23.80 GF-11	5.90 GF-06	1.60 GF-12
HKS 74 K	69.20 GF-01	20.00 GF-11	7.60 GF-06	3.20 GF-12
HKS 75 K	57.90 GF-01	22.50 GF-11	14.10 GF-03	5.50 GF-12
HKS 76 K	59.40 GF-02	18.80 GF-11	12.60 GF-12	9.20 GF-06
HKS 77 K	61.80 GF-01	17.00 GF-06	14.40 GF-11	6.80 GF-12
HKS 78 K	42.80 GF-01	34.80 GF-04	17.20 GF-11	5.20 GF-12
HKS 8 K	74.30 GF-03	13.70 GF-13	12.00 GF-11	
HKS 81 K	60.20 GF-01	20.40 GF-04	18.20 GF-11	1.20 GF-12
HKS 82 K	48.50 GF-01	37.50 GF-04	11.00 GF-11	3.00 GF-12
HKS 83 K	47.80 GF-01	25.80 GF-06	21.40 GF-11	5.00 GF-12
HKS 84 K	44.40 GF-01	29.80 GF-06	18.40 GF-11	7.40 GF-12
HKS 88 K	100.00 GF-12			
HKS 91 K	92.80 GF-11	4.00 GF-01	2.90 GF-12	0.30 GF-09
HKS 92 K	80.00 GF-11	9.60 GF-12	9.40 GF-01	1.00 GF-05
HKS 93 K	39.80 GF-11	24.60 GF-06	24.00 GF-01	11.60 GF-08
HKS 95 K	87.40 GF-11	6.00 GF-01	3.80 GF-12	2.80 GF-03
HKS 96 K	77.20 GF-11	13.30 GF-01	7.20 GF-12	2.30 GF-06
HKS 97 K	36.00 GF-01	33.40 GF-11	27.60 GF-12	3.00 GF-02

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

001 C	97.00 GF-01	3.00 GF-11		
002 C	98.00 GF-01	2.00 GF-03		
003 C	60.80 GF-02	27.10 GF-01	12.10 GF-04	
004 C	63.80 GF-13	29.40 GF-04	6.80 GF-02	
005 C	28.00 GF-01	37.00 GF-06	22.00 GF-13	13.00 GF-11
006 C	49.00 GF-05	34.70 GF-13	16.30 GF-04	
007 C	69.60 GF-13	28.40 GF-05	2.00 GF-04	
008 C	65.00 GF-13	22.50 GF-05	8.50 GF-11	4.00 GF-07
009 C	55.60 GF-13	39.00 GF-07	5.40 GF-11	
010 C	51.90 GF-13	36.80 GF-07	11.30 GF-08	
011 C	55.20 GF-08	24.10 GF-07	20.70 GF-13	
012 C	65.00 GF-13	18.20 GF-11	16.20 GF-08	0.60 GF-01
013 C	64.50 GF-13	34.50 GF-09	1.00 GF-05	
014 C	50.50 GF-02	24.20 GF-12	18.00 GF-05	7.30 GF-11
015 C	58.00 GF-01	42.00 GF-11		
016 C	57.20 GF-13	32.50 GF-05	10.30 GF-04	
017 C	32.00 GF-11	15.80 GF-08	2.20 GF-09	50.00 GF-13
018 C	51.80 GF-12	21.80 GF-01	15.70 GF-11	10.70 GF-06
PMS 100 C	90.10 GF-11	9.80 GF-01	0.10 GF-03	
PMS 101 C	55.50 GF-11	29.90 GF-01	14.60 GF-13	
PMS 102 C	45.80 GF-01	39.80 GF-13	14.40 GF-11	
PMS 103 C	95.40 GF-01	3.20 GF-11	0.90 GF-12	0.50 GF-03
PMS 104 C	87.70 GF-01	10.70 GF-11	1.60 GF-12	
PMS 105 C	81.20 GF-01	12.40 GF-11	4.00 GF-12	2.40 GF-03
PMS 106 C	71.10 GF-11	28.00 GF-01	0.90 GF-02	
PMS 107 C	56.30 GF-11	42.80 GF-01	0.90 GF-02	
PMS 108 C	62.80 GF-01	36.80 GF-11	0.40 GF-03	
PMS 109 C	83.60 GF-01	15.20 GF-11	1.20 GF-03	
PMS 110 C	92.90 GF-01	5.90 GF-11	0.70 GF-04	0.50 GF-12
PMS 111 C	93.10 GF-01	4.40 GF-11	1.90 GF-12	0.60 GF-04
PMS 112 C	85.40 GF-01	11.30 GF-11	2.60 GF-12	0.70 GF-04
PMS 113 C	72.20 GF-11	27.10 GF-01	0.70 GF-03	
PMS 114 C	61.50 GF-11	37.70 GF-01	0.80 GF-03	
PMS 115 C	56.80 GF-11	42.20 GF-01	1.00 GF-03	
PMS 116 C	82.20 GF-01	17.00 GF-11	0.80 GF-04	
PMS 117 C	92.30 GF-01	5.80 GF-11	1.10 GF-04	0.80 GF-12
PMS 118 C	91.00 GF-01	6.40 GF-11	1.50 GF-12	1.10 GF-04
PMS 119 C	78.50 GF-01	16.50 GF-11	3.50 GF-12	1.50 GF-04
PMS 120 C	83.50 GF-11	15.50 GF-01	1.00 GF-03	
PMS 1205 C	96.90 GF-11	2.50 GF-01	0.60 GF-03	
PMS 121 C	80.00 GF-11	18.60 GF-01	1.40 GF-03	
PMS 1215 C	90.30 GF-11	8.80 GF-01	0.70 GF-03	0.20 GF-05
PMS 122 C	57.70 GF-11	41.60 GF-01	0.70 GF-04	
PMS 1225 C	54.60 GF-11	43.20 GF-01	1.80 GF-03	0.40 GF-04
PMS 123 C	72.50 GF-01	26.30 GF-11	1.20 GF-04	
PMS 1235 C	74.00 GF-01	19.30 GF-11	6.30 GF-03	0.40 GF-04
PMS 124 C	88.20 GF-01	9.20 GF-11	2.20 GF-04	0.40 GF-12
PMS 1245 C	74.30 GF-01	19.00 GF-11	4.40 GF-07	2.30 GF-02
PMS 125 C	87.40 GF-01	8.60 GF-11	2.40 GF-04	1.60 GF-12
PMS 1255 C	85.50 GF-01	8.50 GF-11	3.10 GF-04	2.90 GF-12

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 126 C	81.20 GF-01	14.40 GF-11	2.40 GF-12	2.00 GF-04
PMS 1265 C	81.20 GF-01	11.00 GF-11	4.20 GF-12	3.60 GF-04
PMS 127 C	83.30 GF-11	16.30 GF-01	0.40 GF-05	
PMS 128 C	71.90 GF-11	27.60 GF-01	0.40 GF-05	0.10 GF-07
PMS 129 C	53.40 GF-01	45.60 GF-11	0.80 GF-05	0.20 GF-07
PMS 130 C	84.20 GF-01	13.20 GF-11	2.40 GF-05	0.20 GF-07
PMS 131 C	92.00 GF-01	4.00 GF-11	3.20 GF-05	0.80 GF-12
PMS 132 C	92.30 GF-01	3.40 GF-05	2.30 GF-12	2.00 GF-11
PMS 133 C	81.40 GF-01	10.60 GF-11	5.40 GF-12	2.60 GF-06
PMS 134 C	84.70 GF-11	13.00 GF-01	2.20 GF-03	0.10 GF-04
PMS 1345 C	88.60 GF-11	8.60 GF-01	2.80 GF-03	
PMS 135 C	65.70 GF-11	30.40 GF-01	3.80 GF-03	0.10 GF-04
PMS 1355 C	80.60 GF-11	15.00 GF-01	4.40 GF-03	
PMS 136 C	51.70 GF-11	35.60 GF-01	11.70 GF-02	1.00 GF-06
PMS 1365 C	59.20 GF-11	32.20 GF-01	8.60 GF-03	
PMS 137 C	66.20 GF-01	21.50 GF-11	12.30 GF-03	
PMS 1375 C	62.90 GF-01	20.40 GF-11	15.60 GF-03	1.10 GF-02
PMS 138 C	87.90 GF-01	6.30 GF-11	5.30 GF-04	0.50 GF-12
PMS 1385 C	81.50 GF-01	9.40 GF-11	8.20 GF-04	0.90 GF-12
PMS 139 C	89.10 GF-01	5.10 GF-04	4.10 GF-11	1.70 GF-12
PMS 1395 C	78.90 GF-01	9.90 GF-11	8.20 GF-04	3.00 GF-12
PMS 140 C	72.40 GF-01	14.80 GF-03	7.90 GF-11	4.90 GF-12
PMS 1405 C	79.00 GF-01	8.40 GF-04	6.40 GF-12	6.20 GF-11
PMS 141 C	75.00 GF-11	23.90 GF-01	1.10 GF-05	
PMS 142 C	51.30 GF-11	46.40 GF-01	2.30 GF-05	
PMS 143 C	50.40 GF-11	47.20 GF-01	2.40 GF-05	
PMS 144 C	85.00 GF-01	9.50 GF-11	5.40 GF-05	0.10 GF-09
PMS 145 C	89.30 GF-01	6.50 GF-05	3.60 GF-11	0.60 GF-12
PMS 146 C	88.50 GF-01	6.50 GF-05	2.80 GF-11	2.20 GF-12
PMS 147 C	67.20 GF-01	22.90 GF-11	5.60 GF-12	4.30 GF-06
PMS 148 C	92.20 GF-11	4.90 GF-01	2.90 GF-03	
PMS 1485 C	78.60 GF-11	14.20 GF-02	7.20 GF-03	
PMS 149 C	85.00 GF-11	9.50 GF-01	5.50 GF-03	
PMS 1495 C	47.50 GF-02	34.00 GF-11	18.50 GF-03	
PMS 150 C	53.00 GF-11	32.80 GF-01	14.20 GF-03	
PMS 1505 C	50.00 GF-13	34.30 GF-03	14.50 GF-02	1.20 GF-11
PMS 151 C	81.90 GF-02	9.30 GF-11	8.80 GF-04	
PMS 152 C	83.70 GF-01	9.50 GF-04	6.50 GF-11	0.30 GF-12
PMS 1525 C	97.30 GF-03	1.80 GF-09	0.90 GF-11	
PMS 153 C	77.60 GF-01	11.20 GF-11	9.80 GF-04	1.40 GF-12
PMS 1535 C	84.20 GF-03	10.10 GF-04	5.70 GF-09	
PMS 154 C	77.50 GF-01	9.50 GF-03	7.50 GF-07	5.50 GF-11
PMS 1545 C	66.00 GF-03	25.00 GF-07	9.00 GF-09	
PMS 155 C	96.10 GF-11	3.50 GF-01	0.30 GF-06	0.10 GF-07
PMS 1555 C	91.60 GF-11	8.40 GF-03		
PMS 156 C	88.40 GF-11	10.50 GF-01	0.80 GF-06	0.30 GF-07
PMS 1565 C	73.10 GF-11	23.00 GF-02	3.90 GF-04	
PMS 157 C	56.80 GF-11	36.90 GF-01	4.70 GF-05	1.60 GF-02
PMS 1575 C	48.90 GF-02	42.90 GF-11	8.20 GF-04	

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 158 C	70.30 GF-01	18.80 GF-11	9.90 GF-05	1.00 GF-06
PMS 1585 C	76.20 GF-02	12.20 GF-11	11.60 GF-04	
PMS 159 C	79.10 GF-01	12.90 GF-05	7.60 GF-11	0.40 GF-12
PMS 1595 C	70.10 GF-01	15.60 GF-04	12.20 GF-11	2.10 GF-07
PMS 160 C	74.80 GF-01	14.60 GF-05	8.60 GF-11	2.00 GF-12
PMS 1605 C	73.20 GF-03	20.10 GF-11	2.30 GF-12	4.40 GF-01
PMS 161 C	74.70 GF-01	10.20 GF-06	6.90 GF-12	8.20 GF-11
PMS 1615 C	79.20 GF-03	14.20 GF-11	4.20 GF-12	2.40 GF-06
PMS 162 C	95.60 GF-11	3.40 GF-02	1.00 GF-04	
PMS 1625 C	84.10 GF-11	10.70 GF-02	5.20 GF-04	
PMS 163 C	71.50 GF-11	23.20 GF-02	5.30 GF-04	
PMS 1635 C	50.00 GF-13	31.40 GF-11	11.30 GF-02	7.30 GF-04
PMS 164 C	49.00 GF-02	40.80 GF-11	10.20 GF-04	
PMS 1645 C	31.10 GF-02	30.00 GF-13	26.70 GF-11	12.20 GF-04
PMS 165 C	70.80 GF-02	15.10 GF-04	14.10 GF-11	
PMS 1655 C	50.00 GF-13	26.30 GF-02	17.50 GF-04	6.20 GF-11
PMS 166 C	68.90 GF-01	21.00 GF-04	9.70 GF-11	0.40 GF-12
PMS 1665 C	60.60 GF-02	23.30 GF-04	15.30 GF-11	0.80 GF-07
PMS 167 C	75.80 GF-01	13.90 GF-04	6.60 GF-11	3.70 GF-07
PMS 1675 C	59.70 GF-01	21.20 GF-04	12.70 GF-11	6.40 GF-07
PMS 168 C	52.10 GF-03	35.90 GF-04	6.40 GF-12	5.60 GF-11
PMS 1685 C	74.90 GF-04	13.00 GF-02	6.10 GF-11	6.00 GF-09
PMS 169 C	94.00 GF-11	3.00 GF-02	3.00 GF-04	
PMS 170 C	50.00 GF-13	35.70 GF-11	7.60 GF-04	6.70 GF-03
PMS 171 C	65.70 GF-13	15.00 GF-04	10.00 GF-11	9.30 GF-02
PMS 172 C	64.80 GF-13	21.40 GF-04	13.80 GF-02	
PMS 173 C	48.20 GF-01	32.80 GF-04	17.40 GF-11	1.60 GF-07
PMS 174 C	59.10 GF-04	29.70 GF-02	8.00 GF-11	3.20 GF-12
PMS 175 C	60.90 GF-04	20.40 GF-02	11.60 GF-11	7.10 GF-12
PMS 176 C	94.30 GF-11	4.60 GF-04	1.10 GF-02	
PMS 1765 C	93.60 GF-11	6.40 GF-04		
PMS 1767 C	96.10 GF-11	3.50 GF-04	0.40 GF-02	
PMS 177 C	81.40 GF-13	10.00 GF-11	8.60 GF-04	
PMS 1775 C	85.90 GF-11	14.10 GF-04		
PMS 1777 C	67.50 GF-11	32.50 GF-04		
PMS 178 C	70.50 GF-13	15.50 GF-11	12.80 GF-04	1.20 GF-02
PMS 1785 C	56.70 GF-11	43.30 GF-04		
PMS 1787 C	66.60 GF-04	33.40 GF-11		
PMS 1788 C	72.00 GF-13	20.20 GF-04	7.80 GF-06	
PMS 179 C	50.60 GF-04	25.70 GF-03	23.70 GF-11	
PMS 1795 C	46.80 GF-04	25.70 GF-11	15.70 GF-05	11.80 GF-01
PMS 1797 C	58.00 GF-04	24.80 GF-11	17.00 GF-06	0.20 GF-12
PMS 180 C	52.70 GF-04	27.90 GF-11	16.90 GF-01	2.50 GF-07
PMS 1805 C	63.20 GF-04	21.90 GF-11	14.20 GF-05	0.70 GF-08
PMS 1807 C	68.40 GF-04	24.30 GF-11	5.00 GF-06	2.30 GF-08
PMS 181 C	76.20 GF-04	17.80 GF-11	3.30 GF-07	2.70 GF-08
PMS 1815 C	60.90 GF-04	21.90 GF-05	14.40 GF-11	2.80 GF-08
PMS 1817 C	43.90 GF-03	29.30 GF-05	16.50 GF-11	10.30 GF-12
PMS 182 C	97.70 GF-11	2.30 GF-04		

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 183 C	86.90 GF-11	11.90 GF-04	1.20 GF-05	
PMS 184 C	58.50 GF-11	35.50 GF-04	6.00 GF-05	
PMS 185 C	71.30 GF-04	25.10 GF-11	3.60 GF-05	
PMS 186 C	46.50 GF-04	27.10 GF-11	26.10 GF-06	0.30 GF-12
PMS 187 C	52.00 GF-04	28.50 GF-05	18.60 GF-11	0.90 GF-12
PMS 188 C	60.30 GF-04	20.00 GF-11	16.40 GF-05	3.30 GF-08
PMS 189 C	92.60 GF-11	5.70 GF-04	1.70 GF-05	
PMS 1895 C	97.50 GF-11	2.00 GF-04	0.50 GF-05	
PMS 190 C	74.80 GF-13	16.60 GF-11	5.40 GF-04	3.20 GF-05
PMS 1905 C	93.00 GF-11	4.80 GF-04	2.20 GF-05	
PMS 191 C	41.30 GF-13	30.00 GF-11	18.80 GF-04	9.90 GF-05
PMS 1915 C	50.00 GF-13	24.70 GF-11	14.30 GF-05	11.00 GF-04
PMS 192 C	72.60 GF-13	27.40 GF-06		
PMS 1925 C	72.40 GF-13	22.10 GF-06	5.50 GF-05	
PMS 193 C	56.00 GF-05	24.20 GF-03	19.60 GF-11	0.20 GF-09
PMS 1935 C	43.60 GF-06	33.70 GF-11	22.70 GF-05	
PMS 194 C	64.50 GF-06	33.40 GF-11	2.10 GF-12	
PMS 1945 C	54.90 GF-05	22.30 GF-11	21.90 GF-02	0.90 GF-09
PMS 195 C	46.50 GF-06	31.90 GF-11	17.60 GF-03	4.00 GF-08
PMS 1955 C	35.10 GF-04	33.10 GF-11	30.40 GF-05	1.40 GF-12
PMS 196 C	96.20 GF-11	2.00 GF-05	1.80 GF-01	
PMS 197 C	91.10 GF-11	4.70 GF-05	3.60 GF-01	0.60 GF-06
PMS 198 C	73.90 GF-11	21.40 GF-06	4.70 GF-01	
PMS 199 C	65.80 GF-13	23.80 GF-06	10.00 GF-11	0.40 GF-07
PMS 200 C	62.70 GF-06	27.80 GF-11	9.10 GF-01	0.40 GF-09
PMS 201 C	54.40 GF-05	27.80 GF-01	16.20 GF-11	1.60 GF-09
PMS 202 C	53.00 GF-05	28.60 GF-01	15.20 GF-11	3.20 GF-09
PMS 203 C	95.90 GF-11	2.80 GF-05	1.20 GF-03	0.10 GF-09
PMS 204 C	86.70 GF-11	8.50 GF-05	3.40 GF-04	1.40 GF-03
PMS 205 C	43.00 GF-13	36.80 GF-11	11.00 GF-05	9.20 GF-06
PMS 206 C	54.00 GF-13	21.60 GF-05	20.20 GF-06	4.20 GF-11
PMS 207 C	36.80 GF-06	35.60 GF-11	27.00 GF-05	0.60 GF-09
PMS 208 C	53.80 GF-05	22.60 GF-11	21.20 GF-02	2.40 GF-09
PMS 209 C	66.00 GF-06	28.20 GF-11	5.80 GF-09	
PMS 210 C	92.00 GF-11	4.20 GF-05	3.80 GF-04	
PMS 211 C	54.00 GF-11	32.30 GF-13	8.70 GF-05	5.00 GF-04
PMS 212 C	60.00 GF-13	18.30 GF-11	16.00 GF-05	5.70 GF-04
PMS 213 C	63.60 GF-13	24.20 GF-05	12.20 GF-04	
PMS 214 C	48.40 GF-05	26.50 GF-13	15.20 GF-11	9.90 GF-04
PMS 215 C	71.40 GF-05	19.20 GF-11	8.50 GF-03	0.90 GF-12
PMS 216 C	46.60 GF-05	27.20 GF-04	23.00 GF-11	3.20 GF-12
PMS 217 C	97.60 GF-11	1.90 GF-05	0.50 GF-02	
PMS 218 C	85.80 GF-11	12.10 GF-05	2.10 GF-04	
PMS 219 C	40.60 GF-13	28.80 GF-11	27.30 GF-05	3.30 GF-04
PMS 220 C	75.20 GF-05	18.90 GF-11	5.60 GF-01	0.30 GF-09
PMS 221 C	78.80 GF-05	12.00 GF-11	7.50 GF-01	1.70 GF-09
PMS 222 C	63.20 GF-05	20.00 GF-11	12.80 GF-01	4.00 GF-12
PMS 223 C	91.80 GF-11	7.00 GF-05	1.20 GF-04	
PMS 224 C	43.00 GF-11	37.50 GF-13	18.60 GF-05	0.90 GF-04

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 225 C	50.00 GF-13	29.90 GF-05	18.80 GF-11	1.30 GF-04
PMS 226 C	52.00 GF-13	42.40 GF-05	5.60 GF-06	
PMS 227 C	87.10 GF-05	11.20 GF-11	1.30 GF-01	0.40 GF-09
PMS 228 C	54.80 GF-13	25.50 GF-05	15.50 GF-06	4.20 GF-09
PMS 229 C	51.40 GF-05	29.60 GF-06	15.50 GF-11	3.50 GF-08
PMS 230 C	93.40 GF-11	5.10 GF-05	1.50 GF-06	
PMS 231 C	60.00 GF-13	25.60 GF-11	13.20 GF-05	1.20 GF-04
PMS 232 C	60.00 GF-13	21.70 GF-05	16.80 GF-11	1.50 GF-04
PMS 233 C	52.00 GF-05	44.00 GF-13	2.00 GF-11	2.00 GF-04
PMS 234 C	88.20 GF-05	10.70 GF-11	1.10 GF-09	
PMS 235 C	73.50 GF-05	16.00 GF-11	9.00 GF-04	1.50 GF-08
PMS 236 C	94.40 GF-11	5.00 GF-05	0.60 GF-04	
PMS 2365 C	98.50 GF-11	1.10 GF-05	0.40 GF-04	
PMS 237 C	55.10 GF-13	32.30 GF-11	12.60 GF-05	
PMS 2375 C	69.80 GF-11	30.20 GF-05		
PMS 238 C	66.40 GF-13	19.60 GF-05	14.00 GF-11	
PMS 2385 C	65.00 GF-13	25.10 GF-05	9.70 GF-11	0.20 GF-08
PMS 239 C	66.30 GF-13	33.70 GF-05		
PMS 2395 C	53.00 GF-13	45.60 GF-05	1.40 GF-07	
PMS 240 C	44.90 GF-13	42.30 GF-05	10.80 GF-11	2.00 GF-07
PMS 2405 C	58.20 GF-05	38.70 GF-13	2.20 GF-11	0.90 GF-08
PMS 241 C	80.10 GF-05	19.50 GF-11	0.40 GF-08	
PMS 2415 C	64.30 GF-05	22.80 GF-13	11.70 GF-11	1.20 GF-08
PMS 242 C	59.70 GF-05	20.40 GF-11	17.30 GF-04	2.60 GF-08
PMS 2425 C	85.60 GF-05	12.00 GF-11	1.80 GF-08	0.60 GF-06
PMS 243 C	97.20 GF-11	2.60 GF-05	0.20 GF-06	
PMS 244 C	93.70 GF-11	6.10 GF-05	0.20 GF-07	
PMS 245 C	55.40 GF-13	35.70 GF-11	8.30 GF-05	0.60 GF-07
PMS 246 C	68.50 GF-13	29.20 GF-05	2.30 GF-07	
PMS 247 C	64.00 GF-13	31.80 GF-05	4.20 GF-07	
PMS 248 C	52.20 GF-13	31.60 GF-05	12.00 GF-11	4.20 GF-07
PMS 249 C	39.80 GF-05	39.30 GF-11	17.90 GF-06	3.00 GF-08
PMS 250 C	98.60 GF-11	0.60 GF-05	0.50 GF-07	0.30 GF-02
PMS 251 C	94.90 GF-11	4.10 GF-05	1.00 GF-07	
PMS 252 C	60.00 GF-13	27.90 GF-11	9.30 GF-05	2.80 GF-07
PMS 253 C	60.00 GF-13	20.30 GF-05	13.40 GF-11	6.30 GF-07
PMS 254 C	32.00 GF-13	31.50 GF-11	28.40 GF-05	8.10 GF-07
PMS 255 C	59.20 GF-05	34.40 GF-11	3.40 GF-07	3.00 GF-12
PMS 256 C	97.90 GF-11	1.30 GF-05	0.40 GF-06	0.40 GF-09
PMS 2562	96.30 GF-11	2.20 GF-05	1.50 GF-07	
PMS 2563 C	92.50 GF-11	3.90 GF-07	2.60 GF-05	1.00 GF-06
PMS 2567 C	92.10 GF-11	4.20 GF-07	3.60 GF-05	0.10 GF-12
PMS 257 C	94.60 GF-11	4.30 GF-05	0.70 GF-09	0.40 GF-06
PMS 2572 C	62.40 GF-11	31.10 GF-13	3.80 GF-05	2.70 GF-07
PMS 2573 C	87.00 GF-11	10.30 GF-05	2.40 GF-07	0.30 GF-08
PMS 2577 C	53.80 GF-11	29.80 GF-13	9.50 GF-07	6.90 GF-05
PMS 258 C	62.20 GF-11	35.20 GF-05	2.10 GF-09	0.50 GF-08
PMS 2582 C	79.40 GF-13	7.60 GF-07	7.00 GF-05	6.00 GF-11
PMS 2583 C	38.70 GF-11	30.50 GF-13	19.80 GF-05	11.00 GF-07

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 2587 C	50.00 GF-13	24.40 GF-11	15.60 GF-07	10.00 GF-05
PMS 259 C	69.70 GF-05	25.10 GF-11	3.90 GF-08	1.30 GF-01
PMS 2592 C	60.00 GF-13	15.00 GF-05	14.50 GF-07	10.50 GF-11
PMS 2593 C	45.60 GF-13	19.20 GF-05	19.00 GF-11	16.20 GF-07
PMS 2597 C	62.80 GF-13	28.70 GF-07	5.80 GF-11	2.70 GF-06
PMS 260 C	65.50 GF-05	22.90 GF-11	7.00 GF-09	4.60 GF-06
PMS 2602 C	48.40 GF-13	18.70 GF-05	17.40 GF-11	15.50 GF-07
PMS 2603 C	55.50 GF-05	22.20 GF-07	21.90 GF-11	0.40 GF-09
PMS 2607 C	64.00 GF-13	27.00 GF-07	6.00 GF-11	3.00 GF-06
PMS 261 C	53.90 GF-05	24.70 GF-11	13.00 GF-06	8.40 GF-09
PMS 2612 C	56.40 GF-05	26.20 GF-11	17.20 GF-07	0.20 GF-08
PMS 2613 C	65.10 GF-05	20.80 GF-11	9.90 GF-07	4.20 GF-09
PMS 2617 C	58.80 GF-13	29.60 GF-07	7.40 GF-11	4.20 GF-06
PMS 262 C	42.70 GF-05	21.70 GF-06	20.90 GF-11	14.70 GF-09
PMS 2622 C	55.60 GF-05	24.00 GF-11	10.60 GF-06	9.80 GF-09
PMS 2623 C	57.40 GF-05	20.50 GF-07	19.30 GF-11	2.80 GF-12
PMS 2627 C	56.00 GF-07	23.50 GF-11	14.50 GF-06	6.00 GF-05
PMS 263 C	98.80 GF-11	0.90 GF-07	0.30 GF-01	
PMS 2635 C	96.60 GF-11	2.60 GF-07	0.50 GF-06	0.30 GF-08
PMS 264 C	96.50 GF-11	3.20 GF-07	0.20 GF-04	0.10 GF-09
PMS 2645 C	92.10 GF-11	7.70 GF-07	0.10 GF-02	0.10 GF-09
PMS 265 C	80.00 GF-13	10.20 GF-05	6.90 GF-07	2.90 GF-08
PMS 2655 C	64.20 GF-13	24.00 GF-11	11.00 GF-07	0.80 GF-09
PMS 266 C	69.20 GF-13	17.70 GF-07	12.50 GF-11	0.60 GF-08
PMS 2665 C	51.90 GF-13	27.10 GF-11	21.00 GF-07	
PMS 267 C	52.80 GF-13	39.00 GF-05	8.20 GF-08	
PMS 268 C	67.00 GF-05	21.30 GF-11	8.90 GF-08	2.80 GF-09
PMS 2685 C	48.00 GF-13	45.80 GF-07	6.20 GF-11	
PMS 269 C	66.00 GF-05	18.00 GF-11	9.80 GF-08	6.20 GF-03
PMS 2695 C	64.00 GF-07	21.80 GF-11	13.60 GF-06	0.60 GF-08
PMS 270 C	95.30 GF-11	2.50 GF-05	1.40 GF-09	0.80 GF-07
PMS 2705 C	94.60 GF-11	4.40 GF-07	0.60 GF-08	0.40 GF-06
PMS 2706 C	98.30 GF-11	0.90 GF-07	0.40 GF-02	0.40 GF-08
PMS 2707 C	98.50 GF-11	0.80 GF-05	0.60 GF-08	0.10 GF-01
PMS 2708 C	97.00 GF-11	1.70 GF-07	1.00 GF-09	0.30 GF-08
PMS 271 C	89.40 GF-11	7.90 GF-05	1.50 GF-08	1.20 GF-09
PMS 2715 C	55.20 GF-11	33.60 GF-13	10.30 GF-07	0.90 GF-08
PMS 2716 C	94.30 GF-11	3.80 GF-07	1.60 GF-08	0.30 GF-06
PMS 2717 C	96.80 GF-11	1.60 GF-05	1.60 GF-08	
PMS 2718 C	80.20 GF-11	9.20 GF-08	6.20 GF-05	4.40 GF-07
PMS 272 C	79.20 GF-11	15.70 GF-05	4.40 GF-08	0.70 GF-09
PMS 2725 C	66.70 GF-13	18.70 GF-11	13.10 GF-07	1.50 GF-08
PMS 2726 C	65.70 GF-13	18.70 GF-11	11.50 GF-07	4.10 GF-08
PMS 2727 C	66.70 GF-13	19.70 GF-11	7.70 GF-08	5.90 GF-07
PMS 2728 C	63.00 GF-13	18.60 GF-11	10.40 GF-08	8.00 GF-07
PMS 273 C	65.00 GF-07	21.70 GF-11	13.30 GF-08	
PMS 2735	53.90 GF-13	44.60 GF-07	1.50 GF-08	
PMS 2736 C	68.80 GF-13	18.20 GF-07	7.40 GF-11	5.60 GF-08
PMS 2738 C	42.30 GF-13	35.70 GF-07	22.00 GF-08	

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 274 C	54.60 GF-05	35.60 GF-08	9.30 GF-11	0.50 GF-01
PMS 2745 C	60.90 GF-07	32.70 GF-13	4.30 GF-08	2.10 GF-11
PMS 2746 C	41.90 GF-13	32.30 GF-07	14.90 GF-11	10.90 GF-08
PMS 2747 C	68.60 GF-08	22.00 GF-05	9.40 GF-04	
PMS 2748 C	44.60 GF-08	26.40 GF-13	24.40 GF-05	4.60 GF-11
PMS 275 C	62.80 GF-05	19.50 GF-08	13.50 GF-11	4.20 GF-01
PMS 2755 C	90.10 GF-07	5.00 GF-08	4.90 GF-11	
PMS 2756 C	47.80 GF-05	33.90 GF-08	17.50 GF-11	0.80 GF-09
PMS 2757 C	46.60 GF-08	45.50 GF-05	6.00 GF-01	1.90 GF-11
PMS 2758 C	69.20 GF-08	21.90 GF-05	5.50 GF-04	3.40 GF-11
PMS 276 C	67.60 GF-07	15.20 GF-12	11.60 GF-11	5.60 GF-08
PMS 2765 C	78.60 GF-07	12.00 GF-11	7.70 GF-08	1.70 GF-02
PMS 2766 C	37.10 GF-08	36.60 GF-05	14.70 GF-11	11.60 GF-06
PMS 2767 C	48.90 GF-05	45.60 GF-09	4.40 GF-04	1.10 GF-11
PMS 2768 C	78.90 GF-08	17.80 GF-04	3.30 GF-05	
PMS 277 C	98.50 GF-11	0.60 GF-07	0.60 GF-08	0.30 GF-01
PMS 278 C	95.80 GF-11	2.10 GF-08	1.80 GF-05	0.30 GF-01
PMS 279 C	82.40 GF-11	11.10 GF-08	6.50 GF-07	
PMS 280 C	40.70 GF-13	31.40 GF-08	23.40 GF-07	4.50 GF-01
PMS 281 C	77.20 GF-08	15.40 GF-05	4.20 GF-11	3.20 GF-01
PMS 282 C	75.30 GF-08	13.00 GF-05	8.20 GF-03	3.50 GF-11
PMS 283 C	97.10 GF-11	1.20 GF-05	0.90 GF-08	0.80 GF-09
PMS 284 C	93.50 GF-11	4.60 GF-08	1.80 GF-07	0.10 GF-12
PMS 285 C	66.80 GF-11	26.40 GF-08	6.80 GF-07	
PMS 286 C	47.60 GF-13	39.80 GF-08	10.50 GF-07	2.10 GF-11
PMS 287 C	74.00 GF-08	10.30 GF-11	9.60 GF-13	6.10 GF-07
PMS 288 C	75.80 GF-08	18.50 GF-05	2.90 GF-12	2.80 GF-11
PMS 289 C	74.80 GF-08	8.60 GF-05	9.80 GF-03	6.80 GF-11
PMS 290 C	98.70 GF-11	0.50 GF-09	0.50 GF-05	0.30 GF-08
PMS 2905 C	97.40 GF-11	1.20 GF-08	0.70 GF-05	0.70 GF-09
PMS 291 C	96.50 GF-11	2.40 GF-08	1.00 GF-05	0.10 GF-12
PMS 2915 C	94.00 GF-11	4.60 GF-08	1.00 GF-07	0.40 GF-01
PMS 292 C	90.70 GF-11	7.30 GF-08	1.90 GF-05	0.10 GF-01
PMS 2925 C	79.90 GF-11	18.20 GF-08	1.90 GF-05	
PMS 293 C	48.40 GF-13	38.40 GF-08	11.80 GF-05	1.40 GF-11
PMS 2935 C	51.70 GF-08	41.70 GF-11	6.60 GF-07	
PMS 294 C	78.00 GF-08	16.00 GF-11	5.00 GF-06	1.00 GF-02
PMS 2945 C	59.30 GF-08	33.40 GF-11	4.80 GF-05	2.50 GF-02
PMS 295 C	74.40 GF-08	11.80 GF-11	8.80 GF-02	5.00 GF-07
PMS 2955 C	77.40 GF-08	13.80 GF-11	6.40 GF-09	2.40 GF-12
PMS 296 C	53.10 GF-08	26.00 GF-02	14.00 GF-05	6.90 GF-11
PMS 2965 C	74.40 GF-08	13.20 GF-02	11.00 GF-11	1.40 GF-06
PMS 297 C	96.70 GF-11	1.90 GF-08	0.90 GF-09	0.50 GF-07
PMS 2975 C	98.60 GF-11	0.80 GF-08	0.40 GF-09	0.20 GF-04
PMS 298 C	91.30 GF-11	8.50 GF-08	0.10 GF-06	0.10 GF-02
PMS 2985 C	92.80 GF-11	6.90 GF-08	0.30 GF-02	
PMS 299 C	77.00 GF-11	22.90 GF-08	0.10 GF-12	
PMS 2995 C	78.80 GF-11	20.00 GF-08	1.20 GF-09	
PMS 300 C	50.60 GF-08	32.20 GF-13	17.20 GF-11	
PMS 3005 C	64.80 GF-13	20.20 GF-08	15.00 GF-11	

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 301 C	77.60 GF-08	18.00 GF-11	3.40 GF-09	1.00 GF-12
PMS 3015 C	49.30 GF-08	39.60 GF-11	9.20 GF-09	1.90 GF-07
PMS 302 C	56.10 GF-08	21.00 GF-09	13.70 GF-11	9.20 GF-04
PMS 3025 C	47.80 GF-09	25.00 GF-11	15.80 GF-07	11.40 GF-08
PMS 303 C	34.50 GF-09	31.50 GF-08	18.40 GF-11	15.60 GF-04
PMS 3035 C	52.80 GF-08	22.60 GF-11	21.60 GF-02	3.00 GF-06
PMS 304 C	98.00 GF-11	1.00 GF-09	0.80 GF-08	0.20 GF-04
PMS 305 C	95.60 GF-11	3.60 GF-08	0.50 GF-09	0.30 GF-01
PMS 306 C	55.50 GF-13	37.10 GF-11	6.20 GF-08	1.20 GF-09
PMS 307 C	30.00 GF-13	40.00 GF-08	23.40 GF-11	6.60 GF-09
PMS 308 C	35.60 GF-09	34.20 GF-08	21.40 GF-11	8.80 GF-07
PMS 309 C	49.20 GF-08	26.40 GF-02	21.60 GF-11	2.80 GF-07
PMS 310 C	95.50 GF-11	2.70 GF-08	1.70 GF-09	0.10 GF-03
PMS 3105 C	95.30 GF-11	2.60 GF-09	1.90 GF-08	0.20 GF-06
PMS 311 C	91.40 GF-11	5.40 GF-08	3.20 GF-09	
PMS 3115 C	83.40 GF-11	8.30 GF-08	8.30 GF-09	
PMS 312 C	53.00 GF-13	30.40 GF-11	11.80 GF-08	4.80 GF-09
PMS 3125 C	58.80 GF-13	29.80 GF-11	6.40 GF-08	5.00 GF-09
PMS 313 C	58.00 GF-13	18.40 GF-08	16.00 GF-11	7.60 GF-09
PMS 3135 C	70.20 GF-13	11.80 GF-08	10.00 GF-11	8.00 GF-09
PMS 314 C	37.00 GF-08	26.20 GF-11	19.40 GF-13	17.40 GF-09
PMS 3145 C	50.10 GF-11	25.50 GF-09	22.80 GF-08	1.60 GF-07
PMS 315 C	44.00 GF-09	24.40 GF-11	24.00 GF-08	7.60 GF-07
PMS 3155 C	45.20 GF-09	36.20 GF-11	12.20 GF-08	6.40 GF-07
PMS 316 C	38.70 GF-09	34.40 GF-11	16.30 GF-08	10.60 GF-12
PMS 3165 C	63.40 GF-09	23.60 GF-11	11.80 GF-07	1.20 GF-03
PMS 317 C	98.80 GF-11	0.90 GF-09	0.20 GF-02	0.10 GF-05
PMS 318 C	97.70 GF-11	1.40 GF-09	0.70 GF-08	0.20 GF-03
PMS 319 C	93.00 GF-11	4.50 GF-09	2.50 GF-08	
PMS 320 C	50.70 GF-13	22.90 GF-11	15.20 GF-09	11.20 GF-08
PMS 321 C	44.80 GF-11	33.20 GF-09	22.00 GF-08	
PMS 322 C	43.20 GF-09	37.00 GF-11	16.80 GF-08	3.00 GF-06
PMS 323 C	51.60 GF-09	34.40 GF-11	7.20 GF-08	6.80 GF-06
PMS 324 C	98.20 GF-11	0.90 GF-08	0.60 GF-01	0.30 GF-02
PMS 3242 C	96.20 GF-11	3.60 GF-09	0.10 GF-04	0.10 GF-07
PMS 3245 C	96.30 GF-11	3.40 GF-09	0.20 GF-01	0.10 GF-06
PMS 3248 C	95.50 GF-11	2.50 GF-01	2.00 GF-08	
PMS 325 C	90.90 GF-11	7.90 GF-09	0.70 GF-05	0.50 GF-08
PMS 3252 C	91.30 GF-11	7.70 GF-09	1.00 GF-08	
PMS 3255 C	88.80 GF-11	11.00 GF-09	0.10 GF-08	0.10 GF-06
PMS 3258 C	83.90 GF-11	13.50 GF-09	1.90 GF-01	0.70 GF-05
PMS 326 C	73.10 GF-11	20.60 GF-09	5.80 GF-08	0.50 GF-02
PMS 3262 C	47.30 GF-13	37.50 GF-11	12.50 GF-09	2.70 GF-08
PMS 3265 C	48.30 GF-13	35.50 GF-11	14.90 GF-09	1.30 GF-08
PMS 3268 C	60.40 GF-11	36.70 GF-09	2.10 GF-01	0.80 GF-05
PMS 327 C	64.20 GF-13	18.90 GF-08	8.60 GF-01	8.30 GF-11
PMS 3272 C	53.60 GF-13	22.00 GF-09	19.00 GF-11	5.40 GF-08
PMS 3275 C	74.80 GF-13	22.10 GF-09	2.70 GF-08	0.40 GF-05
PMS 3278 C	60.50 GF-09	37.10 GF-11	1.50 GF-01	0.90 GF-05

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 328 C	57.00 GF-09	29.40 GF-11	11.60 GF-08	2.00 GF-06
PMS 3282 C	50.40 GF-09	40.00 GF-11	8.40 GF-08	1.20 GF-06
PMS 3285 C	53.20 GF-09	45.60 GF-11	1.20 GF-06	
PMS 3288 C	58.20 GF-09	32.10 GF-11	6.50 GF-01	3.20 GF-07
PMS 329 C	59.60 GF-09	27.20 GF-11	9.20 GF-08	4.00 GF-04
PMS 3292 C	68.80 GF-09	22.20 GF-11	7.60 GF-04	1.40 GF-08
PMS 3295 C	57.90 GF-09	39.90 GF-11	2.20 GF-12	
PMS 3298 C	52.00 GF-09	24.40 GF-11	15.30 GF-01	8.30 GF-07
PMS 330 C	37.00 GF-11	31.20 GF-08	21.60 GF-03	10.20 GF-01
PMS 3302 C	30.80 GF-09	28.60 GF-08	25.80 GF-03	14.80 GF-11
PMS 3305 C	44.60 GF-09	32.20 GF-11	13.20 GF-01	10.00 GF-12
PMS 3308 C	57.30 GF-09	19.00 GF-11	13.70 GF-02	10.00 GF-12
PMS 331 C	98.30 GF-11	1.20 GF-09	0.30 GF-02	0.20 GF-01
PMS 332 C	96.80 GF-11	2.60 GF-09	0.50 GF-01	0.10 GF-03
PMS 333 C	90.60 GF-11	8.60 GF-09	0.80 GF-01	
PMS 334 C	64.20 GF-09	34.00 GF-11	1.00 GF-02	0.80 GF-01
PMS 335 C	63.20 GF-09	29.80 GF-11	5.20 GF-02	1.80 GF-06
PMS 336 C	58.60 GF-09	28.20 GF-11	8.50 GF-02	4.70 GF-04
PMS 337 C	94.20 GF-11	3.10 GF-01	2.30 GF-08	0.40 GF-03
PMS 3375 C	96.30 GF-11	2.20 GF-09	1.30 GF-01	0.20 GF-08
PMS 338 C	87.60 GF-11	6.80 GF-01	5.10 GF-08	0.50 GF-02
PMS 3385 C	89.50 GF-11	7.80 GF-09	2.70 GF-01	
PMS 339 C	58.60 GF-11	33.20 GF-09	7.60 GF-01	0.60 GF-07
PMS 3395 C	77.80 GF-11	16.20 GF-09	6.00 GF-01	
PMS 340 C	60.30 GF-09	28.30 GF-11	10.90 GF-01	0.50 GF-12
PMS 3405 C	37.50 GF-13	32.70 GF-09	20.80 GF-11	9.00 GF-01
PMS 341 C	61.50 GF-09	23.90 GF-11	11.10 GF-01	3.50 GF-04
PMS 3415 C	54.20 GF-09	32.00 GF-11	7.40 GF-03	6.40 GF-01
PMS 342 C	53.20 GF-09	26.40 GF-11	15.00 GF-01	5.40 GF-12
PMS 3425 C	41.80 GF-09	29.20 GF-11	23.80 GF-01	5.20 GF-12
PMS 343 C	43.20 GF-01	21.70 GF-11	21.80 GF-08	13.30 GF-04
PMS 3435 C	64.40 GF-09	18.20 GF-02	15.90 GF-05	1.50 GF-11
PMS 344 C	96.60 GF-11	2.20 GF-01	0.80 GF-08	0.40 GF-02
PMS 345 C	92.60 GF-11	5.40 GF-01	1.70 GF-08	0.30 GF-02
PMS 346 C	84.00 GF-11	8.40 GF-01	7.00 GF-09	0.60 GF-05
PMS 347 C	33.80 GF-01	31.40 GF-09	31.00 GF-11	3.80 GF-08
PMS 348 C	43.20 GF-09	31.10 GF-01	24.30 GF-11	1.40 GF-12
PMS 349 C	50.60 GF-01	34.80 GF-09	11.00 GF-11	3.60 GF-12
PMS 350 C	47.40 GF-01	22.60 GF-11	18.70 GF-09	11.30 GF-12
PMS 351 C	97.00 GF-11	1.80 GF-01	1.00 GF-09	0.20 GF-08
PMS 352 C	94.60 GF-11	3.50 GF-01	1.60 GF-09	0.30 GF-08
PMS 353 C	87.40 GF-11	6.20 GF-09	6.00 GF-01	0.40 GF-03
PMS 354 C	38.10 GF-13	23.10 GF-09	21.60 GF-01	17.20 GF-11
PMS 355 C	49.20 GF-13	30.80 GF-09	18.20 GF-01	1.80 GF-06
PMS 356 C	41.90 GF-01	35.50 GF-09	19.30 GF-11	3.30 GF-06
PMS 357 C	38.20 GF-01	27.50 GF-09	24.90 GF-11	9.40 GF-06
PMS 358 C	87.20 GF-11	11.80 GF-01	1.00 GF-08	
PMS 359 C	77.20 GF-11	21.10 GF-01	1.70 GF-08	
PMS 360 C	48.10 GF-11	48.00 GF-01	3.90 GF-08	

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 361 C	66.60 GF-01	25.80 GF-11	4.60 GF-08	3.00 GF-09
PMS 362 C	67.20 GF-01	25.60 GF-11	6.20 GF-08	1.00 GF-06
PMS 363 C	65.80 GF-01	26.00 GF-11	6.00 GF-08	2.20 GF-06
PMS 364 C	76.40 GF-01	15.20 GF-11	5.10 GF-08	3.30 GF-12
PMS 365 C	93.20 GF-11	6.30 GF-01	0.30 GF-08	0.20 GF-03
PMS 366 C	86.60 GF-11	12.70 GF-01	0.60 GF-08	0.10 GF-03
PMS 367 C	68.20 GF-11	30.40 GF-01	1.40 GF-08	
PMS 368 C	80.80 GF-01	15.50 GF-11	3.70 GF-08	
PMS 369 C	78.60 GF-01	16.60 GF-11	4.10 GF-08	0.70 GF-04
PMS 370 C	77.20 GF-01	17.40 GF-11	3.40 GF-08	2.00 GF-12
PMS 371 C	71.40 GF-01	21.00 GF-11	5.60 GF-12	2.00 GF-08
PMS 372 C	91.20 GF-11	8.20 GF-01	0.40 GF-09	0.20 GF-03
PMS 373 C	84.70 GF-11	14.40 GF-01	0.80 GF-09	0.10 GF-03
PMS 374 C	61.40 GF-11	36.90 GF-01	1.70 GF-09	
PMS 375 C	75.20 GF-01	20.20 GF-11	4.50 GF-09	0.10 GF-08
PMS 376 C	81.40 GF-01	13.30 GF-11	4.70 GF-09	0.60 GF-07
PMS 377 C	78.80 GF-01	12.10 GF-11	6.80 GF-09	2.30 GF-06
PMS 378 C	76.90 GF-01	15.00 GF-11	5.70 GF-12	2.40 GF-09
PMS 379 C	77.30 GF-11	22.50 GF-01	0.20 GF-08	
PMS 380 C	64.60 GF-11	34.90 GF-01	0.40 GF-09	0.10 GF-08
PMS 381 C	57.10 GF-01	42.20 GF-11	0.60 GF-09	0.10 GF-08
PMS 382 C	77.30 GF-01	21.60 GF-11	0.70 GF-09	0.40 GF-08
PMS 383 C	83.80 GF-01	13.70 GF-11	1.50 GF-08	1.00 GF-04
PMS 384 C	83.20 GF-01	12.80 GF-11	2.10 GF-06	1.90 GF-08
PMS 385 C	76.20 GF-01	17.90 GF-11	4.80 GF-12	1.10 GF-02
PMS 386 C	72.80 GF-11	27.00 GF-01	0.20 GF-09	
PMS 387 C	59.70 GF-11	39.90 GF-01	0.40 GF-09	
PMS 388 C	45.70 GF-13	36.70 GF-01	16.70 GF-11	0.90 GF-09
PMS 389 C	58.60 GF-01	29.40 GF-13	10.90 GF-11	1.10 GF-09
PMS 390 C	89.30 GF-01	8.50 GF-11	1.60 GF-09	0.60 GF-07
PMS 391 C	81.40 GF-01	12.80 GF-11	3.40 GF-09	2.40 GF-06
PMS 392 C	80.80 GF-01	10.00 GF-11	5.00 GF-09	4.20 GF-06
PMS 393 C	87.50 GF-11	12.50 GF-01		
PMS 3935 C	75.60 GF-11	24.40 GF-01		
PMS 394 C	60.00 GF-11	39.80 GF-01	0.20 GF-09	
PMS 3945 C	43.00 GF-01	35.35 GF-13	21.50 GF-11	0.15 GF-09
PMS 395 C	63.60 GF-13	24.90 GF-01	11.40 GF-11	0.10 GF-08
PMS 3955 C	75.20 GF-01	20.40 GF-13	4.20 GF-11	0.20 GF-09
PMS 396 C	87.10 GF-01	12.20 GF-11	0.70 GF-09	
PMS 3965 C	97.40 GF-01	2.20 GF-11	0.40 GF-09	
PMS 397 C	94.10 GF-01	3.60 GF-11	1.30 GF-09	1.00 GF-07
PMS 3975 C	96.20 GF-01	2.50 GF-11	1.20 GF-12	0.10 GF-08
PMS 398 C	93.00 GF-01	3.20 GF-11	2.30 GF-09	1.50 GF-06
PMS 3985 C	90.80 GF-01	6.50 GF-11	2.70 GF-12	
PMS 399 C	90.10 GF-01	3.60 GF-09	3.60 GF-11	2.70 GF-06
PMS 3995 C	94.50 GF-01	5.20 GF-11	0.30 GF-09	
PMS 400 C	95.80 GF-11	2.40 GF-02	1.00 GF-05	0.80 GF-09
PMS 401 C	96.30 GF-11	1.60 GF-03	1.10 GF-12	1.00 GF-01
PMS 402 C	91.40 GF-11	4.00 GF-03	2.30 GF-12	2.30 GF-01

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 403 C	69.60 GF-11	17.30 GF-02	7.00 GF-05	6.10 GF-09
PMS 404 C	51.80 GF-11	26.60 GF-02	11.60 GF-05	10.00 GF-09
PMS 405 C	42.00 GF-02	37.90 GF-11	13.60 GF-05	6.50 GF-08
PMS 406 C	97.40 GF-11	1.60 GF-01	0.60 GF-12	0.40 GF-06
PMS 407 C	94.70 GF-11	3.20 GF-01	1.20 GF-12	0.90 GF-06
PMS 408 C	89.50 GF-11	6.40 GF-01	2.30 GF-12	1.80 GF-06
PMS 409 C	83.30 GF-11	10.00 GF-01	3.50 GF-12	3.20 GF-06
PMS 410 C	70.80 GF-11	17.30 GF-01	6.00 GF-06	5.90 GF-12
PMS 411 C	56.90 GF-11	24.50 GF-01	9.50 GF-06	9.10 GF-12
PMS 412 C	43.20 GF-01	22.80 GF-11	18.60 GF-06	15.40 GF-12
PMS 413 C	97.60 GF-11	1.10 GF-01	0.70 GF-12	0.60 GF-02
PMS 414 C	95.70 GF-11	2.30 GF-01	1.50 GF-12	0.50 GF-03
PMS 415 C	91.20 GF-11	3.00 GF-01	3.00 GF-02	2.80 GF-12
PMS 416 C	83.20 GF-11	7.80 GF-01	3.80 GF-03	5.20 GF-12
PMS 417 C	73.40 GF-11	11.00 GF-02	8.20 GF-01	7.40 GF-12
PMS 418 C	59.80 GF-11	20.00 GF-01	12.00 GF-12	8.20 GF-03
PMS 419 C	30.00 GF-01	27.40 GF-12	21.60 GF-03	21.00 GF-11
PMS 420 C	98.80 GF-11	0.50 GF-12	0.50 GF-01	0.20 GF-03
PMS 421 C	96.50 GF-11	2.00 GF-01	1.20 GF-12	0.30 GF-06
PMS 422 C	96.00 GF-11	2.00 GF-12	1.80 GF-01	0.20 GF-06
PMS 423 C	91.90 GF-11	4.10 GF-01	3.10 GF-12	0.90 GF-06
PMS 424 C	83.60 GF-11	9.00 GF-01	5.60 GF-12	1.80 GF-06
PMS 425 C	73.60 GF-11	13.20 GF-01	11.40 GF-12	1.80 GF-06
PMS 426 C	42.80 GF-02	24.40 GF-07	19.20 GF-09	13.60 GF-11
PMS 427 C	99.20 GF-11	0.30 GF-12	0.40 GF-01	0.10 GF-02
PMS 428 C	98.40 GF-11	0.80 GF-01	0.80 GF-12	
PMS 429 C	96.40 GF-11	2.30 GF-12	1.30 GF-01	
PMS 430 C	91.90 GF-11	4.50 GF-12	3.60 GF-01	
PMS 431 C	79.80 GF-11	13.00 GF-12	7.20 GF-01	
PMS 432 C	58.60 GF-11	25.20 GF-12	16.20 GF-01	
PMS 433 C	33.10 GF-06	26.50 GF-01	22.80 GF-11	17.60 GF-08
PMS 434 C	98.00 GF-11	0.90 GF-02	0.80 GF-04	0.30 GF-08
PMS 435 C	96.50 GF-11	1.50 GF-02	1.50 GF-04	0.50 GF-08
PMS 436 C	91.10 GF-11	4.00 GF-04	3.70 GF-02	1.20 GF-08
PMS 437 C	60.80 GF-11	25.60 GF-02	12.80 GF-07	0.80 GF-08
PMS 438 C	34.40 GF-07	34.30 GF-01	19.40 GF-11	11.90 GF-02
PMS 439 C	46.60 GF-01	35.00 GF-07	12.00 GF-11	6.40 GF-05
PMS 440 C	51.80 GF-01	37.70 GF-07	9.10 GF-11	1.40 GF-08
PMS 441 C	97.40 GF-11	1.40 GF-02	0.60 GF-04	0.60 GF-08
PMS 442 C	95.30 GF-11	2.00 GF-09	1.70 GF-04	1.00 GF-02
PMS 443 C	89.70 GF-11	4.10 GF-04	3.90 GF-09	2.30 GF-02
PMS 444 C	79.50 GF-11	8.60 GF-09	7.80 GF-04	4.10 GF-02
PMS 445 C	46.80 GF-11	24.60 GF-09	23.80 GF-04	4.80 GF-02
PMS 446 C	34.00 GF-09	29.60 GF-04	27.20 GF-11	9.20 GF-02
PMS 447 C	31.60 GF-09	26.00 GF-11	22.20 GF-03	20.20 GF-06
PMS 448 C	57.70 GF-01	17.50 GF-06	16.00 GF-11	8.80 GF-08
PMS 4485 C	78.60 GF-01	10.80 GF-11	6.40 GF-12	4.20 GF-06
PMS 449 C	65.10 GF-01	15.20 GF-06	11.40 GF-11	8.30 GF-08
PMS 4495 C	57.10 GF-01	36.20 GF-11	3.60 GF-12	3.10 GF-06

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 450 C	62.10 GF-01	17.30 GF-11	16.10 GF-05	4.50 GF-08
PMS 4505 C	59.00 GF-11	36.60 GF-01	2.30 GF-06	2.10 GF-12
PMS 451 C	77.20 GF-11	19.80 GF-01	1.60 GF-07	1.40 GF-12
PMS 4515 C	79.80 GF-11	15.60 GF-01	3.00 GF-03	1.60 GF-12
PMS 452 C	89.90 GF-11	8.40 GF-01	1.10 GF-12	0.60 GF-07
PMS 4525 C	90.80 GF-11	8.00 GF-01	0.70 GF-12	0.50 GF-06
PMS 453 C	95.20 GF-11	3.50 GF-01	0.90 GF-06	0.40 GF-08
PMS 4535 C	95.30 GF-11	4.00 GF-01	0.40 GF-12	0.30 GF-06
PMS 454 C	97.90 GF-11	1.70 GF-01	0.30 GF-12	0.10 GF-05
PMS 4545 C	97.10 GF-11	2.10 GF-01	0.50 GF-06	0.30 GF-09
PMS 455 C	71.60 GF-01	11.70 GF-11	8.40 GF-12	8.30 GF-03
PMS 456 C	71.90 GF-01	18.30 GF-11	5.70 GF-06	4.10 GF-09
PMS 457 C	74.00 GF-01	20.60 GF-11	3.30 GF-06	2.10 GF-09
PMS 458 C	76.50 GF-11	22.10 GF-01	0.90 GF-06	0.50 GF-09
PMS 459 C	85.00 GF-11	13.90 GF-01	0.70 GF-06	0.40 GF-09
PMS 460 C	91.70 GF-11	7.60 GF-01	0.40 GF-06	0.30 GF-09
PMS 461 C	94.70 GF-11	4.80 GF-01	0.30 GF-06	0.20 GF-09
PMS 462 C	64.40 GF-01	18.60 GF-06	10.10 GF-11	6.90 GF-08
PMS 4625 C	82.40 GF-04	11.30 GF-08	3.40 GF-11	2.90 GF-03
PMS 463 C	72.40 GF-01	13.00 GF-11	9.30 GF-05	5.30 GF-12
PMS 4635 C	56.60 GF-02	21.90 GF-11	17.50 GF-04	4.00 GF-08
PMS 464 C	69.80 GF-01	21.10 GF-11	5.60 GF-05	3.50 GF-12
PMS 4645 C	60.90 GF-11	21.50 GF-01	11.30 GF-03	6.30 GF-07
PMS 465 C	75.10 GF-11	21.20 GF-01	2.50 GF-05	1.20 GF-12
PMS 4655 C	79.80 GF-11	11.60 GF-01	5.40 GF-03	3.20 GF-07
PMS 466 C	87.90 GF-11	10.10 GF-01	1.30 GF-05	0.70 GF-12
PMS 4665 C	90.90 GF-11	7.20 GF-03	1.00 GF-05	0.90 GF-09
PMS 467 C	90.20 GF-11	8.40 GF-01	1.00 GF-05	0.40 GF-12
PMS 4675 C	94.00 GF-11	2.50 GF-01	2.50 GF-02	1.00 GF-07
PMS 468 C	96.10 GF-11	3.20 GF-01	0.30 GF-12	0.40 GF-05
PMS 4685 C	97.30 GF-11	2.00 GF-03	0.40 GF-09	0.30 GF-05
PMS 469 C	59.40 GF-03	30.00 GF-04	7.70 GF-08	2.90 GF-11
PMS 4695 C	50.70 GF-01	38.70 GF-06	7.80 GF-08	2.80 GF-11
PMS 470 C	64.50 GF-02	21.50 GF-04	10.30 GF-11	3.70 GF-09
PMS 4705 C	40.60 GF-01	28.50 GF-11	24.20 GF-06	6.70 GF-09
PMS 471 C	64.40 GF-02	18.80 GF-04	14.60 GF-11	2.20 GF-09
PMS 4715 C	54.90 GF-11	28.30 GF-01	14.40 GF-06	2.40 GF-08
PMS 472 C	83.20 GF-11	10.40 GF-03	5.70 GF-01	0.70 GF-07
PMS 4725 C	76.20 GF-11	14.80 GF-01	7.60 GF-06	1.40 GF-08
PMS 473 C	93.60 GF-11	4.50 GF-03	1.50 GF-01	0.40 GF-07
PMS 4735 C	90.60 GF-11	6.00 GF-01	2.80 GF-06	0.60 GF-08
PMS 474 C	95.30 GF-11	3.00 GF-03	1.30 GF-01	0.40 GF-07
PMS 4745 C	94.40 GF-11	3.00 GF-01	1.90 GF-06	0.70 GF-09
PMS 475 C	97.10 GF-11	1.70 GF-03	0.90 GF-01	0.30 GF-07
PMS 4755 C	97.00 GF-11	1.60 GF-01	1.00 GF-06	0.40 GF-09
PMS 476 C	55.60 GF-01	19.20 GF-11	16.10 GF-06	9.10 GF-12
PMS 477 C	60.40 GF-01	21.80 GF-05	11.20 GF-11	6.60 GF-12
PMS 478 C	60.40 GF-01	21.40 GF-05	14.20 GF-11	4.00 GF-12
PMS 479 C	67.50 GF-11	23.50 GF-01	7.60 GF-05	1.40 GF-12

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 480 C	88.60 GF-11	8.50 GF-01	2.00 GF-07	0.90 GF-05
PMS 481 C	95.00 GF-11	3.70 GF-01	1.00 GF-07	0.30 GF-06
PMS 482 C	97.00 GF-11	2.20 GF-01	0.50 GF-07	0.30 GF-05
PMS 483 C	40.40 GF-01	34.70 GF-06	16.10 GF-11	8.80 GF-09
PMS 484 C	54.70 GF-01	31.60 GF-06	10.70 GF-11	3.00 GF-09
PMS 485 C	52.30 GF-01	40.50 GF-06	7.20 GF-11	
PMS 486 C	78.20 GF-11	15.10 GF-01	4.90 GF-05	1.80 GF-06
PMS 487 C	91.00 GF-11	5.70 GF-01	3.00 GF-05	0.30 GF-02
PMS 488 C	95.30 GF-11	3.20 GF-01	1.50 GF-05	
PMS 489 C	97.00 GF-11	2.00 GF-01	1.00 GF-05	
PMS 490 C	60.90 GF-04	22.70 GF-07	12.80 GF-11	3.60 GF-12
PMS 491 C	37.00 GF-01	36.40 GF-05	15.30 GF-07	11.30 GF-11
PMS 492 C	63.40 GF-04	24.60 GF-11	10.40 GF-07	1.60 GF-05
PMS 493 C	84.20 GF-11	12.00 GF-04	2.00 GF-02	1.80 GF-07
PMS 494 C	95.70 GF-11	3.10 GF-04	0.80 GF-02	0.40 GF-07
PMS 495 C	97.20 GF-11	1.80 GF-04	0.70 GF-02	0.30 GF-07
PMS 496 C	98.60 GF-11	0.90 GF-06	0.50 GF-02	
PMS 497 C	48.00 GF-01	33.40 GF-07	12.00 GF-11	6.60 GF-06
PMS 4975 C	65.40 GF-04	20.40 GF-07	8.40 GF-11	5.80 GF-08
PMS 498 C	35.00 GF-01	24.20 GF-07	22.30 GF-04	18.50 GF-11
PMS 4985 C	39.40 GF-02	33.20 GF-11	15.20 GF-07	12.20 GF-05
PMS 499 C	35.50 GF-01	32.00 GF-04	17.70 GF-11	14.80 GF-07
PMS 4995 C	64.50 GF-11	20.00 GF-02	10.20 GF-07	5.30 GF-04
PMS 500 C	83.20 GF-11	7.40 GF-02	5.90 GF-04	3.50 GF-07
PMS 5005 C	82.20 GF-11	10.80 GF-02	4.60 GF-07	2.40 GF-04
PMS 501 C	95.70 GF-11	2.00 GF-02	1.40 GF-04	0.90 GF-07
PMS 5015 C	91.70 GF-11	5.40 GF-02	2.60 GF-07	0.30 GF-05
PMS 502 C	97.80 GF-11	1.10 GF-02	0.60 GF-04	0.50 GF-07
PMS 5025 C	95.90 GF-11	1.70 GF-02	1.30 GF-07	1.10 GF-03
PMS 503 C	98.80 GF-11	0.70 GF-04	0.40 GF-02	0.10 GF-09
PMS 5035 C	98.00 GF-11	1.00 GF-02	0.80 GF-04	0.20 GF-08
PMS 504 C	56.60 GF-04	35.00 GF-07	7.60 GF-11	0.80 GF-12
PMS 505 C	37.40 GF-05	33.00 GF-01	17.80 GF-11	11.80 GF-07
PMS 506 C	41.90 GF-05	31.60 GF-02	14.60 GF-11	11.90 GF-07
PMS 507 C	86.40 GF-11	9.40 GF-04	2.40 GF-07	1.80 GF-02
PMS 508 C	94.30 GF-11	3.20 GF-04	1.50 GF-02	1.00 GF-07
PMS 509 C	96.40 GF-11	1.90 GF-04	1.00 GF-02	0.70 GF-07
PMS 510 C	97.90 GF-11	0.90 GF-04	0.80 GF-02	0.40 GF-07
PMS 511 C	47.10 GF-06	29.90 GF-11	20.20 GF-07	2.80 GF-08
PMS 5115 C	59.20 GF-06	18.00 GF-11	17.20 GF-07	5.60 GF-08
PMS 512 C	57.20 GF-05	39.20 GF-11	1.90 GF-12	1.70 GF-07
PMS 5125 C	53.80 GF-11	30.80 GF-05	8.30 GF-03	7.10 GF-12
PMS 513 C	49.70 GF-13	26.50 GF-05	18.40 GF-11	5.40 GF-07
PMS 5135 C	77.00 GF-11	14.20 GF-05	4.50 GF-03	4.30 GF-12
PMS 514 C	88.10 GF-11	10.30 GF-05	0.90 GF-07	0.70 GF-06
PMS 5145 C	89.90 GF-11	5.60 GF-05	2.30 GF-12	2.20 GF-03
PMS 515 C	95.00 GF-11	3.40 GF-05	1.00 GF-06	0.60 GF-07
PMS 5155 C	94.00 GF-11	2.70 GF-02	2.70 GF-05	0.60 GF-08
PMS 516 C	98.00 GF-11	1.10 GF-05	0.70 GF-06	0.20 GF-07
PMS 5165 C	97.60 GF-11	1.10 GF-05	0.90 GF-02	0.40 GF-09

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 517 C	98.80 GF-11	0.60 GF-06	0.50 GF-05	0.10 GF-07
PMS 5175 C	98.30 GF-11	0.70 GF-02	0.70 GF-05	0.30 GF-09
PMS 518 C	42.60 GF-05	36.20 GF-11	12.70 GF-12	8.50 GF-03
PMS 5185 C	40.20 GF-04	24.80 GF-11	22.20 GF-07	12.80 GF-12
PMS 519 C	49.70 GF-05	39.90 GF-11	6.80 GF-12	3.60 GF-09
PMS 5195 C	39.40 GF-04	35.90 GF-11	15.80 GF-07	8.90 GF-12
PMS 520 C	55.90 GF-05	34.50 GF-11	7.40 GF-09	2.20 GF-01
PMS 5205 C	69.30 GF-11	15.80 GF-03	14.90 GF-07	
PMS 521 C	88.40 GF-11	8.40 GF-05	2.20 GF-09	1.00 GF-03
PMS 5215 C	86.90 GF-11	7.20 GF-03	5.50 GF-07	0.40 GF-08
PMS 522 C	92.40 GF-11	5.40 GF-05	1.30 GF-09	0.90 GF-02
PMS 5225 C	93.20 GF-11	3.50 GF-04	2.40 GF-02	0.90 GF-08
PMS 523 C	96.70 GF-11	2.10 GF-05	0.80 GF-03	0.40 GF-08
PMS 5235 C	97.60 GF-11	1.30 GF-04	0.70 GF-02	0.40 GF-08
PMS 524 C	97.80 GF-11	1.30 GF-05	0.50 GF-03	0.40 GF-09
PMS 5245 C	98.70 GF-11	0.60 GF-03	0.50 GF-04	0.20 GF-08
PMS 525 C	55.00 GF-05	31.60 GF-11	6.90 GF-12	6.50 GF-09
PMS 5255 C	51.00 GF-07	25.50 GF-11	12.60 GF-02	10.90 GF-12
PMS 526 C	54.10 GF-05	34.30 GF-11	7.90 GF-07	3.70 GF-08
PMS 5265 C	49.60 GF-11	29.90 GF-07	12.00 GF-12	8.50 GF-05
PMS 527 C	65.20 GF-13	24.20 GF-05	5.80 GF-11	4.80 GF-08
PMS 5275 C	71.00 GF-11	20.30 GF-07	8.70 GF-12	
PMS 528 C	59.30 GF-11	30.30 GF-13	5.80 GF-07	4.60 GF-05
PMS 5285 C	84.10 GF-11	11.70 GF-04	4.20 GF-08	
PMS 529 C	94.90 GF-11	4.30 GF-05	0.60 GF-08	0.20 GF-06
PMS 5295 C	94.50 GF-11	3.40 GF-06	1.40 GF-09	0.70 GF-08
PMS 530 C	95.70 GF-11	3.60 GF-05	0.70 GF-09	
PMS 5305 C	97.40 GF-11	1.60 GF-06	0.80 GF-09	0.20 GF-08
PMS 531 C	97.90 GF-11	1.50 GF-05	0.40 GF-09	0.20 GF-06
PMS 5315 C	99.20 GF-11	0.40 GF-12	0.30 GF-05	0.10 GF-09
PMS 532 C	57.20 GF-11	26.00 GF-12	13.60 GF-05	3.20 GF-09
PMS 533 C	37.10 GF-11	32.40 GF-05	26.20 GF-09	4.30 GF-12
PMS 534 C	34.30 GF-11	32.70 GF-05	30.20 GF-09	2.80 GF-08
PMS 535 C	91.10 GF-11	4.50 GF-07	2.20 GF-09	2.20 GF-01
PMS 536 C	95.60 GF-11	2.00 GF-07	1.80 GF-01	0.60 GF-08
PMS 537 C	96.90 GF-11	1.30 GF-05	1.20 GF-09	0.60 GF-02
PMS 538 C	97.90 GF-11	0.90 GF-05	0.70 GF-09	0.50 GF-02
PMS 539 C	53.50 GF-09	36.20 GF-05	5.90 GF-11	4.40 GF-08
PMS 5395 C	53.40 GF-09	29.80 GF-05	10.80 GF-11	6.00 GF-12
PMS 540 C	89.20 GF-08	4.60 GF-12	4.10 GF-09	2.10 GF-11
PMS 5405 C	54.30 GF-11	25.40 GF-09	14.90 GF-05	5.40 GF-12
PMS 541 C	80.80 GF-08	10.20 GF-11	6.00 GF-05	3.00 GF-01
PMS 5415 C	78.10 GF-11	11.90 GF-09	6.00 GF-05	4.00 GF-12
PMS 542 C	84.60 GF-11	8.10 GF-08	5.10 GF-05	2.20 GF-01
PMS 5425 C	90.50 GF-11	4.50 GF-09	2.50 GF-05	2.50 GF-12
PMS 543 C	93.00 GF-11	4.30 GF-09	2.70 GF-07	
PMS 5435 C	97.00 GF-11	1.40 GF-09	1.00 GF-12	0.60 GF-05
PMS 544 C	96.40 GF-11	2.10 GF-09	1.50 GF-05	
PMS 5445 C	97.60 GF-11	1.00 GF-01	0.70 GF-06	0.70 GF-08

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 545 C	98.40 GF-11	0.60 GF-01	0.50 GF-08	0.50 GF-07
PMS 5455 C	98.50 GF-11	0.60 GF-01	0.50 GF-06	0.40 GF-08
PMS 546 C	39.90 GF-09	22.80 GF-07	21.10 GF-01	16.20 GF-11
PMS 5463 C	39.70 GF-09	26.60 GF-08	19.90 GF-11	13.80 GF-12
PMS 5467 C	39.90 GF-01	23.10 GF-12	19.50 GF-11	17.50 GF-08
PMS 547 C	45.50 GF-08	29.40 GF-09	19.10 GF-11	6.00 GF-12
PMS 5473 C	54.90 GF-11	32.90 GF-09	7.50 GF-12	4.70 GF-05
PMS 5477 C	52.70 GF-11	25.00 GF-01	14.00 GF-12	8.30 GF-08
PMS 548 C	71.40 GF-08	11.40 GF-01	10.30 GF-11	6.90 GF-05
PMS 5483 C	85.60 GF-11	9.20 GF-09	4.10 GF-12	1.10 GF-08
PMS 5487 C	77.40 GF-11	12.20 GF-01	7.30 GF-12	3.10 GF-08
PMS 549 C	82.30 GF-11	11.60 GF-09	6.10 GF-05	
PMS 5493 C	94.50 GF-11	3.40 GF-09	1.80 GF-12	0.30 GF-08
PMS 5497 C	84.60 GF-11	7.90 GF-01	4.30 GF-04	3.20 GF-08
PMS 550 C	91.90 GF-11	2.80 GF-01	2.80 GF-08	2.50 GF-05
PMS 5503 C	95.30 GF-11	2.90 GF-09	1.40 GF-06	0.40 GF-01
PMS 5507 C	93.30 GF-11	3.80 GF-01	1.60 GF-06	1.30 GF-08
PMS 551 C	95.90 GF-11	1.50 GF-01	1.30 GF-05	1.30 GF-08
PMS 5513 C	97.80 GF-11	1.10 GF-09	0.60 GF-06	0.50 GF-01
PMS 5517 C	97.20 GF-11	1.50 GF-01	0.70 GF-06	0.60 GF-08
PMS 552 C	98.00 GF-11	0.70 GF-01	0.70 GF-09	0.60 GF-07
PMS 5523 C	98.50 GF-11	0.60 GF-09	0.50 GF-01	0.40 GF-06
PMS 5527 C	97.70 GF-11	1.30 GF-01	0.60 GF-06	0.40 GF-08
PMS 553 C	45.30 GF-01	31.60 GF-11	13.70 GF-12	9.40 GF-08
PMS 5535 C	31.50 GF-09	27.20 GF-02	25.60 GF-11	15.70 GF-12
PMS 554 C	46.70 GF-01	32.20 GF-11	15.40 GF-08	5.70 GF-12
PMS 5545 C	60.70 GF-11	19.50 GF-01	10.30 GF-12	9.50 GF-09
PMS 555 C	40.50 GF-11	39.60 GF-01	16.00 GF-08	3.90 GF-12
PMS 5555 C	82.10 GF-11	9.50 GF-01	4.70 GF-12	3.70 GF-09
PMS 556 C	87.40 GF-11	8.90 GF-01	2.50 GF-08	1.20 GF-12
PMS 5565 C	91.80 GF-11	4.30 GF-01	2.30 GF-12	1.60 GF-09
PMS 557 C	93.40 GF-11	4.20 GF-01	1.20 GF-05	1.20 GF-08
PMS 5575 C	93.00 GF-11	3.50 GF-02	2.20 GF-09	1.30 GF-05
PMS 558 C	97.60 GF-11	1.50 GF-01	0.50 GF-08	0.40 GF-12
PMS 5585 C	98.00 GF-11	1.00 GF-01	0.60 GF-12	0.40 GF-09
PMS 559 C	98.10 GF-11	1.20 GF-01	0.40 GF-08	0.30 GF-12
PMS 5595 C	98.80 GF-11	0.70 GF-01	0.30 GF-12	0.20 GF-09
PMS 560 C	51.20 GF-03	24.90 GF-11	22.90 GF-08	1.00 GF-12
PMS 5605 C	44.40 GF-01	20.40 GF-09	19.70 GF-12	15.50 GF-11
PMS 561 C	44.20 GF-09	37.80 GF-11	10.20 GF-02	7.80 GF-12
PMS 5615 C	51.60 GF-11	33.80 GF-01	10.00 GF-12	4.60 GF-08
PMS 562 C	54.00 GF-11	37.80 GF-09	4.60 GF-12	3.60 GF-02
PMS 5625 C	74.30 GF-11	17.40 GF-01	6.50 GF-12	1.80 GF-08
PMS 563 C	92.80 GF-11	5.30 GF-09	1.20 GF-02	0.70 GF-12
PMS 5635 C	91.00 GF-11	6.00 GF-01	2.40 GF-12	0.60 GF-08
PMS 564 C	94.60 GF-11	3.70 GF-09	1.00 GF-02	0.70 GF-04
PMS 5645 C	96.80 GF-11	2.00 GF-01	1.00 GF-12	0.20 GF-08
PMS 565 C	98.30 GF-11	1.10 GF-09	0.40 GF-02	0.20 GF-12
PMS 5655 C	97.80 GF-11	1.40 GF-01	0.70 GF-12	0.10 GF-08

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 566 C	99.20 GF-11	0.40 GF-09	0.30 GF-01	0.10 GF-12
PMS 5665 C	98.90 GF-11	0.60 GF-01	0.40 GF-12	0.10 GF-09
PMS 567 C	35.30 GF-11	34.00 GF-09	19.70 GF-02	11.00 GF-12
PMS 568 C	45.00 GF-09	42.90 GF-11	7.40 GF-02	4.70 GF-12
PMS 569 C	46.90 GF-11	45.80 GF-09	3.80 GF-02	3.50 GF-06
PMS 570 C	91.40 GF-11	6.50 GF-09	1.40 GF-02	0.70 GF-04
PMS 571 C	96.50 GF-11	2.30 GF-09	0.90 GF-02	0.30 GF-05
PMS 572 C	97.70 GF-11	1.40 GF-09	0.70 GF-02	0.20 GF-05
PMS 573 C	98.10 GF-11	1.00 GF-09	0.70 GF-02	0.20 GF-05
PMS 574 C	68.00 GF-01	15.70 GF-11	9.20 GF-06	7.10 GF-08
PMS 5743 C	73.60 GF-01	12.80 GF-11	11.40 GF-12	2.20 GF-08
PMS 5747 C	79.60 GF-01	10.40 GF-12	8.80 GF-11	1.20 GF-08
PMS 575 C	71.70 GF-01	17.90 GF-11	5.70 GF-07	4.70 GF-08
PMS 5753 C	64.00 GF-01	26.10 GF-11	8.30 GF-12	1.60 GF-09
PMS 5757 C	73.30 GF-01	19.00 GF-11	6.80 GF-12	0.90 GF-09
PMS 576 C	61.10 GF-01	30.70 GF-11	4.90 GF-08	3.30 GF-05
PMS 5763 C	41.40 GF-11	37.60 GF-01	10.90 GF-09	10.10 GF-04
PMS 5767 C	53.60 GF-11	42.40 GF-01	3.70 GF-12	0.30 GF-09
PMS 577 C	87.20 GF-11	11.40 GF-01	0.70 GF-08	0.70 GF-07
PMS 5773 C	75.20 GF-11	21.30 GF-01	3.40 GF-12	0.10 GF-09
PMS 5777 C	77.00 GF-11	21.20 GF-01	1.80 GF-12	
PMS 578 C	91.70 GF-11	7.20 GF-01	0.60 GF-07	0.50 GF-08
PMS 5783 C	90.10 GF-11	8.60 GF-01	1.30 GF-12	
PMS 5787 C	92.80 GF-11	6.30 GF-01	0.70 GF-12	0.20 GF-02
PMS 579 C	93.00 GF-11	6.10 GF-01	0.50 GF-07	0.40 GF-08
PMS 5793 C	95.30 GF-11	4.00 GF-01	0.70 GF-12	
PMS 5797 C	97.00 GF-11	2.50 GF-01	0.30 GF-12	0.20 GF-02
PMS 580 C	96.40 GF-11	3.00 GF-01	0.30 GF-04	0.30 GF-08
PMS 5803 C	97.10 GF-11	2.40 GF-01	0.50 GF-12	
PMS 5807 C	97.80 GF-11	1.70 GF-01	0.30 GF-02	0.20 GF-12
PMS 581 C	83.40 GF-01	10.00 GF-11	6.40 GF-12	0.20 GF-09
PMS 5815 C	76.00 GF-01	11.50 GF-12	9.00 GF-11	3.50 GF-03
PMS 582 C	86.20 GF-01	10.00 GF-11	2.70 GF-12	1.10 GF-09
PMS 5825 C	64.70 GF-01	26.10 GF-11	5.80 GF-12	3.40 GF-03
PMS 583 C	84.20 GF-01	13.00 GF-11	1.80 GF-09	1.00 GF-12
PMS 5835 C	59.40 GF-11	35.70 GF-01	2.90 GF-12	2.00 GF-03
PMS 584 C	52.30 GF-11	46.80 GF-01	0.60 GF-09	0.30 GF-12
PMS 5845 C	79.90 GF-11	17.50 GF-01	1.50 GF-12	1.10 GF-03
PMS 585 C	72.10 GF-11	27.00 GF-01	0.50 GF-09	0.40 GF-05
PMS 5855 C	91.30 GF-11	7.50 GF-01	0.60 GF-12	0.60 GF-03
PMS 586 C	88.30 GF-11	11.50 GF-01	0.10 GF-09	0.10 GF-12
PMS 5865 C	95.70 GF-11	3.50 GF-01	0.40 GF-12	0.40 GF-03
PMS 587 C	93.70 GF-11	6.20 GF-01	0.10 GF-12	
PMS 5875 C	97.00 GF-11	2.20 GF-01	0.50 GF-02	0.30 GF-12
PMS 600 C	96.30 GF-11	3.30 GF-01	0.40 GF-02	
PMS 601 C	95.10 GF-11	4.70 GF-01	0.20 GF-03	
PMS 602 C	90.20 GF-11	9.60 GF-01	0.20 GF-03	
PMS 603 C	67.40 GF-11	32.40 GF-01	0.10 GF-09	0.10 GF-06
PMS 604 C	54.30 GF-11	45.60 GF-01	0.10 GF-12	

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 605 C	91.70 GF-01	7.80 GF-11	0.40 GF-12	0.10 GF-09
PMS 606 C	97.20 GF-01	1.00 GF-06	0.90 GF-11	0.90 GF-09
PMS 607 C	98.50 GF-11	1.30 GF-01	0.20 GF-03	
PMS 608 C	94.90 GF-11	4.40 GF-01	0.60 GF-03	0.10 GF-09
PMS 609 C	93.30 GF-11	5.90 GF-01	0.70 GF-03	0.10 GF-09
PMS 610 C	75.90 GF-11	22.60 GF-01	1.30 GF-03	0.20 GF-08
PMS 611 C	56.70 GF-11	42.70 GF-01	0.50 GF-12	0.10 GF-05
PMS 612 C	70.60 GF-01	28.50 GF-11	0.90 GF-12	
PMS 613 C	88.90 GF-01	9.50 GF-11	1.60 GF-12	
PMS 614 C	97.90 GF-11	1.70 GF-01	0.30 GF-03	0.10 GF-12
PMS 615 C	97.00 GF-11	2.60 GF-01	0.30 GF-03	0.10 GF-12
PMS 616 C	94.00 GF-11	5.30 GF-01	0.40 GF-03	0.30 GF-12
PMS 617 C	83.40 GF-11	14.80 GF-01	0.90 GF-12	0.90 GF-03
PMS 618 C	65.00 GF-11	32.00 GF-01	1.60 GF-03	1.40 GF-12
PMS 619 C	63.40 GF-01	31.20 GF-11	2.80 GF-12	2.60 GF-03
PMS 620 C	72.60 GF-01	21.20 GF-11	3.40 GF-12	2.80 GF-03
PMS 621 C	98.10 GF-11	1.00 GF-03	0.80 GF-09	0.10 GF-05
PMS 622 C	96.50 GF-11	1.40 GF-09	1.20 GF-01	0.90 GF-06
PMS 623 C	92.80 GF-11	3.40 GF-03	3.10 GF-09	0.70 GF-05
PMS 624 C	76.60 GF-11	10.00 GF-09	8.60 GF-01	4.80 GF-06
PMS 625 C	59.90 GF-11	17.80 GF-09	14.30 GF-01	8.00 GF-06
PMS 626 C	49.50 GF-09	26.20 GF-02	15.10 GF-05	9.20 GF-11
PMS 627 C	65.40 GF-09	16.20 GF-03	10.20 GF-12	8.20 GF-11
PMS 628 C	98.60 GF-11	0.90 GF-09	0.30 GF-03	0.20 GF-07
PMS 629 C	97.90 GF-11	1.50 GF-09	0.40 GF-07	0.20 GF-02
PMS 630 C	96.60 GF-11	2.20 GF-08	1.00 GF-03	0.20 GF-09
PMS 631 C	90.10 GF-11	7.40 GF-08	2.30 GF-02	0.20 GF-09
PMS 632 C	81.40 GF-11	13.60 GF-08	3.00 GF-02	2.00 GF-09
PMS 633 C	51.60 GF-11	22.60 GF-08	22.00 GF-09	3.80 GF-07
PMS 634 C	48.70 GF-08	22.00 GF-09	28.00 GF-11	1.30 GF-07
PMS 635 C	98.70 GF-11	0.80 GF-08	0.30 GF-03	0.20 GF-09
PMS 636 C	97.90 GF-11	1.50 GF-08	0.30 GF-03	0.30 GF-09
PMS 637 C	96.00 GF-11	3.10 GF-08	0.50 GF-02	0.40 GF-09
PMS 638 C	88.80 GF-11	8.70 GF-08	2.20 GF-09	0.30 GF-02
PMS 639 C	53.40 GF-13	29.80 GF-11	13.50 GF-08	3.30 GF-09
PMS 640 C	53.60 GF-13	22.20 GF-08	19.60 GF-11	4.60 GF-09
PMS 641 C	64.00 GF-13	27.40 GF-08	6.20 GF-11	2.40 GF-02
PMS 642 C	98.20 GF-11	0.70 GF-03	0.60 GF-08	0.50 GF-05
PMS 643 C	97.60 GF-11	0.90 GF-08	0.80 GF-03	0.70 GF-05
PMS 644 C	93.30 GF-11	2.50 GF-08	2.20 GF-05	2.00 GF-03
PMS 645 C	86.10 GF-11	5.60 GF-08	4.70 GF-05	3.60 GF-03
PMS 646 C	70.80 GF-11	13.00 GF-09	12.80 GF-07	3.40 GF-01
PMS 647 C	41.80 GF-11	25.00 GF-07	19.60 GF-08	13.60 GF-01
PMS 648 C	32.40 GF-07	32.40 GF-08	20.00 GF-11	15.20 GF-01
PMS 649 C	97.60 GF-11	1.00 GF-09	0.90 GF-05	0.50 GF-02
PMS 650 C	95.40 GF-11	2.00 GF-05	2.00 GF-09	0.60 GF-02
PMS 651 C	93.70 GF-11	2.70 GF-07	2.20 GF-09	1.40 GF-01
PMS 652 C	79.00 GF-11	10.00 GF-07	6.00 GF-01	5.00 GF-08
PMS 653 C	41.60 GF-11	27.00 GF-05	23.40 GF-08	8.00 GF-01

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Recepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 654 C	48.60 GF-08	30.40 GF-05	13.10 GF-11	7.90 GF-01
PMS 655 C	46.00 GF-07	34.80 GF-08	19.20 GF-01	
PMS 656 C	98.70 GF-11	0.60 GF-07	0.40 GF-01	0.30 GF-08
PMS 657 C	98.00 GF-11	0.90 GF-05	0.70 GF-08	0.40 GF-01
PMS 658 C	93.40 GF-11	3.40 GF-05	2.60 GF-08	0.60 GF-01
PMS 659 C	85.80 GF-11	6.80 GF-05	5.50 GF-08	1.90 GF-09
PMS 660 C	61.40 GF-11	23.90 GF-08	14.40 GF-05	0.30 GF-01
PMS 661 C	51.10 GF-08	26.10 GF-11	22.80 GF-07	
PMS 662 C	64.70 GF-08	27.30 GF-05	6.30 GF-06	1.70 GF-07
PMS 663 C	98.80 GF-11	0.60 GF-02	0.50 GF-07	0.10 GF-08
PMS 664 C	98.50 GF-11	0.70 GF-02	0.70 GF-07	0.10 GF-08
PMS 665 C	95.80 GF-11	2.10 GF-07	1.80 GF-02	0.30 GF-08
PMS 666 C	91.90 GF-11	5.80 GF-06	1.90 GF-08	0.40 GF-07
PMS 667 C	65.00 GF-11	21.60 GF-07	12.20 GF-02	1.20 GF-08
PMS 668 C	48.80 GF-11	35.80 GF-07	14.70 GF-02	0.70 GF-08
PMS 669 C	59.60 GF-07	25.50 GF-11	12.90 GF-02	2.00 GF-12
PMS 670 C	98.60 GF-11	0.60 GF-02	0.50 GF-05	0.30 GF-07
PMS 671 C	97.90 GF-11	1.00 GF-05	0.70 GF-02	0.40 GF-07
PMS 672 C	94.40 GF-11	4.20 GF-05	1.20 GF-02	0.20 GF-09
PMS 673 C	88.80 GF-11	8.90 GF-05	2.00 GF-02	0.30 GF-09
PMS 674 C	73.90 GF-11	22.50 GF-05	3.20 GF-01	0.40 GF-09
PMS 675 C	47.80 GF-11	47.80 GF-05	4.00 GF-01	0.40 GF-12
PMS 676 C	67.10 GF-05	25.50 GF-11	6.00 GF-01	1.40 GF-09
PMS 677 C	98.70 GF-11	0.60 GF-01	0.20 GF-06	0.50 GF-07
PMS 678 C	97.90 GF-11	1.10 GF-05	0.90 GF-02	0.10 GF-08
PMS 679 C	96.20 GF-11	2.00 GF-05	1.50 GF-02	0.30 GF-08
PMS 680 C	90.00 GF-11	6.20 GF-05	3.00 GF-02	0.80 GF-09
PMS 681 C	69.60 GF-11	20.50 GF-05	7.90 GF-02	2.00 GF-09
PMS 682 C	49.50 GF-11	36.10 GF-05	11.60 GF-02	2.80 GF-09
PMS 683 C	55.70 GF-05	26.80 GF-11	13.40 GF-02	4.10 GF-09
PMS 684 C	97.80 GF-11	1.10 GF-02	0.70 GF-07	0.40 GF-04
PMS 685 C	96.70 GF-11	1.10 GF-02	1.10 GF-06	1.10 GF-07
PMS 686 C	95.10 GF-11	1.80 GF-06	1.60 GF-02	1.50 GF-07
PMS 687 C	88.00 GF-11	5.90 GF-06	3.50 GF-07	2.60 GF-02
PMS 688 C	75.50 GF-11	16.10 GF-06	6.30 GF-07	2.10 GF-01
PMS 689 C	36.40 GF-11	34.30 GF-05	26.80 GF-04	2.50 GF-08
PMS 690 C	37.20 GF-06	35.00 GF-05	23.90 GF-11	3.90 GF-08
PMS 691 C	98.20 GF-11	1.20 GF-02	0.40 GF-07	0.20 GF-05
PMS 692 C	96.30 GF-11	2.30 GF-02	0.80 GF-07	0.60 GF-05
PMS 693 C	92.20 GF-11	4.80 GF-02	1.60 GF-05	1.40 GF-07
PMS 694 C	83.90 GF-11	9.60 GF-02	4.00 GF-05	2.50 GF-07
PMS 695 C	67.50 GF-11	14.00 GF-06	12.90 GF-01	5.60 GF-07
PMS 696 C	55.80 GF-04	37.90 GF-11	3.60 GF-12	2.70 GF-07
PMS 697 C	59.20 GF-04	21.70 GF-11	13.60 GF-05	5.50 GF-12
PMS 698 C	97.50 GF-11	1.40 GF-02	1.10 GF-05	
PMS 699 C	96.50 GF-11	2.00 GF-04	1.20 GF-02	0.30 GF-07
PMS 700 C	93.10 GF-11	4.60 GF-04	1.70 GF-02	0.60 GF-07
PMS 701 C	84.70 GF-11	14.00 GF-04	1.00 GF-02	0.30 GF-12
PMS 702 C	63.90 GF-11	32.10 GF-04	3.40 GF-05	0.60 GF-12

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 703 C	56.10 GF-04	26.70 GF-11	16.30 GF-05	0.90 GF-08
PMS 704 C	62.80 GF-04	22.00 GF-05	12.80 GF-11	2.40 GF-12
PMS 705 C	99.40 GF-11	0.40 GF-04	0.20 GF-03	
PMS 706 C	98.20 GF-11	1.60 GF-04	0.20 GF-01	
PMS 707 C	94.80 GF-11	5.20 GF-04		
PMS 708 C	86.80 GF-11	13.20 GF-04		
PMS 709 C	65.80 GF-11	31.00 GF-04	3.20 GF-05	
PMS 710 C	53.50 GF-04	35.20 GF-11	11.30 GF-06	
PMS 711 C	63.30 GF-04	21.30 GF-11	14.40 GF-05	1.00 GF-07
PMS 712 C	97.20 GF-11	2.50 GF-03	0.30 GF-04	
PMS 713 C	96.00 GF-11	3.50 GF-03	0.50 GF-01	
PMS 714 C	88.20 GF-11	8.40 GF-03	3.40 GF-01	
PMS 715 C	73.30 GF-11	16.00 GF-03	10.70 GF-01	
PMS 716 C	33.80 GF-11	33.80 GF-02	32.00 GF-03	0.40 GF-09
PMS 717 C	58.20 GF-03	35.50 GF-01	5.20 GF-11	1.10 GF-09
PMS 718 C	81.70 GF-03	15.70 GF-01	1.70 GF-09	0.90 GF-11
PMS 719 C	97.10 GF-11	2.60 GF-03	0.20 GF-09	0.10 GF-05
PMS 720 C	95.40 GF-11	4.10 GF-03	0.30 GF-09	0.20 GF-01
PMS 721 C	89.30 GF-11	10.10 GF-03	0.60 GF-09	
PMS 722 C	59.20 GF-11	32.90 GF-02	6.50 GF-04	1.40 GF-09
PMS 723 C	47.20 GF-02	39.20 GF-11	10.80 GF-04	2.80 GF-09
PMS 724 C	88.80 GF-03	5.20 GF-09	4.50 GF-11	1.50 GF-12
PMS 725 C	90.90 GF-03	5.60 GF-12	2.10 GF-09	1.40 GF-11
PMS 726 C	96.30 GF-11	3.00 GF-03	0.40 GF-09	0.30 GF-04
PMS 727 C	93.10 GF-11	5.60 GF-03	0.70 GF-09	0.60 GF-04
PMS 728 C	87.10 GF-11	10.80 GF-03	1.10 GF-04	1.00 GF-09
PMS 729 C	73.80 GF-11	24.90 GF-03	1.10 GF-08	0.20 GF-09
PMS 730 C	50.30 GF-03	47.20 GF-11	1.90 GF-08	0.60 GF-09
PMS 731 C	85.70 GF-03	7.90 GF-12	6.40 GF-11	
PMS 732 C	87.20 GF-03	11.00 GF-12	1.80 GF-11	
PMS 7401 C	96.70 GF-11	3.00 GF-01	0.30 GF-06	
PMS 7402 C	90.40 GF-11	9.00 GF-01	0.50 GF-04	0.10 GF-08
PMS 7403 C	92.70 GF-11	25.20 GF-01	0.60 GF-04	0.50 GF-07
PMS 7404 C	69.00 GF-01	30.40 GF-11	0.60 GF-05	
PMS 7405 C	87.50 GF-01	11.50 GF-11	0.90 GF-05	0.10 GF-08
PMS 7406 C	92.80 GF-01	5.70 GF-11	1.30 GF-06	0.20 GF-12
PMS 7407 C	47.60 GF-11	40.90 GF-01	10.60 GF-03	0.90 GF-12
PMS 7408 C	86.70 GF-01	11.50 GF-11	1.80 GF-04	
PMS 7409 C	78.40 GF-01	19.50 GF-11	2.10 GF-05	
PMS 7410 C	77.40 GF-11	17.00 GF-03	5.60 GF-02	
PMS 7411 C	49.60 GF-11	45.80 GF-01	4.10 GF-06	0.50 GF-09
PMS 7412 C	43.20 GF-03	36.00 GF-11	19.40 GF-02	1.40 GF-09
PMS 7413 C	50.70 GF-02	26.30 GF-03	22.00 GF-11	1.00 GF-12
PMS 7414 C	52.90 GF-01	32.70 GF-03	13.20 GF-11	1.20 GF-12
PMS 7415 C	91.80 GF-11	5.60 GF-01	2.30 GF-06	0.30 GF-09
PMS 7416 C	44.40 GF-11	41.60 GF-01	8.20 GF-06	5.80 GF-05
PMS 7417 C	47.80 GF-01	32.00 GF-11	20.20 GF-06	
PMS 7418 C	53.00 GF-04	39.20 GF-11	7.00 GF-01	0.80 GF-12
PMS 7419 C	49.40 GF-04	44.40 GF-11	6.20 GF-07	
PMS 7420 C	59.90 GF-05	22.80 GF-01	16.10 GF-11	1.20 GF-12

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 7421 C	72.40 GF-05	18.60 GF-01	8.30 GF-09	0.70 GF-11
PMS 7422 C	98.10 GF-11	0.90 GF-02	0.90 GF-05	
PMS 7423 C	75.10 GF-11	14.60 GF-04	10.30 GF-05	
PMS 7424 C	50.00 GF-13	22.00 GF-05	19.00 GF-11	9.00 GF-04
PMS 7425 C	63.50 GF-05	24.50 GF-11	12.00 GF-01	
PMS 7426 C	70.40 GF-05	15.00 GF-11	14.30 GF-01	0.30 GF-12
PMS 7427 C	59.40 GF-05	21.60 GF-01	16.90 GF-13	2.10 GF-09
PMS 7428 C	46.20 GF-05	24.70 GF-11	22.70 GF-03	6.40 GF-09
PMS 7429 C	97.40 GF-11	1.70 GF-05	0.70 GF-03	0.20 GF-12
PMS 7430 C	94.70 GF-11	3.60 GF-05	1.40 GF-03	0.30 GF-12
PMS 7431 C	87.30 GF-11	9.00 GF-05	3.20 GF-03	0.50 GF-12
PMS 7432 C	65.70 GF-11	25.60 GF-05	8.00 GF-03	0.70 GF-12
PMS 7433 C	46.30 GF-11	42.20 GF-05	10.80 GF-03	0.70 GF-12
PMS 7434 C	51.00 GF-05	35.90 GF-11	12.60 GF-03	0.50 GF-12
PMS 7435 C	78.10 GF-05	11.40 GF-11	8.50 GF-01	2.00 GF-09
PMS 7436 C	99.00 GF-11	0.85 GF-05	0.15 GF-12	
PMS 7437 C	95.40 GF-11	3.00 GF-05	1.10 GF-01	0.50 GF-08
PMS 7438 C	92.70 GF-11	6.50 GF-05	0.50 GF-06	0.30 GF-08
PMS 7439 C	91.20 GF-11	7.40 GF-05	0.70 GF-09	0.70 GF-12
PMS 7440 C	86.20 GF-11	7.50 GF-05	3.80 GF-06	2.50 GF-09
PMS 7441 C	43.50 GF-11	40.20 GF-13	11.30 GF-05	5.00 GF-07
PMS 7442 C	58.10 GF-13	15.70 GF-11	13.40 GF-05	12.80 GF-07
PMS 7443 C	99.30 GF-11	0.50 GF-07	0.15 GF-09	0.05 GF-12
PMS 7444 C	96.80 GF-11	2.20 GF-05	0.70 GF-08	0.30 GF-12
PMS 7445 C	94.00 GF-11	3.10 GF-06	1.70 GF-08	1.20 GF-07
PMS 7446 C	87.20 GF-11	9.60 GF-05	3.00 GF-08	0.20 GF-01
PMS 7447 C	41.50 GF-07	37.60 GF-11	19.70 GF-02	1.20 GF-08
PMS 7448 C	44.00 GF-06	40.40 GF-11	11.30 GF-08	4.30 GF-12
PMS 7449 C	66.50 GF-06	17.60 GF-08	13.00 GF-11	2.90 GF-07
PMS 7450 C	98.50 GF-11	0.80 GF-07	0.40 GF-12	0.30 GF-08
PMS 7451 C	94.65 GF-11	3.00 GF-05	2.30 GF-08	0.05 GF-12
PMS 7452 C	92.80 GF-11	5.10 GF-07	2.10 GF-08	
PMS 7453 C	90.00 GF-11	5.30 GF-05	3.30 GF-08	1.40 GF-09
PMS 7454 C	81.90 GF-11	7.90 GF-05	6.90 GF-08	3.20 GF-01
PMS 7455 C	64.00 GF-11	19.80 GF-07	13.00 GF-08	3.20 GF-09
PMS 7456 C	82.60 GF-11	12.10 GF-07	5.30 GF-09	
PMS 7457 C	99.40 GF-11	0.40 GF-09	0.20 GF-07	
PMS 7458 C	95.10 GF-11	3.00 GF-08	1.20 GF-03	0.70 GF-05
PMS 7459 C	83.60 GF-11	8.20 GF-09	3.80 GF-07	3.60 GF-08
PMS 7460 C	55.00 GF-13	22.50 GF-08	17.00 GF-11	5.50 GF-09
PMS 7461 C	78.60 GF-11	18.30 GF-08	2.10 GF-07	1.00 GF-01
PMS 7462 C	49.80 GF-11	29.80 GF-08	14.40 GF-05	6.00 GF-01
PMS 7463 C	45.70 GF-08	26.00 GF-05	14.70 GF-01	13.60 GF-11
PMS 7464 C	98.20 GF-11	0.80 GF-08	0.80 GF-01	0.20 GF-12
PMS 7465 C	90.70 GF-11	4.70 GF-08	4.60 GF-01	
PMS 7466 C	43.30 GF-13	41.00 GF-11	9.70 GF-09	6.00 GF-08
PMS 7467 C	55.00 GF-13	26.50 GF-11	11.10 GF-09	7.40 GF-08
PMS 7468 C	59.00 GF-11	36.30 GF-08	3.20 GF-02	1.50 GF-12
PMS 7469 C	54.70 GF-08	35.50 GF-11	7.30 GF-09	2.50 GF-12

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 7470 C	45.30 GF-11	31.40 GF-08	13.40 GF-01	9.90 GF-05
PMS 7471 C	97.50 GF-11	2.30 GF-09	0.20 GF-08	
PMS 7472 C	93.60 GF-11	5.30 GF-09	0.60 GF-08	0.50 GF-12
PMS 7473 C	78.40 GF-11	9.90 GF-08	8.10 GF-01	3.60 GF-02
PMS 7474 C	54.20 GF-11	29.60 GF-09	13.20 GF-08	3.00 GF-06
PMS 7475 C	78.90 GF-11	15.60 GF-09	5.50 GF-12	
PMS 7476 C	49.40 GF-09	36.80 GF-11	7.60 GF-05	6.20 GF-12
PMS 7477 C	56.80 GF-11	23.40 GF-08	13.80 GF-12	6.00 GF-01
PMS 7478 C	96.60 GF-11	1.80 GF-01	1.20 GF-09	0.40 GF-08
PMS 7479 C	50.80 GF-11	30.80 GF-13	10.00 GF-09	8.40 GF-01
PMS 7480 C	44.80 GF-13	31.00 GF-11	15.80 GF-09	8.40 GF-01
PMS 7481 C	48.40 GF-13	20.00 GF-09	16.60 GF-11	15.00 GF-01
PMS 7482 C	61.40 GF-13	18.10 GF-01	11.60 GF-11	8.90 GF-08
PMS 7483 C	37.20 GF-01	25.60 GF-11	20.00 GF-03	17.20 GF-08
PMS 7484 C	33.00 GF-02	32.00 GF-08	20.60 GF-11	12.40 GF-01
PMS 7485 C	98.30 GF-11	0.90 GF-02	0.50 GF-01	0.30 GF-08
PMS 7486 C	87.80 GF-11	11.60 GF-01	0.60 GF-08	
PMS 7487 C	42.00 GF-11	30.00 GF-01	24.00 GF-13	3.40 GF-09
PMS 7488 C	40.80 GF-01	27.90 GF-11	22.70 GF-13	8.60 GF-09
PMS 7489 C	58.00 GF-01	36.00 GF-11	4.60 GF-08	1.40 GF-04
PMS 7490 C	60.90 GF-01	30.80 GF-11	4.60 GF-08	3.70 GF-05
PMS 7491 C	35.60 GF-01	11.60 GF-11	1.90 GF-12	1.00 GF-08
PMS 7492 C	84.00 GF-11	14.80 GF-01	0.70 GF-07	0.50 GF-08
PMS 7493 C	91.30 GF-11	7.70 GF-01	0.70 GF-12	0.30 GF-09
PMS 7494 C	84.60 GF-11	12.10 GF-01	1.90 GF-12	1.40 GF-09
PMS 7495 C	68.90 GF-01	27.00 GF-11	3.00 GF-12	1.10 GF-08
PMS 7496 C	82.40 GF-01	8.00 GF-11	5.60 GF-09	4.00 GF-12
PMS 7497 C	49.20 GF-11	31.00 GF-01	11.60 GF-03	8.20 GF-12
PMS 7498 C	73.70 GF-12	10.70 GF-06	9.40 GF-08	6.20 GF-11
PMS 7499 C	97.60 GF-11	1.90 GF-01	0.50 GF-03	
PMS 7500 C	96.90 GF-11	2.10 GF-01	0.80 GF-03	0.20 GF-12
PMS 7501 C	93.20 GF-11	5.70 GF-01	0.90 GF-06	0.20 GF-08
PMS 7502 C	88.10 GF-11	7.90 GF-01	3.40 GF-03	0.70 GF-12
PMS 7503 C	67.40 GF-11	26.00 GF-01	5.20 GF-05	1.40 GF-08
PMS 7504 C	57.80 GF-11	32.70 GF-01	6.00 GF-06	3.50 GF-12
PMS 7505 C	34.60 GF-11	33.30 GF-03	25.90 GF-01	6.20 GF-12
PMS 7506 C	95.80 GF-11	3.30 GF-01	0.40 GF-02	0.50 GF-05
PMS 7507 C	94.30 GF-11	3.20 GF-01	2.50 GF-03	
PMS 7508 C	83.80 GF-11	11.80 GF-01	3.45 GF-03	0.60 GF-06
PMS 7509 C	69.70 GF-11	16.00 GF-01	13.65 GF-03	0.65 GF-08
PMS 7510 C	41.50 GF-01	39.00 GF-11	18.20 GF-03	1.30 GF-12
PMS 7511 C	56.00 GF-01	26.60 GF-03	15.20 GF-11	2.20 GF-12
PMS 7512 C	54.70 GF-01	34.20 GF-03	8.20 GF-11	2.90 GF-12
PMS 7513 C	96.30 GF-11	2.80 GF-03	0.60 GF-04	0.30 GF-12
PMS 7514 C	91.60 GF-11	7.60 GF-03	0.60 GF-12	0.20 GF-01
PMS 7515 C	78.90 GF-11	19.80 GF-03	1.00 GF-12	0.30 GF-01
PMS 7516 C	57.00 GF-03	24.20 GF-11	13.20 GF-04	5.60 GF-09
PMS 7517 C	42.60 GF-04	40.80 GF-02	9.80 GF-09	6.80 GF-11
PMS 7518 C	43.50 GF-03	40.10 GF-11	8.70 GF-12	7.70 GF-05

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 7519 C	44.20 GF-01	33.60 GF-11	12.20 GF-06	10.00 GF-12
PMS 7520 C	96.50 GF-11	2.40 GF-03	0.90 GF-04	0.20 GF-12
PMS 7521 C	88.80 GF-11	7.60 GF-01	3.00 GF-05	0.60 GF-12
PMS 7522 C	61.90 GF-11	25.30 GF-01	11.50 GF-06	1.30 GF-12
PMS 7523 C	60.80 GF-11	21.00 GF-03	16.00 GF-04	2.20 GF-12
PMS 7524 C	46.40 GF-11	26.90 GF-04	24.40 GF-01	2.30 GF-12
PMS 7525 C	44.80 GF-11	40.70 GF-01	12.20 GF-05	2.30 GF-12
PMS 7526 C	50.50 GF-02	37.30 GF-04	8.20 GF-11	4.00 GF-12
PMS 7527 C	98.00 GF-11	1.60 GF-03	0.30 GF-08	0.10 GF-12
PMS 7528 C	97.50 GF-11	1.50 GF-03	0.70 GF-12	0.30 GF-01
PMS 7529 C	93.00 GF-11	5.50 GF-03	1.00 GF-12	0.50 GF-08
PMS 7530 C	83.70 GF-11	13.60 GF-03	1.80 GF-12	0.90 GF-08
PMS 7531 C	64.50 GF-11	24.80 GF-03	6.50 GF-12	4.20 GF-01
PMS 7532 C	43.40 GF-03	39.20 GF-11	10.10 GF-12	7.30 GF-01
PMS 7533 C	62.50 GF-03	19.30 GF-11	17.80 GF-12	0.40 GF-08
PMS 7534 C	97.00 GF-11	2.00 GF-01	0.70 GF-06	0.30 GF-08
PMS 7535 C	93.70 GF-11	3.80 GF-01	1.40 GF-03	1.10 GF-12
PMS 7536 C	80.70 GF-11	14.00 GF-01	3.70 GF-06	1.60 GF-08
PMS 7537 C	95.00 GF-11	3.30 GF-01	1.70 GF-12	
PMS 7538 C	84.80 GF-11	9.30 GF-01	3.60 GF-06	2.30 GF-08
PMS 7539 C	84.10 GF-11	9.10 GF-01	4.30 GF-06	2.50 GF-08
PMS 7540 C	68.70 GF-11	13.70 GF-01	13.40 GF-12	4.20 GF-06
PMS 7541 C	99.10 GF-11	0.30 GF-01	0.30 GF-04	0.30 GF-08
PMS 7542 C	96.40 GF-11	1.20 GF-01	1.20 GF-04	1.20 GF-08
PMS 7543 C	97.40 GF-11	1.60 GF-12	0.70 GF-09	0.30 GF-05
PMS 7544 C	95.00 GF-11	3.80 GF-12	0.80 GF-08	0.40 GF-01
PMS 7545 C	56.40 GF-11	19.00 GF-04	14.00 GF-08	10.60 GF-01
PMS 7546 C	39.80 GF-11	22.30 GF-06	21.00 GF-08	16.90 GF-01
PMS 7547 C	35.00 GF-09	23.00 GF-12	21.00 GF-07	21.00 GF-11
PMS CG1 C	99.00 GF-11	0.60 GF-01	0.20 GF-12	0.20 GF-07
PMS CG10 C	78.40 GF-11	9.60 GF-12	9.00 GF-01	3.00 GF-04
PMS CG11 C	72.60 GF-11	13.20 GF-12	11.00 GF-01	3.20 GF-06
PMS CG2 C	99.15 GF-11	0.40 GF-12	0.40 GF-01	0.05 GF-06
PMS CG3 C	98.60 GF-11	0.70 GF-12	0.60 GF-01	0.10 GF-04
PMS CG4 C	97.00 GF-11	1.30 GF-12	1.30 GF-01	0.40 GF-04
PMS CG5 C	96.60 GF-11	1.50 GF-12	1.50 GF-01	0.40 GF-04
PMS CG6 C	96.50 GF-11	1.70 GF-12	1.50 GF-01	0.30 GF-04
PMS CG7 C	93.20 GF-11	3.30 GF-01	2.80 GF-12	0.70 GF-06
PMS CG8 C	92.60 GF-11	3.40 GF-12	3.20 GF-01	0.80 GF-04
PMS CG9 C	88.50 GF-11	5.10 GF-01	4.90 GF-12	1.50 GF-04
PMS WG1 C	98.75 GF-11	0.80 GF-01	0.25 GF-12	0.20 GF-06
PMS WG10 C	50.90 GF-11	28.30 GF-02	12.10 GF-05	8.70 GF-09
PMS WG11 C	53.00 GF-11	31.30 GF-02	11.10 GF-12	4.60 GF-05
PMS WG2 C	96.60 GF-11	2.00 GF-02	0.70 GF-05	0.70 GF-09
PMS WG3 C	93.00 GF-11	4.00 GF-02	1.60 GF-05	1.40 GF-09
PMS WG4 C	89.00 GF-11	6.40 GF-02	2.50 GF-05	2.10 GF-09
PMS WG5 C	85.70 GF-11	8.50 GF-02	3.30 GF-05	2.50 GF-09

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Rezepte
PMS.C - Recipes
PMS.C - Recettes
PMS.C - Recetas
PMS.C - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS WG6 C	83.00 GF-11	9.80 GF-02	4.00 GF-05	3.20 GF-09
PMS WG7 C	76.40 GF-11	13.90 GF-02	5.50 GF-05	4.20 GF-09
PMS WG8 C	84.70 GF-11	8.90 GF-03	4.00 GF-12	2.40 GF-01
PMS WG9 C	59.70 GF-11	23.30 GF-02	9.80 GF-05	7.20 GF-09

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Metallic - Rezepte
PMS.C - Metallic - Recipes
PMS.C - Metallic - Recettes
PMS.C - Metallic - Recetas
PMS.C - Metallic - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 871c	68.0 GF-13	30.0 75	2.0 GF-04		
PMS 872c	64.9 77 **	29.5 GF-01	4.5 GF-12	1.1 GF-05	
PMS 873c	70.0 GF-13	25.0 76	5.0 77 **		
PMS 874c	60.5 GF-13	30.0 76	9.5 20-NT *		
PMS 875c	70.0 GF-13	17.0 78 **	13.0 76		
PMS 876c	58.3 GF-13	20.9 78 **	8.3 77 **	12.5 15-NT *	
PMS 877c	100.0 79				
PMS 8001c	91.0 79	6.2 GF-12	2.8 GF-01		
PMS 8002c	54.0 GF-13	20.0 79-15 **	18.0 GF-02	4.5 GF-12	3.5 GF-04
PMS 8003c	74.0 79	15.0 GF-03	7.0 GF-01	4.0 GF-12	
PMS 8004c	60.3 79	22.1 GF-03	10.7 GF-12	6.9 GF-01	
PMS 8005c	47.1 79	33.2 GF-03	10.2 GF-12	9.5 GF-01	
PMS 8020c	46.8 GF-13	20.0 79-15 **	21.8 GF-02	9.6 GF-04	1.8 GF-07
PMS 8021c	69.4 79	22.6 GF-03	5.0 GF-04	2.3 GF-07	0.7 GF-12
PMS 8022c	44.2 79	45.9 GF-03	6.7 GF-07	3.2 GF-04	
PMS 8023c	41.3 79	43.2 GF-03	0.8 GF-07	14.7 GF-04	
PMS 8040c	71.5 79	3.5 GF-08	20.0 GF-03	5.0 GF-07	
PMS 8041c	68.4 79	23.0 GF-03	6.6 GF-07	2.0 GF-08	
PMS 8042c	55.1 79	30.0 GF-02	10.0 GF-07	4.9 GF-04	
PMS 8043c	50.0 79	28.4 GF-02	15.8 GF-04	5.8 GF-07	
PMS 8060c	49.6 GF-13	21.2 79-15 **	18.8 GF-05	10.4 GF-02	
PMS 8061c	42.0 GF-13	26.0 GF-05	13.0 GF-02	2.0 GF-12	17.0 79-15**
PMS 8062c	61.2 79	19.4 GF-06	12.0 GF-01	7.4 GF-07	
PMS 8063c	43.6 79	29.0 GF-04	12.2 GF-02	8.0 GF-05	7.2 GF-07
PMS 8080c	60.8 79	19.8 GF-02	15.7 GF-07	3.7 GF-08	
PMS 8081c	55.4 79	2.0 GF-02	18.5 GF-07	24.1 GF-04	
PMS 8082c	42.5 79	26.7 GF-05	11.9 GF-07	18.9 GF-04	
PMS 8083c	32.3 79	56.6 GF-05	7.5 GF-04	3.6 GF-07	
PMS 8100c	74.8 79	16.3 GF-06	6.1 GF-08	2.8 GF-07	
PMS 8101c	65.0 79	16.5 GF-07	10.0 GF-02	8.5 GF-05	
PMS 8102c	55.2 79	19.6 GF-07	11.8 GF-05	10.4 GF-06	3.0 GF-02
PMS 8103c	35.4 79	51.0 GF-05	10.4 GF-07	3.2 GF-06	
PMS 8120c	49.3 GF-13	21.1 79-15 **	19.6 GF-07	9.6 GF-01	
PMS 8121c	62.6 79	24.0 GF-06	11.1 GF-08	2.3 GF-07	
PMS 8122c	64.0 79	17.2 GF-07	11.6 GF-05	7.2 GF-12	
PMS 8123c	55.4 79	38.6 GF-05	6.0 GF-08		
PMS 8140c	48.1 GF-13	20.6 79-15 **	28.8 GF-07	2.5 GF-09	
PMS 8141c	74.0 79	3.0 GF-08	20.0 GF-07	3.0 GF-12	
PMS 8142c	64.2 79	3.8 GF-12	32.0 GF-07		
PMS 8143c	38.3 79	27.9 GF-05	21.7 GF-07	12.1 GF-09	
PMS 8160c	79.5 79	10.5 GF-12	6.8 GF-07	3.2 GF-08	
PMS 8161c	75.8 79	12.4 GF-07	7.0 GF-12	4.8 GF-08	
PMS 8162c	46.0 79	35.0 GF-05	16.0 GF-08	3.0 GF-12	
PMS 8163c	39.3 79	22.1 GF-07	18.0 GF-08	17.0 GF-05	3.6 GF-02
PMS 8180c	48.7 GF-13	21.0 79	13.0 GF-08	13.0 GF-05	4.3 GF-01
PMS 8181c	72.4 79	12.0 GF-08	9.3 GF-05	6.3 GF-03	
PMS 8182c	49.2 79	24.2 GF-05	12.2 GF-09	11.4 GF-08	3.0 Abriebadd. AB
PMS 8183c	42.0 79	27.8 GF-05	27.0 GF-08	3.2 GF-01	

GF-Mischsystem**GF-Mixing system****GF-System de mélange****GF-Sistema de mazclas****GF-Sistema di miscola****PMS.C - Metallic - Rezepte****PMS.C - Metallic - Recipes****PMS.C - Metallic - Recettes****PMS.C - Metallic - Recetas****PMS.C - Metallic - Ricette**

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 8200c	77.8 79	12.0 GF-08	5.3 GF-04	4.9 GF-12	
PMS 8201c	63.0 79	18.4 GF-08	10.6 GF-05	8.0 GF-03	
PMS 8202c	56.7 79	32.3 GF-08	8.3 GF-05	2.7 GF-12	
PMS 8203c	48.4 79	39.3 GF-08	9.6 GF-04	2.7 GF-05	
PMS 8220c	62.0 79	20.4 GF-08	9.0 GF-04	8.6 GF-02	
PMS 8221c	57.7 79	27.9 GF-08	7.3 GF-06	7.1 GF-02	
PMS 8222c	58.0 79	31.8 GF-08	6.6 GF-06	3.6 GF-02	
PMS 8223c	54.2 79	36.4 GF-08	5.2 GF-06	4.2 GF-02	
PMS 8240c	67.5 79	13.3 GF-08	12.4 GF-03	6.8 GF-06	
PMS 8241c	58.7 79	23.7 GF-08	10.2 GF-02	7.4 GF-04	
PMS 8242c	53.5 79	33.0 GF-08	9.6 GF-02	3.9 GF-04	
PMS 8243c	55.0 79	30.0 GF-08	10.0 GF-09	5.0 GF-12	
PMS 8260c	75.1 79	9.9 GF-08	7.6 GF-12	7.4 GF-09	
PMS 8261c	72.8 79	17.3 GF-08	4.8 GF-12	5.1 GF-01	
PMS 8262c	60.6 79	16.8 GF-08	15.2 GF-09	7.4 GF-12	
PMS 8263c	50.0 79	34.8 GF-08	7.0 GF-01	8.2 GF-02	
PMS 8280c	60.0 79	28.6 GF-09	11.4 GF-04		
PMS 8281c	61.2 79	31.2 GF-09	6.9 GF-06	0.7 GF-01	
PMS 8282c	51.9 79	39.8 GF-09	6.3 GF-06	1.0 GF-08	1.0 GF-03
PMS 8283c	46.0 79	37.0 GF-09	8.6 GF-08	5.4 GF-02	3.0 Abriebadd. AB
PMS 8300c	76.1 79	11.0 GF-09	5.1 GF-01	7.8 GF-12	
PMS 8301c	61.2 79	20.0 GF-09	10.8 GF-01	8.0 GF-12	
PMS 8302c	51.6 79	27.6 GF-09	14.8 GF-01	6.0 GF-12	
PMS 8303c	41.4 79	34.2 GF-09	20.6 GF-01	3.8 GF-12	
PMS 8320c	62.6 GF-13	17.6 79-15 **	8.2 GF-01	7.2 GF-12	4.4 GF-09
PMS 8321c	61.5 79	24.0 GF-01	10.5 GF-09	4.0 GF-12	
PMS 8322c	45.7 79	33.3 GF-01	17.4 GF-09	3.6 GF-12	
PMS 8323c	33.0 79	46.0 GF-01	19.0 GF-09	2.0 GF-12	
PMS 8340c	65.5 79	25.0 GF-01	6.0 GF-12	3.5 GF-09	
PMS 8341c	53.1 79	5.8 GF-08	13.8 GF-03	23.1 GF-01	4.2 76
PMS 8342c	48.4 79	40.8 GF-01	6.5 GF-03	4.3 GF-08	
PMS 8343c	38.8 79	53.2 GF-01	4.2 GF-03	3.8 GF-08	
PMS 8360c	57.9 79	30.5 GF-01	7.0 GF-12	2.7 GF-02	1.9 GF-09
PMS 8361c	45.6 79	43.9 GF-01	4.3 GF-12	4.1 GF-02	2.1 GF-09
PMS 8362c	35.8 79	53.9 GF-01	3.5 GF-12	5.3 GF-02	1.5 GF-09
PMS 8363c	24.9 79	66.6 GF-01	5.6 GF-02	2.2 GF-12	0.7 GF-09
PMS 8380c	70.7 79	14.0 GF-01	7.4 GF-12	7.9 GF-02	
PMS 8381c	55.8 79	27.1 GF-01	11.3 GF-03	5.8 GF-12	
PMS 8382c	46.1 79	36.6 GF-01	11.3 GF-03	6.0 GF-12	
PMS 8383c	38.2 79	38.3 GF-01	20.4 GF-03	3.1 GF-12	
PMS 8400c	52.4 GF-13	17.4 79-15 **	11.1 GF-01	11.1 GF-06	8.1 GF-08
PMS 8401c	47.6 GF-13	20.4 79	28.0 GF-12	4.0 GF-01	
PMS 8402c	50.8 GF-13	17.0 79-15 **	28.4 GF-12	1.9 GF-03	1.9 GF-01
PMS 8403c	49.5 GF-13	12.0 79-15 **	2.5 79-01	35.2 GF-12	0.8 GF-08
PMS 8420c	50.0 GF-13	15.5 79-15 **	16.0 GF-01	12.0 GF-06	6.5 GF-08
PMS 8421c	77.5 79	18.0 GF-12	4.5 GF-06		
PMS 8422c	68.4 79	24.6 GF-12	7.0 GF-06		
PMS 8423c	64.4 79	29.6 GF-12	6.0 GF-06		

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Metallic - Rezepte
PMS.C - Metallic - Recipes
PMS.C - Metallic - Recettes
PMS.C - Metallic - Recetas
PMS.C - Metallic - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 8440c	65.2 79	22.0 GF-03	12.8 GF-07		
PMS 8441c	61.2 79	20.0 GF-03	9.5 GF-04	9.3 GF-07	
PMS 8442c	59.7 79	23.1 GF-04	13.5 GF-03	3.7 GF-07	
PMS 8443c	45.6 79	41.5 GF-04	11.6 GF-02	1.3 GF-07	
PMS 8460c	91.1 79-MG **	3.6 GF-05	2.7 GF-02	1.8 GF-08	0.8 GF-12
PMS 8461c	62.3 79	20.9 GF-06	9.1 GF-08	7.7 GF-01	
PMS 8462c	52.5 79	22.5 GF-06	19.2 GF-09	5.8 GF-05	
PMS 8463c	47.1 79	25.0 GF-06	20.1 GF-09	7.8 GF-05	
PMS 8480c	37.8 79	38.0 GF-09	24.2 GF-05		
PMS 8481c	40.4 79	24.8 GF-09	22.6 GF-07	12.2 GF-12	
PMS 8482c	18.8 79	49.4 GF-09	28.8 GF-05	3.0 GF-06	
PMS 8483c	13.0 79	35.6 GF-09	33.8 GF-05	11.6 GF-08	6.0 GF-02
PMS 8500c	49.5 79	31.0 GF-09	14.0 GF-06	5.5 GF-03	
PMS 8501c	32.8 79	42.2 GF-01	13.0 GF-08	12.0 GF-05	
PMS 8502c	43.0 79	25.2 GF-08	23.0 GF-03	8.8 GF-06	
PMS 8503c	10.8 79	28.6 GF-07	21.4 GF-09	39.2 GF-01	
PMS 8520c	45.1 79	33.5 GF-01	15.1 GF-12	6.3 GF-02	
PMS 8521c	58.0 76	17.7 GF-12	15.5 GF-03	8.8 GF-09	
PMS 8522c	33.5 76	34.0 GF-03	22.0 GF-08	10.5 GF-05	
PMS 8523c	10.4 79	50.8 GF-03	29.4 GF-08	9.4 GF-05	
PMS 8540c	56.7 76	16.7 GF-05	18.6 GF-02	8.0 GF-07	
PMS 8541c	48.5 77 **	15.5 GF-03	22.6 GF-05	6.8 GF-08	6.6 GF-06
PMS 8542c	32.5 77 **	31.0 GF-03	10.0 GF-06	26.5 GF-07	
PMS 8543c	35.5 77 **	49.0 GF-06	9.0 GF-08	6.5 GF-07	
PMS 8560c	57.0 77 **	29.3 GF-03	13.7 GF-07		
PMS 8561c	49.3 77 **	30.5 GF-03	17.7 GF-07	2.5 GF-06	
PMS 8562c	31.4 77 **	37.0 GF-03	20.6 GF-07	11.0 GF-06	
PMS 8563c	16.8 79	46.9 GF-04	24.8 GF-02	11.4 GF-12	
PMS 8580c	55.6 77 **	33.3 GF-03	7.0 GF-01	4.1 GF-12	
PMS 8581c	45.9 77 **	46.3 GF-03	7.8 GF-12		
PMS 8582c	36.0 77 **	57.4 GF-03	6.6 GF-12		
PMS 8583c	13.9 77 **	77.4 GF-03	8.7 GF-12		
PMS 8600c	31.0 79	28.0 GF-04	26.5 GF-01	14.5 GF-08	
PMS 8601c	34.0 79	12.0 GF-04	16.8 GF-01	37.2 GF-12	
PMS 8602c	17.3 79	32.4 GF-01	30.8 GF-06	19.5 GF-08	
PMS 8603c	25.7 79	49.0 GF-12	15.1 GF-07	10.2 GF-02	
PMS 8620c	63.1 77 **	23.1 GF-03	11.7 GF-12	2.1 GF-06	
PMS 8621c	53.9 77 **	25.3 GF-03	17.7 GF-12	3.1 GF-06	
PMS 8622c	42.4 77 **	32.8 GF-03	21.8 GF-12	3.0 GF-07	
PMS 8623c	20.2 79	41.7 GF-03	36.3 GF-12	1.8 GF-06	
PMS 8640c	58.0 GF-01	20.0 GF-03	19.3 79	2.7 GF-12	
PMS 8641c	82.0 GF-02	9.5 GF-13	6.0 76	2.5 75-02 **	
PMS 8642c	79.3 GF-01	11.7 79	7.9 GF-03	1.1 GF-12	
PMS 8643c	83.0 GF-01	9.2 79	7.0 GF-03	0.8 GF-12	
PMS 8660c	64.4 76	24.2 GF-01	9.2 GF-03	2.2 GF-12	
PMS 8661c	37.0 76	50.0 GF-01	10.0 GF-03	3.0 GF-08	
PMS 8662c	26.8 76	56.8 GF-01	12.4 GF-03	4.0 GF-08	
PMS 8663c	21.0 76	68.6 GF-01	6.6 GF-03	3.8 GF-08	

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Metallic - Rezepte
PMS.C - Metallic - Recipes
PMS.C - Metallic - Recettes
PMS.C - Metallic - Recetas
PMS.C - Metallic - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 8680c	21.2 79	33.6 GF-03	38.8 GF-01	6.4 GF-08	
PMS 8681c	57.0 GF-01	20.3 GF-03	16.4 79	6.3 GF-08	
PMS 8682c	56.2 GF-01	17.3 GF-03	13.0 79	13.5 GF-09	
PMS 8683c	64.1 GF-01	15.0 GF-09	10.0 79	10.9 GF-03	
PMS 8700c	55.0 75	27.0 GF-03	17.0 GF-09	1.0 GF-05	
PMS 8701c	42.6 75	29.0 GF-01	19.4 GF-09	9.0 GF-06	
PMS 8702c	31.4 75	26.2 GF-09	34.6 GF-01	7.8 GF-06	
PMS 8703c	29.3 75	34.7 GF-09	23.5 GF-01	12.5 GF-03	
PMS 8720c	66.0 75	20.6 GF-08	13.4 GF-03		
PMS 8721c	69.6 75	17.8 GF-08	8.4 GF-03	4.2 GF-01	
PMS 8722c	70.0 75	20.0 GF-09	7.2 GF-08	2.8 GF-04	
PMS 8723c	40.3 75	50.3 GF-09	2.6 GF-03	1.3 GF-07	5.5 79
PMS 8740c	50.0 GF-13	21.4 77 **	23.4 GF-08	3.0 GF-02	2.2 GF-09
PMS 8741c	26.9 79	26.8 GF-08	23.5 GF-03	22.8 GF-01	
PMS 8742c	33.4 79	24.0 GF-08	10.0 GF-12	32.6 GF-01	
PMS 8743c	21.8 79	18.0 GF-08	42.0 GF-09	9.2 GF-06	9.0 GF-01
PMS 8760c	42.0 79	30.0 GF-09	21.2 GF-12	6.8 GF-08	
PMS 8761c	48.5 GF-08	23.4 79	21.6 GF-03	6.5 GF-09	
PMS 8762c	31.8 GF-08	28.0 79	23.0 GF-01	17.2 GF-06	
PMS 8763c	51.6 GF-09	25.2 GF-05	11.2 GF-08	8.0 GF-13	4.0 79
PMS 8780c	40.0 GF-07	30.0 79	22.0 GF-12	8.0 GF-01	
PMS 8781c	17.0 79	43.4 GF-07	22.8 GF-01	16.8 GF-08	
PMS 8782c	54.3 GF-05	21.9 GF-09	12.4 79	11.4 GF-08	
PMS 8783c	47.0 GF-05	24.0 GF-08	15.0 GF-01	14.0 79	
PMS 8800c	52.0 GF-07	24.4 GF-02	20.4 79	3.2 GF-09	
PMS 8801c	36.1 GF-06	24.9 79	21.3 GF-05	17.7 GF-08	
PMS 8802c	43.7 GF-05	21.3 GF-06	20.0 GF-08	15.0 79	
PMS 8803c	64.6 GF-07	16.4 GF-05	13.1 79	5.9 GF-02	
PMS 8820c	57.8 GF-06	37.8 79	4.4 GF-08		
PMS 8821c	41.6 GF-05	28.5 GF-06	26.6 79	3.3 GF-08	
PMS 8822c	51.8 GF-06	29.5 79	11.1 GF-08	7.6 GF-05	
PMS 8823c	59.2 GF-05	20.4 GF-06	12.0 79	8.4 GF-08	
PMS 8840c	51.3 GF-06	23.2 GF-02	22.9 79	2.6 GF-08	
PMS 8841c	55.0 GF-06	24.0 79	14.1 GF-05	6.9 GF-07	
PMS 8842c	73.2 GF-05	13.5 GF-06	12.5 79	0.8 GF-08	
PMS 8843c	66.1 GF-05	18.1 GF-06	13.0 79	2.8 GF-08	
PMS 8860c	55.0 78 **	21.0 GF-13	13.0 GF-05	11.0 GF-02	
PMS 8861c	30.0 79	59.0 GF-06	11.0 GF-02		
PMS 8862c	24.9 79	64.7 GF-06	9.5 GF-05	0.9 GF-09	
PMS 8863c	75.2 GF-05	16.2 GF-01	8.2 79	0.4 GF-09	
PMS 8880c	39.9 GF-03	27.7 79	25.9 GF-06	6.5 GF-07	
PMS 8881c	62.6 GF-04	23.6 79	9.4 GF-05	4.4 GF-07	
PMS 8882c	52.2 GF-04	27.8 GF-05	17.2 79	2.8 GF-07	
PMS 8883c	67.8 GF-06	17.7 GF-01	12.9 79	1.6 GF-09	
PMS 8900c	44.2 GF-02	38.8 GF-04	14.8 79	2.2 GF-08	
PMS 8901c	24.6 79	43.5 GF-04	31.9 GF-02		
PMS 8902c	27.2 79	55.0 GF-04	17.8 GF-03		

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

PMS.C - Metallic - Rezepte
PMS.C - Metallic - Recipes
PMS.C - Metallic - Recettes
PMS.C - Metallic - Recetas
PMS.C - Metallic - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

PMS.C-No.

PMS 8903c	17.6 79	74.5 GF-04	7.8 GF-02	0.1 GF-07	
PMS 8920c	62.5 77 **	19.3 GF-04	15.9 GF-02	2.3 GF-12	
PMS 8921c	27.8 75	58.2 GF-03	10.8 GF-04	1.6 GF-07	
PMS 8922c	68.6 GF-03	10.0 GF-04	1.0 GF-09	20.4 75	
PMS 8923c	57.0 GF-03	22.8 GF-04	19.2 75	1.0 GF-08	
PMS 8940c	46.0 75	35.4 GF-02	15.8 GF-04	2.8 GF-09	
PMS 8941c	32.8 75	45.7 GF-02	18.0 GF-04	3.5 GF-09	
PMS 8942c	62.7 GF-03	29.5 75	6.8 GF-02	1.0 GF-09	
PMS 8943c	9.6 79	72.0 GF-03	17.5 GF-01	0.9 GF-09	
PMS 8960c	47.8 GF-03	29.4 GF-01	2.5 GF-08	20.3 79	
PMS 8961c	49.7 GF-03	25.4 GF-01	14.2 79	9.2 77 **	1.5 GF-09
PMS 8962c	60.2 GF-01	19.3 GF-03	19.3 77 **	1.2 GF-09	
PMS 8963c	49.6 GF-03	30.2 GF-02	18.0 77 **	2.2 GF-09	

* Farbton aus der Standardfarbton-Reihe

** Sonderbronze - Lagerhaltung nicht gegeben

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

RAL - Rezepte
RAL - Recipes
RAL - Recettes
RAL - Recetas
RAL - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

RAL-No.

RAL 1000	84.50 GF-11	9.40 GF-01	5.30 GF-03	0.80 GF-08
RAL 1001	83.40 GF-11	8.40 GF-03	7.40 GF-01	0.80 GF-08
RAL 1002	72.70 GF-11	17.10 GF-01	9.50 GF-03	0.70 GF-08
RAL 1003	55.20 GF-01	26.70 GF-02	17.30 GF-11	0.80 GF-07
RAL 1004	76.80 GF-01	11.50 GF-11	9.90 GF-02	1.80 GF-07
RAL 1005	78.30 GF-01	12.10 GF-03	8.60 GF-11	1.00 GF-08
RAL 1006	62.70 GF-01	25.10 GF-02	10.50 GF-11	1.70 GF-07
RAL 1007	76.00 GF-01	16.10 GF-03	7.40 GF-11	0.50 GF-08
RAL 1011	43.00 GF-11	42.30 GF-01	9.30 GF-02	5.40 GF-07
RAL 1012	56.90 GF-01	37.50 GF-11	5.10 GF-03	0.50 GF-08
RAL 1013	98.40 GF-11	0.90 GF-01	0.50 GF-03	0.20 GF-12
RAL 1014	90.90 GF-11	4.30 GF-03	4.30 GF-01	0.50 GF-08
RAL 1015	96.40 GF-11	3.00 GF-01	0.40 GF-04	0.20 GF-12
RAL 1016	51.80 GF-11	48.10 GF-01	0.10 GF-08	
RAL 1017	57.00 GF-11	31.30 GF-01	11.40 GF-03	0.30 GF-09
RAL 1018	47.00 GF-11	45.50 GF-01	7.30 GF-02	0.20 GF-12
RAL 1019	78.70 GF-11	11.10 GF-03	7.00 GF-01	3.20 GF-12
RAL 1020	65.70 GF-11	17.90 GF-03	13.70 GF-01	2.70 GF-08
RAL 1021	70.30 GF-01	15.00 GF-11	14.40 GF-02	0.30 GF-12
RAL 1023	61.80 GF-01	19.00 GF-11	19.00 GF-02	0.20 GF-12
RAL 1024	52.00 GF-11	29.80 GF-01	16.80 GF-03	1.40 GF-08
RAL 1027	67.10 GF-01	19.10 GF-02	10.90 GF-11	2.90 GF-12
RAL 1028	79.80 GF-01	12.80 GF-03	7.40 GF-11	
RAL 1032	72.20 GF-01	17.30 GF-11	9.30 GF-03	1.20 GF-09
RAL 1033	58.50 GF-01	28.50 GF-11	12.70 GF-03	0.30 GF-09
RAL 1034	60.00 GF-11	23.90 GF-01	15.60 GF-03	0.50 GF-09
RAL 2000	57.00 GF-01	31.00 GF-03	11.40 GF-11	0.60 GF-12
RAL 2001	63.60 GF-03	18.90 GF-11	16.00 GF-04	1.50 GF-09
RAL 2002	62.90 GF-01	27.60 GF-06	7.40 GF-11	2.10 GF-07
RAL 2003	69.40 GF-02	23.10 GF-11	7.40 GF-04	0.10 GF-12
RAL 2004	87.00 GF-03	8.70 GF-11	4.00 GF-04	0.30 GF-12
RAL 2008	51.40 GF-03	28.20 GF-11	20.20 GF-01	0.20 GF-09
RAL 2009	85.80 GF-03	14.00 GF-11	0.20 GF-09	
RAL 2010	65.10 GF-03	19.90 GF-01	14.40 GF-11	0.60 GF-08
RAL 2011	46.70 GF-01	31.20 GF-03	21.10 GF-11	1.00 GF-07
RAL 2012	50.10 GF-11	35.70 GF-03	13.80 GF-04	0.40 GF-08
RAL 3000	57.60 GF-01	31.00 GF-06	7.40 GF-11	4.00 GF-07
RAL 3001	51.90 GF-05	43.80 GF-01	4.30 GF-07	
RAL 3002	62.70 GF-04	33.10 GF-05	3.10 GF-11	1.10 GF-08
RAL 3003	49.20 GF-04	42.00 GF-05	8.80 GF-07	
RAL 3004	42.50 GF-05	39.80 GF-01	17.70 GF-07	
RAL 3005	65.00 GF-06	17.50 GF-02	10.40 GF-11	7.10 GF-12
RAL 3007	50.70 GF-06	30.10 GF-02	13.60 GF-08	5.60 GF-11
RAL 3009	56.70 GF-03	26.90 GF-05	10.70 GF-11	5.70 GF-12
RAL 3011	51.30 GF-01	33.10 GF-05	15.60 GF-07	
RAL 3012	72.80 GF-11	21.60 GF-03	4.20 GF-05	1.40 GF-09
RAL 3013	50.60 GF-03	36.40 GF-06	11.20 GF-11	1.80 GF-08
RAL 3014	69.60 GF-11	18.40 GF-03	10.50 GF-05	1.50 GF-07
RAL 3015	92.20 GF-11	4.40 GF-06	3.10 GF-01	0.30 GF-08
RAL 3016	60.50 GF-04	19.60 GF-11	17.60 GF-03	2.30 GF-09

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

RAL - Rezepte
RAL - Recipes
RAL - Recettes
RAL - Recetas
RAL - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

RAL-No.

RAL 3017	47.70 GF-11	45.90 GF-04	5.80 GF-03	0.60 GF-08
RAL 3018	39.00 GF-11	31.30 GF-05	29.70 GF-03	
RAL 3020	60.30 GF-03	32.50 GF-06	4.40 GF-11	2.80 GF-07
RAL 3022	56.10 GF-11	34.40 GF-03	8.90 GF-05	0.60 GF-09
RAL 3027	51.20 GF-05	33.50 GF-02	13.70 GF-11	1.60 GF-07
RAL 3031	43.30 GF-02	39.00 GF-05	16.80 GF-11	0.90 GF-12
RAL 4001	71.20 GF-11	20.70 GF-06	5.30 GF-07	2.80 GF-08
RAL 4002	37.90 GF-06	32.50 GF-11	26.70 GF-04	2.90 GF-08
RAL 4003	71.80 GF-11	14.10 GF-06	12.70 GF-05	1.40 GF-07
RAL 4004	47.40 GF-05	24.80 GF-01	21.50 GF-07	6.30 GF-11
RAL 4005	72.60 GF-11	19.20 GF-07	7.60 GF-02	0.60 GF-09
RAL 4006	48.00 GF-05	35.80 GF-11	9.60 GF-06	6.60 GF-07
RAL 4007	52.60 GF-06	28.30 GF-07	16.30 GF-11	2.80 GF-08
RAL 4008	49.60 GF-11	26.40 GF-05	12.60 GF-06	11.40 GF-07
RAL 4009	88.00 GF-11	6.30 GF-06	2.90 GF-01	2.80 GF-12
RAL 4010	46.10 GF-11	41.20 GF-05	12.60 GF-06	0.10 GF-12
RAL 5000	44.50 GF-11	21.30 GF-08	20.30 GF-07	13.90 GF-03
RAL 5001	43.50 GF-08	28.10 GF-11	15.20 GF-05	13.20 GF-03
RAL 5002	42.00 GF-08	30.00 GF-07	26.00 GF-11	2.00 GF-12
RAL 5003	40.70 GF-07	33.80 GF-09	16.80 GF-11	8.70 GF-01
RAL 5004	42.00 GF-08	35.00 GF-06	18.00 GF-01	5.00 GF-11
RAL 5005	51.10 GF-08	29.70 GF-11	13.70 GF-07	5.50 GF-01
RAL 5007	55.60 GF-11	25.30 GF-09	16.70 GF-07	2.40 GF-02
RAL 5008	31.10 GF-06	25.30 GF-08	22.30 GF-11	21.30 GF-01
RAL 5009	43.30 GF-11	37.30 GF-09	17.60 GF-07	1.80 GF-12
RAL 5010	39.00 GF-08	23.70 GF-11	20.00 GF-05	17.30 GF-09
RAL 5011	38.00 GF-09	31.70 GF-07	15.70 GF-11	14.60 GF-12
RAL 5012	71.50 GF-11	13.60 GF-08	7.80 GF-09	7.10 GF-05
RAL 5013	35.40 GF-08	28.70 GF-07	19.90 GF-02	16.00 GF-11
RAL 5014	84.60 GF-11	6.10 GF-12	5.10 GF-08	4.20 GF-07
RAL 5015	59.00 GF-11	35.20 GF-08	4.90 GF-05	0.90 GF-12
RAL 5017	65.80 GF-08	26.40 GF-11	5.40 GF-05	2.40 GF-03
RAL 5018	67.20 GF-11	19.10 GF-08	11.40 GF-01	2.30 GF-12
RAL 5019	51.60 GF-08	39.80 GF-11	4.30 GF-12	4.30 GF-05
RAL 5020	59.00 GF-08	18.90 GF-01	12.80 GF-11	9.30 GF-06
RAL 5021	39.80 GF-11	39.20 GF-09	18.10 GF-08	2.90 GF-12
RAL 5022	26.90 GF-07	25.80 GF-08	24.50 GF-06	22.80 GF-11
RAL 5023	74.30 GF-11	11.00 GF-08	8.70 GF-07	6.00 GF-12
RAL 5024	84.20 GF-11	10.20 GF-09	4.60 GF-07	1.00 GF-12
RAL 6000	51.20 GF-11	26.00 GF-09	17.30 GF-01	5.50 GF-12
RAL 6001	39.00 GF-09	26.60 GF-01	18.40 GF-03	16.00 GF-11
RAL 6002	55.80 GF-01	18.10 GF-03	15.00 GF-08	11.10 GF-11
RAL 6003	50.30 GF-01	27.30 GF-11	15.00 GF-12	7.40 GF-02
RAL 6004	39.90 GF-08	30.00 GF-01	21.20 GF-11	8.90 GF-12
RAL 6005	53.30 GF-09	23.30 GF-01	12.90 GF-11	10.50 GF-12
RAL 6006	42.20 GF-01	21.70 GF-11	19.90 GF-12	16.20 GF-03
RAL 6007	67.30 GF-01	18.80 GF-12	11.60 GF-09	2.30 GF-11
RAL 6008	50.30 GF-01	20.10 GF-03	19.80 GF-12	9.80 GF-11
RAL 6009	58.80 GF-01	18.20 GF-12	13.20 GF-09	9.80 GF-11

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

RAL - Rezepte
RAL - Recipes
RAL - Recettes
RAL - Recetas
RAL - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

RAL-No.

RAL 6010	62.80 GF-01	17.70 GF-11	14.20 GF-09	5.30 GF-12
RAL 6011	47.80 GF-11	40.70 GF-01	6.30 GF-12	5.20 GF-09
RAL 6012	27.30 GF-11	27.10 GF-12	25.50 GF-01	20.10 GF-09
RAL 6013	47.40 GF-11	25.00 GF-01	19.70 GF-02	7.90 GF-12
RAL 6014	29.50 GF-01	27.00 GF-11	25.70 GF-03	17.80 GF-12
RAL 6015	36.10 GF-01	28.40 GF-11	24.60 GF-12	10.90 GF-03
RAL 6016	61.20 GF-09	21.10 GF-11	13.70 GF-01	4.00 GF-12
RAL 6017	59.00 GF-01	25.80 GF-11	11.50 GF-09	3.70 GF-12
RAL 6018	67.00 GF-01	20.50 GF-11	11.20 GF-09	1.30 GF-12
RAL 6019	93.30 GF-11	5.00 GF-01	1.20 GF-09	0.50 GF-12
RAL 6020	47.30 GF-02	22.00 GF-09	18.50 GF-11	12.20 GF-12
RAL 6021	70.90 GF-11	22.80 GF-01	3.60 GF-12	2.70 GF-09
RAL 6022	60.60 GF-03	16.50 GF-12	13.50 GF-11	9.40 GF-09
RAL 6024	40.20 GF-09	30.80 GF-11	27.20 GF-01	1.80 GF-12
RAL 6025	65.60 GF-01	22.60 GF-11	6.40 GF-12	5.40 GF-09
RAL 6026	43.30 GF-09	24.10 GF-08	17.30 GF-02	15.30 GF-11
RAL 6027	94.00 GF-11	2.80 GF-01	2.60 GF-08	0.60 GF-12
RAL 6028	33.50 GF-01	28.80 GF-11	24.20 GF-09	13.50 GF-12
RAL 6029	58.70 GF-09	23.40 GF-01	15.30 GF-11	2.60 GF-12
RAL 6032	35.20 GF-09	32.60 GF-01	29.50 GF-11	2.70 GF-12
RAL 6033	72.10 GF-11	14.70 GF-01	9.80 GF-08	3.40 GF-12
RAL 6034	92.00 GF-11	3.50 GF-01	3.00 GF-08	1.50 GF-12
RAL 7000	89.50 GF-11	6.40 GF-12	2.90 GF-01	1.20 GF-08
RAL 7001	94.00 GF-11	4.40 GF-12	1.30 GF-01	0.30 GF-08
RAL 7002	66.50 GF-11	17.90 GF-01	9.70 GF-03	5.90 GF-12
RAL 7003	64.00 GF-11	15.60 GF-02	11.50 GF-01	8.90 GF-12
RAL 7004	93.00 GF-11	4.20 GF-12	2.30 GF-03	0.50 GF-01
RAL 7005	72.00 GF-11	12.70 GF-12	8.50 GF-01	6.80 GF-02
RAL 7006	61.40 GF-11	19.90 GF-03	9.40 GF-12	9.30 GF-01
RAL 7008	41.40 GF-01	30.40 GF-11	20.40 GF-03	7.80 GF-12
RAL 7009	49.80 GF-11	23.10 GF-01	16.80 GF-12	10.30 GF-02
RAL 7010	52.60 GF-11	20.90 GF-01	18.10 GF-12	8.40 GF-02
RAL 7011	65.70 GF-11	22.90 GF-12	10.50 GF-01	0.90 GF-09
RAL 7012	67.20 GF-11	19.50 GF-12	13.30 GF-01	
RAL 7013	48.80 GF-01	30.90 GF-11	12.90 GF-12	7.40 GF-06
RAL 7015	62.00 GF-11	23.20 GF-12	10.00 GF-01	4.80 GF-05
RAL 7016	44.70 GF-11	39.80 GF-12	11.10 GF-01	4.40 GF-09
RAL 7021	43.00 GF-12	26.00 GF-11	22.30 GF-01	8.70 GF-04
RAL 7022	43.80 GF-11	23.40 GF-12	20.70 GF-03	12.10 GF-01
RAL 7023	71.40 GF-11	19.00 GF-01	7.50 GF-12	2.10 GF-05
RAL 7024	58.60 GF-11	26.70 GF-12	10.70 GF-01	4.00 GF-06
RAL 7026	40.20 GF-11	33.90 GF-12	14.30 GF-01	11.60 GF-09
RAL 7030	84.80 GF-11	5.30 GF-01	5.10 GF-03	4.80 GF-12
RAL 7031	75.70 GF-11	15.00 GF-12	6.70 GF-01	2.60 GF-08
RAL 7032	93.10 GF-11	1.80 GF-12	3.60 GF-01	1.50 GF-03
RAL 7033	73.20 GF-11	7.80 GF-12	19.00 GF-01	
RAL 7034	70.50 GF-11	16.00 GF-02	8.70 GF-01	4.80 GF-12
RAL 7035	98.60 GF-11	0.80 GF-12	0.60 GF-01	
RAL 7036	88.20 GF-11	5.70 GF-01	4.20 GF-12	1.90 GF-06

GF-Mischsystem
GF-Mixing system
GF-System de mélange
GF-Sistema de mazclas
GF-Sistema di miscola

RAL - Rezepte
RAL - Recipes
RAL - Recettes
RAL - Recetas
RAL - Ricette

2-Komp.-Farbe, 2-compound colours, d'encres à 2 composants, tinta de 2 componentes, colori a 2 componenti

RAL-No.

RAL 7037	85.70 GF-11	7.20 GF-12	2.00 GF-01	5.10 GF-03
RAL 7038	94.50 GF-11	3.30 GF-01	2.10 GF-12	0.10 GF-06
RAL 7039	65.30 GF-11	13.50 GF-03	12.30 GF-12	8.90 GF-01
RAL 7040	94.60 GF-11	3.50 GF-12	1.70 GF-01	0.20 GF-05
RAL 7042	90.40 GF-11	4.80 GF-12	4.40 GF-01	0.40 GF-04
RAL 7043	53.70 GF-11	24.30 GF-12	15.30 GF-01	6.70 GF-02
RAL 7044	94.70 GF-11	2.50 GF-01	1.60 GF-12	1.20 GF-03
RAL 7045	92.80 GF-11	4.20 GF-12	2.40 GF-01	0.60 GF-04
RAL 7046	89.60 GF-11	7.60 GF-12	2.70 GF-01	0.10 GF-08
RAL 7047	98.50 GF-11	0.80 GF-12	0.60 GF-01	0.10 GF-04
RAL 8000	50.30 GF-02	35.20 GF-11	9.40 GF-03	5.10 GF-12
RAL 8001	71.00 GF-02	21.10 GF-11	4.90 GF-04	3.00 GF-12
RAL 8002	44.80 GF-03	35.70 GF-11	13.20 GF-04	6.30 GF-12
RAL 8003	67.60 GF-02	15.00 GF-11	12.10 GF-04	5.30 GF-12
RAL 8004	53.90 GF-03	29.70 GF-11	12.80 GF-04	3.60 GF-12
RAL 8007	70.70 GF-02	13.80 GF-04	8.60 GF-11	6.90 GF-12
RAL 8008	73.30 GF-01	13.30 GF-11	7.30 GF-12	6.10 GF-04
RAL 8011	65.90 GF-03	12.40 GF-04	11.50 GF-11	10.20 GF-12
RAL 8012	53.80 GF-03	26.60 GF-05	13.10 GF-11	6.50 GF-12
RAL 8014	67.10 GF-03	15.80 GF-12	14.00 GF-11	3.10 GF-05
RAL 8015	55.70 GF-03	26.10 GF-05	10.40 GF-11	7.80 GF-12
RAL 8016	65.90 GF-03	15.20 GF-05	12.50 GF-12	6.40 GF-11
RAL 8017	55.80 GF-03	18.90 GF-05	15.30 GF-12	10.00 GF-11
RAL 8019	35.40 GF-03	30.20 GF-11	27.60 GF-12	6.80 GF-05
RAL 8022	57.00 GF-06	37.10 GF-12	4.40 GF-03	1.50 GF-11
RAL 8023	73.70 GF-03	24.60 GF-11	1.60 GF-08	0.10 GF-06
RAL 8024	57.20 GF-02	24.60 GF-11	12.40 GF-04	5.80 GF-12
RAL 8025	53.60 GF-02	27.30 GF-11	14.20 GF-05	4.90 GF-08
RAL 8028	63.00 GF-02	14.50 GF-11	12.40 GF-12	10.10 GF-06
RAL 9001	99.00 GF-11	0.90 GF-03	0.10 GF-08	
RAL 9002	99.00 GF-11	0.40 GF-01	0.30 GF-02	0.30 GF-12
RAL 9003	99.90 GF-11	0.10 GF-01		
RAL 9004	42.60 GF-12	28.80 GF-03	26.10 GF-11	2.50 GF-05
RAL 9005	100.00 GF-12			
RAL 9010	99.70 GF-11	0.20 GF-02	0.10 GF-01	
RAL 9011	55.10 GF-12	22.50 GF-01	17.20 GF-11	5.20 GF-04
RAL 9016	100.00 GF-11			
RAL 9017	100.00 GF-12			
RAL 9018	98.70 GF-11	0.70 GF-01	0.60 GF-12	