

TPC 301

Mischsystem MF

Rezeptkatalog für Tampondruckfarben

Mixing system MF

Recipe catalogue for pad printing inks

Système de mélange MF

*Catalogue de recettes pour
encres pour l'impression au tampon*

Sistema de mezcla MF

Catálogo de recetas para tinta de tampografía

Sistema di miscela MF

Catalogo ricette per colori per stampa a tampone

Orientierung über unser Mischsystem MF

Lieferprogramm Mischsystem MF

Bezeichnung und Artikelnummern

Rezepte nach: PMS.c

Information about our mixing system MF

Delivery program mixing system MF

Descriptions and article numbers

Recipes according to: PMS.c

Orientation sur notre système de mélange MF

Programme de livraison pour système de mélange MF

Désignation et numéro d'article

Recettes: PMS.c

Orientación sobre nuestro sistema de mezcla MF

Programa de suministro para sistema de mezcla MF

Descripción y número de artículos

Recetas: PMS.c

Orientamento sul nostro sistema di miscela MF

Programma fornitura sistemi miscela MF

Descrizione e numeri d'articoli

Ricette secondo: PMS.c

Orientierung über unser Mischsystem **Information about our mixing system**

Deutsch

Rezepte sind berechnet für TPC 301.

Beachten Sie, dass die Rezepte nur für das Mischsystem MFGültigkeit haben.

Mischfarben sind nur in der Ausführung Non-Toxic erhältlich.

Nächstehe nde Rezepturen stellen unverbindliche Vorschläge zur Nachmischung von PMS.c-Farbvorgaben dar. Auf jeden Fall sind die Farbtonausarbeitungen mit geeigneten Farbtonvorgaben zu vergleichen.

Die angegebenen Werte sind Gewichtsteile, resp. Gewichtsprozente, da alle Rezepte auf 100 Teile (%) ausgearbeitet wurden.

Sollte ein von Ihnen gewünschter Farbton noch nicht rezeptiert sein, bitten wir um ein Farbmuster.

Alle Rezepte sind für Druck auf weissen (hellen) Untergrund ausgearbeitet!

Bei dunklem Untergrund sollten Sie die Rezeptdaten bei uns unter Angabe des Untergrundfarbtones anfragen. Die Rezepte werden mittels Computer und Drucktests ausgearbeitet.

Die Rezepterstellungskosten werden in Rechnung gestellt.

English

Recipes are worked out for the TPC 301.

Please note, that the recipes are only valid for the mixing system MF.

Mixing inks are obtainable in non-toxic.

The following recipes are non-obligatory proposal for the repeat mixing of PMS.c colour patterns.

In each case, the working up of the colour shades has to be compared with the suitable colour shade pattern.

The given values are weight parts, resp. weight %, because all recipes are worked out on 100 parts (%).

If for a colour shade which you desire no recipe is available, please send a colour sample.

All recipes are worked out for printing on a white (bright) ground!

If the ground is dark, please let us also know the colour shade of the ground when asking for a recipe.

The recipes are worked out by computer and printing tests.

The costs for recipes will be charged.

Orientation sur notre système de mélange

Orientación sobre nuestro sistema de mezcla

Français

Les recettes sont élaborées pour TPC 301.

Ayez en considération que les recettes sont seulement valables pour le système de mélange MF.

Les encres de mélange sont délivrables dans la qualité non toxique. Les recettes suivantes sont des propositions sans garantie pour mêler de nouveau des nuances de couleur selon les échantillons PMS.c.

Les nuances de couleur ainsi préparées devront être toujours comparées avec les correspondants échantillons des nuances.

Ayant été toutes les recettes élaborées sur la base de 100 parts (%), les valeurs indiquées se comprennent en parts, respectivement pour cents. Donnés que la recette d'une nuance de couleur désirée par vous, n'a été pas encore élaborée, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un échantillon de la nuance de couleur.

Toutes les recettes ont été élaborées pour l'impression sur fond blanc !

Dans le cas de s'agisse d'un fond foncé, nous vous prions de consulter les données de la recette avec nous, en indiquant la nuance de couleur du fond. Les recettes sont élaborées à l'aide d'un ordinateur et des essais d'impression.

Nous vous chargeons les frais pour l'élaboration des recettes.

Español

Las recetas son para la TPC 301.

Tengan en consideración que estas recetas sirven solamente para el sistema de mezcla MF.

Las tintas de mezclado son suministrables en calidad no tóxica.

Las recetas a continuación representan proposiciones sin garantía para mezclar de nuevo tonos de color según las muestras PMS.c.

Los tonos de color así preparados deberán siempre comparados con las muestras correspondientes de los tonos PMS.c.

Habiendo sido elaboradas todas las recetas sobre la base de 100 partes (%), los valores indicados se comprenden en partes, respectivamente por cientos.

En caso de que la receta de un tono de color deseado por Uds. no haya sido aún elaborada, les rogamos nos pongan a disposición una muestra del tono de color.

Todas las recetas han sido elaboradas para la impresión sobre fondo blanco !

En caso de tratarse de un fondo oscuro, les rogamos tengan a bien consultar los datos de la receta con nosotros, indicando el tono del color del fondo. Las recetas son elaboradas por medio de un computador y ensayos prácticos de impresión.

El costo de las recetas van a cargo del cliente.

Orientamento sul nostro sistema di miscela

Italiano

Le ricette sono state elaborate per TPC 301.

Osservate, che le ricette valgono soltanto per il rispettivo sistema di miscela MF.

Colori miscelati sono ottenibili nella struttura Non tossico.

Le ricette seguenti presentano proposte non impegnative per la miscelatura dei modelli del PMS.c.

In ogni caso la lavorazione del tono di colore deve essere confrontata con un adeguato modello del tono di colore PMS.c.

I valori citati sono peso parti rispettivamente percentuali su 100 parti (%), poiché tutte le ricette sono state elaborate su 100 parti (%).

Óve un tono di colore da Void desiderato non fosse ancora stato ricetta-to, fateci pervenire un campione di colore.

Tutte le ricette sono state elaborate per uno stampo su fondo bianco!


Per fondo scuro, dovrete chiederci i dati della ricetta indicando il tono di colore di fondo. Le ricette vengono elaborate a mezzo del computer e del testo di stampa.

Il costo per l'elaborazione della ricetta verrà inserito in fattura.

Beispiel:	PMS.c -Nr.	Gew.-teil (%)	Grundfarbe (MF)
Example:	PMS.c -No.	Weight parts (%)	Ground colour
Exemple:	PMS.c -Nr.	èarts (%)	Co uleur du fond
Ejemplo:	PMS.c -No.	Partes (%)	Tono del fondo
Esempio:	PMS.c -No.	Peso parti (%)	Color base
	PMS Orange 021c	95.22	MF-03-NT
		4.72	MF-11-NT
		0.06	MF-12-NT

Lieferprogramm Mischsystem MF
Delivery program mixing system MF
Programme de livraison pour système de mélange MF
Programa de suministro para sistema de mezcla MF
Programma fornitura sistemi miscela MF

Bezeichnung und Artikelnummer
Description and article numbers
Désignation et numéro d'article
Descripción y número de artículos
Descrizione e numeri d'articolo

<i>Bezeichnung</i>		<i>Artikelnummer</i>	
TPC 301 / MF - . . . - NT	=	F30 4 (2)	4 = 1 lt-Dose / Tin / Boîte / Latta / Barattolo 2 = Tube / Tube / Tube / Tubo / Tubo à 200 ml.
			
TPC 301/ MF - 01 - NT	=	F 30 92801 4 (2)	Basisfarbton Hellgelb
TPC 301/ MF - 02 - NT	=	F 30 92802 4 (2)	Basisfarbton D-gelb
TPC 301/ MF - 03 - NT	=	F 30 92803 4 (2)	Basisfarbton Orange
TPC 301/ MF - 05 - NT	=	F 30 92805 4 (2)	Basisfarbton Rot
TPC 301/ MF - 06 - NT	=	F 30 92806 4 (2)	Basisfarbton Magenta
TPC 301/ MF - 07 - NT	=	F 30 92807 4 (2)	Basisfarbton Violet
TPC 301/ MF - 08 - NT	=	F 30 92808 4 (2)	Basisfarbton Blau
TPC 301/ MF - 09 - NT	=	F 30 92809 4 (2)	Basisfarbton Grün
TPC 301/ MF - 11 - NT	=	F 30 92811 4 (2)	Basisfarbton Weiss
TPC 301/ MF - 12 - NT	=	F 30 92812 4 (2)	Basisfarbton Schwarz
TPC 301/ MF - 13	=	F 30 92813 4 (2)	Klack

Spezial Rezeptnummern

System-spezifische Rezeptnummern für die:

PMS - Basis - Farböne

PMS - Prozess - Farböne

Rezepte siehe nachfolgende Seite

- 001.C = PMS-Yellow C
- 002.C = PMS-Yellow 012 C
- 003.C = PMS-Orange 021 C
- 004.C = PMS-Warm Red C
- 005.C = PMS-Red 032 C
- 006.C = PMS-Rubine Red C
- 007.C = PMS-Rhodamine Red C
- 008.C = PMS-Purple C
- 009.C = PMS-Violet C
- 010.C = PMS-Blue 072 C
- 011.C = PMS-Reflex Blue C
- 012.C = PMS-Process Blue C
- 013.C = PMS-Green C
- 014.C = PMS-Black C
- 015.C = PMS-Process Yellow C
- 016.C = PMS-Process Magenta C
- 017.C = PMS-Process Cyan C
- 018.C = PMS-Process Black C

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 001.C	89.78 MF-01-NT	10.22 MF-13		
PMS 002.C				
PMS 003.C	95.22 MF-03-NT	4.72 MF-11-NT	0.06 MF-12-NT	
PMS 004.C	21.98 MF-03-NT	11.90 MF-05-NT	66.12 MF-13	
PMS 005.C	26.48 MF-02-NT	4.03 MF-05-NT	19.49 MF-06-NT	50.00 MF-13
PMS 006.C	16.87 MF-05-NT	74.23 MF-06-NT	2.27 MF-11-NT	6.63 MF-13
PMS 007.C	1.88 MF-03-NT	46.70 MF-06-NT	51.42 MF-13	
PMS 008.C	37.96 MF-06-NT	2.05 MF-07-NT	59.99 MF-13	
PMS 009.C	14.97 MF-07-NT	0.97 MF-08-NT	6.99 MF-11-NT	77.07 MF-13
PMS 010.C	1.37 MF-05-NT	11.25 MF-07-NT	16.99 MF-08-NT	70.39 MF-13
PMS 011.C	15.47 MF-06-NT	5.87 MF-07-NT	52.70 MF-08-NT	2.84 MF-11-NT 23.12 MF-13
PMS 012.C	0.87 MF-01-NT	20.50 MF-08-NT	18.63 MF-11-NT	60.00 MF-13
PMS 013.C	38.87 MF-09-NT	25.92 MF-11-NT	35.21 MF-13	
PMS 014.C	20.99 MF-01-NT	22.23 MF-05-NT	9.99 MF-11-NT	46.79 MF-12-NT
PMS 015.C				
PMS 016.C				
PMS 017.C				
PMS 018.C				
PMS 100.C	82.84 MF-01-NT	17.16 MF-11-NT		
PMS 101.C	52.07 MF-01-NT	27.93 MF-11-NT	20.00 MF-13	
PMS 102.C	70.39 MF-01-NT	9.61 MF-11-NT	20.00 MF-13	
PMS 103.C	94.84 MF-01-NT	3.80 MF-02-NT	1.36 MF-12-NT	
PMS 104.C	94.77 MF-01-NT	2.77 MF-02-NT	2.46 MF-12-NT	
PMS 105.C	79.57 MF-01-NT	14.98 MF-06-NT	4.41 MF-09-NT	1.04 MF-11-NT
PMS 106.C	32.49 MF-01-NT	67.51 MF-11-NT		
PMS 107.C	55.95 MF-01-NT	44.05 MF-11-NT		
PMS 108.C	82.96 MF-01-NT	0.30 MF-06-NT	16.74 MF-11-NT	
PMS 109.C	89.72 MF-01-NT	0.64 MF-06-NT	9.64 MF-11-NT	
PMS 110.C	72.11 MF-01-NT	26.74 MF-02-NT	1.15 MF-12-NT	
PMS 111.C	74.64 MF-01-NT	22.53 MF-02-NT	2.83 MF-12-NT	
PMS 112.C	94.26 MF-01-NT	2.25 MF-06-NT	3.49 MF-12-NT	
PMS 113.C	38.10 MF-01-NT	61.87 MF-11-NT	0.03 MF-12-NT	
PMS 114.C	42.82 MF-01-NT	0.20 MF-06-NT	56.98 MF-11-NT	
PMS 115.C	46.05 MF-01-NT	0.31 MF-06-NT	53.64 MF-11-NT	
PMS 116.C	82.99 MF-01-NT	1.33 MF-03-NT	15.61 MF-11-NT	0.07 MF-12-NT
PMS 117.C	95.06 MF-01-NT	3.54 MF-03-NT	1.40 MF-12-NT	
PMS 118.C	87.19 MF-01-NT	11.28 MF-03-NT	1.53 MF-08-NT	
PMS 119.C	87.72 MF-01-NT	3.21 MF-05-NT	4.03 MF-11-NT	5.04 MF-12-NT
PMS 1205.C	7.76 MF-01-NT	0.33 MF-03-NT	91.91 MF-11-NT	
PMS 120.C	24.22 MF-01-NT	0.41 MF-03-NT	75.37 MF-11-NT	

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 1215.C	12.90 MF-01-NT	0.51 MF-03-NT	86.58 MF-11-NT	0.01 MF-12-NT
PMS 121.C	27.63 MF-01-NT	0.56 MF-03-NT	71.78 MF-11-NT	0.03 MF-12-NT
PMS 1225.C	38.57 MF-01-NT	1.78 MF-03-NT	59.62 MF-11-NT	0.03 MF-12-NT
PMS 122.C	40.43 MF-01-NT	0.82 MF-03-NT	0.03 MF-07-NT	58.72 MF-11-NT
PMS 1235.C	72.09 MF-01-NT	4.95 MF-03-NT	22.92 MF-08-NT	0.04 MF-11-NT
PMS 1245.C	80.37 MF-01-NT	5.42 MF-03-NT	1.47 MF-11-NT	12.74 MF-12-NT
PMS 124.C	86.31 MF-01-NT	3.87 MF-03-NT	0.49 MF-11-NT	9.33 MF-12-NT
PMS 1255.C	82.74 MF-01-NT	2.15 MF-05-NT	3.66 MF-11-NT	11.45 MF-12-NT
PMS 125.C	90.84 MF-01-NT	5.41 MF-03-NT	1.69 MF-11-NT	2.06 MF-12-NT
PMS 1265.C	77.02 MF-01-NT	16.05 MF-05-NT	4.28 MF-09-NT	2.65 MF-11-NT
PMS 126.C	87.33 MF-01-NT	9.86 MF-05-NT	2.61 MF-09-NT	0.20 MF-11-NT
PMS 127.C	20.65 MF-01-NT	0.36 MF-06-NT	0.02 MF-08-NT	78.97 MF-11-NT
PMS 128.C	35.92 MF-01-NT	0.60 MF-06-NT	0.03 MF-08-NT	63.45 MF-11-NT
PMS 129.C	41.58 MF-01-NT	0.72 MF-05-NT	0.04 MF-08-NT	57.66 MF-11-NT
PMS 130.C	89.37 MF-01-NT	2.79 MF-05-NT	7.72 MF-11-NT	0.12 MF-12-NT
PMS 131.C	93.51 MF-01-NT	6.03 MF-05-NT	0.46 MF-08-NT	
PMS 132.C	87.28 MF-01-NT	9.44 MF-03-NT	3.28 MF-12-NT	
PMS 133.C	83.66 MF-01-NT	8.55 MF-05-NT	7.79 MF-12-NT	
PMS 1345.C	10.31 MF-01-NT	1.29 MF-03-NT	88.40 MF-11-NT	
PMS 134.C	17.01 MF-01-NT	0.80 MF-03-NT	82.19 MF-11-NT	
PMS 1355.C	17.86 MF-01-NT	1.43 MF-03-NT	0.49 MF-06-NT	80.22 MF-11-NT
PMS 135.C	33.73 MF-01-NT	1.82 MF-03-NT	0.03 MF-07-NT	64.42 MF-11-NT
PMS 1365.C	37.61 MF-01-NT	2.83 MF-03-NT	0.69 MF-05-NT	58.87 MF-11-NT
PMS 136.C	45.11 MF-01-NT	1.58 MF-03-NT	0.70 MF-05-NT	52.61 MF-11-NT
PMS 1375.C	65.02 MF-01-NT	6.09 MF-03-NT	1.29 MF-05-NT	27.60 MF-11-NT
PMS 137.C	80.78 MF-01-NT	5.01 MF-03-NT	1.22 MF-05-NT	12.99 MF-11-NT
PMS 1385.C	70.56 MF-01-NT	25.99 MF-03-NT	2.21 MF-11-NT	1.24 MF-12-NT
PMS 138.C	77.64 MF-01-NT	21.52 MF-03-NT	0.84 MF-12-NT	
PMS 1395.C	70.21 MF-01-NT	25.59 MF-03-NT	4.20 MF-12-NT	
PMS 139.C	79.57 MF-01-NT	17.77 MF-03-NT	2.66 MF-12-NT	
PMS 1405.C	50.22 MF-01-NT	38.77 MF-03-NT	11.01 MF-12-NT	
PMS 140.C	70.37 MF-01-NT	21.49 MF-03-NT	8.14 MF-12-NT	
PMS 141.C	27.08 MF-01-NT	1.28 MF-06-NT	0.04 MF-08-NT	71.60 MF-11-NT
PMS 142.C	44.43 MF-01-NT	2.12 MF-06-NT	0.05 MF-08-NT	53.40 MF-11-NT
PMS 143.C	65.47 MF-01-NT	3.64 MF-03-NT	0.06 MF-08-NT	30.83 MF-11-NT
PMS 144.C	88.57 MF-01-NT	10.38 MF-06-NT	0.06 MF-08-NT	0.99 MF-11-NT
PMS 145.C	87.09 MF-01-NT	12.50 MF-06-NT	0.41 MF-08-NT	
PMS 146.C	84.20 MF-01-NT	14.42 MF-05-NT	1.38 MF-08-NT	
PMS 147.C	70.59 MF-01-NT	23.67 MF-06-NT	3.43 MF-08-NT	2.31 MF-11-NT
PMS 1485.C	9.71 MF-02-NT	4.17 MF-03-NT	86.11 MF-11-NT	0.01 MF-12-NT
PMS 148.C	7.29 MF-01-NT	1.30 MF-03-NT	91.41 MF-11-NT	
PMS 1495.C	49.53 MF-01-NT	17.93 MF-03-NT	32.54 MF-11-NT	
PMS 149.C	13.99 MF-01-NT	1.68 MF-03-NT	0.53 MF-06-NT	83.80 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 1505.C	49.75 MF-01-NT	45.46 MF-03-NT	4.77 MF-11-NT	0.02 MF-12-NT
PMS 150.C	34.77 MF-01-NT	4.50 MF-03-NT	1.16 MF-06-NT	59.57 MF-11-NT
PMS 151.C	71.31 MF-01-NT	22.01 MF-03-NT	3.18 MF-06-NT	3.50 MF-11-NT
PMS 1525.C	1.29 MF-03-NT	0.24 MF-07-NT	94.43 MF-11-NT	4.04 MF-12-NT
PMS 152.C	57.89 MF-01-NT	34.69 MF-03-NT	6.67 MF-11-NT	0.75 MF-12-NT
PMS 1535.C	90.63 MF-03-NT	0.72 MF-07-NT	4.52 MF-11-NT	4.13 MF-12-NT
PMS 153.C	58.36 MF-01-NT	2.09 MF-03-NT	34.68 MF-11-NT	4.87 MF-12-NT
PMS 1545.C	80.85 MF-03-NT	5.56 MF-07-NT	3.75 MF-11-NT	9.84 MF-12-NT
PMS 154.C	50.08 MF-01-NT	42.23 MF-03-NT	3.43 MF-11-NT	4.26 MF-12-NT
PMS 1555.C	4.64 MF-01-NT	2.05 MF-03-NT	0.39 MF-05-NT	92.92 MF-11-NT
PMS 155.C	5.04 MF-01-NT	0.82 MF-06-NT	0.01 MF-08-NT	94.13 MF-11-NT
PMS 1565.C	11.80 MF-01-NT	4.99 MF-03-NT	0.70 MF-05-NT	82.51 MF-11-NT
PMS 156.C	14.11 MF-01-NT	2.03 MF-06-NT	0.03 MF-08-NT	83.83 MF-11-NT
PMS 1575.C	34.03 MF-01-NT	15.18 MF-03-NT	1.41 MF-05-NT	49.38 MF-11-NT
PMS 157.C	48.53 MF-01-NT	6.60 MF-06-NT	0.05 MF-08-NT	44.82 MF-11-NT
PMS 1585.C	49.73 MF-01-NT	27.23 MF-03-NT	3.01 MF-05-NT	20.03 MF-11-NT
PMS 158.C	74.66 MF-01-NT	14.95 MF-06-NT	0.05 MF-08-NT	10.34 MF-11-NT
PMS 1595.C	82.87 MF-03-NT	0.07 MF-05-NT	0.57 MF-08-NT	16.49 MF-11-NT
PMS 159.C	76.19 MF-01-NT	23.44 MF-06-NT	0.37 MF-08-NT	
PMS 1605.C	67.70 MF-01-NT	25.02 MF-05-NT	1.95 MF-09-NT	5.33 MF-11-NT
PMS 160.C	71.64 MF-01-NT	27.22 MF-06-NT	1.14 MF-08-NT	
PMS 1615.C	64.97 MF-01-NT	31.32 MF-05-NT	2.30 MF-08-NT	1.41 MF-11-NT
PMS 161.C	58.49 MF-01-NT	36.99 MF-05-NT	4.52 MF-08-NT	
PMS 1625.C	4.75 MF-01-NT	6.31 MF-03-NT	0.55 MF-05-NT	88.39 MF-11-NT
PMS 162.C	3.51 MF-01-NT	1.86 MF-03-NT	0.27 MF-05-NT	94.36 MF-11-NT
PMS 1635.C	8.65 MF-01-NT	13.06 MF-03-NT	0.90 MF-05-NT	77.39 MF-11-NT
PMS 163.C	13.00 MF-01-NT	7.59 MF-03-NT	0.67 MF-05-NT	78.74 MF-11-NT
PMS 1645.C	13.24 MF-01-NT	39.57 MF-03-NT	1.47 MF-05-NT	45.72 MF-11-NT
PMS 164.C	20.37 MF-01-NT	30.37 MF-03-NT	1.32 MF-05-NT	47.94 MF-11-NT
PMS 1655.C	79.68 MF-03-NT	3.81 MF-05-NT	16.51 MF-11-NT	
PMS 165.C	39.44 MF-01-NT	40.01 MF-03-NT	2.79 MF-05-NT	17.76 MF-11-NT
PMS 1665.C	80.07 MF-03-NT	7.13 MF-05-NT	0.43 MF-09-NT	12.37 MF-11-NT
PMS 166.C	85.89 MF-03-NT	1.06 MF-05-NT	12.43 MF-11-NT	0.62 MF-12-NT
PMS 1675.C	77.26 MF-03-NT	7.71 MF-05-NT	12.37 MF-11-NT	2.66 MF-12-NT
PMS 167.C	83.46 MF-03-NT	2.25 MF-05-NT	0.94 MF-08-NT	13.35 MF-11-NT
PMS 1685.C	71.69 MF-03-NT	13.47 MF-05-NT	9.40 MF-11-NT	5.44 MF-12-NT
PMS 168.C	74.86 MF-03-NT	10.74 MF-05-NT	6.57 MF-11-NT	7.83 MF-12-NT
PMS 169.C	0.60 MF-01-NT	3.30 MF-03-NT	0.30 MF-05-NT	95.80 MF-11-NT
PMS 170.C	16.99 MF-03-NT	0.81 MF-05-NT	82.20 MF-11-NT	
PMS 171.C	59.83 MF-03-NT	3.27 MF-05-NT	36.90 MF-11-NT	
PMS 172.C	76.27 MF-03-NT	7.66 MF-05-NT	16.07 MF-11-NT	
PMS 173.C	70.60 MF-03-NT	8.36 MF-05-NT	0.43 MF-08-NT	20.61 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 174.C	61.83 MF-03-NT	11.92 MF-05-NT	2.61 MF-09-NT	23.64 MF-11-NT
PMS 175.C	57.44 MF-03-NT	15.55 MF-05-NT	18.83 MF-11-NT	8.18 MF-12-NT
PMS 1765.C	3.56 MF-03-NT	3.00 MF-06-NT	53.44 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 1767.C	2.08 MF-03-NT	95.98 MF-06-NT	1.94 MF-11-NT	
PMS 176.C	2.94 MF-03-NT	1.43 MF-06-NT	75.63 MF-11-NT	20.00 MF-13
PMS 1775.C	5.61 MF-03-NT	5.03 MF-06-NT	39.36 MF-11-NT	50.00 MF-13
PMS 1777.C	10.21 MF-03-NT	11.54 MF-06-NT	38.25 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 177.C	8.48 MF-03-NT	4.93 MF-06-NT	36.59 MF-11-NT	50.00 MF-13
PMS 1785.C	23.64 MF-03-NT	20.50 MF-06-NT	15.86 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 1787.C	16.54 MF-03-NT	19.82 MF-06-NT	13.64 MF-11-NT	50.00 MF-13
PMS 1788.C	32.90 MF-03-NT	3.58 MF-05-NT	23.52 MF-06-NT	40.00 MF-13
PMS 178.C	18.94 MF-03-NT	9.96 MF-06-NT	21.10 MF-11-NT	50.00 MF-13
PMS 1795.C	42.59 MF-03-NT	49.84 MF-07-NT	0.22 MF-08-NT	7.35 MF-11-NT
PMS 1797.C	39.75 MF-03-NT	42.59 MF-07-NT	0.30 MF-09-NT	17.36 MF-11-NT
PMS 179.C	19.85 MF-03-NT	21.56 MF-08-NT	0.18 MF-09-NT	58.41 MF-11-NT
PMS 1805.C	46.52 MF-03-NT	45.86 MF-07-NT	6.69 MF-09-NT	0.93 MF-11-NT
PMS 1807.C	38.17 MF-03-NT	50.14 MF-06-NT	1.78 MF-09-NT	9.91 MF-11-NT
PMS 180.C	53.43 MF-03-NT	27.12 MF-06-NT	0.84 MF-09-NT	18.61 MF-11-NT
PMS 1811.C	3.20 MF-01-NT	52.67 MF-08-NT	44.13 MF-11-NT	
PMS 1815.C	47.00 MF-03-NT	49.56 MF-06-NT	3.44 MF-08-NT	
PMS 1817.C	34.27 MF-03-NT	44.93 MF-06-NT	10.83 MF-11-NT	9.97 MF-12-NT
PMS 181.C	45.48 MF-03-NT	45.03 MF-06-NT	4.05 MF-09-NT	5.44 MF-11-NT
PMS 182.C	1.52 MF-03-NT	1.40 MF-06-NT	97.08 MF-11-NT	
PMS 183.C	4.40 MF-03-NT	5.43 MF-06-NT	50.17 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 184.C	12.71 MF-03-NT	17.46 MF-06-NT	29.83 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 185.C	10.47 MF-03-NT	40.38 MF-05-NT	49.15 MF-13	
PMS 186.C	37.91 MF-03-NT	57.50 MF-06-NT	0.35 MF-09-NT	4.24 MF-11-NT
PMS 187.C	36.20 MF-03-NT	59.90 MF-06-NT	1.31 MF-09-NT	2.59 MF-11-NT
PMS 188.C	40.08 MF-03-NT	54.16 MF-06-NT	3.26 MF-08-NT	2.50 MF-11-NT
PMS 1895.C	1.30 MF-03-NT	2.33 MF-06-NT	0.08 MF-12-NT	96.29 MF-13
PMS 1905.C	2.41 MF-03-NT	4.33 MF-06-NT	93.26 MF-11-NT	
PMS 1915.C	7.24 MF-03-NT	20.01 MF-06-NT	22.75 MF-11-NT	50.00 MF-13
PMS 1925.C	5.15 MF-01-NT	15.16 MF-03-NT	49.69 MF-06-NT	30.00 MF-13
PMS 1935.C	23.81 MF-03-NT	69.19 MF-06-NT	0.18 MF-08-NT	6.82 MF-11-NT
PMS 1945.C	25.28 MF-03-NT	68.71 MF-06-NT	0.82 MF-08-NT	5.19 MF-11-NT
PMS 1955.C	27.28 MF-03-NT	65.85 MF-06-NT	1.58 MF-08-NT	5.29 MF-11-NT
PMS 196.C	0.47 MF-01-NT	1.48 MF-05-NT	97.99 MF-11-NT	0.06 MF-12-NT
PMS 197.C	1.16 MF-01-NT	5.00 MF-05-NT	93.77 MF-11-NT	0.07 MF-12-NT
PMS 198.C	3.49 MF-01-NT	36.39 MF-05-NT	60.08 MF-11-NT	0.04 MF-12-NT
PMS 199.C	77.69 MF-05-NT	22.22 MF-11-NT	0.09 MF-12-NT	
PMS 200.C	81.83 MF-05-NT	17.41 MF-11-NT	0.76 MF-12-NT	
PMS 201.C	67.84 MF-05-NT	19.17 MF-06-NT	10.69 MF-11-NT	2.30 MF-12-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 202.C	66.40 MF-05-NT	17.67 MF-06-NT	11.83 MF-11-NT	4.10 MF-12-NT
PMS 203.C	1.57 MF-01-NT	4.14 MF-06-NT	94.29 MF-11-NT	
PMS 204.C	3.76 MF-01-NT	0.82 MF-03-NT	14.92 MF-06-NT	80.50 MF-11-NT
PMS 205.C	20.34 MF-05-NT	27.27 MF-06-NT	52.39 MF-11-NT	
PMS 206.C	13.03 MF-01-NT	10.28 MF-03-NT	76.69 MF-06-NT	
PMS 207.C	23.07 MF-03-NT	74.10 MF-06-NT	1.40 MF-11-NT	1.43 MF-12-NT
PMS 208.C	17.33 MF-03-NT	71.24 MF-06-NT	8.02 MF-11-NT	3.41 MF-12-NT
PMS 209.C	16.39 MF-01-NT	73.59 MF-06-NT	3.42 MF-11-NT	6.60 MF-12-NT
PMS 210.C	1.68 MF-03-NT	5.42 MF-06-NT	92.90 MF-13	
PMS 211.C	2.65 MF-03-NT	11.31 MF-06-NT	46.04 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 212.C	5.62 MF-03-NT	22.71 MF-06-NT	71.67 MF-13	
PMS 213.C	10.30 MF-03-NT	40.17 MF-06-NT	49.53 MF-13	
PMS 214.C	11.68 MF-03-NT	88.32 MF-06-NT		
PMS 215.C	17.39 MF-01-NT	81.70 MF-06-NT	0.91 MF-08-NT	
PMS 216.C	23.91 MF-03-NT	66.72 MF-06-NT	2.62 MF-08-NT	6.75 MF-11-NT
PMS 217.C	1.07 MF-05-NT	1.10 MF-06-NT	97.83 MF-11-NT	
PMS 218.C	3.37 MF-05-NT	18.73 MF-06-NT	77.90 MF-11-NT	
PMS 219.C	5.98 MF-05-NT	58.32 MF-06-NT	15.70 MF-11-NT	20.00 MF-13
PMS 220.C	17.06 MF-05-NT	79.06 MF-06-NT	2.50 MF-11-NT	1.38 MF-12-NT
PMS 221.C	18.72 MF-05-NT	76.76 MF-06-NT	1.83 MF-11-NT	2.69 MF-12-NT
PMS 222.C	13.53 MF-05-NT	74.01 MF-06-NT	5.58 MF-11-NT	6.88 MF-12-NT
PMS 223.C	0.80 MF-03-NT	7.43 MF-06-NT	51.77 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 224.C	1.63 MF-03-NT	17.79 MF-06-NT	80.58 MF-13	
PMS 225.C	3.13 MF-03-NT	43.00 MF-06-NT	53.87 MF-13	
PMS 226.C	5.39 MF-03-NT	94.61 MF-06-NT		
PMS 227.C	7.94 MF-03-NT	90.62 MF-06-NT	1.44 MF-12-NT	
PMS 228.C	6.50 MF-03-NT	88.84 MF-06-NT	4.66 MF-12-NT	
PMS 229.C	5.93 MF-03-NT	79.96 MF-06-NT	6.29 MF-11-NT	7.82 MF-12-NT
PMS 230.C	1.06 MF-03-NT	5.10 MF-06-NT	93.84 MF-13	
PMS 231.C	1.10 MF-03-NT	14.56 MF-06-NT	84.34 MF-13	
PMS 232.C	1.59 MF-03-NT	32.18 MF-06-NT	66.23 MF-13	
PMS 233.C	100.00 MF-06-NT			
PMS 234.C	8.58 MF-03-NT	90.29 MF-06-NT	1.13 MF-08-NT	
PMS 235.C	15.38 MF-03-NT	82.43 MF-06-NT	2.19 MF-08-NT	
PMS 2365.C	0.31 MF-03-NT	2.13 MF-06-NT	97.56 MF-11-NT	
PMS 2375.C	17.34 MF-06-NT	0.09 MF-07-NT	42.57 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 237.C	0.20 MF-05-NT	11.23 MF-06-NT	48.57 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 2385.C	40.70 MF-06-NT	0.37 MF-07-NT	58.93 MF-13	
PMS 238.C	24.14 MF-06-NT	0.03 MF-07-NT	25.83 MF-11-NT	50.00 MF-13
PMS 2395.C	59.67 MF-06-NT	0.63 MF-07-NT	39.70 MF-13	
PMS 239.C	41.31 MF-06-NT	0.06 MF-08-NT	58.63 MF-13	
PMS 2405.C	97.98 MF-06-NT	2.02 MF-07-NT		

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 240.C	76.54 MF-06-NT	0.31 MF-08-NT	23.15 MF-11-NT	
PMS 2415.C	96.65 MF-06-NT	1.60 MF-07-NT	1.75 MF-12-NT	
PMS 241.C	5.58 MF-03-NT	93.07 MF-06-NT	1.35 MF-08-NT	
PMS 2425.C	91.97 MF-06-NT	1.69 MF-07-NT	3.41 MF-11-NT	2.93 MF-12-NT
PMS 242.C	13.46 MF-03-NT	77.02 MF-06-NT	2.82 MF-08-NT	6.70 MF-11-NT
PMS 243.C	0.07 MF-03-NT	2.63 MF-06-NT	97.30 MF-11-NT	
PMS 244.C	6.29 MF-06-NT	0.05 MF-07-NT	93.66 MF-11-NT	
PMS 245.C	12.49 MF-06-NT	0.23 MF-07-NT	47.28 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 246.C	49.03 MF-06-NT	1.04 MF-07-NT	49.93 MF-13	
PMS 247.C	58.45 MF-06-NT	1.55 MF-07-NT	40.00 MF-13	
PMS 248.C	98.69 MF-06-NT	1.31 MF-08-NT		
PMS 249.C	82.46 MF-06-NT	1.85 MF-07-NT	12.03 MF-11-NT	3.66 MF-12-NT
PMS 250.C	0.08 MF-01-NT	2.49 MF-06-NT	97.37 MF-11-NT	0.06 MF-12-NT
PMS 251.C	6.02 MF-06-NT	0.24 MF-07-NT	73.74 MF-11-NT	20.00 MF-13
PMS 252.C	18.32 MF-06-NT	1.01 MF-07-NT	80.67 MF-13	
PMS 253.C	43.76 MF-06-NT	2.58 MF-07-NT	53.66 MF-13	
PMS 254.C	50.56 MF-06-NT	3.25 MF-07-NT	11.48 MF-11-NT	34.71 MF-13
PMS 255.C	3.87 MF-07-NT	14.84 MF-11-NT	2.80 MF-12-NT	78.49 MF-13
PMS 2562.C	0.32 MF-01-NT	2.87 MF-06-NT	0.57 MF-07-NT	96.24 MF-13
PMS 2563.C	2.83 MF-06-NT	0.44 MF-07-NT	0.19 MF-11-NT	96.54 MF-13
PMS 2567.C	0.74 MF-05-NT	0.89 MF-07-NT	98.34 MF-11-NT	0.03 MF-12-NT
PMS 256.C	0.29 MF-01-NT	1.98 MF-06-NT	0.12 MF-08-NT	97.61 MF-11-NT
PMS 2572.C	7.18 MF-06-NT	0.82 MF-07-NT	72.00 MF-11-NT	20.00 MF-13
PMS 2573.C	6.44 MF-06-NT	0.87 MF-07-NT	92.46 MF-11-NT	0.23 MF-12-NT
PMS 2577.C	12.39 MF-06-NT	0.86 MF-08-NT	46.60 MF-11-NT	0.15 MF-12-NT 40.00 MF-13
PMS 257.C	0.57 MF-01-NT	4.84 MF-06-NT	0.26 MF-08-NT	94.33 MF-11-NT
PMS 2582.C	16.60 MF-06-NT	2.76 MF-07-NT	80.64 MF-13	
PMS 2583.C	19.31 MF-06-NT	2.23 MF-07-NT	78.31 MF-11-NT	0.15 MF-12-NT
PMS 2587.C	17.99 MF-06-NT	5.01 MF-07-NT	51.26 MF-11-NT	25.74 MF-13
PMS 258.C	1.30 MF-01-NT	49.89 MF-06-NT	1.47 MF-08-NT	47.34 MF-11-NT
PMS 2592.C	26.85 MF-06-NT	5.01 MF-07-NT	68.14 MF-13	
PMS 2593.C	48.27 MF-06-NT	5.65 MF-07-NT	46.08 MF-11-NT	
PMS 2597.C	64.03 MF-06-NT	4.85 MF-08-NT	0.41 MF-12-NT	30.71 MF-13
PMS 259.C	83.59 MF-06-NT	2.84 MF-08-NT	12.59 MF-11-NT	0.98 MF-12-NT
PMS 2602.C	60.65 MF-06-NT	1.27 MF-07-NT	2.12 MF-08-NT	35.96 MF-13
PMS 2603.C	66.29 MF-06-NT	8.32 MF-07-NT	25.39 MF-11-NT	
PMS 2607.C	88.20 MF-06-NT	5.45 MF-08-NT	6.35 MF-11-NT	
PMS 260.C	7.49 MF-01-NT	79.73 MF-06-NT	4.00 MF-08-NT	8.78 MF-11-NT
PMS 2612.C	74.00 MF-06-NT	7.56 MF-07-NT	18.20 MF-11-NT	0.24 MF-12-NT
PMS 2613.C	68.83 MF-06-NT	8.01 MF-07-NT	22.57 MF-11-NT	0.59 MF-12-NT
PMS 2617.C	2.86 MF-01-NT	86.85 MF-06-NT	5.95 MF-08-NT	4.34 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 261.C	12.13 MF-01-NT	77.46 MF-06-NT	4.51 MF-08-NT	5.90 MF-11-NT
PMS 2622.C	68.31 MF-06-NT	3.55 MF-07-NT	23.38 MF-11-NT	4.76 MF-12-NT
PMS 2623.C	73.38 MF-06-NT	7.84 MF-07-NT	16.66 MF-11-NT	2.12 MF-12-NT
PMS 2627.C	10.33 MF-01-NT	82.53 MF-06-NT	7.14 MF-08-NT	
PMS 262.C	21.71 MF-01-NT	72.24 MF-06-NT	6.05 MF-08-NT	
PMS 2635.C	0.21 MF-03-NT	0.50 MF-07-NT	0.15 MF-09-NT	99.14 MF-11-NT
PMS 263.C	0.16 MF-05-NT	0.21 MF-07-NT	99.63 MF-11-NT	
PMS 2645.C	0.36 MF-03-NT	1.11 MF-07-NT	0.15 MF-08-NT	98.38 MF-11-NT
PMS 264.C	0.15 MF-01-NT	0.84 MF-07-NT	99.01 MF-11-NT	
PMS 2655.C	0.55 MF-02-NT	2.52 MF-07-NT	0.55 MF-08-NT	96.38 MF-13
PMS 265.C	4.09 MF-07-NT	55.91 MF-11-NT	40.00 MF-13	
PMS 2665.C	0.30 MF-06-NT	5.67 MF-07-NT	0.13 MF-09-NT	51.76 MF-11-NT 42.14 MF-13
PMS 266.C	8.47 MF-07-NT	0.95 MF-09-NT	0.27 MF-12-NT	90.31 MF-13
PMS 267.C	29.39 MF-07-NT	70.61 MF-11-NT		
PMS 2685.C	89.15 MF-06-NT	9.39 MF-08-NT	1.46 MF-11-NT	
PMS 268.C	43.72 MF-06-NT	18.58 MF-07-NT	36.92 MF-11-NT	0.78 MF-12-NT
PMS 2695.C	44.37 MF-06-NT	32.44 MF-07-NT	18.62 MF-11-NT	4.57 MF-12-NT
PMS 269.C	56.69 MF-06-NT	15.17 MF-07-NT	24.16 MF-11-NT	3.98 MF-12-NT
PMS 2705.C	0.35 MF-03-NT	0.86 MF-07-NT	0.45 MF-08-NT	98.34 MF-11-NT
PMS 2706.C	0.26 MF-01-NT	0.22 MF-07-NT	0.17 MF-08-NT	99.35 MF-11-NT
PMS 2707.C	0.08 MF-01-NT	0.17 MF-07-NT	0.25 MF-08-NT	99.50 MF-11-NT
PMS 2708.C	0.17 MF-02-NT	1.49 MF-06-NT	0.61 MF-08-NT	57.73 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 270.C	0.27 MF-01-NT	2.77 MF-06-NT	0.49 MF-08-NT	96.47 MF-11-NT
PMS 2715.C	0.47 MF-05-NT	2.05 MF-07-NT	0.75 MF-08-NT	96.73 MF-11-NT
PMS 2716.C	0.30 MF-01-NT	0.91 MF-07-NT	0.65 MF-08-NT	98.14 MF-11-NT
PMS 2717.C	0.06 MF-01-NT	0.32 MF-07-NT	0.51 MF-08-NT	99.11 MF-11-NT
PMS 2718.C	0.20 MF-02-NT	1.90 MF-07-NT	2.98 MF-08-NT	54.92 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 271.C	0.52 MF-01-NT	7.42 MF-06-NT	1.19 MF-08-NT	90.87 MF-11-NT
PMS 2725.C	6.32 MF-07-NT	1.72 MF-08-NT	58.90 MF-11-NT	33.06 MF-13
PMS 2726.C	5.72 MF-07-NT	4.22 MF-08-NT	50.06 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 2728.C	0.11 MF-02-NT	5.46 MF-07-NT	12.62 MF-08-NT	21.81 MF-11-NT 60.00 MF-13
PMS 272.C	0.45 MF-01-NT	13.84 MF-06-NT	2.09 MF-08-NT	83.62 MF-11-NT
PMS 2735.C	54.71 MF-06-NT	5.36 MF-07-NT	11.36 MF-08-NT	28.57 MF-13
PMS 2736.C	0.47 MF-03-NT	10.83 MF-07-NT	9.24 MF-08-NT	5.54 MF-11-NT 73.92 MF-13
PMS 2738.C	0.40 MF-02-NT	55.91 MF-06-NT	18.39 MF-08-NT	25.30 MF-13
PMS 273.C	2.72 MF-01-NT	77.05 MF-06-NT	14.18 MF-08-NT	6.05 MF-11-NT
PMS 2745.C	75.13 MF-06-NT	14.22 MF-07-NT	6.88 MF-08-NT	3.77 MF-11-NT
PMS 2746.C	91.46 MF-07-NT	8.54 MF-08-NT		
PMS 2747.C	12.51 MF-07-NT	79.61 MF-08-NT	6.76 MF-11-NT	1.12 MF-12-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 2748.C	2.76 MF-02-NT	61.89 MF-06-NT	31.83 MF-08-NT	3.52 MF-11-NT
PMS 274.C	10.80 MF-01-NT	75.40 MF-06-NT	13.80 MF-08-NT	
PMS 2755.C	37.98 MF-06-NT	55.29 MF-07-NT	6.73 MF-08-NT	
PMS 2756.C	13.84 MF-03-NT	7.85 MF-07-NT	78.31 MF-08-NT	
PMS 2757.C	14.07 MF-07-NT	71.78 MF-08-NT	10.73 MF-11-NT	3.42 MF-12-NT
PMS 2758.C	5.81 MF-02-NT	63.60 MF-06-NT	27.31 MF-08-NT	3.28 MF-11-NT
PMS 275.C	14.16 MF-01-NT	72.26 MF-06-NT	13.58 MF-08-NT	
PMS 2765.C	6.99 MF-06-NT	88.25 MF-07-NT	4.76 MF-08-NT	
PMS 2766.C	15.15 MF-03-NT	32.83 MF-07-NT	37.09 MF-08-NT	14.93 MF-11-NT
PMS 2767.C	6.38 MF-03-NT	27.22 MF-07-NT	56.65 MF-09-NT	9.75 MF-11-NT
PMS 2768.C	13.77 MF-02-NT	65.10 MF-06-NT	21.13 MF-08-NT	
PMS 276.C	21.75 MF-01-NT	66.54 MF-06-NT	11.71 MF-08-NT	
PMS 277.C	0.26 MF-01-NT	1.28 MF-06-NT	0.68 MF-08-NT	57.78 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 278.C	1.93 MF-06-NT	1.10 MF-08-NT	96.97 MF-11-NT	
PMS 279.C	1.34 MF-07-NT	3.89 MF-08-NT	94.77 MF-11-NT	
PMS 280.C	6.02 MF-03-NT	6.48 MF-07-NT	83.91 MF-08-NT	3.59 MF-11-NT
PMS 281.C	9.02 MF-07-NT	79.69 MF-08-NT	7.25 MF-11-NT	4.04 MF-12-NT
PMS 282.C	28.42 MF-06-NT	59.49 MF-08-NT	12.09 MF-12-NT	
PMS 283.C	1.45 MF-06-NT	0.99 MF-08-NT	87.21 MF-11-NT	10.35 MF-13
PMS 284.C	2.71 MF-06-NT	2.06 MF-08-NT	74.41 MF-11-NT	20.82 MF-13
PMS 285.C	2.01 MF-07-NT	14.04 MF-08-NT	50.20 MF-11-NT	33.75 MF-13
PMS 286.C	26.59 MF-06-NT	32.13 MF-08-NT	2.72 MF-11-NT	38.56 MF-13
PMS 287.C	0.60 MF-01-NT	23.66 MF-06-NT	69.03 MF-08-NT	6.71 MF-11-NT
PMS 288.C	15.09 MF-02-NT	49.25 MF-06-NT	35.66 MF-08-NT	
PMS 2905.C	0.31 MF-01-NT	0.20 MF-07-NT	1.01 MF-08-NT	58.48 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 290.C	0.04 MF-02-NT	0.07 MF-07-NT	0.28 MF-08-NT	99.61 MF-11-NT
PMS 2915.C	0.40 MF-01-NT	0.34 MF-05-NT	2.09 MF-08-NT	57.17 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 291.C	0.16 MF-05-NT	0.60 MF-08-NT	96.43 MF-11-NT	2.81 MF-13
PMS 2925.C	0.25 MF-02-NT	0.60 MF-05-NT	6.29 MF-08-NT	52.86 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 292.C	0.39 MF-07-NT	1.85 MF-08-NT	97.76 MF-11-NT	
PMS 2935.C	0.98 MF-07-NT	43.00 MF-08-NT	16.90 MF-11-NT	39.12 MF-13
PMS 293.C	2.38 MF-07-NT	56.06 MF-08-NT	8.57 MF-11-NT	32.99 MF-13
PMS 2945.C	2.61 MF-06-NT	69.73 MF-08-NT	27.16 MF-11-NT	0.50 MF-12-NT
PMS 294.C	6.44 MF-03-NT	0.97 MF-07-NT	87.00 MF-08-NT	5.59 MF-11-NT
PMS 2955.C	0.74 MF-07-NT	80.54 MF-08-NT	14.38 MF-11-NT	4.34 MF-12-NT
PMS 295.C	13.57 MF-01-NT	6.92 MF-07-NT	74.75 MF-08-NT	4.76 MF-11-NT
PMS 2965.C	1.75 MF-07-NT	78.03 MF-08-NT	8.40 MF-11-NT	11.82 MF-12-NT
PMS 296.C	5.05 MF-07-NT	69.62 MF-08-NT	4.51 MF-11-NT	20.82 MF-12-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 2975.C	0.34 MF-01-NT	0.31 MF-06-NT	0.70 MF-08-NT	58.65 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 297.C	0.56 MF-05-NT	1.64 MF-08-NT	57.80 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 2985.C	0.12 MF-02-NT	0.08 MF-07-NT	2.00 MF-08-NT	97.80 MF-11-NT
PMS 298.C	0.23 MF-02-NT	0.20 MF-07-NT	3.08 MF-08-NT	56.49 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 2995.C	0.18 MF-01-NT	7.91 MF-08-NT	91.91 MF-11-NT	
PMS 299.C	0.07 MF-02-NT	0.97 MF-06-NT	8.52 MF-08-NT	90.44 MF-11-NT
PMS 3005.C	0.41 MF-01-NT	27.74 MF-08-NT	31.85 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 300.C	46.72 MF-08-NT	19.02 MF-11-NT	34.26 MF-13	
PMS 301.C	2.81 MF-01-NT	79.24 MF-08-NT	17.95 MF-11-NT	
PMS 3025.C	7.37 MF-01-NT	62.61 MF-08-NT	27.61 MF-11-NT	2.41 MF-12-NT
PMS 302.C	7.89 MF-02-NT	6.08 MF-06-NT	75.13 MF-08-NT	10.90 MF-11-NT
PMS 3035.C	8.76 MF-01-NT	64.28 MF-08-NT	18.26 MF-11-NT	8.70 MF-12-NT
PMS 303.C	73.35 MF-08-NT	4.00 MF-09-NT	10.07 MF-11-NT	12.58 MF-12-NT
PMS 304.C	0.12 MF-01-NT	0.58 MF-08-NT	99.27 MF-11-NT	0.03 MF-12-NT
PMS 305.C	0.15 MF-01-NT	0.06 MF-05-NT	1.71 MF-08-NT	98.08 MF-11-NT
PMS 306.C	0.49 MF-01-NT	5.11 MF-08-NT	44.38 MF-11-NT	50.02 MF-13
PMS 307.C	2.14 MF-01-NT	34.49 MF-08-NT	63.37 MF-11-NT	
PMS 308.C	8.76 MF-01-NT	65.65 MF-08-NT	25.59 MF-11-NT	
PMS 309.C	15.59 MF-01-NT	13.05 MF-03-NT	62.43 MF-08-NT	8.93 MF-11-NT
PMS 3105.C	0.24 MF-06-NT	0.75 MF-08-NT	1.05 MF-09-NT	97.96 MF-11-NT
PMS 310.C	0.45 MF-01-NT	1.61 MF-08-NT	83.10 MF-11-NT	14.84 MF-13
PMS 3115.C	0.18 MF-01-NT	2.44 MF-08-NT	1.46 MF-09-NT	95.92 MF-11-NT
PMS 311.C	0.16 MF-01-NT	2.71 MF-08-NT	0.87 MF-09-NT	96.26 MF-11-NT
PMS 3125.C	0.52 MF-01-NT	5.75 MF-08-NT	2.59 MF-09-NT	31.14 MF-11-NT 60.00 MF-13
PMS 312.C	0.33 MF-03-NT	6.03 MF-08-NT	2.40 MF-09-NT	11.91 MF-11-NT 79.33 MF-13
PMS 3135.C	13.74 MF-08-NT	8.02 MF-09-NT	18.24 MF-11-NT	60.00 MF-13
PMS 313.C	1.97 MF-01-NT	14.66 MF-08-NT	63.37 MF-11-NT	20.00 MF-13
PMS 3145.C	27.09 MF-08-NT	23.67 MF-09-NT	49.24 MF-11-NT	
PMS 314.C	4.59 MF-01-NT	24.85 MF-08-NT	70.56 MF-11-NT	
PMS 3155.C	2.55 MF-02-NT	36.11 MF-08-NT	23.67 MF-09-NT	37.67 MF-11-NT
PMS 315.C	6.53 MF-01-NT	46.13 MF-08-NT	10.15 MF-09-NT	37.19 MF-11-NT
PMS 3165.C	10.36 MF-02-NT	51.47 MF-08-NT	13.10 MF-09-NT	25.07 MF-11-NT
PMS 316.C	17.57 MF-01-NT	50.69 MF-08-NT	23.90 MF-11-NT	7.84 MF-12-NT
PMS 317.C	0.15 MF-02-NT	0.27 MF-08-NT	0.18 MF-09-NT	99.40 MF-11-NT
PMS 318.C	0.49 MF-08-NT	0.61 MF-09-NT	98.84 MF-11-NT	0.06 MF-12-NT
PMS 319.C	0.35 MF-01-NT	1.58 MF-08-NT	1.40 MF-09-NT	96.67 MF-11-NT
PMS 320.C	11.29 MF-08-NT	12.93 MF-09-NT	18.64 MF-11-NT	57.14 MF-13
PMS 321.C	15.25 MF-08-NT	25.20 MF-09-NT	59.55 MF-11-NT	

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 322.C	3.40 MF-02-NT	25.22 MF-08-NT	27.52 MF-09-NT	43.86 MF-11-NT
PMS 323.C	11.75 MF-02-NT	38.43 MF-08-NT	16.37 MF-09-NT	33.45 MF-11-NT
PMS 3242.C	0.04 MF-03-NT	0.07 MF-07-NT	2.46 MF-09-NT	77.43 MF-11-NT 20.00 MF-13
PMS 3245.C	0.16 MF-01-NT	0.23 MF-06-NT	2.07 MF-09-NT	97.54 MF-11-NT
PMS 324.C	0.43 MF-02-NT	0.67 MF-08-NT	0.21 MF-09-NT	98.69 MF-11-NT
PMS 3252.C	0.20 MF-02-NT	0.82 MF-08-NT	2.52 MF-09-NT	96.46 MF-11-NT
PMS 3255.C	0.05 MF-07-NT	4.13 MF-09-NT	95.82 MF-11-NT	
PMS 325.C	1.76 MF-01-NT	1.91 MF-08-NT	96.33 MF-11-NT	
PMS 3262.C	0.09 MF-03-NT	2.25 MF-08-NT	9.80 MF-09-NT	47.86 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 3265.C	0.06 MF-07-NT	11.85 MF-09-NT	88.09 MF-11-NT	
PMS 326.C	2.96 MF-01-NT	4.36 MF-08-NT	5.76 MF-09-NT	86.92 MF-11-NT
PMS 3272.C	6.05 MF-08-NT	23.62 MF-09-NT	30.33 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 3275.C	29.80 MF-09-NT	70.20 MF-11-NT		
PMS 327.C	1.34 MF-01-NT	8.45 MF-08-NT	62.30 MF-09-NT	27.91 MF-11-NT
PMS 3282.C	1.08 MF-03-NT	8.69 MF-08-NT	45.30 MF-09-NT	44.93 MF-11-NT
PMS 3285.C	0.74 MF-02-NT	0.48 MF-07-NT	41.77 MF-09-NT	57.01 MF-11-NT
PMS 328.C	10.21 MF-01-NT	23.54 MF-08-NT	39.36 MF-09-NT	26.89 MF-11-NT
PMS 3292.C	9.01 MF-03-NT	9.76 MF-08-NT	60.98 MF-09-NT	20.25 MF-11-NT
PMS 3295.C	2.73 MF-02-NT	1.05 MF-07-NT	56.70 MF-09-NT	39.52 MF-11-NT
PMS 329.C	23.32 MF-01-NT	40.18 MF-08-NT	17.13 MF-09-NT	19.37 MF-11-NT
PMS 3302.C	17.68 MF-03-NT	8.04 MF-08-NT	56.63 MF-09-NT	17.65 MF-11-NT
PMS 3305.C	17.16 MF-02-NT	4.53 MF-07-NT	58.21 MF-09-NT	20.10 MF-11-NT
PMS 330.C	15.80 MF-03-NT	8.46 MF-08-NT	55.15 MF-09-NT	20.59 MF-11-NT
PMS 331.C	0.29 MF-01-NT	0.07 MF-05-NT	0.86 MF-09-NT	88.21 MF-11-NT 10.57 MF-13
PMS 332.C	0.33 MF-01-NT	1.21 MF-09-NT	98.41 MF-11-NT	0.05 MF-12-NT
PMS 333.C	0.58 MF-01-NT	0.06 MF-07-NT	4.45 MF-09-NT	54.91 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 334.C	2.45 MF-01-NT	0.12 MF-07-NT	57.89 MF-09-NT	39.54 MF-11-NT
PMS 335.C	4.91 MF-02-NT	0.71 MF-07-NT	58.88 MF-09-NT	35.50 MF-11-NT
PMS 336.C	21.83 MF-01-NT	3.04 MF-07-NT	51.62 MF-09-NT	23.51 MF-11-NT
PMS 3375.C	1.69 MF-01-NT	0.44 MF-08-NT	1.44 MF-09-NT	36.43 MF-11-NT 60.00 MF-13
PMS 337.C	1.37 MF-01-NT	0.10 MF-07-NT	1.41 MF-09-NT	97.12 MF-11-NT
PMS 3385.C	2.19 MF-01-NT	4.29 MF-09-NT	93.52 MF-11-NT	
PMS 338.C	3.96 MF-01-NT	1.58 MF-08-NT	0.45 MF-09-NT	94.01 MF-11-NT
PMS 3395.C	2.18 MF-01-NT	4.29 MF-09-NT	93.53 MF-11-NT	
PMS 339.C	10.59 MF-01-NT	2.70 MF-08-NT	11.90 MF-09-NT	74.81 MF-11-NT
PMS 3405.C	8.13 MF-01-NT	29.01 MF-09-NT	17.21 MF-11-NT	45.65 MF-13
PMS 340.C	13.47 MF-01-NT	53.17 MF-09-NT	33.36 MF-11-NT	
PMS 3415.C	21.70 MF-01-NT	53.08 MF-09-NT	22.43 MF-11-NT	2.79 MF-12-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 341.C	19.21 MF-01-NT	7.00 MF-06-NT	50.50 MF-09-NT	23.29 MF-11-NT
PMS 3425.C	23.51 MF-01-NT	50.22 MF-09-NT	21.06 MF-11-NT	5.21 MF-12-NT
PMS 342.C	24.14 MF-01-NT	15.77 MF-06-NT	49.07 MF-09-NT	11.02 MF-11-NT
PMS 3435.C	25.20 MF-01-NT	51.45 MF-09-NT	9.86 MF-11-NT	13.49 MF-12-NT
PMS 343.C	40.74 MF-01-NT	6.02 MF-07-NT	42.74 MF-09-NT	10.50 MF-11-NT
PMS 344.C	1.93 MF-01-NT	0.08 MF-07-NT	1.01 MF-09-NT	76.98 MF-11-NT 20.00 MF-13
PMS 345.C	3.44 MF-01-NT	0.13 MF-07-NT	1.93 MF-09-NT	74.50 MF-11-NT 20.00 MF-13
PMS 346.C	6.94 MF-01-NT	1.82 MF-08-NT	0.15 MF-09-NT	51.09 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 347.C	33.06 MF-01-NT	38.27 MF-09-NT	28.67 MF-11-NT	
PMS 348.C	38.00 MF-01-NT	0.72 MF-07-NT	41.82 MF-09-NT	19.46 MF-11-NT
PMS 349.C	49.47 MF-01-NT	2.91 MF-07-NT	36.25 MF-09-NT	11.37 MF-11-NT
PMS 350.C	63.20 MF-01-NT	7.90 MF-07-NT	22.70 MF-09-NT	6.20 MF-11-NT
PMS 351.C	2.02 MF-01-NT	1.13 MF-09-NT	96.85 MF-11-NT	
PMS 352.C	2.91 MF-01-NT	0.12 MF-06-NT	1.99 MF-09-NT	54.98 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 353.C	3.76 MF-01-NT	0.12 MF-06-NT	2.76 MF-09-NT	53.36 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 354.C	24.82 MF-01-NT	22.56 MF-09-NT	12.62 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 355.C	43.38 MF-01-NT	0.33 MF-06-NT	35.22 MF-09-NT	21.07 MF-11-NT
PMS 356.C	45.46 MF-01-NT	5.00 MF-05-NT	37.75 MF-09-NT	11.79 MF-11-NT
PMS 357.C	46.30 MF-01-NT	23.58 MF-06-NT	23.50 MF-09-NT	6.62 MF-11-NT
PMS 358.C	6.32 MF-01-NT	0.71 MF-08-NT	32.97 MF-11-NT	60.00 MF-13
PMS 359.C	8.17 MF-01-NT	0.92 MF-08-NT	30.91 MF-11-NT	60.00 MF-13
PMS 360.C	22.05 MF-01-NT	2.41 MF-08-NT	15.54 MF-11-NT	60.00 MF-13
PMS 361.C	35.59 MF-01-NT	4.41 MF-08-NT	60.00 MF-13	
PMS 362.C	72.79 MF-01-NT	0.82 MF-05-NT	5.49 MF-08-NT	20.90 MF-11-NT
PMS 363.C	76.74 MF-01-NT	6.35 MF-05-NT	2.60 MF-08-NT	14.31 MF-11-NT
PMS 364.C	77.74 MF-01-NT	7.35 MF-05-NT	6.11 MF-08-NT	8.80 MF-11-NT
PMS 365.C	5.95 MF-01-NT	0.04 MF-07-NT	0.57 MF-09-NT	53.44 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 366.C	8.14 MF-01-NT	0.05 MF-07-NT	0.79 MF-09-NT	51.02 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 367.C	16.59 MF-01-NT	0.08 MF-07-NT	1.52 MF-09-NT	41.81 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 368.C	42.86 MF-01-NT	0.24 MF-07-NT	4.89 MF-09-NT	12.01 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 369.C	84.98 MF-01-NT	0.14 MF-07-NT	3.69 MF-08-NT	11.19 MF-11-NT
PMS 370.C	83.23 MF-01-NT	1.18 MF-07-NT	6.77 MF-09-NT	8.82 MF-11-NT
PMS 371.C	84.61 MF-01-NT	3.63 MF-07-NT	6.79 MF-09-NT	4.97 MF-11-NT
PMS 372.C	4.79 MF-01-NT	0.30 MF-09-NT	54.91 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 373.C	7.35 MF-01-NT	0.46 MF-09-NT	52.19 MF-11-NT	40.00 MF-13

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 374.C	14.04 MF-01-NT	0.79 MF-09-NT	45.17 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 375.C	45.29 MF-01-NT	0.04 MF-07-NT	2.65 MF-09-NT	12.02 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 376.C	89.24 MF-01-NT	0.27 MF-07-NT	4.19 MF-09-NT	6.30 MF-11-NT
PMS 377.C	88.91 MF-01-NT	0.87 MF-07-NT	4.05 MF-09-NT	6.17 MF-11-NT
PMS 378.C	86.59 MF-01-NT	1.95 MF-09-NT	2.86 MF-11-NT	8.60 MF-12-NT
PMS 379.C	15.39 MF-01-NT	0.31 MF-09-NT	44.30 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 380.C	27.45 MF-01-NT	0.51 MF-09-NT	32.04 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 381.C	42.84 MF-01-NT	0.04 MF-07-NT	0.88 MF-09-NT	16.24 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 382.C	48.17 MF-01-NT	0.08 MF-07-NT	1.13 MF-09-NT	10.62 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 383.C	91.34 MF-01-NT	0.51 MF-07-NT	1.79 MF-09-NT	6.36 MF-11-NT
PMS 384.C	96.23 MF-01-NT	1.23 MF-07-NT	2.54 MF-09-NT	
PMS 385.C	87.88 MF-01-NT	0.06 MF-07-NT	5.38 MF-11-NT	6.68 MF-12-NT
PMS 386.C	10.60 MF-01-NT	0.20 MF-09-NT	29.20 MF-11-NT	60.00 MF-13
PMS 387.C	24.28 MF-01-NT	0.41 MF-09-NT	15.31 MF-11-NT	60.00 MF-13
PMS 388.C	29.64 MF-01-NT	0.52 MF-09-NT	9.84 MF-11-NT	60.00 MF-13
PMS 389.C	59.00 MF-01-NT	1.00 MF-09-NT	40.00 MF-13	
PMS 390.C	98.24 MF-01-NT	0.30 MF-07-NT	1.46 MF-09-NT	
PMS 391.C	97.24 MF-01-NT	0.97 MF-07-NT	1.79 MF-09-NT	
PMS 392.C	95.17 MF-01-NT	4.83 MF-12-NT		
PMS 3935.C	11.65 MF-01-NT	0.06 MF-08-NT	88.29 MF-13	
PMS 393.C	9.60 MF-01-NT	0.10 MF-09-NT	40.30 MF-11-NT	50.00 MF-13
PMS 3945.C	28.38 MF-01-NT	0.11 MF-08-NT	71.51 MF-13	
PMS 394.C	18.92 MF-01-NT	0.21 MF-09-NT	80.87 MF-13	
PMS 3955.C	69.69 MF-01-NT	0.32 MF-09-NT	29.99 MF-13	
PMS 395.C	28.94 MF-01-NT	0.31 MF-09-NT	70.75 MF-13	
PMS 3965.C	94.33 MF-01-NT	0.25 MF-08-NT	5.42 MF-13	
PMS 396.C	56.80 MF-01-NT	0.51 MF-09-NT	2.69 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 3975.C	98.42 MF-01-NT	1.58 MF-12-NT		
PMS 397.C	98.72 MF-01-NT	0.32 MF-07-NT	0.96 MF-09-NT	
PMS 3985.C	96.79 MF-01-NT	3.21 MF-12-NT		
PMS 398.C	98.21 MF-01-NT	0.64 MF-07-NT	1.15 MF-09-NT	
PMS 3995.C	92.58 MF-01-NT	1.36 MF-07-NT	6.06 MF-12-NT	
PMS 399.C	97.40 MF-01-NT	2.60 MF-12-NT		
PMS 400.C	0.91 MF-01-NT	0.08 MF-07-NT	98.50 MF-11-NT	0.51 MF-12-NT
PMS 401.C	1.74 MF-01-NT	0.49 MF-06-NT	96.65 MF-11-NT	1.12 MF-12-NT
PMS 402.C	3.44 MF-01-NT	0.94 MF-06-NT	93.98 MF-11-NT	1.64 MF-12-NT
PMS 403.C	8.58 MF-01-NT	2.49 MF-06-NT	85.92 MF-11-NT	3.01 MF-12-NT
PMS 404.C	19.67 MF-01-NT	6.65 MF-06-NT	67.69 MF-11-NT	5.99 MF-12-NT
PMS 405.C	32.39 MF-01-NT	13.74 MF-06-NT	43.07 MF-11-NT	10.80 MF-12-NT
PMS 406.C	0.70 MF-01-NT	0.38 MF-06-NT	98.40 MF-11-NT	0.52 MF-12-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 407.C	2.78 MF-01-NT	1.19 MF-06-NT	94.78 MF-11-NT	1.25 MF-12-NT
PMS 408.C	5.89 MF-01-NT	2.60 MF-06-NT	89.40 MF-11-NT	2.11 MF-12-NT
PMS 409.C	10.81 MF-01-NT	4.83 MF-06-NT	80.94 MF-11-NT	3.42 MF-12-NT
PMS 410.C	21.63 MF-01-NT	11.78 MF-06-NT	60.09 MF-11-NT	6.50 MF-12-NT
PMS 411.C	32.46 MF-01-NT	24.38 MF-06-NT	31.66 MF-11-NT	11.50 MF-12-NT
PMS 412.C	20.12 MF-01-NT	48.39 MF-06-NT	4.14 MF-11-NT	27.35 MF-12-NT
PMS 413.C	0.83 MF-01-NT	98.48 MF-11-NT	0.69 MF-12-NT	
PMS 414.C	1.96 MF-01-NT	96.76 MF-11-NT	1.28 MF-12-NT	
PMS 415.C	4.81 MF-01-NT	92.63 MF-11-NT	2.56 MF-12-NT	
PMS 416.C	12.01 MF-01-NT	0.40 MF-07-NT	83.46 MF-11-NT	4.13 MF-12-NT
PMS 417.C	20.42 MF-01-NT	0.92 MF-07-NT	72.06 MF-11-NT	6.60 MF-12-NT
PMS 418.C	36.39 MF-01-NT	2.20 MF-07-NT	49.28 MF-11-NT	12.13 MF-12-NT
PMS 419.C	13.16 MF-01-NT	82.16 MF-11-NT	4.68 MF-12-NT	
PMS 420.C	0.18 MF-01-NT	99.29 MF-11-NT	0.53 MF-12-NT	
PMS 421.C	0.72 MF-01-NT	98.09 MF-11-NT	1.19 MF-12-NT	
PMS 422.C	1.01 MF-01-NT	97.08 MF-11-NT	1.91 MF-12-NT	
PMS 423.C	2.94 MF-01-NT	93.29 MF-11-NT	3.77 MF-12-NT	
PMS 424.C	6.98 MF-02-NT	78.37 MF-11-NT	14.65 MF-12-NT	
PMS 425.C	24.30 MF-01-NT	29.49 MF-06-NT	8.90 MF-09-NT	37.31 MF-11-NT
PMS 426.C	14.32 MF-11-NT	85.68 MF-12-NT		
PMS 427.C	99.53 MF-11-NT	0.47 MF-12-NT		
PMS 428.C	0.74 MF-01-NT	0.90 MF-05-NT	0.32 MF-08-NT	98.04 MF-11-NT
PMS 429.C	2.43 MF-01-NT	2.45 MF-05-NT	0.84 MF-08-NT	94.28 MF-11-NT
PMS 430.C	1.09 MF-01-NT	94.76 MF-11-NT	4.15 MF-12-NT	
PMS 431.C	16.86 MF-01-NT	19.74 MF-05-NT	6.79 MF-08-NT	56.61 MF-11-NT
PMS 432.C	19.47 MF-01-NT	40.20 MF-05-NT	18.27 MF-08-NT	22.06 MF-11-NT
PMS 433.C	27.57 MF-05-NT	38.93 MF-08-NT	8.09 MF-11-NT	25.41 MF-12-NT
PMS 434.C	1.63 MF-03-NT	0.37 MF-05-NT	0.64 MF-09-NT	97.36 MF-11-NT
PMS 435.C	2.90 MF-03-NT	0.92 MF-05-NT	1.12 MF-09-NT	95.06 MF-11-NT
PMS 436.C	5.19 MF-03-NT	1.87 MF-05-NT	1.90 MF-09-NT	91.04 MF-11-NT
PMS 437.C	26.83 MF-03-NT	3.97 MF-08-NT	69.20 MF-11-NT	
PMS 438.C	54.02 MF-03-NT	11.59 MF-05-NT	12.93 MF-08-NT	21.46 MF-11-NT
PMS 439.C	67.77 MF-03-NT	5.18 MF-07-NT	15.99 MF-08-NT	11.06 MF-11-NT
PMS 440.C	10.85 MF-03-NT	47.84 MF-05-NT	38.65 MF-09-NT	2.66 MF-11-NT
PMS 441.C	1.85 MF-03-NT	1.12 MF-09-NT	97.03 MF-11-NT	
PMS 442.C	2.65 MF-03-NT	0.42 MF-05-NT	1.78 MF-09-NT	95.15 MF-11-NT
PMS 443.C	5.87 MF-03-NT	0.98 MF-05-NT	3.86 MF-09-NT	89.29 MF-11-NT
PMS 444.C	12.04 MF-03-NT	2.58 MF-05-NT	8.73 MF-09-NT	76.65 MF-11-NT
PMS 445.C	21.65 MF-03-NT	15.51 MF-05-NT	25.13 MF-09-NT	37.71 MF-11-NT
PMS 446.C	24.23 MF-02-NT	20.32 MF-05-NT	32.27 MF-09-NT	23.18 MF-11-NT
PMS 447.C	20.41 MF-03-NT	30.17 MF-05-NT	39.98 MF-09-NT	9.44 MF-11-NT
PMS 448.C	58.60 MF-01-NT	13.63 MF-05-NT	12.25 MF-11-NT	15.52 MF-12-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 4485.C	72.18 MF-01-NT	17.37 MF-06-NT	10.45 MF-12-NT	
PMS 449.C	86.92 MF-01-NT	8.86 MF-07-NT	2.52 MF-08-NT	1.70 MF-11-NT
PMS 4495.C	75.02 MF-01-NT	6.15 MF-06-NT	13.99 MF-11-NT	4.84 MF-12-NT
PMS 450.C	88.08 MF-01-NT	7.70 MF-07-NT	2.59 MF-08-NT	1.63 MF-11-NT
PMS 4505.C	59.99 MF-01-NT	0.99 MF-07-NT	36.89 MF-11-NT	2.13 MF-12-NT
PMS 451.C	26.77 MF-01-NT	1.18 MF-07-NT	0.68 MF-08-NT	71.37 MF-11-NT
PMS 4515.C	24.92 MF-01-NT	0.35 MF-07-NT	73.63 MF-11-NT	1.10 MF-12-NT
PMS 452.C	11.23 MF-01-NT	0.53 MF-07-NT	0.35 MF-08-NT	87.89 MF-11-NT
PMS 4525.C	10.59 MF-01-NT	0.14 MF-07-NT	88.63 MF-11-NT	0.64 MF-12-NT
PMS 453.C	6.15 MF-01-NT	0.32 MF-07-NT	0.21 MF-08-NT	93.32 MF-11-NT
PMS 4535.C	5.28 MF-01-NT	0.08 MF-07-NT	94.27 MF-11-NT	0.37 MF-12-NT
PMS 454.C	3.70 MF-01-NT	0.19 MF-07-NT	0.14 MF-08-NT	95.97 MF-11-NT
PMS 4545.C	2.76 MF-01-NT	0.06 MF-07-NT	97.00 MF-11-NT	0.18 MF-12-NT
PMS 455.C	82.08 MF-01-NT	8.46 MF-05-NT	9.46 MF-12-NT	
PMS 456.C	89.82 MF-01-NT	0.92 MF-07-NT	6.89 MF-11-NT	2.37 MF-12-NT
PMS 457.C	93.17 MF-01-NT	0.73 MF-07-NT	4.79 MF-11-NT	1.31 MF-12-NT
PMS 458.C	22.54 MF-01-NT	0.18 MF-07-NT	0.15 MF-09-NT	77.13 MF-11-NT
PMS 459.C	17.21 MF-01-NT	0.13 MF-07-NT	0.11 MF-09-NT	82.55 MF-11-NT
PMS 460.C	9.88 MF-01-NT	0.07 MF-07-NT	0.06 MF-09-NT	89.99 MF-11-NT
PMS 461.C	4.56 MF-01-NT	0.03 MF-07-NT	0.02 MF-09-NT	95.39 MF-11-NT
PMS 462.C	61.14 MF-01-NT	24.96 MF-02-NT	2.96 MF-11-NT	10.94 MF-12-NT
PMS 4625.C	78.81 MF-03-NT	6.76 MF-07-NT	4.83 MF-11-NT	9.60 MF-12-NT
PMS 463.C	68.26 MF-01-NT	22.93 MF-02-NT	1.55 MF-11-NT	7.26 MF-12-NT
PMS 4635.C	34.73 MF-01-NT	30.93 MF-03-NT	30.05 MF-11-NT	4.29 MF-12-NT
PMS 464.C	74.17 MF-01-NT	17.06 MF-02-NT	4.29 MF-11-NT	4.48 MF-12-NT
PMS 4645.C	23.13 MF-01-NT	13.05 MF-03-NT	61.56 MF-11-NT	2.26 MF-12-NT
PMS 465.C	35.84 MF-01-NT	6.21 MF-06-NT	0.70 MF-08-NT	57.25 MF-11-NT
PMS 4655.C	14.45 MF-01-NT	6.50 MF-03-NT	77.62 MF-11-NT	1.43 MF-12-NT
PMS 466.C	3.50 MF-01-NT	0.13 MF-07-NT	96.29 MF-11-NT	0.08 MF-12-NT
PMS 4665.C	6.79 MF-01-NT	2.88 MF-03-NT	89.52 MF-11-NT	0.81 MF-12-NT
PMS 467.C	7.73 MF-01-NT	0.26 MF-07-NT	91.83 MF-11-NT	0.18 MF-12-NT
PMS 4675.C	2.64 MF-01-NT	1.17 MF-03-NT	95.79 MF-11-NT	0.40 MF-12-NT
PMS 468.C	3.48 MF-01-NT	0.13 MF-07-NT	96.30 MF-11-NT	0.09 MF-12-NT
PMS 4685.C	1.56 MF-01-NT	0.68 MF-03-NT	97.51 MF-11-NT	0.25 MF-12-NT
PMS 469.C	81.38 MF-03-NT	2.04 MF-07-NT	6.56 MF-11-NT	10.02 MF-12-NT
PMS 4695.C	34.85 MF-01-NT	53.42 MF-06-NT	11.73 MF-12-NT	
PMS 470.C	25.19 MF-01-NT	59.40 MF-03-NT	11.78 MF-11-NT	3.63 MF-12-NT
PMS 4705.C	48.25 MF-01-NT	33.71 MF-06-NT	12.72 MF-11-NT	5.32 MF-12-NT
PMS 471.C	1.44 MF-03-NT	0.74 MF-07-NT	11.39 MF-09-NT	86.43 MF-11-NT
PMS 4715.C	34.58 MF-01-NT	15.96 MF-06-NT	46.63 MF-11-NT	2.83 MF-12-NT
PMS 472.C	16.53 MF-01-NT	8.32 MF-03-NT	74.67 MF-11-NT	0.48 MF-12-NT
PMS 4725.C	19.71 MF-01-NT	7.82 MF-06-NT	70.78 MF-11-NT	1.69 MF-12-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 473.C	6.05 MF-01-NT	1.85 MF-03-NT	0.16 MF-07-NT	91.94 MF-11-NT
PMS 4735.C	7.30 MF-01-NT	2.99 MF-06-NT	88.87 MF-11-NT	0.84 MF-12-NT
PMS 474.C	4.25 MF-01-NT	1.38 MF-03-NT	0.11 MF-07-NT	94.26 MF-11-NT
PMS 4745.C	4.50 MF-01-NT	1.85 MF-06-NT	93.08 MF-11-NT	0.57 MF-12-NT
PMS 475.C	2.47 MF-01-NT	1.10 MF-03-NT	96.34 MF-11-NT	0.09 MF-12-NT
PMS 4755.C	2.22 MF-01-NT	0.94 MF-06-NT	96.52 MF-11-NT	0.32 MF-12-NT
PMS 476.C	23.21 MF-01-NT	58.41 MF-05-NT	13.88 MF-09-NT	4.50 MF-11-NT
PMS 477.C	42.58 MF-01-NT	51.48 MF-06-NT	5.94 MF-09-NT	
PMS 478.C	45.36 MF-01-NT	50.15 MF-06-NT	4.49 MF-09-NT	
PMS 479.C	31.39 MF-01-NT	14.84 MF-06-NT	1.33 MF-09-NT	52.44 MF-11-NT
PMS 480.C	9.02 MF-01-NT	4.52 MF-06-NT	0.52 MF-09-NT	85.94 MF-11-NT
PMS 481.C	4.18 MF-01-NT	2.29 MF-06-NT	0.28 MF-09-NT	93.25 MF-11-NT
PMS 482.C	2.95 MF-01-NT	1.54 MF-06-NT	0.19 MF-09-NT	95.32 MF-11-NT
PMS 483.C	43.90 MF-01-NT	48.75 MF-06-NT	7.35 MF-12-NT	
PMS 484.C	49.09 MF-01-NT	48.84 MF-06-NT	2.07 MF-12-NT	
PMS 485.C	50.43 MF-01-NT	16.15 MF-05-NT	31.89 MF-06-NT	1.53 MF-11-NT
PMS 486.C	17.54 MF-01-NT	8.66 MF-06-NT	73.80 MF-11-NT	
PMS 487.C	8.60 MF-01-NT	4.28 MF-06-NT	87.12 MF-11-NT	
PMS 488.C	4.32 MF-01-NT	2.34 MF-06-NT	93.34 MF-11-NT	
PMS 489.C	2.84 MF-01-NT	1.52 MF-06-NT	95.64 MF-11-NT	
PMS 490.C	45.54 MF-03-NT	43.36 MF-06-NT	5.81 MF-08-NT	5.29 MF-11-NT
PMS 491.C	44.18 MF-03-NT	42.32 MF-06-NT	3.14 MF-08-NT	10.36 MF-11-NT
PMS 492.C	44.36 MF-03-NT	38.59 MF-06-NT	2.17 MF-08-NT	14.88 MF-11-NT
PMS 493.C	8.66 MF-03-NT	4.84 MF-06-NT	0.31 MF-08-NT	86.19 MF-11-NT
PMS 494.C	3.93 MF-03-NT	2.37 MF-06-NT	0.16 MF-08-NT	93.54 MF-11-NT
PMS 495.C	1.81 MF-03-NT	1.14 MF-06-NT	0.08 MF-08-NT	96.97 MF-11-NT
PMS 496.C	1.47 MF-03-NT	0.59 MF-06-NT	0.07 MF-08-NT	97.87 MF-11-NT
PMS 497.C	39.63 MF-03-NT	45.25 MF-06-NT	14.57 MF-09-NT	0.55 MF-11-NT
PMS 4975.C	28.06 MF-03-NT	50.57 MF-06-NT	5.21 MF-11-NT	16.16 MF-12-NT
PMS 498.C	44.61 MF-03-NT	37.21 MF-06-NT	7.75 MF-09-NT	10.43 MF-11-NT
PMS 4985.C	34.40 MF-03-NT	18.62 MF-06-NT	41.30 MF-11-NT	5.68 MF-12-NT
PMS 499.C	49.02 MF-03-NT	31.33 MF-06-NT	6.26 MF-09-NT	13.39 MF-11-NT
PMS 4995.C	20.96 MF-03-NT	1.11 MF-07-NT	75.86 MF-11-NT	2.07 MF-12-NT
PMS 500.C	8.65 MF-03-NT	3.71 MF-06-NT	0.91 MF-09-NT	86.73 MF-11-NT
PMS 5005.C	8.77 MF-03-NT	0.33 MF-07-NT	89.58 MF-11-NT	1.32 MF-12-NT
PMS 501.C	3.14 MF-03-NT	1.50 MF-06-NT	0.43 MF-09-NT	94.93 MF-11-NT
PMS 5015.C	2.70 MF-03-NT	0.12 MF-07-NT	96.58 MF-11-NT	0.60 MF-12-NT
PMS 502.C	1.47 MF-03-NT	0.78 MF-06-NT	0.21 MF-09-NT	97.54 MF-11-NT
PMS 5025.C	1.30 MF-03-NT	0.05 MF-07-NT	98.30 MF-11-NT	0.35 MF-12-NT
PMS 503.C	0.83 MF-03-NT	0.39 MF-06-NT	0.12 MF-09-NT	98.66 MF-11-NT
PMS 5035.C	0.75 MF-03-NT	0.02 MF-07-NT	99.03 MF-11-NT	0.20 MF-12-NT
PMS 504.C	32.08 MF-03-NT	56.29 MF-06-NT	9.06 MF-09-NT	2.57 MF-11-NT
PMS 505.C	27.83 MF-03-NT	60.07 MF-06-NT	5.33 MF-09-NT	6.77 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 506.C	25.39 MF-03-NT	58.89 MF-06-NT	3.55 MF-09-NT	12.17 MF-11-NT
PMS 507.C	4.48 MF-03-NT	5.72 MF-06-NT	0.46 MF-09-NT	89.34 MF-11-NT
PMS 508.C	2.00 MF-03-NT	2.67 MF-06-NT	0.23 MF-09-NT	95.10 MF-11-NT
PMS 509.C	1.44 MF-03-NT	1.71 MF-06-NT	0.15 MF-09-NT	96.70 MF-11-NT
PMS 510.C	1.19 MF-03-NT	1.04 MF-06-NT	0.12 MF-09-NT	97.65 MF-11-NT
PMS 511.C	15.40 MF-03-NT	71.97 MF-06-NT	8.03 MF-09-NT	4.60 MF-13
PMS 5115.C	76.43 MF-06-NT	10.37 MF-11-NT	13.20 MF-12-NT	
PMS 512.C	2.53 MF-03-NT	82.70 MF-06-NT	4.08 MF-09-NT	10.69 MF-11-NT
PMS 5125.C	3.42 MF-01-NT	58.19 MF-06-NT	31.21 MF-11-NT	7.18 MF-12-NT
PMS 513.C	57.43 MF-06-NT	3.26 MF-09-NT	39.31 MF-13	
PMS 5135.C	4.86 MF-01-NT	27.49 MF-06-NT	63.75 MF-11-NT	3.90 MF-12-NT
PMS 514.C	0.37 MF-03-NT	11.50 MF-06-NT	0.36 MF-09-NT	87.77 MF-11-NT
PMS 5145.C	2.61 MF-01-NT	10.50 MF-06-NT	84.84 MF-11-NT	2.05 MF-12-NT
PMS 515.C	0.34 MF-03-NT	4.58 MF-06-NT	0.16 MF-09-NT	94.92 MF-11-NT
PMS 5155.C	0.41 MF-01-NT	2.87 MF-06-NT	95.90 MF-11-NT	0.82 MF-12-NT
PMS 516.C	0.26 MF-03-NT	2.25 MF-06-NT	0.08 MF-09-NT	97.41 MF-11-NT
PMS 5165.C	0.13 MF-01-NT	1.16 MF-06-NT	98.31 MF-11-NT	0.40 MF-12-NT
PMS 517.C	0.35 MF-03-NT	1.52 MF-06-NT	0.06 MF-09-NT	98.07 MF-11-NT
PMS 5175.C	0.27 MF-01-NT	0.82 MF-06-NT	98.64 MF-11-NT	0.27 MF-12-NT
PMS 518.C	17.36 MF-03-NT	61.88 MF-06-NT	11.26 MF-09-NT	9.50 MF-11-NT
PMS 5185.C	48.38 MF-03-NT	19.99 MF-07-NT	24.53 MF-11-NT	7.10 MF-12-NT
PMS 519.C	7.97 MF-03-NT	72.46 MF-06-NT	8.40 MF-09-NT	11.17 MF-11-NT
PMS 5195.C	36.76 MF-03-NT	8.93 MF-07-NT	49.34 MF-11-NT	4.97 MF-12-NT
PMS 520.C	2.39 MF-03-NT	69.70 MF-06-NT	5.57 MF-09-NT	22.34 MF-11-NT
PMS 5205.C	12.77 MF-03-NT	1.73 MF-07-NT	82.48 MF-11-NT	3.02 MF-12-NT
PMS 521.C	1.34 MF-03-NT	10.81 MF-06-NT	1.24 MF-09-NT	86.61 MF-11-NT
PMS 5215.C	3.25 MF-03-NT	0.42 MF-07-NT	95.06 MF-11-NT	1.27 MF-12-NT
PMS 522.C	0.78 MF-03-NT	5.45 MF-06-NT	0.74 MF-09-NT	93.03 MF-11-NT
PMS 5225.C	1.21 MF-03-NT	0.19 MF-07-NT	97.97 MF-11-NT	0.63 MF-12-NT
PMS 523.C	0.55 MF-03-NT	2.92 MF-06-NT	0.47 MF-09-NT	96.06 MF-11-NT
PMS 5235.C	0.71 MF-03-NT	0.08 MF-07-NT	98.79 MF-11-NT	0.42 MF-12-NT
PMS 524.C	0.41 MF-03-NT	1.60 MF-06-NT	0.29 MF-09-NT	97.70 MF-11-NT
PMS 5245.C	0.34 MF-03-NT	0.03 MF-07-NT	99.42 MF-11-NT	0.21 MF-12-NT
PMS 525.C	67.06 MF-06-NT	7.44 MF-07-NT	20.11 MF-11-NT	5.39 MF-12-NT
PMS 5255.C	22.71 MF-02-NT	50.22 MF-07-NT	13.29 MF-08-NT	13.78 MF-11-NT
PMS 526.C	79.87 MF-06-NT	3.74 MF-08-NT	16.34 MF-11-NT	0.05 MF-12-NT
PMS 5265.C	18.59 MF-02-NT	22.60 MF-07-NT	5.69 MF-08-NT	53.12 MF-11-NT
PMS 527.C	28.15 MF-06-NT	4.63 MF-07-NT	2.12 MF-09-NT	65.10 MF-13
PMS 5275.C	12.47 MF-02-NT	10.36 MF-07-NT	3.28 MF-08-NT	73.89 MF-11-NT
PMS 528.C	7.10 MF-06-NT	1.54 MF-07-NT	91.36 MF-11-NT	
PMS 5285.C	3.99 MF-02-NT	2.23 MF-07-NT	1.07 MF-08-NT	92.71 MF-11-NT
PMS 529.C	4.95 MF-06-NT	0.29 MF-08-NT	94.76 MF-11-NT	

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 5295.C	1.21 MF-02-NT	0.66 MF-07-NT	0.40 MF-08-NT	97.73 MF-11-NT
PMS 530.C	0.10 MF-01-NT	2.99 MF-06-NT	0.16 MF-08-NT	96.75 MF-11-NT
PMS 5305.C	0.67 MF-02-NT	0.33 MF-07-NT	0.23 MF-08-NT	98.77 MF-11-NT
PMS 531.C	0.56 MF-05-NT	0.23 MF-07-NT	99.21 MF-11-NT	
PMS 5315.C	0.39 MF-02-NT	0.17 MF-07-NT	0.14 MF-08-NT	99.30 MF-11-NT
PMS 532.C	47.77 MF-01-NT	29.85 MF-07-NT	13.39 MF-09-NT	8.99 MF-11-NT
PMS 533.C	21.81 MF-01-NT	25.30 MF-07-NT	31.34 MF-09-NT	21.55 MF-11-NT
PMS 534.C	10.35 MF-01-NT	18.79 MF-07-NT	24.94 MF-09-NT	45.92 MF-11-NT
PMS 535.C	1.94 MF-01-NT	1.08 MF-07-NT	1.20 MF-09-NT	95.78 MF-11-NT
PMS 536.C	1.29 MF-01-NT	0.66 MF-07-NT	0.77 MF-09-NT	97.28 MF-11-NT
PMS 537.C	0.69 MF-01-NT	0.31 MF-07-NT	0.38 MF-09-NT	98.62 MF-11-NT
PMS 538.C	0.51 MF-01-NT	0.18 MF-07-NT	0.22 MF-09-NT	99.09 MF-11-NT
PMS 539.C	13.82 MF-01-NT	26.40 MF-05-NT	59.78 MF-08-NT	
PMS 5395.C	25.77 MF-01-NT	29.19 MF-07-NT	45.04 MF-09-NT	
PMS 540.C	17.31 MF-01-NT	6.47 MF-07-NT	71.50 MF-08-NT	4.72 MF-11-NT
PMS 5405.C	19.57 MF-01-NT	4.82 MF-07-NT	6.88 MF-08-NT	68.73 MF-11-NT
PMS 541.C	8.45 MF-01-NT	3.14 MF-07-NT	76.60 MF-08-NT	11.81 MF-11-NT
PMS 5415.C	11.24 MF-01-NT	2.49 MF-07-NT	3.31 MF-08-NT	82.96 MF-11-NT
PMS 5425.C	5.19 MF-01-NT	1.12 MF-07-NT	1.45 MF-08-NT	92.24 MF-11-NT
PMS 542.C	1.29 MF-07-NT	3.70 MF-09-NT	95.01 MF-11-NT	
PMS 543.C	0.57 MF-01-NT	0.34 MF-07-NT	0.76 MF-08-NT	98.33 MF-11-NT
PMS 5435.C	1.97 MF-01-NT	0.44 MF-07-NT	0.57 MF-08-NT	97.02 MF-11-NT
PMS 544.C	0.26 MF-01-NT	0.16 MF-07-NT	0.33 MF-08-NT	99.25 MF-11-NT
PMS 5445.C	1.10 MF-01-NT	0.22 MF-07-NT	0.31 MF-08-NT	98.37 MF-11-NT
PMS 545.C	0.34 MF-01-NT	0.13 MF-07-NT	0.27 MF-08-NT	99.26 MF-11-NT
PMS 5455.C	0.86 MF-01-NT	0.16 MF-07-NT	0.21 MF-08-NT	98.77 MF-11-NT
PMS 546.C	44.30 MF-01-NT	14.22 MF-07-NT	36.25 MF-08-NT	5.23 MF-11-NT
PMS 5463.C	9.09 MF-01-NT	65.32 MF-08-NT	6.84 MF-11-NT	18.75 MF-12-NT
PMS 5467.C	63.49 MF-01-NT	15.26 MF-07-NT	15.98 MF-08-NT	5.27 MF-11-NT
PMS 547.C	6.67 MF-01-NT	10.04 MF-07-NT	73.44 MF-09-NT	9.85 MF-11-NT
PMS 5473.C	27.24 MF-01-NT	3.60 MF-07-NT	19.61 MF-08-NT	49.55 MF-11-NT
PMS 5477.C	45.94 MF-01-NT	5.80 MF-07-NT	7.23 MF-08-NT	41.03 MF-11-NT
PMS 548.C	26.53 MF-01-NT	3.69 MF-07-NT	62.32 MF-08-NT	7.46 MF-11-NT
PMS 5483.C	10.46 MF-01-NT	1.35 MF-07-NT	4.48 MF-08-NT	83.71 MF-11-NT
PMS 5487.C	23.53 MF-01-NT	2.49 MF-07-NT	2.93 MF-08-NT	71.05 MF-11-NT
PMS 549.C	4.70 MF-01-NT	0.96 MF-07-NT	2.68 MF-08-NT	91.66 MF-11-NT
PMS 5493.C	3.80 MF-01-NT	0.52 MF-07-NT	1.44 MF-08-NT	94.24 MF-11-NT
PMS 5497.C	8.50 MF-01-NT	0.91 MF-07-NT	1.05 MF-08-NT	89.54 MF-11-NT
PMS 550.C	2.03 MF-01-NT	0.43 MF-07-NT	1.05 MF-08-NT	96.49 MF-11-NT
PMS 5503.C	2.19 MF-01-NT	0.31 MF-07-NT	0.83 MF-08-NT	96.67 MF-11-NT
PMS 5507.C	3.51 MF-01-NT	0.42 MF-07-NT	0.51 MF-08-NT	95.56 MF-11-NT
PMS 551.C	1.25 MF-01-NT	0.24 MF-07-NT	0.56 MF-08-NT	97.95 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 5513.C	1.22 MF-01-NT	0.16 MF-07-NT	0.43 MF-08-NT	98.19 MF-11-NT
PMS 5517.C	1.93 MF-01-NT	0.25 MF-07-NT	0.30 MF-08-NT	97.52 MF-11-NT
PMS 552.C	0.87 MF-01-NT	0.15 MF-07-NT	0.33 MF-08-NT	98.65 MF-11-NT
PMS 5523.C	0.90 MF-01-NT	0.09 MF-07-NT	0.28 MF-08-NT	98.73 MF-11-NT
PMS 5527.C	1.19 MF-01-NT	0.15 MF-07-NT	0.18 MF-08-NT	98.48 MF-11-NT
PMS 553.C	71.56 MF-01-NT	9.31 MF-07-NT	11.82 MF-08-NT	7.31 MF-11-NT
PMS 5535.C	21.14 MF-01-NT	32.94 MF-09-NT	17.84 MF-11-NT	28.08 MF-12-NT
PMS 554.C	64.09 MF-01-NT	4.17 MF-07-NT	13.27 MF-08-NT	18.47 MF-11-NT
PMS 5545.C	16.62 MF-01-NT	8.30 MF-09-NT	66.42 MF-11-NT	8.66 MF-12-NT
PMS 555.C	58.84 MF-01-NT	2.43 MF-07-NT	11.08 MF-08-NT	27.65 MF-11-NT
PMS 5555.C	15.95 MF-01-NT	1.80 MF-07-NT	4.42 MF-09-NT	77.83 MF-11-NT
PMS 556.C	9.24 MF-01-NT	0.70 MF-07-NT	2.04 MF-08-NT	88.02 MF-13
PMS 5565.C	6.41 MF-01-NT	4.44 MF-06-NT	2.72 MF-09-NT	86.43 MF-11-NT
PMS 557.C	6.00 MF-01-NT	0.31 MF-07-NT	0.88 MF-08-NT	92.81 MF-11-NT
PMS 5575.C	3.53 MF-01-NT	2.54 MF-06-NT	1.55 MF-09-NT	92.38 MF-11-NT
PMS 558.C	2.97 MF-01-NT	0.18 MF-07-NT	0.48 MF-08-NT	96.37 MF-11-NT
PMS 5585.C	1.72 MF-01-NT	1.28 MF-06-NT	0.78 MF-09-NT	96.22 MF-11-NT
PMS 559.C	2.04 MF-01-NT	0.11 MF-07-NT	0.29 MF-08-NT	97.56 MF-11-NT
PMS 5595.C	1.23 MF-01-NT	0.78 MF-06-NT	0.49 MF-09-NT	97.50 MF-11-NT
PMS 560.C	20.38 MF-02-NT	33.28 MF-06-NT	35.54 MF-09-NT	10.80 MF-11-NT
PMS 5605.C	73.37 MF-01-NT	13.62 MF-07-NT	10.85 MF-08-NT	2.16 MF-11-NT
PMS 561.C	12.27 MF-02-NT	16.60 MF-06-NT	40.07 MF-09-NT	31.06 MF-11-NT
PMS 5615.C	43.66 MF-01-NT	3.57 MF-07-NT	3.88 MF-08-NT	48.89 MF-11-NT
PMS 562.C	6.64 MF-02-NT	9.20 MF-06-NT	31.78 MF-09-NT	52.38 MF-11-NT
PMS 5625.C	23.53 MF-01-NT	1.79 MF-07-NT	1.98 MF-08-NT	72.70 MF-11-NT
PMS 563.C	1.36 MF-02-NT	1.65 MF-06-NT	3.48 MF-09-NT	93.51 MF-11-NT
PMS 5635.C	9.96 MF-01-NT	0.80 MF-07-NT	0.91 MF-08-NT	88.33 MF-11-NT
PMS 564.C	0.74 MF-02-NT	0.90 MF-06-NT	1.76 MF-09-NT	96.60 MF-11-NT
PMS 5645.C	4.14 MF-01-NT	0.37 MF-07-NT	0.43 MF-08-NT	95.06 MF-11-NT
PMS 565.C	0.42 MF-02-NT	0.43 MF-06-NT	0.87 MF-09-NT	98.28 MF-11-NT
PMS 5655.C	3.02 MF-01-NT	0.26 MF-07-NT	0.31 MF-08-NT	96.41 MF-11-NT
PMS 566.C	0.27 MF-02-NT	0.19 MF-06-NT	0.44 MF-09-NT	99.10 MF-11-NT
PMS 5665.C	2.14 MF-01-NT	0.17 MF-07-NT	0.21 MF-08-NT	97.48 MF-11-NT
PMS 567.C	13.63 MF-01-NT	26.15 MF-05-NT	48.17 MF-09-NT	12.05 MF-11-NT
PMS 568.C	9.41 MF-01-NT	11.19 MF-05-NT	43.40 MF-09-NT	36.00 MF-11-NT
PMS 569.C	4.17 MF-01-NT	5.11 MF-05-NT	34.46 MF-09-NT	56.26 MF-11-NT
PMS 570.C	0.70 MF-01-NT	0.76 MF-05-NT	2.83 MF-09-NT	95.71 MF-11-NT
PMS 571.C	0.37 MF-01-NT	0.39 MF-05-NT	1.37 MF-09-NT	97.87 MF-11-NT
PMS 572.C	0.36 MF-01-NT	0.25 MF-05-NT	0.91 MF-09-NT	98.48 MF-11-NT
PMS 573.C	0.46 MF-01-NT	0.16 MF-05-NT	0.64 MF-09-NT	98.74 MF-11-NT
PMS 574.C	87.42 MF-01-NT	5.03 MF-07-NT	4.40 MF-08-NT	3.15 MF-11-NT
PMS 5743.C	86.21 MF-01-NT	7.57 MF-07-NT	4.79 MF-08-NT	1.43 MF-11-NT
PMS 5747.C	78.42 MF-01-NT	1.30 MF-05-NT	20.28 MF-12-NT	

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 575.C	83.27 MF-01-NT	2.06 MF-07-NT	3.96 MF-08-NT	10.71 MF-11-NT
PMS 5753.C	75.65 MF-01-NT	3.65 MF-07-NT	2.86 MF-08-NT	17.84 MF-11-NT
PMS 5757.C	75.17 MF-01-NT	9.59 MF-05-NT	3.80 MF-08-NT	11.44 MF-11-NT
PMS 576.C	68.92 MF-01-NT	0.83 MF-07-NT	2.67 MF-08-NT	27.58 MF-11-NT
PMS 5763.C	60.96 MF-01-NT	2.45 MF-07-NT	2.10 MF-08-NT	34.49 MF-11-NT
PMS 5767.C	52.83 MF-01-NT	5.05 MF-05-NT	2.13 MF-08-NT	39.99 MF-11-NT
PMS 577.C	12.72 MF-01-NT	0.17 MF-07-NT	0.59 MF-08-NT	86.52 MF-11-NT
PMS 5773.C	29.27 MF-01-NT	1.11 MF-07-NT	1.04 MF-08-NT	68.58 MF-11-NT
PMS 5777.C	26.18 MF-01-NT	2.44 MF-05-NT	1.07 MF-08-NT	70.31 MF-11-NT
PMS 578.C	8.59 MF-01-NT	0.12 MF-07-NT	0.41 MF-08-NT	90.88 MF-11-NT
PMS 5783.C	12.28 MF-01-NT	0.51 MF-07-NT	0.52 MF-08-NT	86.69 MF-11-NT
PMS 5787.C	9.35 MF-01-NT	1.06 MF-05-NT	0.48 MF-08-NT	89.11 MF-11-NT
PMS 579.C	5.95 MF-01-NT	0.08 MF-07-NT	0.29 MF-08-NT	93.68 MF-11-NT
PMS 5793.C	6.86 MF-01-NT	0.31 MF-07-NT	0.31 MF-08-NT	92.52 MF-11-NT
PMS 5797.C	5.37 MF-01-NT	0.65 MF-05-NT	0.31 MF-08-NT	93.67 MF-11-NT
PMS 580.C	3.68 MF-01-NT	0.04 MF-07-NT	0.18 MF-08-NT	96.10 MF-11-NT
PMS 5803.C	3.37 MF-01-NT	0.16 MF-07-NT	0.16 MF-08-NT	96.31 MF-11-NT
PMS 5807.C	2.49 MF-01-NT	0.32 MF-05-NT	0.16 MF-08-NT	97.03 MF-11-NT
PMS 581.C	89.14 MF-01-NT	1.60 MF-07-NT	9.26 MF-12-NT	
PMS 5815.C	86.39 MF-02-NT	6.22 MF-07-NT	6.21 MF-08-NT	1.18 MF-11-NT
PMS 582.C	96.92 MF-01-NT	1.45 MF-07-NT	1.63 MF-08-NT	
PMS 5825.C	82.24 MF-01-NT	2.39 MF-07-NT	1.52 MF-08-NT	13.85 MF-11-NT
PMS 583.C	57.09 MF-01-NT	0.40 MF-07-NT	1.02 MF-08-NT	41.49 MF-13
PMS 5835.C	48.96 MF-01-NT	1.14 MF-07-NT	0.85 MF-08-NT	49.05 MF-11-NT
PMS 584.C	22.26 MF-01-NT	0.11 MF-07-NT	0.38 MF-08-NT	77.25 MF-13
PMS 5845.C	31.49 MF-01-NT	0.73 MF-07-NT	0.56 MF-08-NT	67.22 MF-11-NT
PMS 585.C	20.40 MF-01-NT	0.18 MF-08-NT	79.42 MF-11-NT	
PMS 5855.C	12.83 MF-01-NT	0.35 MF-07-NT	0.27 MF-08-NT	86.55 MF-11-NT
PMS 586.C	12.48 MF-01-NT	0.12 MF-08-NT	87.40 MF-11-NT	
PMS 5865.C	7.16 MF-01-NT	0.21 MF-07-NT	0.17 MF-08-NT	92.46 MF-11-NT
PMS 587.C	7.99 MF-01-NT	0.08 MF-08-NT	91.93 MF-11-NT	
PMS 5875.C	4.73 MF-01-NT	0.14 MF-07-NT	0.12 MF-08-NT	95.01 MF-11-NT
PMS 600.C	4.63 MF-01-NT	0.03 MF-09-NT	95.34 MF-11-NT	
PMS 601.C	7.69 MF-01-NT	0.04 MF-09-NT	92.27 MF-11-NT	
PMS 602.C	11.02 MF-01-NT	0.06 MF-09-NT	88.92 MF-11-NT	
PMS 603.C	34.44 MF-01-NT	0.12 MF-09-NT	65.44 MF-11-NT	
PMS 604.C	53.70 MF-01-NT	0.12 MF-08-NT	46.18 MF-11-NT	
PMS 605.C	92.74 MF-01-NT	0.51 MF-06-NT	0.26 MF-08-NT	6.49 MF-11-NT
PMS 606.C	99.23 MF-01-NT	0.77 MF-12-NT		
PMS 607.C	3.54 MF-01-NT	0.02 MF-08-NT	96.44 MF-11-NT	
PMS 608.C	5.63 MF-01-NT	0.04 MF-08-NT	94.33 MF-11-NT	
PMS 609.C	10.28 MF-01-NT	0.03 MF-07-NT	0.06 MF-08-NT	89.63 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 610.C	24.78 MF-01-NT	0.06 MF-07-NT	0.12 MF-08-NT	75.04 MF-11-NT
PMS 611.C	47.82 MF-01-NT	0.67 MF-06-NT	0.29 MF-08-NT	51.22 MF-11-NT
PMS 612.C	89.69 MF-01-NT	0.43 MF-07-NT	0.45 MF-08-NT	9.43 MF-11-NT
PMS 613.C	97.95 MF-01-NT	0.09 MF-07-NT	1.96 MF-12-NT	
PMS 614.C	3.89 MF-01-NT	0.07 MF-07-NT	0.05 MF-08-NT	95.99 MF-11-NT
PMS 615.C	6.51 MF-01-NT	0.11 MF-07-NT	0.10 MF-08-NT	93.28 MF-11-NT
PMS 616.C	10.44 MF-01-NT	0.17 MF-07-NT	0.15 MF-08-NT	89.24 MF-11-NT
PMS 617.C	22.06 MF-01-NT	0.32 MF-07-NT	0.26 MF-08-NT	77.36 MF-11-NT
PMS 619.C	76.44 MF-01-NT	1.41 MF-07-NT	1.28 MF-09-NT	20.87 MF-11-NT
PMS 620.C	90.27 MF-01-NT	0.57 MF-07-NT	5.12 MF-11-NT	4.04 MF-12-NT
PMS 621.C	0.72 MF-01-NT	0.08 MF-07-NT	0.24 MF-09-NT	98.96 MF-11-NT
PMS 622.C	1.57 MF-01-NT	0.21 MF-07-NT	0.57 MF-09-NT	97.65 MF-11-NT
PMS 623.C	3.49 MF-01-NT	0.42 MF-07-NT	1.24 MF-09-NT	94.85 MF-11-NT
PMS 624.C	8.71 MF-01-NT	0.95 MF-07-NT	2.95 MF-09-NT	87.39 MF-11-NT
PMS 625.C	18.11 MF-01-NT	11.33 MF-06-NT	9.84 MF-09-NT	60.72 MF-11-NT
PMS 626.C	20.62 MF-01-NT	17.58 MF-05-NT	30.85 MF-09-NT	30.95 MF-11-NT
PMS 627.C	28.89 MF-02-NT	9.52 MF-07-NT	58.16 MF-09-NT	3.43 MF-11-NT
PMS 628.C	0.25 MF-01-NT	0.01 MF-07-NT	0.27 MF-08-NT	99.47 MF-11-NT
PMS 629.C	0.51 MF-01-NT	0.05 MF-07-NT	0.65 MF-08-NT	98.79 MF-11-NT
PMS 630.C	0.73 MF-01-NT	0.09 MF-07-NT	1.22 MF-08-NT	97.96 MF-11-NT
PMS 631.C	0.92 MF-05-NT	2.60 MF-08-NT	1.92 MF-09-NT	94.56 MF-11-NT
PMS 632.C	1.15 MF-02-NT	11.45 MF-08-NT	2.24 MF-09-NT	85.16 MF-11-NT
PMS 633.C	2.80 MF-01-NT	31.24 MF-08-NT	6.75 MF-09-NT	59.21 MF-11-NT
PMS 634.C	2.10 MF-01-NT	52.54 MF-08-NT	12.91 MF-09-NT	32.45 MF-11-NT
PMS 635.C	0.13 MF-01-NT	0.01 MF-07-NT	0.42 MF-08-NT	99.44 MF-11-NT
PMS 636.C	0.19 MF-01-NT	0.02 MF-07-NT	0.81 MF-08-NT	98.98 MF-11-NT
PMS 637.C	0.41 MF-01-NT	0.04 MF-07-NT	2.18 MF-08-NT	97.37 MF-11-NT
PMS 638.C	0.11 MF-02-NT	6.19 MF-08-NT	1.41 MF-09-NT	92.29 MF-11-NT
PMS 639.C	0.94 MF-03-NT	9.52 MF-08-NT	1.51 MF-09-NT	6.68 MF-11-NT 81.35 MF-13
PMS 640.C	1.42 MF-02-NT	21.80 MF-08-NT	5.36 MF-11-NT	71.42 MF-13
PMS 641.C	1.77 MF-02-NT	29.92 MF-08-NT	4.19 MF-11-NT	64.12 MF-13
PMS 642.C	0.16 MF-01-NT	0.37 MF-06-NT	0.15 MF-08-NT	99.32 MF-11-NT
PMS 643.C	0.37 MF-01-NT	0.16 MF-07-NT	0.23 MF-08-NT	99.24 MF-11-NT
PMS 644.C	1.47 MF-01-NT	0.56 MF-07-NT	0.85 MF-08-NT	97.12 MF-11-NT
PMS 645.C	2.82 MF-01-NT	1.14 MF-07-NT	1.74 MF-08-NT	94.30 MF-11-NT
PMS 646.C	2.12 MF-01-NT	3.01 MF-07-NT	6.35 MF-09-NT	88.52 MF-11-NT
PMS 647.C	37.47 MF-06-NT	11.27 MF-08-NT	15.89 MF-09-NT	35.37 MF-11-NT
PMS 648.C	26.39 MF-05-NT	68.02 MF-08-NT	2.02 MF-09-NT	3.57 MF-11-NT
PMS 649.C	0.10 MF-01-NT	0.07 MF-07-NT	0.09 MF-08-NT	99.74 MF-11-NT
PMS 650.C	0.30 MF-01-NT	0.15 MF-07-NT	0.19 MF-08-NT	99.36 MF-11-NT
PMS 651.C	1.22 MF-01-NT	0.54 MF-07-NT	0.66 MF-08-NT	97.58 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 652.C	3.59 MF-01-NT	1.67 MF-07-NT	2.13 MF-08-NT	92.61 MF-11-NT
PMS 653.C	1.96 MF-01-NT	8.99 MF-07-NT	19.60 MF-09-NT	69.45 MF-11-NT
PMS 654.C	64.17 MF-06-NT	2.98 MF-08-NT	28.97 MF-09-NT	3.88 MF-11-NT
PMS 655.C	33.87 MF-05-NT	60.83 MF-08-NT	5.30 MF-09-NT	
PMS 656.C	0.06 MF-01-NT	0.29 MF-06-NT	0.11 MF-08-NT	99.54 MF-11-NT
PMS 657.C	0.08 MF-01-NT	0.61 MF-06-NT	0.25 MF-08-NT	99.06 MF-11-NT
PMS 658.C	0.21 MF-01-NT	1.56 MF-06-NT	0.64 MF-08-NT	97.59 MF-11-NT
PMS 659.C	0.70 MF-01-NT	5.08 MF-06-NT	2.26 MF-08-NT	61.96 MF-11-NT 30.00 MF-13
PMS 660.C	0.74 MF-01-NT	15.09 MF-06-NT	8.78 MF-08-NT	75.39 MF-11-NT
PMS 661.C	7.32 MF-07-NT	54.23 MF-08-NT	3.26 MF-09-NT	15.19 MF-11-NT 20.00 MF-13
PMS 662.C	48.09 MF-06-NT	47.95 MF-08-NT	1.97 MF-11-NT	15.19 MF-12-NT
PMS 663.C	0.17 MF-02-NT	0.51 MF-06-NT	0.09 MF-08-NT	15.19 MF-11-NT
PMS 664.C	0.17 MF-02-NT	0.69 MF-06-NT	0.12 MF-08-NT	15.19 MF-11-NT
PMS 665.C	0.53 MF-02-NT	0.43 MF-07-NT	0.20 MF-09-NT	15.19 MF-11-NT
PMS 666.C	2.00 MF-02-NT	1.56 MF-07-NT	0.54 MF-09-NT	15.19 MF-11-NT
PMS 667.C	6.03 MF-02-NT	5.12 MF-07-NT	0.62 MF-08-NT	15.19 MF-11-NT
PMS 668.C	11.10 MF-02-NT	12.51 MF-07-NT	0.69 MF-08-NT	15.19 MF-11-NT
PMS 669.C	16.55 MF-02-NT	42.25 MF-07-NT	39.87 MF-11-NT	15.19 MF-12-NT
PMS 670.C	0.71 MF-05-NT	0.05 MF-07-NT	99.24 MF-11-NT	
PMS 671.C	1.52 MF-05-NT	0.13 MF-07-NT	98.35 MF-11-NT	
PMS 672.C	2.47 MF-05-NT	2.74 MF-06-NT	0.09 MF-08-NT	94.70 MF-11-NT
PMS 673.C	3.91 MF-05-NT	6.83 MF-06-NT	0.14 MF-08-NT	89.12 MF-11-NT
PMS 674.C	5.29 MF-05-NT	23.57 MF-06-NT	70.70 MF-11-NT	0.44 MF-12-NT
PMS 675.C	8.74 MF-05-NT	65.76 MF-06-NT	0.72 MF-09-NT	24.78 MF-11-NT
PMS 676.C	8.47 MF-02-NT	89.68 MF-06-NT	1.85 MF-09-NT	
PMS 677.C	0.80 MF-05-NT	99.06 MF-11-NT	0.14 MF-12-NT	
PMS 678.C	1.48 MF-05-NT	0.11 MF-08-NT	98.41 MF-11-NT	
PMS 679.C	0.17 MF-02-NT	1.70 MF-06-NT	97.91 MF-11-NT	0.22 MF-12-NT
PMS 680.C	2.49 MF-05-NT	3.50 MF-06-NT	93.37 MF-11-NT	0.64 MF-12-NT
PMS 681.C	12.05 MF-05-NT	1.26 MF-07-NT	86.45 MF-11-NT	0.24 MF-12-NT
PMS 682.C	12.03 MF-05-NT	38.66 MF-06-NT	46.75 MF-11-NT	2.56 MF-12-NT
PMS 683.C	3.64 MF-02-NT	81.10 MF-06-NT	10.06 MF-11-NT	5.20 MF-12-NT
PMS 684.C	0.69 MF-03-NT	0.79 MF-05-NT	0.11 MF-08-NT	98.41 MF-11-NT
PMS 685.C	1.37 MF-03-NT	0.25 MF-07-NT	98.30 MF-11-NT	0.08 MF-12-NT
PMS 686.C	2.29 MF-03-NT	0.49 MF-07-NT	0.03 MF-08-NT	97.19 MF-11-NT
PMS 687.C	5.35 MF-03-NT	7.62 MF-06-NT	0.54 MF-08-NT	86.49 MF-11-NT
PMS 688.C	9.56 MF-03-NT	19.25 MF-06-NT	0.90 MF-08-NT	70.29 MF-11-NT
PMS 689.C	12.11 MF-03-NT	50.73 MF-06-NT	2.32 MF-09-NT	34.84 MF-11-NT
PMS 690.C	21.64 MF-03-NT	71.36 MF-06-NT	7.00 MF-09-NT	
PMS 691.C	0.39 MF-03-NT	0.22 MF-06-NT	99.29 MF-11-NT	0.10 MF-12-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 692.C	0.64 MF-02-NT	1.27 MF-06-NT	97.93 MF-11-NT	0.16 MF-12-NT
PMS 693.C	1.48 MF-02-NT	2.89 MF-06-NT	95.25 MF-11-NT	0.38 MF-12-NT
PMS 694.C	3.95 MF-02-NT	7.39 MF-06-NT	87.88 MF-11-NT	0.78 MF-12-NT
PMS 695.C	8.80 MF-03-NT	9.04 MF-05-NT	80.55 MF-11-NT	1.61 MF-12-NT
PMS 696.C	29.77 MF-03-NT	33.22 MF-06-NT	33.27 MF-11-NT	3.74 MF-12-NT
PMS 697.C	32.65 MF-03-NT	41.70 MF-06-NT	20.90 MF-11-NT	4.75 MF-12-NT
PMS 698.C	0.30 MF-02-NT	0.70 MF-06-NT	99.00 MF-11-NT	
PMS 699.C	0.64 MF-02-NT	1.45 MF-06-NT	97.91 MF-11-NT	
PMS 700.C	1.17 MF-03-NT	1.93 MF-05-NT	96.80 MF-11-NT	0.10 MF-12-NT
PMS 701.C	3.55 MF-03-NT	5.12 MF-05-NT	0.13 MF-08-NT	91.20 MF-11-NT
PMS 702.C	17.56 MF-03-NT	17.64 MF-06-NT	0.42 MF-09-NT	64.38 MF-11-NT
PMS 703.C	31.47 MF-03-NT	43.40 MF-06-NT	0.90 MF-09-NT	24.23 MF-11-NT
PMS 704.C	38.67 MF-03-NT	52.88 MF-06-NT	1.76 MF-09-NT	6.69 MF-11-NT
PMS 705.C	0.36 MF-02-NT	0.14 MF-03-NT	99.50 MF-11-NT	
PMS 706.C	0.78 MF-02-NT	0.39 MF-03-NT	98.83 MF-11-NT	
PMS 707.C	0.48 MF-01-NT	1.53 MF-03-NT	2.10 MF-06-NT	95.89 MF-11-NT
PMS 708.C	5.67 MF-03-NT	5.15 MF-06-NT	89.18 MF-11-NT	
PMS 709.C	13.54 MF-03-NT	13.31 MF-06-NT	73.15 MF-11-NT	
PMS 710.C	27.48 MF-03-NT	28.81 MF-06-NT	0.05 MF-09-NT	43.66 MF-11-NT
PMS 711.C	39.98 MF-03-NT	41.33 MF-06-NT	0.24 MF-09-NT	18.45 MF-11-NT
PMS 712.C	0.98 MF-02-NT	2.01 MF-03-NT	97.01 MF-11-NT	
PMS 713.C	4.01 MF-02-NT	1.58 MF-03-NT	94.35 MF-11-NT	0.06 MF-12-NT
PMS 714.C	10.70 MF-02-NT	3.78 MF-03-NT	85.39 MF-11-NT	0.13 MF-12-NT
PMS 715.C	29.30 MF-02-NT	9.91 MF-03-NT	60.55 MF-11-NT	0.24 MF-12-NT
PMS 716.C	58.60 MF-02-NT	12.92 MF-03-NT	0.46 MF-07-NT	28.02 MF-11-NT
PMS 717.C	41.32 MF-01-NT	55.58 MF-03-NT	2.11 MF-11-NT	0.99 MF-12-NT
PMS 718.C	94.61 MF-03-NT	0.23 MF-07-NT	3.83 MF-11-NT	1.33 MF-12-NT
PMS 719.C	1.82 MF-02-NT	0.74 MF-06-NT	0.07 MF-09-NT	97.37 MF-11-NT
PMS 720.C	2.86 MF-02-NT	1.20 MF-03-NT	95.69 MF-11-NT	0.25 MF-12-NT
PMS 721.C	6.89 MF-02-NT	2.62 MF-03-NT	90.02 MF-11-NT	0.47 MF-12-NT
PMS 722.C	22.16 MF-02-NT	8.01 MF-03-NT	68.80 MF-11-NT	1.03 MF-12-NT
PMS 723.C	41.24 MF-02-NT	19.24 MF-03-NT	37.59 MF-11-NT	1.93 MF-12-NT
PMS 724.C	34.23 MF-02-NT	55.27 MF-03-NT	6.31 MF-11-NT	4.19 MF-12-NT
PMS 725.C	89.20 MF-03-NT	0.96 MF-07-NT	4.06 MF-11-NT	5.78 MF-12-NT
PMS 726.C	1.92 MF-02-NT	0.91 MF-06-NT	0.16 MF-09-NT	97.01 MF-11-NT
PMS 727.C	4.33 MF-02-NT	1.81 MF-06-NT	0.33 MF-09-NT	93.53 MF-11-NT
PMS 728.C	7.51 MF-02-NT	2.97 MF-06-NT	0.50 MF-09-NT	89.02 MF-11-NT
PMS 729.C	21.70 MF-02-NT	7.01 MF-06-NT	1.09 MF-09-NT	70.20 MF-11-NT
PMS 730.C	34.43 MF-02-NT	15.64 MF-03-NT	47.04 MF-11-NT	2.89 MF-12-NT
PMS 731.C	55.47 MF-02-NT	37.69 MF-06-NT	5.68 MF-09-NT	1.16 MF-11-NT
PMS 732.C	82.59 MF-03-NT	2.20 MF-07-NT	4.66 MF-11-NT	10.55 MF-12-NT
PMS 7401.C	2.49 MF-01-NT	0.27 MF-06-NT	97.24 MF-11-NT	

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 7402.C	6.66 MF-01-NT	0.45 MF-06-NT	0.03 MF-08-NT	92.86 MF-11-NT
PMS 7403.C	16.78 MF-01-NT	1.01 MF-06-NT	0.06 MF-08-NT	82.15 MF-11-NT
PMS 7404.C	43.44 MF-01-NT	0.15 MF-07-NT	16.41 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 7405.C	91.71 MF-01-NT	1.37 MF-06-NT	0.23 MF-09-NT	6.69 MF-11-NT
PMS 7406.C	94.13 MF-01-NT	2.19 MF-06-NT	0.23 MF-09-NT	3.45 MF-11-NT
PMS 7407.C	55.04 MF-01-NT	6.30 MF-06-NT	0.75 MF-09-NT	37.91 MF-11-NT
PMS 7408.C	92.09 MF-01-NT	2.53 MF-03-NT	0.29 MF-07-NT	5.09 MF-11-NT
PMS 7409.C	80.67 MF-01-NT	3.61 MF-06-NT	0.05 MF-08-NT	15.67 MF-11-NT
PMS 7410.C	10.41 MF-02-NT	6.28 MF-03-NT	83.18 MF-11-NT	0.13 MF-12-NT
PMS 7411.C	42.59 MF-01-NT	5.62 MF-06-NT	0.12 MF-08-NT	51.67 MF-11-NT
PMS 7412.C	42.80 MF-02-NT	17.88 MF-03-NT	38.01 MF-11-NT	1.31 MF-12-NT
PMS 7413.C	76.34 MF-01-NT	10.02 MF-05-NT	0.28 MF-08-NT	13.36 MF-11-NT
PMS 7414.C	48.75 MF-01-NT	39.77 MF-03-NT	9.22 MF-11-NT	2.26 MF-12-NT
PMS 7415.C	5.27 MF-01-NT	2.14 MF-05-NT	0.09 MF-08-NT	92.50 MF-11-NT
PMS 7416	42.70 MF-01-NT	17.31 MF-05-NT	0.10 MF-07-NT	39.89 MF-11-NT
PMS 7417	51.66 MF-01-NT	26.86 MF-05-NT	0.05 MF-08-NT	21.43 MF-11-NT
PMS 7418.C	34.48 MF-03-NT	19.06 MF-05-NT	0.55 MF-08-NT	45.91 MF-11-NT
PMS 7419.C	22.22 MF-03-NT	19.15 MF-06-NT	1.28 MF-08-NT	17.35 MF-11-NT 40.00 MF-13
PMS 7420.C	25.57 MF-03-NT	62.36 MF-06-NT	1.61 MF-09-NT	10.46 MF-11-NT
PMS 7421.C	31.07 MF-05-NT	56.93 MF-06-NT	3.44 MF-11-NT	8.56 MF-12-NT
PMS 7422.C	0.49 MF-02-NT	0.96 MF-06-NT	98.55 MF-11-NT	
PMS 7423.C	10.92 MF-03-NT	15.55 MF-06-NT	0.11 MF-09-NT	73.42 MF-11-NT
PMS 7424.C	8.79 MF-03-NT	27.29 MF-06-NT	0.26 MF-12-NT	63.66 MF-13
PMS 7425.C	18.21 MF-03-NT	60.40 MF-06-NT	0.57 MF-09-NT	20.82 MF-11-NT
PMS 7426.C	21.74 MF-03-NT	70.29 MF-06-NT	0.97 MF-09-NT	7.00 MF-11-NT
PMS 7427.C	61.81 MF-05-NT	28.18 MF-06-NT	7.79 MF-11-NT	2.22 MF-12-NT
PMS 7428.C	13.04 MF-02-NT	66.95 MF-06-NT	14.24 MF-11-NT	5.77 MF-12-NT
PMS 7429.C	1.21 MF-05-NT	98.65 MF-11-NT	0.14 MF-12-NT	
PMS 7430.C	2.91 MF-05-NT	0.21 MF-09-NT	96.88 MF-11-NT	
PMS 7431.C	8.25 MF-05-NT	0.45 MF-09-NT	91.30 MF-11-NT	
PMS 7432.C	19.97 MF-05-NT	0.78 MF-07-NT	78.84 MF-11-NT	0.41 MF-12-NT
PMS 7433.C	24.36 MF-05-NT	27.40 MF-06-NT	46.92 MF-11-NT	1.32 MF-12-NT
PMS 7434.C	28.13 MF-05-NT	41.42 MF-06-NT	28.30 MF-11-NT	2.15 MF-12-NT
PMS 7435.C	17.69 MF-05-NT	61.42 MF-06-NT	17.67 MF-11-NT	3.22 MF-12-NT
PMS 7437.C	1.48 MF-05-NT	0.18 MF-07-NT	0.14 MF-08-NT	98.20 MF-11-NT
PMS 7438.C	0.20 MF-01-NT	7.06 MF-06-NT	0.18 MF-08-NT	92.56 MF-11-NT
PMS 7439.C	3.79 MF-05-NT	0.70 MF-07-NT	0.27 MF-08-NT	95.24 MF-11-NT
PMS 7440.C	5.44 MF-05-NT	1.59 MF-07-NT	92.52 MF-11-NT	0.45 MF-12-NT
PMS 7441.C	11.97 MF-06-NT	2.97 MF-07-NT	55.06 MF-11-NT	30.00 MF-13
PMS 7442.C	0.55 MF-01-NT	11.00 MF-06-NT	5.77 MF-07-NT	82.68 MF-13
PMS 7443.C	0.33 MF-01-NT	0.13 MF-07-NT	0.05 MF-08-NT	99.49 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 7444.C	0.67 MF-01-NT	0.44 MF-07-NT	0.23 MF-08-NT	98.66 MF-11-NT
PMS 7445.C	1.03 MF-02-NT	0.84 MF-07-NT	0.42 MF-08-NT	97.71 MF-11-NT
PMS 7446.C	0.41 MF-05-NT	0.07 MF-07-NT	99.52 MF-11-NT	
PMS 7447.C	10.22 MF-02-NT	14.44 MF-07-NT	74.24 MF-11-NT	1.10 MF-12-NT
PMS 7448.C	29.95 MF-02-NT	21.94 MF-07-NT	44.94 MF-11-NT	3.17 MF-12-NT
PMS 7449.C	47.41 MF-05-NT	23.99 MF-07-NT	16.10 MF-11-NT	12.50 MF-12-NT
PMS 7450.C	0.75 MF-01-NT	0.31 MF-07-NT	0.24 MF-08-NT	98.70 MF-11-NT
PMS 7451.C	0.48 MF-01-NT	0.69 MF-07-NT	0.94 MF-08-NT	97.89 MF-11-NT
PMS 7452.C	0.30 MF-01-NT	1.30 MF-07-NT	0.99 MF-08-NT	97.41 MF-11-NT
PMS 7453.C	0.64 MF-01-NT	0.78 MF-07-NT	1.31 MF-08-NT	97.27 MF-11-NT
PMS 7454.C	3.86 MF-01-NT	1.35 MF-07-NT	2.27 MF-08-NT	92.52 MF-11-NT
PMS 7455.C	2.51 MF-01-NT	4.88 MF-07-NT	5.03 MF-08-NT	87.58 MF-11-NT
PMS 7456.C	1.45 MF-01-NT	3.49 MF-07-NT	2.34 MF-09-NT	92.72 MF-11-NT
PMS 7457.C	0.07 MF-01-NT	0.09 MF-05-NT	0.20 MF-08-NT	99.64 MF-11-NT
PMS 7458.C	1.44 MF-01-NT	0.33 MF-07-NT	1.57 MF-08-NT	96.66 MF-11-NT
PMS 7459.C	1.42 MF-07-NT	9.08 MF-09-NT	89.50 MF-11-NT	
PMS 7460.C	0.44 MF-03-NT	16.97 MF-08-NT	2.98 MF-09-NT	3.65 MF-11-NT 75.96 MF-13
PMS 7461.C	4.99 MF-06-NT	11.25 MF-08-NT	3.48 MF-09-NT	80.28 MF-11-NT
PMS 7462.C	23.14 MF-06-NT	8.16 MF-08-NT	13.25 MF-09-NT	25.45 MF-11-NT 30.00 MF-13
PMS 7463.C	5.50 MF-01-NT	58.01 MF-06-NT	33.97 MF-09-NT	2.52 MF-11-NT
PMS 7464.C	1.19 MF-01-NT	0.06 MF-07-NT	0.63 MF-08-NT	98.12 MF-11-NT
PMS 7465.C	3.13 MF-01-NT	2.21 MF-08-NT	1.15 MF-09-NT	93.51 MF-11-NT
PMS 7466.C	4.64 MF-08-NT	7.62 MF-09-NT	57.74 MF-11-NT	30.00 MF-13
PMS 7467.C	7.07 MF-08-NT	10.11 MF-09-NT	32.82 MF-11-NT	50.00 MF-13
PMS 7468.C	5.66 MF-05-NT	15.72 MF-08-NT	7.69 MF-09-NT	70.93 MF-11-NT
PMS 7469.C	5.35 MF-03-NT	39.70 MF-08-NT	10.73 MF-09-NT	44.22 MF-11-NT
PMS 7470.C	5.19 MF-07-NT	55.57 MF-09-NT	39.24 MF-11-NT	
PMS 7471.C	0.49 MF-01-NT	0.47 MF-08-NT	1.15 MF-09-NT	97.89 MF-11-NT
PMS 7472.C	3.53 MF-01-NT	0.13 MF-07-NT	2.37 MF-08-NT	93.97 MF-11-NT
PMS 7473.C	12.54 MF-01-NT	1.09 MF-05-NT	6.66 MF-08-NT	79.71 MF-11-NT
PMS 7474.C	5.84 MF-02-NT	22.00 MF-08-NT	8.73 MF-09-NT	63.43 MF-11-NT
PMS 7475.C	8.51 MF-01-NT	5.35 MF-08-NT	82.12 MF-11-NT	4.02 MF-12-NT
PMS 7476.C	19.75 MF-01-NT	32.13 MF-08-NT	38.44 MF-11-NT	9.68 MF-12-NT
PMS 7477.C	26.52 MF-05-NT	8.79 MF-08-NT	27.84 MF-09-NT	36.85 MF-11-NT
PMS 7478.C	1.63 MF-01-NT	1.17 MF-09-NT	97.17 MF-11-NT	0.03 MF-12-NT
PMS 7479.C	10.75 MF-01-NT	7.03 MF-09-NT	52.22 MF-11-NT	30.00 MF-13
PMS 7480.C	9.93 MF-01-NT	13.43 MF-09-NT	29.51 MF-11-NT	47.13 MF-13
PMS 7481.C	19.09 MF-01-NT	17.18 MF-09-NT	13.73 MF-11-NT	50.00 MF-13
PMS 7482.C	30.36 MF-01-NT	29.99 MF-09-NT	39.65 MF-11-NT	
PMS 7483.C	42.40 MF-01-NT	15.92 MF-05-NT	29.26 MF-09-NT	12.42 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 7484.C	27.40 MF-01-NT	42.93 MF-09-NT	21.25 MF-11-NT	8.42 MF-12-NT
PMS 7485.C	1.18 MF-01-NT	0.09 MF-05-NT	0.11 MF-08-NT	98.62 MF-11-NT
PMS 7486.C	4.77 MF-01-NT	0.12 MF-06-NT	0.54 MF-09-NT	94.57 MF-11-NT
PMS 7487.C	13.65 MF-01-NT	1.89 MF-09-NT	44.46 MF-11-NT	40.00 MF-13
PMS 7488.C	27.44 MF-01-NT	3.69 MF-09-NT	38.87 MF-11-NT	30.00 MF-13
PMS 7489.C	43.48 MF-01-NT	1.25 MF-06-NT	2.51 MF-08-NT	52.76 MF-11-NT
PMS 7490.C	68.35 MF-01-NT	4.19 MF-06-NT	3.18 MF-08-NT	24.28 MF-11-NT
PMS 7491.C	67.11 MF-01-NT	5.43 MF-05-NT	3.09 MF-08-NT	24.37 MF-11-NT
PMS 7492.C	10.44 MF-01-NT	0.46 MF-05-NT	0.33 MF-08-NT	88.77 MF-11-NT
PMS 7493.C	9.37 MF-01-NT	0.25 MF-07-NT	0.41 MF-08-NT	89.97 MF-11-NT
PMS 7494.C	10.75 MF-01-NT	1.87 MF-05-NT	1.12 MF-08-NT	86.26 MF-11-NT
PMS 7495.C	66.49 MF-01-NT	3.46 MF-05-NT	2.05 MF-08-NT	28.00 MF-11-NT
PMS 7496.C	92.38 MF-01-NT	1.99 MF-08-NT	2.14 MF-11-NT	3.49 MF-12-NT
PMS 7497.C	39.33 MF-01-NT	4.26 MF-05-NT	49.64 MF-11-NT	6.77 MF-12-NT
PMS 7498.C	67.66 MF-01-NT	20.02 MF-05-NT	7.13 MF-08-NT	5.19 MF-11-NT
PMS 7499.C	1.84 MF-01-NT	0.11 MF-05-NT	98.05 MF-11-NT	
PMS 7500.C	2.30 MF-01-NT	0.22 MF-03-NT	97.28 MF-11-NT	0.20 MF-12-NT
PMS 7501.C	3.11 MF-01-NT	0.38 MF-03-NT	96.18 MF-11-NT	0.33 MF-12-NT
PMS 7502.C	7.23 MF-01-NT	0.68 MF-05-NT	91.60 MF-11-NT	0.49 MF-12-NT
PMS 7503.C	25.45 MF-01-NT	1.05 MF-07-NT	0.42 MF-08-NT	73.08 MF-11-NT
PMS 7504.C	34.78 MF-01-NT	11.60 MF-05-NT	1.78 MF-08-NT	51.84 MF-11-NT
PMS 7505.C	47.95 MF-01-NT	20.03 MF-05-NT	4.19 MF-09-NT	27.83 MF-11-NT
PMS 7506.C	2.25 MF-01-NT	0.47 MF-06-NT	97.28 MF-11-NT	
PMS 7507.C	3.90 MF-01-NT	0.89 MF-03-NT	95.21 MF-11-NT	
PMS 7508.C	9.49 MF-01-NT	1.02 MF-05-NT	89.27 MF-11-NT	0.22 MF-12-NT
PMS 7509.C	23.77 MF-01-NT	0.90 MF-03-NT	0.52 MF-07-NT	74.81 MF-11-NT
PMS 7510.C	48.99 MF-01-NT	7.76 MF-03-NT	42.03 MF-11-NT	1.22 MF-12-NT
PMS 7511.C	70.22 MF-01-NT	15.50 MF-03-NT	12.22 MF-11-NT	2.06 MF-12-NT
PMS 7512.C	62.69 MF-01-NT	30.53 MF-03-NT	3.56 MF-11-NT	3.22 MF-12-NT
PMS 7513.C	2.53 MF-02-NT	1.45 MF-06-NT	95.79 MF-11-NT	0.23 MF-12-NT
PMS 7514.C	3.81 MF-02-NT	3.51 MF-03-NT	92.02 MF-11-NT	0.66 MF-12-NT
PMS 7515.C	15.53 MF-01-NT	9.30 MF-03-NT	73.95 MF-11-NT	1.22 MF-12-NT
PMS 7516.C	18.87 MF-01-NT	61.00 MF-03-NT	15.91 MF-11-NT	4.22 MF-12-NT
PMS 7517.C	85.67 MF-03-NT	1.20 MF-07-NT	8.06 MF-11-NT	5.07 MF-12-NT
PMS 7518.C	34.94 MF-01-NT	24.05 MF-05-NT	32.28 MF-11-NT	8.73 MF-12-NT
PMS 7519.C	39.38 MF-01-NT	20.36 MF-05-NT	28.09 MF-11-NT	12.17 MF-12-NT
PMS 7520.C	2.72 MF-01-NT	1.17 MF-03-NT	0.20 MF-07-NT	95.91 MF-11-NT
PMS 7521.C	8.18 MF-01-NT	3.70 MF-05-NT	0.37 MF-08-NT	87.75 MF-11-NT
PMS 7522.C	36.27 MF-01-NT	16.70 MF-05-NT	0.76 MF-08-NT	46.27 MF-11-NT
PMS 7523.C	19.19 MF-02-NT	22.53 MF-05-NT	1.69 MF-09-NT	56.59 MF-11-NT
PMS 7524.C	26.28 MF-02-NT	27.60 MF-05-NT	1.89 MF-09-NT	44.23 MF-11-NT
PMS 7525.C	42.20 MF-01-NT	16.97 MF-05-NT	1.37 MF-08-NT	39.46 MF-11-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS 7526.C	75.59 MF-03-NT	12.04 MF-05-NT	7.42 MF-11-NT	4.95 MF-12-NT
PMS 7527.C	0.97 MF-01-NT	0.04 MF-07-NT	98.70 MF-11-NT	0.29 MF-12-NT
PMS 7528.C	1.59 MF-01-NT	0.45 MF-05-NT	97.29 MF-11-NT	0.67 MF-12-NT
PMS 7529.C	2.88 MF-01-NT	0.84 MF-05-NT	95.23 MF-11-NT	1.05 MF-12-NT
PMS 7530.C	6.53 MF-01-NT	1.61 MF-05-NT	90.10 MF-11-NT	1.76 MF-12-NT
PMS 7531.C	24.01 MF-01-NT	6.46 MF-05-NT	64.77 MF-11-NT	4.76 MF-12-NT
PMS 7532.C	41.95 MF-01-NT	15.06 MF-05-NT	32.92 MF-11-NT	10.07 MF-12-NT
PMS 7533.C	42.29 MF-01-NT	26.59 MF-05-NT	11.13 MF-11-NT	19.99 MF-12-NT
PMS 7534.C	0.94 MF-01-NT	0.04 MF-07-NT	98.69 MF-11-NT	0.33 MF-12-NT
PMS 7535.C	4.41 MF-01-NT	0.16 MF-07-NT	94.49 MF-11-NT	0.94 MF-12-NT
PMS 7536.C	10.10 MF-01-NT	0.38 MF-07-NT	87.96 MF-11-NT	1.56 MF-12-NT
PMS 7537.C	1.84 MF-01-NT	96.70 MF-11-NT	1.46 MF-12-NT	
PMS 7538.C	3.58 MF-01-NT	93.99 MF-11-NT	2.43 MF-12-NT	
PMS 7539.C	2.84 MF-01-NT	94.50 MF-11-NT	2.66 MF-12-NT	
PMS 7540.C	14.35 MF-01-NT	2.12 MF-07-NT	75.65 MF-11-NT	7.88 MF-12-NT
PMS 7541.C	0.22 MF-01-NT	0.05 MF-07-NT	0.06 MF-08-NT	99.67 MF-11-NT
PMS 7542.C	2.03 MF-01-NT	0.36 MF-07-NT	0.47 MF-08-NT	97.14 MF-11-NT
PMS 7543.C	3.56 MF-01-NT	0.66 MF-07-NT	0.54 MF-08-NT	95.24 MF-11-NT
PMS 7544.C	7.40 MF-01-NT	1.29 MF-07-NT	1.01 MF-08-NT	90.30 MF-11-NT
PMS 7545.C	29.05 MF-01-NT	6.07 MF-07-NT	4.37 MF-08-NT	60.51 MF-11-NT
PMS 7546.C	42.12 MF-01-NT	11.17 MF-07-NT	8.21 MF-08-NT	38.50 MF-11-NT
PMS 7547.C	50.42 MF-01-NT	32.40 MF-07-NT	15.51 MF-08-NT	1.67 MF-11-NT
PMS BLACK 2.C	50.69 MF-01-NT	27.19 MF-06-NT	2.18 MF-11-NT	19.94 MF-12-NT
PMS BLACK 3.C	31.84 MF-01-NT	10.38 MF-11-NT	57.78 MF-12-NT	
PMS BLACK 4.C	33.36 MF-01-NT	29.56 MF-05-NT	7.46 MF-11-NT	29.62 MF-12-NT
PMS BLACK 5.C	20.47 MF-01-NT	53.71 MF-06-NT	8.91 MF-11-NT	16.91 MF-12-NT
PMS BLACK 6.C	22.77 MF-07-NT	47.91 MF-09-NT	4.82 MF-11-NT	24.50 MF-12-NT
PMS BLACK 7.C	6.61 MF-11-NT	93.39 MF-12-NT		
PMS COOLGRAY 1.C	0.10 MF-01-NT	99.74 MF-11-NT	0.16 MF-12-NT	
PMS COOLGRAY 10.C	14.54 MF-01-NT	1.82 MF-07-NT	77.29 MF-11-NT	6.35 MF-12-NT
PMS COOLGRAY 11.C	24.74 MF-01-NT	3.89 MF-07-NT	59.61 MF-11-NT	11.76 MF-12-NT
PMS COOLGRAY 2.C	0.09 MF-01-NT	99.61 MF-11-NT	0.30 MF-12-NT	
PMS COOLGRAY 3.C	0.06 MF-01-NT	99.41 MF-11-NT	0.53 MF-12-NT	
PMS COOLGRAY 4.C	0.16 MF-01-NT	98.96 MF-11-NT	0.88 MF-12-NT	
PMS COOLGRAY 5.C	0.35 MF-01-NT	98.52 MF-11-NT	1.13 MF-12-NT	
PMS COOLGRAY 6.C	0.29 MF-01-NT	98.37 MF-11-NT	1.34 MF-12-NT	
PMS COOLGRAY 7.C	2.17 MF-01-NT	0.18 MF-07-NT	95.47 MF-11-NT	2.18 MF-12-NT
PMS COOLGRAY 8.C	3.87 MF-01-NT	0.41 MF-07-NT	93.02 MF-11-NT	2.70 MF-12-NT
PMS COOLGRAY 9.C	7.98 MF-01-NT	0.88 MF-07-NT	86.75 MF-11-NT	4.39 MF-12-NT
PMS WARM GRAY 1.C	0.15 MF-01-NT	0.07 MF-05-NT	99.60 MF-11-NT	0.18 MF-12-NT
PMS WARM GRAY 10.C	19.38 MF-01-NT	6.84 MF-05-NT	67.34 MF-11-NT	6.44 MF-12-NT
PMS WARM GRAY 11.C	25.63 MF-01-NT	10.26 MF-05-NT	55.16 MF-11-NT	8.95 MF-12-NT

MF-Mischsystem
MF-Mixing system
MF-Système de mélange
MF-Sistema de mezcla
MF-Sistema di miscela

TPC 301

Pantone - Rezepte
Pantone - Recipes
Pantone - Recettes
Pantone - Recetas
Pantone - Ricette

PMS WARM GRAY 2.C	0.47 MF-01-NT	0.11 MF-05-NT	99.04 MF-11-NT	0.38 MF-12-NT
PMS WARM GRAY 3.C	0.80 MF-01-NT	0.26 MF-05-NT	98.28 MF-11-NT	0.66 MF-12-NT
PMS WARM GRAY 4.C	2.07 MF-01-NT	0.60 MF-05-NT	96.11 MF-11-NT	1.22 MF-12-NT
PMS WARM GRAY 5.C	2.86 MF-01-NT	0.74 MF-05-NT	94.90 MF-11-NT	1.50 MF-12-NT
PMS WARM GRAY 6.C	3.93 MF-01-NT	1.12 MF-05-NT	93.12 MF-11-NT	1.83 MF-12-NT
PMS WARM GRAY 7.C	6.52 MF-01-NT	1.94 MF-05-NT	88.92 MF-11-NT	2.62 MF-12-NT
PMS WARM GRAY 9.C	13.57 MF-01-NT	4.32 MF-05-NT	77.51 MF-11-NT	4.60 MF-12-NT