

# **TPC 118**

## **Mischsystem PC**

Rezeptkatalog für Tampondruckfarben

## **Mixing system PC**

Recipe catalogue for pad printing inks

## **Système de mélange PC**

Catalogue des recettes pour  
encres pour l'impression au tampon

## **Sistema de mezcla PC**

Catálogo de recetas para tinta de tampografía

## **Sistema di miscela PC**

Catalogo ricette per colori per stampa a tampone



***Orientierung über unser Mischsystem PC***

***Lieferprogramm Mischsystem PC***

Bezeichnung und Artikelnummern

***Rezepte nach: PMS.c, RAL, HKS***

***Information about our mixing system PC***

***Delivery program mixing system PC***

Descriptions and article numbers

***Recipes according to: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientation sur notre système de mélange PC***

***Programme de livraison pour système de mélange PC***

Désignation et numéro d'article

***Recettes: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientación sobre nuestro sistema de mezcla PC***

***Programa de suministro para sistema de mezcla PC***

Descripción y número de artículos

***Recetas: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientamento sul nostro sistema di miscela PC***

***Programma fornitura sistemi miscela PC***

Descrizione e numeri d'articoli

***Ricette secondo: PMS.c, RAL, HKS***

## ***Orientierung über unser Mischsystem Information about our mixing system***

---

### **Deutsch**

*Rezepte sind berechnet für TPC 118.*

Beachten Sie, dass die Rezepte nur für das Mischsystem PC Gültigkeit haben.

Mischfarben sind nur in der Ausführung Non-Toxic erhältlich.

Nachstehende Rezepturen stellen unverbindliche Vorschläge zur Nachmischung von PMS.c-, HKS- und RAL-Farbvorlagen dar. Auf jeden Fall sind die Farbtonausarbeitungen mit geeigneten Farbtonvorlagen zu vergleichen.

Die angegebenen Werte sind Gewichtsteile, resp. Gewichtsprozent, da alle Rezepte auf 100 Teile (%) ausgearbeitet wurden.

Sollte ein von Ihnen gewünschter Farbton noch nicht rezeptiert sein, bitten wir um ein Farbmuster.

Alle Rezepte sind für Druck auf weissen (hellen) Untergrund ausgearbeitet!

Bei dunklem Untergrund sollten Sie die Rezeptdaten bei uns unter Angaben des Untergrundfarbtones anfragen. Die Rezepte werden mittels Computer und Drucktests ausgearbeitet.

Die Rezepterstellungskosten werden in Rechnung gestellt.

### **English**

*Recipes are worked out for the TPC 118.*

Please note, that the recipes are only valid for the mixing system PC.

Mixing inks are obtainable in non-toxic.

The following recipes are non-obligatory proposal for the repeat mixing of PMS.c, HKS and RAL colour patterns.

In each case, the working up of the colour shades has to be compared with the suitable colour shade pattern.

The given values are weight parts, resp. weight %, because all recipes are worked out on 100 parts (%).

If for a colour shade which you desire no recipe is available, please send a colour sample.

All recipes are worked out for printing on a white (bright) ground!

If the ground is dark, please let us also know the colour shade of the ground when asking for a recipe.

The recipes are worked out by computer and printing tests.

The costs for recipes will be charged.

## **Orientation sur notre système de mélange**

### **Orientación sobre nuestro sistema de mezcla**

---

#### **Français**

*Les recettes sont élaborées pour TPC 118.*

Ayez en considération que les recettes sont seulement valables pour le système de mélange PC.

Les encres de mélange sont délivrables dans la qualité non toxique. Les recettes suivantes sont des propositions sans garantie pour mêler de nouveau des nuances de couleur selon les échantillons PMS.c, HKS et RAL.

Les nuances de couleur ainsi préparées devront être toujours comparées avec les correspondants échantillons des nuances.

Ayant été toutes les recettes élaborées sur la base de 100 parts (%), les valeurs indiquées se comprennent en parts, respectivement pourcents. Donnés que la recette d'une nuance de couleur désirée par vous, n'ait pas encore été élaborée, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un échantillon de la nuance de couleur.

Toutes les recettes ont été élaborées pour l'impression sur fond blanc! Dans le cas de s'agisser d'un fond foncé, nous vous prions de consulter les données de la recette avec nous, en indiquant la nuance de couleur du fond. Les recettes sont élaborées à l'aide d'un ordinateur et des essais d'impression.

Nous vous chargeons les frais pour l'élaboration des recettes.

#### **Español**

*Las recetas son para la TPC 118.*

Tengan en consideración que estas recetas sirven solamente para el sistema de mezcla PC.

Las tintas de mezclado son suministrables en calidad no tóxica.

Las recetas a continuación representan proposiciones sin garantía para mezclar de nuevo tonos de color según las muestras PMS.c HKS y RAL.

Los tonos de color así preparados deberán se siempre comparados con las muestras correspondientes de los tonos PMS HKS y RAL.

Habiendo sido elaboradas todas las recetas sobre la base de 100 partes (%), los valores indicados se comprenden en partes, respectivamente porcientos.

En caso de que la receta de un tono de color deseado por Uds. no haya sido aún elaborada, les rogamos nos pongan a disposición una muestra del tono de color.

Todas las recetas han sido elaboradas para la impresión sobre fondo blanco!

En caso de tratarse de un fondo oscuro, les rogamos tengan a bien consultar los datos de la receta con nosotros, indicando el tono del color del fondo. Las recetas son elaboradas por medio de un computador y ensayos prácticos de impresión.

El costo de las recetas van a cargo del cliente.

## Orientamento sul nostro sistema di miscela

---

### Italiano

Le ricette son state elaborate per TPC 118.

Osservate, che le ricette valgono soltanto per il rispettivo sistema di miscela PC.

Colori miscelati sono ottenibili nella struttura Non tossico.

Le ricette seguenti presentano proposte non impegnative per la miscelatura dei modelli del PMS.c, HKS e RAL.

In ogni caso la lavorazione del tono di colore deve essere confrontata con un adeguato modello del tono di colore PMS.c, HKS e RAL.

I valori citati sono peso parti rispettivamente percentuali su 100 parti (%), poiché tutte le ricette sono state elaborate su 100 parti (%).

Óve un tono di colore da Voi desiderato non fosse ancora stato ricetta-to, fateci pervenire un campione di colore.

Tutte le ricette sono state elaborate per uno stampo su fondo bianco!

Per fondo scuro, dovrete chiederci i dati della ricetta indicando il tono di colore di fondo. Le ricette vengono elaborate a mezzo del computer e del testo di stampa.


Il costo per l'elaborazione della ricetta verrà inserito in fattura.

Beispiel:	HKS.c-Nr.	Gew.-teil (%)	Grundfarbe (PC)
Example:	HKS.c-No.	Weight parts (%)	Ground colour
Exemple:	HKS.c-Nr.	èarts (%)	Couleur du fond
Ejemplo:	HKS.c-No.	Partes (%)	Tono del fondo
Esempio:	HKS.c-No.	Peso parti (%)	Color base
	HKS Orange 6 K	92.70 7.30	PC-14-NT PC-03-NT

**Lieferprogramm Mischsystem PC**  
**Delivery program mixing system PC**  
**Programme de livraison pour système de mélange PC**  
**Programa de suministro para sistema de mezcla PC**  
**Programma fornitura sistemi miscela PC**

---

Bezeichnung und Artikelnummern  
 Descriptions and article numbers  
 Désignation et numéro d'article  
 Descripción y número de artículos  
 Descrizione e numeri d'articoli

Bezeichnung	=	Artikelnummern	
TPC 118 / PC - ... - NT	=	F 11 ..... 6 (2)	6 = 1 kg- Dose/Tin/Boîte/Lata/Barattolo 2 = Tube/Tube/Tube/Tubo/Tubo à 200 ml.
			
TPC 118/ PC - 01 - NT	=	F 11 96001 6 (2)	Basisfarbton Zitronengelb
TPC 118/ PC - 02 - NT	=	F 11 96002 6 (2)	Basisfarbton Maisgelb
TPC 118/ PC - 03 - NT	=	F 11 96003 6 (2)	Basisfarbton Orange
TPC 118/ PC - 04 - NT	=	F 11 96004 6 (2)	Basisfarbton Nelkenrot
TPC 118/ PC - 05 - NT	=	F 11 96005 6 (2)	Basisfarbton Violett
TPC 118/ PC - 06 - NT	=	F 11 96006 6 (2)	Basisfarbton Kobaltblau
TPC 118/ PC - 07 - NT	=	F 11 96007 6 (2)	Basisfarbton Grün
TPC 118/ PC - 11 - NT	=	F 11 96011 6 (2)	Basisfarbton Mischweiss
TPC 118/ PC - 12 - NT	=	F 11 96012 6 (2)	Basisfarbton Mischschwarz
TPC 118/ PC - 13	=	F 11 96013 6 (2)	Klarlack
TPC 118/ PC - 14 - NT	=	F 11 96014 6 (2)	Lasurfarbton Lasurgelb
TPC 118/ PC - 15 - NT	=	F 11 96015 6 (2)	Lasurfarbton Lasurrot
TPC 118/ PC - 16 - NT	=	F 11 96016 6 (2)	Lasurfarbton Lasurmagenta
TPC 118/ PC - 17 - NT	=	F 11 96017 6 (2)	Lasurfarbton Lasurblau

Bei Rezepten mit Metalleffekt wird Silber 79 eingesetzt.  
 For recipes with metal effects Silver 79 is used.  
 Pour les recettes avec finition métallisée, l'argent 79 est utilisé.  
 En aquellas fórmulas con efecto metalizado se usa el tono plateado 79.  
 Silber 79 viene impiegato nelle ricette con effetto metallico.

**Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck**  
**Teca-Print Colour guide for pad printing**  
**Nuancier Teca-Print pour la tampographie**  
**Teca-Print gama de colores para tampografia**  
**Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone**

---

Farbtonkarten mit allen Farbtönen finden Sie im exklusiv bei Teca-Print erhältlichen Farbfächer für den Tampondruck.

This colour guide with all its colour tones for pad printing is available exclusively at Teca-Print. Vous trouverez des échantillons de nos couleurs dans le nuancier pour la tampographie, disponible exclusivement chez Teca-Print.

La gama de colores con todos los tonos de tintas para tampografia, se encuentra en la carta exclusiva de colores de Teca-Print.

Tutta la gamma di colori delle nostre tinte sono adesso disponibili presso la Teca-Print nel esclusivo ventaglio gamma di colori per stampa a tampone.



Der Farbfächer enthält folgende für den Tampondruck relevanten Farbtöne:

The colour guide includes the following pad printing ink colours:

Ce nuancier contient les teintes essentielles à la tampographie suivantes :

Una amplia gama de tonos de tinta relevantes para tampografia:

Il ventaglio gamma di colori contiene tutte le tinte rilevanti per la stampa a tampone:

Standardfarbtöne	Standard ink tones	Couleurs standards	Colores estandard	Colori standard
PC-Mischfarbtöne	Mixing system PC	Système de mélange PC	Sistema de mezclado PC	Sistema di miscela PC
GF-Mischfarbtöne	Mxing system GF	Système de mélange GF	Sistema de mezclado GF	Sistema di miscela GF
Euroskala-Lasurfarben	Process colours	Couleurs quadri-chromiques	Colores en cuatrocromia	Colori quadricromia
Metall-Effekt-Farbtöne	Metallic colour tones	Couleurs métallisées	Colores metalicos	Colori metallici
Metall-Glanz-Farbtöne	Metallic colour tones - glossy	Couleurs à effet métallique	Colores metalicos de efecto brillante	Colori metallici a effetto lucenti
Tagesleuchtfarbtöne	Flourescent colour tones	Couleurs fluoescences	Colores fluoescences	Colori fluoescents.



***Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck***  
***Teca-Print Colour guide for pad printing***  
***Nuancier Teca-Print pour la tampographie***  
***Teca-Print gama de colores para tampografia***  
***Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone***

---

Bitte bestellen Sie den Farbfächer mit der Artikel-Nummer 706 001 006 gegen eine geringe Schutzgebühr von CHF 15,00 bei unserem Verkaufsteam.

Weitere Informationen zum Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck finden Sie auf unserer Website [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Please order the colour guide under part number 706 001 006. There is a small fee of CHF 15.00 to cover the cost.

You can find further information regarding Teca-Print's colour guide on our website at [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)

Veillez commander le nuancier, dont le numéro d'article est le 706 001 006, contre une contribution symbolique de CHF 15 auprès de notre service des ventes.

Vous trouverez plus d'informations sur le nuancier et les produits Teca-Print pour la tampographie sur notre site internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)

Puede ordinar su pedido de las tintas de colores, a nuestros vendedores bajol el numero del articulo 706 001 006, por un precio simbolico de CHF 15.-

Para mas información sobre Teca-Print Gama de colores para tampografia, consultenos en: [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)

Potete ordinate il ventaglio gamma di colori con il numero d'articolo 706 001 006 per una partecipazione di spese di CHF 15.00 al nostro team di vendita.

Delle informazioni complementari sul ventaglio Teca Print gamma di colori per stampa a tampone si trovano sul nostro sito internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**HKS-K - Rezepte**  
**HKS-K - Recipes**  
**HKS-K - Recettes**  
**HKS-K - Recetas**  
**HKS-K - Ricette**

H 1 K	61.20	PC-11-NT	21.60	PC-01-NT	17.05	PC-02-NT	0.15	PC-12-NT
H 1 N	61.20	PC-11-NT	21.60	PC-01-NT	17.05	PC-02-NT	0.15	PC-12-NT
H 10 K	3.30	PC-11-NT	67.20	PC-03-NT	29.50	PC-14-NT		
H 11 K	80.10	PC-11-NT	10.30	PC-14-NT	9.60	PC-03-NT		
H 12 K	14.60	PC-11-NT	72.00	PC-03-NT	13.40	PC-04-NT		
H 13 K	11.40	PC-11-NT	70.00	PC-03-NT	18.60	PC-04-NT		
H 14 K	16.00	PC-11-NT	44.50	PC-03-NT	39.50	PC-04-NT		
H 15 K	19.80	PC-11-NT	80.00	PC-04-NT	0.20	PC-12-NT		
H 16 K	14.30	PC-11-NT	82.10	PC-04-NT	2.30	PC-05-NT	1.30	PC-12-NT
H 17 K	11.00	PC-11-NT	56.00	PC-16-NT	31.30	PC-04-NT	1.70	PC-12-NT
H 18 K	10.60	PC-11-NT	54.90	PC-16-NT	30.00	PC-04-NT	4.50	PC-12-NT
H 2 K	7.00	PC-11-NT	89.80	PC-14-NT	2.95	PC-02-NT	0.25	PC-12-NT
H 21 K	78.00	PC-11-NT	17.00	PC-15-NT	5.00	PC-03-NT		
H 22 K	23.00	PC-11-NT	62.00	PC-03-NT	15.00	PC-04-NT		
H 23 K	23.20	PC-11-NT	76.80	PC-04-NT				
H 24 K	23.40	PC-11-NT	51.20	PC-16-NT	25.10	PC-04-NT	0.30	PC-12-NT
H 25 K	6.70	PC-11-NT	78.20	PC-16-NT	12.30	PC-04-NT	2.80	PC-02-NT
H 26 K	10.80	PC-11-NT	84.60	PC-16-NT	4.00	PC-04-NT	0.60	PC-12-NT
H 27 K	5.20	PC-11-NT	84.80	PC-16-NT	10.00	PC-13		
H 28 K	10.00	PC-11-NT	67.50	PC-16-NT	21.50	PC-04-NT	1.00	PC-12-NT
H 29 K	20.60	PC-11-NT	74.00	PC-16-NT	5.40	PC-05-NT		
H 3 K	86.00	PC-14-NT	14.00	PC-02-NT				
H 31 K	18.30	PC-11-NT	81.70	PC-16-NT				
H 32 K	7.00	PC-11-NT	88.30	PC-16-NT	4.50	PC-03-NT	0.20	PC-12-NT
H 33 K	10.60	PC-11-NT	48.60	PC-16-NT	6.60	PC-05-NT	34.20	PC-13
H 34 K	31.40	PC-11-NT	53.40	PC-16-NT	15.20	PC-05-NT		
H 35 K	58.20	PC-11-NT	38.00	PC-05-NT	2.40	PC-06-NT	1.40	PC-12-NT
H 36 K	37.00	PC-11-NT	40.50	PC-16-NT	22.50	PC-05-NT		
H 37 K	25.00	PC-11-NT	49.00	PC-16-NT	24.90	PC-05-NT	1.10	PC-12-NT
H 38 K	32.00	PC-11-NT	35.70	PC-17-NT	19.50	PC-12-NT	12.80	PC-05-NT
H 39 K	59.20	PC-11-NT	34.60	PC-17-NT	6.20	PC-05-NT		
H 4 K	70.00	PC-02-NT	30.00	PC-01-NT				
H 40 K	69.40	PC-11-NT	27.00	PC-17-NT	2.60	PC-07-NT	1.00	PC-12-NT
H 41 K	38.40	PC-11-NT	44.60	PC-06-NT	14.30	PC-12-NT	2.70	PC-17-NT
H 42 K	45.00	PC-11-NT	36.00	PC-17-NT	19.00	PC-05-NT		
H 43 K	31.70	PC-11-NT	20.00	PC-17-NT	15.00	PC-05-NT	33.30	PC-13
H 44 K	47.00	PC-11-NT	49.70	PC-05-NT	3.30	PC-17-NT		
H 45 K	75.00	PC-11-NT	16.70	PC-05-NT	7.10	PC-17-NT	1.20	PC-12-NT
H 46 K	81.40	PC-11-NT	16.30	PC-17-NT	1.50	PC-12-NT	0.80	PC-05-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**HKS-K - Rezepte**  
**HKS-K - Recipes**  
**HKS-K - Recettes**  
**HKS-K - Recetas**  
**HKS-K - Ricette**

H 47 K	66.50	PC-11-NT	30.50	PC-17-NT	3.00	PC-07-NT	
H 48 K	55.60	PC-11-NT	24.40	PC-17-NT	8.00	PC-07-NT	12.00 PC-13
H 49 K	55.20	PC-11-NT	38.10	PC-17-NT	6.70	PC-07-NT	
H 5 K	82.20	PC-14-NT	16.70	PC-02-NT	1.10	PC-03-NT	
H 50 K	90.10	PC-11-NT	7.40	PC-17-NT	2.50	PC-07-NT	
H 51 K	71.20	PC-11-NT	18.40	PC-07-NT	9.90	PC-17-NT	0.50 PC-12-NT
H 52 K	40.00	PC-11-NT	56.00	PC-07-NT	3.20	PC-17-NT	0.80 PC-12-NT
H 53 K	58.50	PC-11-NT	41.50	PC-07-NT			
H 54 K	22.10	PC-11-NT	52.20	PC-07-NT	25.00	PC-14-NT	0.70 PC-12-NT
H 55 K	12.20	PC-11-NT	57.60	PC-14-NT	29.20	PC-17-NT	1.00 PC-12-NT
H 56 K	15.00	PC-11-NT	45.00	PC-14-NT	36.80	PC-17-NT	3.20 PC-12-NT
H 57 K	8.40	PC-11-NT	77.00	PC-14-NT	13.80	PC-17-NT	0.80 PC-12-NT
H 57 N	17.60	PC-11-NT	68.10	PC-14-NT	11.70	PC-17-NT	2.60 PC-12-NT
H 58 K	10.00	PC-11-NT	76.90	PC-14-NT	6.80	PC-17-NT	6.30 PC-12-NT
H 59 K	36.40	PC-11-NT	41.00	PC-07-NT	22.00	PC-17-NT	0.60 PC-12-NT
H 6 K	92.70	PC-14-NT	7.30	PC-03-NT			
H 60 K	90.70	PC-14-NT	5.40	PC-07-NT	2.60	PC-17-NT	1.30 PC-12-NT
H 61 K	0.60	PC-11-NT	83.60	PC-14-NT	8.00	PC-12-NT	7.80 PC-17-NT
H 62 K	92.50	PC-14-NT	6.80	PC-12-NT	0.70	PC-17-NT	
H 63 K	1.70	PC-11-NT	90.00	PC-14-NT	4.80	PC-17-NT	3.50 PC-12-NT
H 64 K	1.60	PC-11-NT	91.50	PC-14-NT	6.40	PC-17-NT	0.50 PC-12-NT
H 65 K	92.60	PC-14-NT	4.00	PC-17-NT	3.40	PC-07-NT	
H 66 K	96.40	PC-14-NT	1.70	PC-07-NT	1.50	PC-17-NT	0.40 PC-12-NT
H 67 K	90.20	PC-14-NT	5.40	PC-02-NT	4.10	PC-07-NT	0.30 PC-17-NT
H 68 K	9.30	PC-11-NT	73.90	PC-14-NT	15.95	PC-02-NT	0.85 PC-12-NT
H 69 K	10.00	PC-11-NT	56.00	PC-14-NT	33.20	PC-02-NT	0.80 PC-07-NT
H 7 K	85.70	PC-14-NT	14.30	PC-03-NT			
H 71 K	17.30	PC-11-NT	78.70	PC-02-NT	3.10	PC-03-NT	0.90 PC-12-NT
H 71 N	27.00	PC-11-NT	71.50	PC-02-NT	0.80	PC-03-NT	0.70 PC-05-NT
H 72 K	2.50	PC-11-NT	89.50	PC-14-NT	6.80	PC-03-NT	1.20 PC-12-NT
H 73 K	13.00	PC-11-NT	77.30	PC-14-NT	7.00	PC-03-NT	2.70 PC-12-NT
H 74 K	7.00	PC-11-NT	78.60	PC-14-NT	9.50	PC-03-NT	4.90 PC-12-NT
H 75 K	5.60	PC-11-NT	83.50	PC-14-NT	6.60	PC-12-NT	4.30 PC-03-NT
H 76 K	6.50	PC-11-NT	68.00	PC-14-NT	15.20	PC-04-NT	10.30 PC-12-NT
H 77 K	3.20	PC-11-NT	68.00	PC-14-NT	20.40	PC-04-NT	8.40 PC-12-NT
H 78 K	10.30	PC-11-NT	73.80	PC-03-NT	8.20	PC-12-NT	7.70 PC-14-NT
H 8 K	66.70	PC-02-NT	33.30	PC-03-NT			
H 81 K	8.30	PC-11-NT	60.70	PC-14-NT	29.50	PC-03-NT	1.50 PC-12-NT
H 82 K	7.00	PC-11-NT	82.50	PC-03-NT	6.50	PC-14-NT	4.00 PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**HKS-K - Rezepte**  
**HKS-K - Recipes**  
**HKS-K - Recettes**  
**HKS-K - Recetas**  
**HKS-K - Ricette**

H 83 K	9.30	PC-11-NT	57.40	PC-14-NT	28.20	PC-04-NT	5.10	PC-12-NT
H 84 K	9.00	PC-11-NT	45.40	PC-14-NT	37.10	PC-04-NT	8.50	PC-12-NT
H 88 K	2.10	PC-11-NT	50.20	PC-12-NT	28.60	PC-14-NT	19.10	PC-04-NT
H 89 K	88.30	PC-11-NT	8.70	PC-14-NT	1.75	PC-12-NT	1.25	PC-03-NT
H 90 K	11.60	PC-11-NT	36.40	PC-14-NT	29.50	PC-04-NT	22.50	PC-12-NT
H 91 K	95.30	PC-11-NT	2.55	PC-14-NT	1.95	PC-12-NT	0.20	PC-17-NT
H 92 K	81.30	PC-11-NT	9.15	PC-12-NT	8.60	PC-14-NT	0.95	PC-03-NT
H 93 K	67.40	PC-11-NT	25.70	PC-12-NT	6.05	PC-14-NT	0.85	PC-17-NT
H 95 K	88.30	PC-11-NT	7.45	PC-14-NT	3.35	PC-12-NT	0.90	PC-03-NT
H 96 K	80.60	PC-11-NT	11.70	PC-14-NT	5.40	PC-12-NT	2.30	PC-04-NT
H 97 K	17.10	PC-11-NT	52.30	PC-14-NT	30.60	PC-12-NT		
H 99 K	95.00	79-NT	5.00	PC-12-NT				

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 100 C	74.70	PC-11-NT	25.30	PC-14-NT		
P 101 C	36.00	PC-11-NT	33.00	PC-01-NT	31.00	PC-14-NT
P 102 C	20.00	PC-11-NT	80.00	PC-14-NT		
P 103 C	98.40	PC-14-NT	1.10	PC-12-NT	0.50	PC-04-NT
P 10366 C	54.60	79-NT	30.00	PC-18-NT	15.40	PC-03-NT
P 10395 C	61.70	79-NT	34.10	PC-12-NT	4.20	PC-02-NT
P 104 C	97.60	PC-14-NT	1.90	PC-12-NT	0.50	PC-03-NT
P 105 C	60.70	PC-02-NT	34.90	PC-14-NT	4.40	PC-12-NT
P 106 C	53.50	PC-11-NT	46.40	PC-14-NT	0.10	PC-03-NT
P 107 C	23.50	PC-11-NT	76.40	PC-14-NT	0.10	PC-03-NT
P 108 C	6.60	PC-11-NT	92.85	PC-14-NT	0.55	PC-03-NT
P 109 C	86.50	PC-14-NT	13.20	PC-02-NT	0.30	PC-03-NT
P 110 C	98.10	PC-14-NT	1.35	PC-03-NT	0.55	PC-12-NT
P 111 C	96.80	PC-14-NT	2.20	PC-12-NT	1.00	PC-03-NT
P 112 C	95.60	PC-14-NT	3.20	PC-12-NT	1.20	PC-03-NT
P 113 C	69.00	PC-11-NT	24.10	PC-14-NT	6.85	PC-02-NT
						0.05 PC-03-NT
P 114 C	55.00	PC-11-NT	35.50	PC-14-NT	9.40	PC-02-NT
						0.10 PC-03-NT
P 115 C	41.50	PC-11-NT	57.80	PC-14-NT	0.70	PC-03-NT
P 116 C	3.00	PC-11-NT	95.60	PC-14-NT	1.40	PC-03-NT
P 117 C	96.60	PC-14-NT	2.00	PC-03-NT	1.40	PC-12-NT
P 118 C	95.60	PC-14-NT	2.20	PC-03-NT	2.20	PC-12-NT
P 119 C	96.60	PC-14-NT	3.40	PC-12-NT		
P 120 C	84.00	PC-11-NT	11.00	PC-02-NT	5.00	PC-14-NT
P 1205 C	94.50	PC-11-NT	5.50	PC-02-NT		
P 121 C	74.80	PC-11-NT	17.20	PC-02-NT	8.00	PC-01-NT
P 1215 C	88.50	PC-11-NT	11.42	PC-02-NT	0.08	PC-03-NT
P 122 C	52.40	PC-11-NT	46.80	PC-14-NT	0.80	PC-03-NT
P 1225 C	36.40	PC-11-NT	62.00	PC-14-NT	1.60	PC-03-NT
P 123 C	35.30	PC-11-NT	64.60	PC-02-NT	0.10	PC-12-NT
P 1235 C	5.50	PC-11-NT	92.00	PC-14-NT	2.50	PC-03-NT
P 124 C	97.30	PC-14-NT	2.34	PC-03-NT	0.36	PC-12-NT
P 1245 C	96.20	PC-14-NT	2.70	PC-03-NT	1.10	PC-12-NT
P 125 C	95.10	PC-14-NT	2.90	PC-03-NT	2.00	PC-12-NT
P 1255 C	94.20	PC-14-NT	3.20	PC-03-NT	2.60	PC-12-NT
P 126 C	94.90	PC-14-NT	2.65	PC-12-NT	2.45	PC-03-NT
P 1265 C	90.60	PC-14-NT	5.20	PC-12-NT	4.20	PC-03-NT
P 127 C	78.50	PC-11-NT	21.10	PC-14-NT	0.33	PC-03-NT
						0.07 PC-12-NT
P 128 C	55.30	PC-11-NT	44.00	PC-14-NT	0.60	PC-03-NT
						0.10 PC-12-NT
P 129 C	45.40	PC-11-NT	53.25	PC-14-NT	1.25	PC-15-NT
						0.10 PC-12-NT
P 130 C	3.00	PC-11-NT	93.00	PC-14-NT	3.83	PC-03-NT
						0.17 PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 131 C	95.20	PC-14-NT	3.80	PC-03-NT	1.00	PC-12-NT	
P 132 C	93.50	PC-14-NT	3.80	PC-03-NT	2.70	PC-12-NT	
P 133 C	89.10	PC-14-NT	7.20	PC-12-NT	3.70	PC-03-NT	
P 134 C	82.60	PC-11-NT	17.00	PC-02-NT	0.35	PC-03-NT	0.05 PC-12-NT
P 1345 C	86.40	PC-11-NT	12.80	PC-02-NT	0.80	PC-03-NT	
P 135 C	59.00	PC-11-NT	40.35	PC-02-NT	0.60	PC-03-NT	0.05 PC-12-NT
P 1355 C	81.00	PC-11-NT	18.00	PC-02-NT	1.00	PC-03-NT	
P 136 C	40.40	PC-11-NT	58.50	PC-02-NT	1.05	PC-03-NT	0.05 PC-12-NT
P 1365 C	49.40	PC-11-NT	47.90	PC-14-NT	2.70	PC-03-NT	
P 137 C	8.10	PC-11-NT	86.60	PC-14-NT	5.30	PC-03-NT	
P 1375 C	7.00	PC-11-NT	87.30	PC-14-NT	5.70	PC-03-NT	
P 138 C	91.20	PC-14-NT	8.15	PC-03-NT	0.65	PC-12-NT	
P 1385 C	88.60	PC-14-NT	10.30	PC-03-NT	1.10	PC-12-NT	
P 139 C	90.70	PC-14-NT	6.90	PC-03-NT	2.40	PC-12-NT	
P 1395 C	86.60	PC-14-NT	9.60	PC-03-NT	3.80	PC-12-NT	
P 140 C	85.40	PC-14-NT	7.60	PC-03-NT	7.00	PC-12-NT	
P 1405 C	76.90	PC-14-NT	14.20	PC-03-NT	8.90	PC-12-NT	
P 141 C	65.50	PC-11-NT	33.30	PC-14-NT	1.00	PC-03-NT	0.20 PC-12-NT
P 142 C	43.10	PC-11-NT	54.90	PC-14-NT	1.84	PC-03-NT	0.16 PC-12-NT
P 143 C	21.70	PC-11-NT	75.80	PC-14-NT	2.28	PC-03-NT	0.22 PC-12-NT
P 144 C	93.30	PC-14-NT	6.60	PC-04-NT	0.10	PC-12-NT	
P 145 C	90.40	PC-14-NT	8.45	PC-04-NT	1.15	PC-12-NT	
P 146 C	91.60	PC-14-NT	6.10	PC-04-NT	2.30	PC-12-NT	
P 147 C	4.80	PC-11-NT	84.70	PC-14-NT	6.40	PC-12-NT	4.10 PC-04-NT
P 148 C	92.60	PC-11-NT	6.60	PC-02-NT	0.80	PC-03-NT	
P 1485 C	76.60	PC-11-NT	19.90	PC-14-NT	3.50	PC-03-NT	
P 149 C	88.20	PC-11-NT	10.70	PC-02-NT	1.10	PC-03-NT	
P 1495 C	25.70	PC-11-NT	66.00	PC-14-NT	8.30	PC-03-NT	
P 150 C	52.00	PC-11-NT	44.00	PC-14-NT	4.00	PC-03-NT	
P 1505 C	80.00	PC-14-NT	20.00	PC-03-NT			
P 151 C	81.20	PC-14-NT	12.60	PC-03-NT	6.20	PC-02-NT	
P 152 C	87.30	PC-14-NT	12.20	PC-03-NT	0.50	PC-12-NT	
P 1525 C	70.80	PC-14-NT	27.80	PC-03-NT	1.40	PC-12-NT	
P 153 C	87.10	PC-14-NT	11.25	PC-03-NT	1.65	PC-12-NT	
P 1535 C	54.40	PC-14-NT	40.00	PC-03-NT	5.60	PC-12-NT	
P 154 C	83.20	PC-14-NT	13.55	PC-03-NT	3.25	PC-12-NT	
P 1545 C	65.60	PC-03-NT	17.90	PC-12-NT	16.50	PC-04-NT	
P 155 C	94.10	PC-11-NT	5.10	PC-14-NT	0.68	PC-03-NT	0.12 PC-12-NT
P 1555 C	93.00	PC-11-NT	4.80	PC-14-NT	2.20	PC-03-NT	
P 156 C	84.70	PC-11-NT	13.60	PC-14-NT	1.53	PC-03-NT	0.17 PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 1565 C	83.10	PC-11-NT	12.70	PC-14-NT	4.20	PC-03-NT	
P 157 C	40.30	PC-11-NT	54.20	PC-14-NT	5.15	PC-03-NT	0.35 PC-12-NT
P 1575 C	34.00	PC-11-NT	54.40	PC-14-NT	11.60	PC-03-NT	
P 158 C	6.00	PC-11-NT	82.00	PC-14-NT	8.50	PC-16-NT	3.50 PC-03-NT
P 1585 C	2.50	PC-11-NT	72.00	PC-14-NT	25.50	PC-03-NT	
P 159 C	88.20	PC-14-NT	10.95	PC-04-NT	0.85	PC-12-NT	
P 1595 C	75.30	PC-14-NT	23.75	PC-03-NT	0.95	PC-12-NT	
P 160 C	85.40	PC-14-NT	11.85	PC-04-NT	2.75	PC-12-NT	
P 1605 C	70.80	PC-14-NT	26.20	PC-03-NT	3.00	PC-12-NT	
P 161 C	76.80	PC-14-NT	14.60	PC-04-NT	8.60	PC-12-NT	
P 1615 C	52.90	PC-14-NT	41.80	PC-03-NT	5.30	PC-12-NT	
P 162 C	94.70	PC-11-NT	3.10	PC-14-NT	2.20	PC-03-NT	
P 1625 C	88.10	PC-11-NT	6.50	PC-03-NT	5.40	PC-14-NT	
P 163 C	67.40	PC-11-NT	24.80	PC-14-NT	7.80	PC-03-NT	
P 1635 C	69.50	PC-11-NT	18.50	PC-14-NT	12.00	PC-03-NT	
P 164 C	25.50	PC-11-NT	57.50	PC-14-NT	17.00	PC-03-NT	
P 1645 C	34.20	PC-11-NT	38.60	PC-14-NT	27.20	PC-03-NT	
P 165 C	3.00	PC-11-NT	67.00	PC-14-NT	30.00	PC-03-NT	
P 1655 C	34.00	PC-11-NT	35.50	PC-14-NT	30.50	PC-03-NT	
P 1655 C	34.00	PC-11-NT	35.50	PC-14-NT	30.50	PC-03-NT	
P 166 C	58.60	PC-02-NT	41.00	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT	
P 1665 C	4.00	PC-11-NT	52.10	PC-14-NT	43.50	PC-03-NT	0.40 PC-12-NT
P 167 C	5.00	PC-11-NT	58.80	PC-14-NT	34.20	PC-03-NT	2.00 PC-12-NT
P 1675 C	5.00	PC-11-NT	76.50	PC-03-NT	16.00	PC-14-NT	2.50 PC-12-NT
P 168 C	90.30	PC-03-NT	9.70	PC-12-NT			
P 1685 C	2.40	PC-11-NT	86.60	PC-03-NT	5.70	PC-12-NT	5.30 PC-04-NT
P 169 C	96.50	PC-11-NT	3.40	PC-03-NT	0.10	PC-16-NT	
P 170 C	81.00	PC-11-NT	14.00	PC-03-NT	5.00	PC-14-NT	
P 171 C	38.00	PC-11-NT	43.00	PC-03-NT	19.00	PC-14-NT	
P 172 C	7.81	PC-11-NT	73.07	PC-03-NT	19.12	PC-14-NT	
P 173 C	11.00	PC-11-NT	88.35	PC-03-NT	0.65	PC-12-NT	
P 174 C	2.50	PC-11-NT	84.80	PC-03-NT	8.80	PC-04-NT	3.90 PC-12-NT
P 175 C	10.50	PC-11-NT	66.60	PC-03-NT	12.00	PC-04-NT	10.90 PC-12-NT
P 176 C	93.20	PC-11-NT	3.40	PC-03-NT	3.40	PC-15-NT	
P 1765 C	93.30	PC-11-NT	4.60	PC-15-NT	2.10	PC-03-NT	
P 1767 C	96.00	PC-11-NT	2.70	PC-15-NT	1.30	PC-03-NT	
P 177 C	77.00	PC-11-NT	12.50	PC-15-NT	10.50	PC-03-NT	
P 1775 C	84.20	PC-11-NT	10.70	PC-15-NT	5.10	PC-03-NT	
P 1777 C	60.30	PC-11-NT	27.20	PC-15-NT	12.50	PC-03-NT	
P 178 C	36.80	PC-11-NT	32.00	PC-03-NT	11.20	PC-15-NT	20.00 PC-13

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 1785 C	31.60	PC-11-NT	46.70	PC-15-NT	21.70	PC-03-NT		
P 1787 C	28.90	PC-11-NT	46.60	PC-15-NT	24.50	PC-03-NT		
P 1788 C	16.80	PC-11-NT	60.40	PC-03-NT	22.80	PC-15-NT		
P 179 C	19.00	PC-11-NT	73.00	PC-03-NT	7.70	PC-04-NT	0.30	PC-12-NT
P 1795 C	13.30	PC-11-NT	45.05	PC-03-NT	41.30	PC-04-NT	0.35	PC-12-NT
P 1797 C	16.00	PC-11-NT	47.10	PC-04-NT	36.30	PC-03-NT	0.60	PC-12-NT
P 180 C	4.00	PC-11-NT	58.80	PC-14-NT	35.50	PC-04-NT	1.70	PC-12-NT
P 1805 C	9.60	PC-11-NT	65.30	PC-04-NT	23.40	PC-03-NT	1.70	PC-12-NT
P 1807 C	19.30	PC-11-NT	52.50	PC-04-NT	26.00	PC-03-NT	2.20	PC-12-NT
P 181 C	10.00	PC-11-NT	43.50	PC-04-NT	41.50	PC-03-NT	5.00	PC-12-NT
P 1815 C	6.00	PC-11-NT	87.40	PC-04-NT	6.60	PC-12-NT		
P 1817 C	11.70	PC-11-NT	53.50	PC-04-NT	22.80	PC-03-NT	12.00	PC-12-NT
P 182 C	96.60	PC-11-NT	2.55	PC-15-NT	0.85	PC-03-NT		
P 183 C	89.90	PC-11-NT	7.90	PC-15-NT	2.20	PC-03-NT		
P 184 C	63.60	PC-11-NT	28.60	PC-15-NT	7.80	PC-03-NT		
P 185 C	44.50	PC-15-NT	18.00	PC-03-NT	8.50	PC-04-NT	29.00	PC-13
P 186 C	26.00	PC-11-NT	56.20	PC-04-NT	17.60	PC-03-NT	0.20	PC-12-NT
P 187 C	7.00	PC-11-NT	56.20	PC-15-NT	35.00	PC-04-NT	1.80	PC-12-NT
P 188 C	6.80	PC-11-NT	50.00	PC-15-NT	36.60	PC-04-NT	6.60	PC-12-NT
P 189 C	94.60	PC-11-NT	4.40	PC-15-NT	1.00	PC-03-NT		
P 1895 C	97.90	PC-11-NT	1.75	PC-15-NT	0.35	PC-03-NT		
P 190 C	79.30	PC-11-NT	17.50	PC-15-NT	3.20	PC-03-NT		
P 1905 C	92.20	PC-11-NT	6.80	PC-15-NT	1.00	PC-03-NT		
P 191 C	40.70	PC-11-NT	50.60	PC-15-NT	8.70	PC-03-NT		
P 1915 C	54.30	PC-11-NT	41.50	PC-15-NT	4.20	PC-03-NT		
P 192 C	27.50	PC-11-NT	72.50	PC-04-NT				
P 1925 C	12.20	PC-11-NT	79.00	PC-15-NT	8.80	PC-03-NT		
P 193 C	3.60	PC-11-NT	69.60	PC-15-NT	25.80	PC-04-NT	1.00	PC-12-NT
P 1935 C	5.40	PC-11-NT	73.70	PC-15-NT	20.40	PC-04-NT	0.50	PC-12-NT
P 194 C	10.40	PC-11-NT	74.40	PC-15-NT	11.30	PC-03-NT	3.90	PC-12-NT
P 1945 C	7.00	PC-11-NT	66.45	PC-15-NT	24.40	PC-04-NT	2.15	PC-12-NT
P 195 C	15.10	PC-11-NT	46.70	PC-15-NT	32.00	PC-04-NT	6.20	PC-12-NT
P 1955 C	5.30	PC-11-NT	60.00	PC-15-NT	31.20	PC-04-NT	3.50	PC-12-NT
P 196 C	97.90	PC-11-NT	1.20	PC-04-NT	0.80	PC-14-NT	0.10	PC-12-NT
P 197 C	93.80	PC-11-NT	4.45	PC-04-NT	1.60	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT
P 198 C	73.80	PC-11-NT	24.60	PC-04-NT	1.55	PC-02-NT	0.05	PC-12-NT
P 199 C	10.00	PC-11-NT	76.20	PC-15-NT	13.50	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
P 200 C	3.60	PC-11-NT	69.60	PC-15-NT	25.80	PC-04-NT	1.00	PC-12-NT
P 201 C	9.20	PC-11-NT	44.10	PC-04-NT	44.10	PC-15-NT	2.60	PC-12-NT
P 2015 C	95.06	PC-11-NT	3.80	PC-14-NT	1.10	PC-03-NT	0.04	PC-12-NT



**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 202 C	15.60	PC-11-NT	52.00	PC-04-NT	29.20	PC-15-NT	3.20	PC-12-NT
P 203 C	95.80	PC-11-NT	2.00	PC-16-NT	1.30	PC-04-NT	0.90	PC-14-NT
P 2035 C	8.36	PC-11-NT	69.80	PC-04-NT	21.80	PC-03-NT	0.04	PC-12-NT
P 2038 C	69.10	PC-11-NT	23.70	PC-15-NT	7.20	PC-16-NT		
P 204 C	85.60	PC-11-NT	8.60	PC-16-NT	4.20	PC-04-NT	1.60	PC-14-NT
P 205 C	42.10	PC-11-NT	28.30	PC-15-NT	22.30	PC-16-NT	7.30	PC-14-NT
P 206 C	5.20	PC-11-NT	88.50	PC-15-NT	6.00	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
P 207 C	9.00	PC-11-NT	62.20	PC-16-NT	27.80	PC-04-NT	1.00	PC-12-NT
P 208 C	16.00	PC-11-NT	56.00	PC-16-NT	25.00	PC-04-NT	3.00	PC-12-NT
P 209 C	14.50	PC-11-NT	47.50	PC-16-NT	32.00	PC-04-NT	6.00	PC-12-NT
P 210 C	92.60	PC-11-NT	7.25	PC-15-NT	0.15	PC-03-NT		
P 211 C	78.80	PC-11-NT	21.20	PC-15-NT				
P 2114 C	95.89	PC-11-NT	2.74	PC-05-NT	0.98	PC-17-NT	0.39	PC-12-NT
P 212 C	56.20	PC-11-NT	41.20	PC-15-NT	2.60	PC-16-NT		
P 213 C	20.30	PC-11-NT	70.00	PC-15-NT	9.70	PC-16-NT		
P 214 C	16.40	PC-11-NT	41.60	PC-16-NT	30.20	PC-15-NT	11.80	PC-04-NT
P 215 C	15.70	PC-11-NT	73.30	PC-16-NT	10.00	PC-03-NT	1.00	PC-12-NT
P 2154 C	38.80	PC-11-NT	34.07	PC-17-NT	13.91	PC-07-NT	13.22	PC-05-NT
P 216 C	16.40	PC-11-NT	56.70	PC-16-NT	23.50	PC-04-NT	3.40	PC-12-NT
P 2168 C	27.85	PC-11-NT	33.70	PC-07-NT	28.90	PC-16-NT	9.55	PC-12-NT
P 217 C	97.80	PC-11-NT	1.60	PC-16-NT	0.30	PC-14-NT	0.30	PC-04-NT
P 218 C	79.00	PC-11-NT	11.20	PC-16-NT	9.40	PC-15-NT	0.40	PC-14-NT
P 2186 C	27.60	PC-11-NT	69.40	PC-17-NT	1.70	PC-12-NT	1.30	PC-05-NT
P 219 C	40.00	PC-11-NT	30.30	PC-16-NT	29.70	PC-15-NT		
P 2192 C	78.00	PC-11-NT	21.80	PC-17-NT	0.20	PC-05-NT		
P 2195 C	50.56	PC-11-NT	30.90	PC-17-NT	1.64	PC-05-NT	16.90	PC-13
P 220 C	5.10	PC-11-NT	73.40	PC-16-NT	20.00	PC-04-NT	1.50	PC-12-NT
P 2207 C	85.13	PC-11-NT	7.03	PC-07-NT	6.97	PC-16-NT	0.87	PC-14-NT
P 221 C	1.60	PC-11-NT	75.20	PC-16-NT	20.20	PC-04-NT	3.00	PC-12-NT
P 222 C	7.00	PC-11-NT	74.10	PC-16-NT	11.60	PC-04-NT	7.30	PC-12-NT
P 2225 C	97.74	PC-11-NT	1.30	PC-07-NT	0.96	PC-17-NT		
P 223 C	92.90	PC-11-NT	4.20	PC-16-NT	2.90	PC-15-NT		
P 224 C	77.40	PC-11-NT	15.60	PC-16-NT	7.00	PC-15-NT		
P 2249 C	71.90	PC-11-NT	16.87	PC-02-NT	10.35	PC-07-NT	0.88	PC-12-NT
P 225 C	23.00	PC-11-NT	37.80	PC-16-NT	9.20	PC-15-NT	30.00	PC-13
P 2250 C	58.00	PC-11-NT	32.30	PC-14-NT	5.00	PC-17-NT	4.70	PC-07-NT
P 226 C	3.70	PC-11-NT	42.30	PC-15-NT	34.00	PC-16-NT	20.00	PC-13
P 227 C	3.00	PC-11-NT	87.60	PC-16-NT	8.30	PC-04-NT	1.10	PC-12-NT
P 2276 C	34.91	PC-11-NT	60.21	PC-14-NT	2.47	PC-07-NT	2.41	PC-12-NT
P 228 C	3.99	PC-11-NT	94.02	PC-16-NT	1.99	PC-12-NT		
P 228 C	11.00	PC-11-NT	81.90	PC-16-NT	4.20	PC-04-NT	2.90	PC-12-NT
P 229 C	12.70	PC-11-NT	58.30	PC-16-NT	19.20	PC-04-NT	9.80	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 2291 C	4.55	PC-11-NT	86.50	PC-14-NT	6.65	PC-02-NT	2.30	PC-07-NT
P 2292 C	13.60	PC-11-NT	84.90	PC-14-NT	1.50	PC-17-NT		
P 230 C	94.40	PC-11-NT	5.60	PC-15-NT				
P 231 C	77.80	PC-11-NT	16.00	PC-16-NT	6.20	PC-15-NT		
P 2313 C	67.50	PC-11-NT	26.00	PC-02-NT	4.20	PC-03-NT	2.30	PC-12-NT
P 232 C	36.20	PC-11-NT	43.80	PC-16-NT	20.00	PC-13-NT		
P 2325 C	74.10	PC-11-NT	17.30	PC-02-NT	6.50	PC-03-NT	2.10	PC-17-NT
P 233 C	6.00	PC-11-NT	75.00	PC-16-NT	19.00	PC-13-NT		
P 234 C	6.60	PC-11-NT	91.70	PC-16-NT	1.70	PC-12-NT		
P 235 C	7.70	PC-11-NT	80.80	PC-16-NT	8.00	PC-04-NT	3.50	PC-12-NT
P 236 C	95.80	PC-11-NT	3.20	PC-16-NT	1.00	PC-15-NT		
P 2363 C	63.70	PC-11-NT	14.90	PC-14-NT	13.50	PC-05-NT	7.90	PC-12-NT
P 2365 C	98.20	PC-11-NT	1.10	PC-16-NT	0.60	PC-15-NT	0.10	PC-03-NT
P 237 C	90.00	PC-11-NT	8.30	PC-16-NT	1.70	PC-15-NT		
P 2375 C	64.10	PC-11-NT	18.70	PC-16-NT	0.20	PC-05-NT	17.00	PC-13
P 238 C	47.70	PC-11-NT	36.30	PC-16-NT	16.00	PC-13		
P 2385 C	26.50	PC-11-NT	42.70	PC-16-NT	0.80	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 239 C	35.50	PC-11-NT	44.50	PC-16-NT	20.00	PC-13		
P 2395 C	3.00	PC-11-NT	75.50	PC-16-NT	1.50	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 240 C	25.60	PC-11-NT	53.45	PC-16-NT	0.95	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 2405 C	3.20	PC-11-NT	83.40	PC-16-NT	3.40	PC-05-NT	10.00	PC-13
P 241 C	27.30	PC-11-NT	70.70	PC-16-NT	2.00	PC-05-NT		
P 2415 C	6.30	PC-11-NT	88.70	PC-16-NT	5.00	PC-05-NT		
P 242 C	13.20	PC-11-NT	81.10	PC-16-NT	5.00	PC-12-NT	0.70	PC-03-NT
P 2425 C	6.20	PC-11-NT	87.40	PC-16-NT	3.60	PC-05-NT	2.80	PC-12-NT
P 243 C	97.20	PC-11-NT	2.70	PC-16-NT	0.10	PC-12-NT		
P 244 C	97.90	PC-11-NT	2.05	PC-16-NT	0.05	PC-12-NT		
P 245 C	86.60	PC-11-NT	13.05	PC-16-NT	0.35	PC-05-NT		
P 246 C	16.00	PC-11-NT	52.40	PC-16-NT	1.60	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 247 C	10.50	PC-11-NT	45.80	PC-16-NT	2.00	PC-05-NT	41.70	PC-13
P 248 C	21.70	PC-11-NT	75.00	PC-16-NT	3.30	PC-05-NT		
P 249 C	30.90	PC-11-NT	64.50	PC-16-NT	3.40	PC-12-NT	1.20	PC-05-NT
P 250 C	97.60	PC-11-NT	2.07	PC-16-NT	0.23	PC-14-NT	0.10	PC-12-NT
P 251 C	93.80	PC-11-NT	5.70	PC-16-NT	0.50	PC-05-NT		
P 252 C	55.40	PC-11-NT	23.00	PC-16-NT	1.60	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 253 C	28.80	PC-11-NT	39.00	PC-16-NT	2.20	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 254 C	18.00	PC-11-NT	58.10	PC-16-NT	4.30	PC-05-NT	19.60	PC-13
P 255 C	22.50	PC-11-NT	70.40	PC-16-NT	5.40	PC-05-NT	1.70	PC-12-NT
P 256 C	97.10	PC-11-NT	2.10	PC-16-NT	0.50	PC-14-NT	0.30	PC-07-NT
P 2562 C	96.30	PC-11-NT	2.90	PC-16-NT	0.80	PC-05-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 2563 C	96.60	PC-11-NT	2.60	PC-16-NT	0.80	PC-05-NT		
P 2567 C	95.60	PC-11-NT	1.90	PC-05-NT	1.77	PC-16-NT	0.73	PC-14-NT
P 257 C	94.40	PC-11-NT	4.50	PC-16-NT	0.60	PC-14-NT	0.50	PC-07-NT
P 2572 C	93.40	PC-11-NT	5.20	PC-16-NT	1.40	PC-05-NT		
P 2573 C	89.10	PC-11-NT	8.20	PC-16-NT	2.30	PC-05-NT	0.40	PC-14-NT
P 2577 C	89.20	PC-11-NT	7.10	PC-16-NT	3.54	PC-05-NT	0.16	PC-07-NT
P 258 C	56.50	PC-11-NT	38.50	PC-16-NT	4.23	PC-05-NT	0.77	PC-12-NT
P 2582 C	23.30	PC-11-NT	21.30	PC-16-NT	5.40	PC-05-NT	50.00	PC-13
P 2583 C	65.00	PC-11-NT	29.60	PC-16-NT	5.40	PC-05-NT		
P 2587 C	44.90	PC-11-NT	16.10	PC-16-NT	9.00	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 259 C	21.80	PC-11-NT	69.00	PC-16-NT	8.70	PC-05-NT	0.50	PC-12-NT
P 2592 C	11.00	PC-11-NT	30.20	PC-16-NT	8.80	PC-05-NT	50.00	PC-13
P 2593 C	22.00	PC-11-NT	38.00	PC-16-NT	10.00	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 2597 C	10.70	PC-11-NT	34.30	PC-16-NT	25.00	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 260 C	17.30	PC-11-NT	71.80	PC-16-NT	8.90	PC-05-NT	2.00	PC-12-NT
P 2602 C	12.70	PC-11-NT	45.20	PC-16-NT	12.10	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 2603 C	21.00	PC-11-NT	63.80	PC-16-NT	15.20	PC-05-NT		
P 2607 C	10.00	PC-11-NT	38.80	PC-16-NT	27.50	PC-05-NT	23.70	PC-13
P 261 C	16.00	PC-11-NT	73.00	PC-16-NT	7.00	PC-05-NT	4.00	PC-12-NT
P 2612 C	21.60	PC-11-NT	41.20	PC-16-NT	21.40	PC-15-NT	15.80	PC-05-NT
P 2613 C	16.60	PC-11-NT	66.50	PC-16-NT	16.10	PC-05-NT	0.80	PC-12-NT
P 2617 C	12.00	PC-11-NT	40.90	PC-16-NT	27.60	PC-05-NT	0.90	PC-14-NT
P 262 C	13.30	PC-11-NT	75.10	PC-16-NT	7.30	PC-12-NT	4.30	PC-05-NT
							18.60	PC-13
P 2622 C	17.60	PC-11-NT	69.00	PC-16-NT	6.70	PC-05-NT	6.70	PC-12-NT
P 2623 C	18.20	PC-11-NT	64.40	PC-16-NT	14.40	PC-05-NT	3.00	PC-12-NT
P 2627 C	11.00	PC-11-NT	57.50	PC-16-NT	28.50	PC-05-NT	3.00	PC-12-NT
P 263 C	98.90	PC-11-NT	0.60	PC-01-NT	0.50	PC-05-NT		
P 2635 C	98.14	PC-11-NT	1.32	PC-05-NT	0.45	PC-14-NT	0.09	PC-07-NT
P 264 C	98.40	PC-11-NT	1.15	PC-05-NT	0.40	PC-14-NT	0.05	PC-17-NT
P 2645 C	97.10	PC-11-NT	2.55	PC-05-NT	0.25	PC-14-NT	0.10	PC-07-NT
P 265 C	52.30	PC-11-NT	7.70	PC-05-NT	40.00	PC-13		
P 2655 C	73.00	PC-11-NT	7.00	PC-05-NT	20.00	PC-13		
P 266 C	36.75	PC-11-NT	17.25	PC-05-NT	6.00	PC-16-NT	40.00	PC-13
P 2665 C	48.00	PC-11-NT	12.00	PC-05-NT	40.00	PC-13		
P 267 C	20.00	PC-11-NT	18.80	PC-05-NT	11.20	PC-16-NT	50.00	PC-13
P 268 C	36.00	PC-11-NT	39.50	PC-16-NT	23.00	PC-05-NT	1.50	PC-12-NT
P 2685 C	13.50	PC-11-NT	60.00	PC-05-NT	26.50	PC-13		
P 269 C	23.70	PC-11-NT	51.00	PC-16-NT	19.80	PC-05-NT	5.50	PC-12-NT
P 2695 C	22.00	PC-11-NT	37.80	PC-16-NT	36.20	PC-05-NT	4.00	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 270 C	98.30	PC-11-NT	1.15	PC-05-NT	0.40	PC-07-NT	0.15	PC-12-NT
P 2705 C	97.70	PC-11-NT	1.74	PC-05-NT	0.38	PC-17-NT	0.18	PC-12-NT
P 2706 C	98.80	PC-11-NT	0.50	PC-14-NT	0.45	PC-05-NT	0.25	PC-17-NT
P 2707 C	99.06	PC-11-NT	0.34	PC-05-NT	0.30	PC-14-NT	0.30	PC-17-NT
P 2708 C	98.27	PC-11-NT	0.63	PC-05-NT	0.60	PC-01-NT	0.50	PC-17-NT
P 271 C	95.70	PC-11-NT	2.80	PC-05-NT	1.00	PC-14-NT	0.50	PC-17-NT
P 2715 C	95.20	PC-11-NT	4.10	PC-05-NT	0.55	PC-17-NT	0.15	PC-07-NT
P 2716 C	97.30	PC-11-NT	1.70	PC-05-NT	0.60	PC-17-NT	0.40	PC-07-NT
P 2717 C	98.40	PC-11-NT	0.70	PC-05-NT	0.70	PC-17-NT	0.20	PC-14-NT
P 2718 C	91.80	PC-11-NT	4.40	PC-17-NT	3.80	PC-05-NT		
P 272 C	91.80	PC-11-NT	6.05	PC-05-NT	1.20	PC-14-NT	0.95	PC-17-NT
P 2725 C	55.00	PC-11-NT	13.50	PC-05-NT	1.50	PC-17-NT	30.00	PC-13
P 2726 C	48.30	PC-11-NT	15.60	PC-05-NT	6.10	PC-17-NT	30.00	PC-13
P 2727 C	62.80	PC-11-NT	6.20	PC-05-NT	6.00	PC-17-NT	25.00	PC-13
P 2728 C	41.10	PC-11-NT	16.00	PC-17-NT	14.30	PC-05-NT	28.60	PC-13
P 273 C	26.80	PC-11-NT	32.60	PC-16-NT	32.10	PC-05-NT	8.50	PC-17-NT
P 2735 C	1.60	PC-11-NT	40.20	PC-05-NT	8.20	PC-17-NT	50.00	PC-13
P 2736 C	28.20	PC-11-NT	26.50	PC-05-NT	9.80	PC-17-NT	35.50	PC-13
P 2738 C	9.10	PC-11-NT	33.00	PC-17-NT	21.40	PC-05-NT	36.50	PC-13
P 274 C	24.90	PC-11-NT	60.40	PC-05-NT	14.00	PC-17-NT	0.70	PC-12-NT
P 2745 C	7.40	PC-11-NT	52.60	PC-05-NT	20.00	PC-17-NT	20.00	PC-13
P 2746 C	22.90	PC-11-NT	32.10	PC-05-NT	15.00	PC-17-NT	30.00	PC-13
P 2747 C	11.30	PC-11-NT	68.30	PC-17-NT	18.10	PC-05-NT	2.30	PC-12-NT
P 2748 C	19.80	PC-11-NT	45.90	PC-17-NT	34.30	PC-05-NT		
P 275 C	4.00	PC-11-NT	47.00	PC-05-NT	45.60	PC-17-NT	3.40	PC-12-NT
P 2755 C	72.50	PC-16-NT	23.00	PC-06-NT	4.50	PC-05-NT		
P 2756 C	19.40	PC-11-NT	54.00	PC-05-NT	24.20	PC-17-NT	2.40	PC-12-NT
P 2757 C	12.00	PC-11-NT	54.00	PC-17-NT	27.00	PC-05-NT	7.00	PC-12-NT
P 2758 C	12.50	PC-11-NT	66.00	PC-06-NT	18.30	PC-05-NT	3.20	PC-12-NT
P 276 C	14.00	PC-11-NT	65.80	PC-16-NT	14.00	PC-17-NT	6.20	PC-12-NT
P 2765 C	80.50	PC-05-NT	15.00	PC-17-NT	4.50	PC-12-NT		
P 2766 C	10.20	PC-11-NT	41.60	PC-17-NT	40.80	PC-05-NT	7.40	PC-12-NT
P 2767 C	15.70	PC-11-NT	33.60	PC-05-NT	33.10	PC-17-NT	17.60	PC-12-NT
P 2768 C	14.00	PC-11-NT	43.20	PC-17-NT	32.80	PC-05-NT	10.00	PC-12-NT
P 277 C	98.55	PC-11-NT	0.57	PC-17-NT	0.46	PC-14-NT	0.42	PC-05-NT
P 278 C	97.40	PC-11-NT	1.30	PC-17-NT	0.84	PC-05-NT	0.46	PC-14-NT
P 279 C	90.30	PC-11-NT	7.10	PC-17-NT	2.40	PC-05-NT	0.20	PC-07-NT
P 280 C	17.30	PC-11-NT	65.80	PC-17-NT	16.70	PC-05-NT	0.20	PC-12-NT
P 281 C	5.00	PC-11-NT	83.30	PC-17-NT	8.90	PC-05-NT	2.80	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 282 C	17.80	PC-11-NT	64.30	PC-17-NT	11.60	PC-05-NT	6.30	PC-12-NT
P 283 C	98.20	PC-11-NT	0.75	PC-17-NT	0.55	PC-05-NT	0.50	PC-07-NT
P 284 C	96.70	PC-11-NT	1.80	PC-17-NT	0.90	PC-05-NT	0.60	PC-07-NT
P 285 C	87.00	PC-11-NT	10.70	PC-17-NT	2.30	PC-05-NT		
P 286 C	20.30	PC-11-NT	40.50	PC-17-NT	10.20	PC-05-NT	29.00	PC-13
P 287 C	17.90	PC-11-NT	54.80	PC-17-NT	7.30	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 288 C	4.00	PC-11-NT	89.80	PC-17-NT	4.70	PC-05-NT	1.50	PC-12-NT
P 289 C	19.00	PC-11-NT	57.40	PC-17-NT	15.10	PC-05-NT	8.50	PC-12-NT
P 290 C	99.40	PC-11-NT	0.30	PC-07-NT	0.16	PC-17-NT	0.14	PC-05-NT
P 2905 C	98.50	PC-11-NT	0.60	PC-07-NT	0.55	PC-17-NT	0.35	PC-06-NT
P 291 C	99.16	PC-11-NT	0.62	PC-17-NT	0.22	PC-05-NT		
P 2915 C	98.00	PC-11-NT	1.50	PC-17-NT	0.40	PC-05-NT	0.10	PC-12-NT
P 292 C	96.60	PC-11-NT	1.60	PC-17-NT	0.95	PC-07-NT	0.85	PC-05-NT
P 2925 C	85.80	PC-11-NT	13.50	PC-17-NT	0.70	PC-05-NT		
P 293 C	17.00	PC-11-NT	46.00	PC-17-NT	3.80	PC-05-NT	33.20	PC-13
P 2935 C	29.40	PC-11-NT	49.00	PC-17-NT	1.60	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 294 C	16.10	PC-11-NT	81.10	PC-17-NT	1.50	PC-05-NT	1.30	PC-12-NT
P 2945 C	28.30	PC-11-NT	70.00	PC-17-NT	1.35	PC-05-NT	0.35	PC-12-NT
P 295 C	14.40	PC-11-NT	71.00	PC-17-NT	9.60	PC-05-NT	5.00	PC-12-NT
P 2955 C	21.00	PC-11-NT	70.80	PC-17-NT	6.30	PC-12-NT	1.90	PC-05-NT
P 296 C	16.50	PC-11-NT	68.00	PC-17-NT	12.40	PC-12-NT	3.10	PC-05-NT
P 2965 C	6.50	PC-11-NT	80.00	PC-17-NT	13.50	PC-12-NT		
P 297 C	98.40	PC-11-NT	1.18	PC-17-NT	0.25	PC-07-NT	0.17	PC-05-NT
P 2975 C	99.20	PC-11-NT	0.57	PC-17-NT	0.18	PC-07-NT	0.05	PC-05-NT
P 298 C	96.90	PC-11-NT	2.83	PC-17-NT	0.16	PC-05-NT	0.11	PC-12-NT
P 2985 C	96.60	PC-11-NT	2.25	PC-17-NT	0.85	PC-07-NT	0.30	PC-05-NT
P 299 C	92.00	PC-11-NT	7.10	PC-17-NT	0.60	PC-07-NT	0.30	PC-05-NT
P 2995 C	88.80	PC-11-NT	10.55	PC-17-NT	0.65	PC-07-NT		
P 300 C	18.00	PC-11-NT	27.00	PC-17-NT	1.00	PC-06-NT	54.00	PC-13
P 3005 C	31.40	PC-11-NT	38.00	PC-17-NT	0.60	PC-07-NT	30.00	PC-13
P 301 C	21.60	PC-11-NT	70.80	PC-17-NT	7.60	PC-07-NT		
P 3015 C	37.70	PC-11-NT	56.30	PC-17-NT	6.00	PC-07-NT		
P 302 C	21.20	PC-11-NT	68.25	PC-17-NT	6.95	PC-07-NT	3.60	PC-12-NT
P 3025 C	17.80	PC-11-NT	67.00	PC-17-NT	12.30	PC-07-NT	2.90	PC-12-NT
P 303 C	25.30	PC-11-NT	55.20	PC-17-NT	10.80	PC-07-NT	8.70	PC-12-NT
P 3035 C	22.80	PC-11-NT	48.70	PC-17-NT	22.20	PC-07-NT	6.30	PC-12-NT
P 304 C	98.90	PC-11-NT	0.52	PC-17-NT	0.50	PC-07-NT	0.08	PC-12-NT
P 305 C	97.80	PC-11-NT	1.87	PC-17-NT	0.33	PC-14-NT		
P 306 C	91.50	PC-11-NT	6.80	PC-17-NT	1.70	PC-07-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 307 C	39.70	PC-11-NT	56.40	PC-17-NT	3.90	PC-07-NT		
P 308 C	23.30	PC-11-NT	69.00	PC-17-NT	7.40	PC-14-NT	0.30	PC-12-NT
P 309 C	19.20	PC-11-NT	39.10	PC-17-NT	29.70	PC-07-NT	12.00	PC-12-NT
P 310 C	98.20	PC-11-NT	1.10	PC-17-NT	0.60	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 3105 C	98.18	PC-11-NT	0.88	PC-07-NT	0.87	PC-17-NT	0.07	PC-12-NT
P 311 C	96.00	PC-11-NT	2.70	PC-17-NT	1.30	PC-07-NT		
P 3115 C	95.47	PC-11-NT	2.30	PC-17-NT	2.20	PC-07-NT	0.03	PC-12-NT
P 312 C	65.80	PC-11-NT	9.50	PC-17-NT	4.70	PC-07-NT	20.00	PC-13
P 3125 C	64.60	PC-11-NT	6.40	PC-17-NT	5.00	PC-07-NT	24.00	PC-13
P 313 C	20.20	PC-11-NT	13.30	PC-17-NT	5.30	PC-07-NT	61.20	PC-13
P 3135 C	46.30	PC-11-NT	12.50	PC-17-NT	11.20	PC-07-NT	30.00	PC-13
P 314 C	48.00	PC-11-NT	29.40	PC-17-NT	10.90	PC-07-NT	11.70	PC-13
P 3145 C	38.00	PC-11-NT	35.80	PC-17-NT	26.20	PC-07-NT		
P 315 C	22.50	PC-11-NT	48.80	PC-17-NT	28.50	PC-07-NT	0.20	PC-12-NT
P 3155 C	27.00	PC-11-NT	42.00	PC-17-NT	30.20	PC-07-NT	0.80	PC-12-NT
P 316 C	27.50	PC-11-NT	34.40	PC-07-NT	29.30	PC-17-NT	8.80	PC-12-NT
P 3165 C	18.10	PC-11-NT	42.00	PC-17-NT	36.00	PC-07-NT	3.90	PC-12-NT
P 317 C	99.45	PC-11-NT	0.23	PC-07-NT	0.20	PC-17-NT	0.12	PC-14-NT
P 318 C	99.00	PC-11-NT	0.55	PC-07-NT	0.40	PC-17-NT	0.05	PC-12-NT
P 319 C	96.60	PC-11-NT	2.15	PC-07-NT	1.15	PC-17-NT	0.10	PC-12-NT
P 320 C	35.80	PC-11-NT	22.00	PC-07-NT	12.20	PC-17-NT	30.00	PC-13
P 321 C	33.80	PC-11-NT	33.00	PC-07-NT	22.20	PC-17-NT	11.00	PC-13
P 322 C	35.80	PC-11-NT	37.60	PC-07-NT	25.30	PC-17-NT	1.30	PC-12-NT
P 323 C	32.70	PC-11-NT	42.30	PC-07-NT	22.20	PC-17-NT	2.80	PC-12-NT
P 324 C	98.00	PC-11-NT	1.22	PC-07-NT	0.58	PC-14-NT	0.20	PC-05-NT
P 3242 C	97.90	PC-11-NT	1.80	PC-07-NT	0.25	PC-17-NT	0.05	PC-12-NT
P 3245 C	97.80	PC-11-NT	1.84	PC-07-NT	0.26	PC-02-NT	0.10	PC-17-NT
P 3248 C	95.70	PC-11-NT	2.85	PC-14-NT	1.30	PC-17-NT	0.15	PC-12-NT
P 325 C	93.60	PC-11-NT	4.95	PC-07-NT	0.95	PC-14-NT	0.50	PC-05-NT
P 3252 C	95.90	PC-11-NT	3.46	PC-07-NT	0.60	PC-17-NT	0.04	PC-12-NT
P 3255 C	94.55	PC-11-NT	4.90	PC-07-NT	0.30	PC-02-NT	0.25	PC-17-NT
P 3258 C	91.70	PC-11-NT	6.30	PC-07-NT	1.50	PC-14-NT	0.50	PC-12-NT
P 326 C	85.90	PC-11-NT	11.97	PC-07-NT	2.00	PC-17-NT	0.13	PC-12-NT
P 3262 C	53.40	PC-11-NT	14.10	PC-07-NT	2.50	PC-17-NT	30.00	PC-13
P 3265 C	85.50	PC-11-NT	14.20	PC-07-NT	0.30	PC-17-NT		
P 3268 C	72.60	PC-11-NT	25.20	PC-07-NT	1.60	PC-14-NT	0.60	PC-12-NT
P 327 C	36.40	PC-11-NT	53.60	PC-07-NT	10.00	PC-17-NT		
P 3272 C	29.00	PC-11-NT	35.00	PC-07-NT	6.00	PC-17-NT	30.00	PC-13
P 3275 C	41.50	PC-11-NT	27.30	PC-07-NT	1.20	PC-17-NT	30.00	PC-13

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 3278 C	50.00	PC-11-NT	47.70	PC-07-NT	2.20	PC-17-NT	0.10	PC-12-NT
P 328 C	26.20	PC-11-NT	57.30	PC-07-NT	15.30	PC-17-NT	1.20	PC-12-NT
P 3282 C	36.60	PC-11-NT	51.80	PC-07-NT	11.30	PC-17-NT	0.30	PC-12-NT
P 3285 C	53.70	PC-11-NT	42.00	PC-07-NT	4.00	PC-17-NT	0.30	PC-12-NT
P 3288 C	25.80	PC-11-NT	72.50	PC-07-NT	1.70	PC-12-NT		
P 329 C	26.90	PC-11-NT	55.90	PC-07-NT	15.60	PC-17-NT	1.60	PC-12-NT
P 3292 C	20.30	PC-11-NT	65.30	PC-07-NT	9.80	PC-17-NT	4.60	PC-12-NT
P 3295 C	39.00	PC-11-NT	56.20	PC-07-NT	2.90	PC-17-NT	1.90	PC-12-NT
P 3298 C	27.20	PC-11-NT	68.50	PC-07-NT	4.30	PC-12-NT		
P 330 C	18.30	PC-11-NT	66.20	PC-07-NT	8.30	PC-17-NT	7.20	PC-12-NT
P 3302 C	22.70	PC-11-NT	67.80	PC-07-NT	8.60	PC-12-NT	0.90	PC-05-NT
P 3305 C	19.00	PC-11-NT	59.00	PC-17-NT	11.40	PC-14-NT	10.60	PC-12-NT
P 3308 C	19.30	PC-11-NT	60.70	PC-07-NT	14.50	PC-12-NT	5.50	PC-14-NT
P 331 C	98.30	PC-11-NT	0.95	PC-07-NT	0.65	PC-14-NT	0.10	PC-12-NT
P 332 C	97.30	PC-11-NT	1.60	PC-07-NT	0.95	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT
P 333 C	94.10	PC-11-NT	4.70	PC-07-NT	1.20	PC-01-NT		
P 334 C	39.50	PC-11-NT	55.50	PC-07-NT	5.00	PC-01-NT		
P 335 C	34.50	PC-11-NT	56.20	PC-07-NT	7.05	PC-14-NT	2.25	PC-12-NT
P 336 C	33.30	PC-11-NT	50.30	PC-07-NT	11.90	PC-14-NT	4.50	PC-12-NT
P 337 C	96.90	PC-11-NT	1.60	PC-14-NT	1.27	PC-07-NT	0.23	PC-12-NT
P 3375 C	95.60	PC-11-NT	2.30	PC-07-NT	2.05	PC-14-NT	0.05	PC-12-NT
P 338 C	94.20	PC-11-NT	3.00	PC-07-NT	2.46	PC-14-NT	0.34	PC-12-NT
P 3385 C	90.57	PC-11-NT	5.40	PC-07-NT	4.00	PC-14-NT	0.03	PC-12-NT
P 339 C	65.95	PC-11-NT	22.00	PC-07-NT	11.70	PC-14-NT	0.35	PC-12-NT
P 3395 C	65.80	PC-11-NT	14.60	PC-07-NT	9.60	PC-01-NT	10.00	PC-13
P 340 C	28.70	PC-11-NT	48.20	PC-07-NT	22.70	PC-01-NT	0.40	PC-12-NT
P 3405 C	33.70	PC-11-NT	40.40	PC-07-NT	25.90	PC-01-NT		
P 341 C	28.60	PC-11-NT	50.00	PC-07-NT	19.00	PC-14-NT	2.40	PC-12-NT
P 3415 C	14.80	PC-11-NT	54.70	PC-07-NT	28.20	PC-14-NT	2.30	PC-12-NT
P 342 C	24.60	PC-11-NT	48.00	PC-07-NT	23.10	PC-14-NT	4.30	PC-12-NT
P 3425 C	26.50	PC-11-NT	50.70	PC-07-NT	19.20	PC-02-NT	3.60	PC-12-NT
P 343 C	12.00	PC-11-NT	53.20	PC-07-NT	27.10	PC-14-NT	7.70	PC-12-NT
P 3435 C	6.00	PC-11-NT	42.20	PC-14-NT	41.00	PC-07-NT	10.80	PC-12-NT
P 344 C	96.60	PC-11-NT	2.22	PC-14-NT	1.00	PC-07-NT	0.18	PC-12-NT
P 345 C	93.50	PC-11-NT	4.40	PC-14-NT	1.85	PC-07-NT	0.25	PC-12-NT
P 346 C	86.60	PC-11-NT	9.30	PC-14-NT	3.80	PC-07-NT	0.30	PC-12-NT
P 347 C	19.00	PC-11-NT	40.00	PC-07-NT	34.00	PC-14-NT	7.00	PC-01-NT
P 348 C	11.20	PC-11-NT	46.00	PC-14-NT	41.10	PC-07-NT	1.70	PC-12-NT
P 349 C	15.50	PC-11-NT	48.00	PC-07-NT	34.00	PC-02-NT	2.50	PC-12-NT
P 350 C	9.50	PC-11-NT	57.00	PC-14-NT	22.30	PC-07-NT	11.20	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 351 C	96.10	PC-11-NT	2.75	PC-14-NT	1.05	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 352 C	93.40	PC-11-NT	4.80	PC-14-NT	1.70	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 353 C	87.77	PC-11-NT	8.87	PC-14-NT	3.30	PC-07-NT	0.06	PC-12-NT
P 354 C	11.20	PC-11-NT	60.07	PC-14-NT	28.70	PC-07-NT	0.03	PC-12-NT
P 355 C	14.00	PC-11-NT	57.20	PC-14-NT	28.20	PC-07-NT	0.60	PC-12-NT
P 356 C	6.10	PC-11-NT	62.10	PC-14-NT	29.10	PC-07-NT	2.70	PC-12-NT
P 357 C	6.00	PC-11-NT	60.40	PC-14-NT	23.70	PC-07-NT	9.90	PC-12-NT
P 358 C	89.00	PC-11-NT	9.90	PC-14-NT	0.90	PC-07-NT	0.20	PC-12-NT
P 359 C	78.90	PC-11-NT	19.65	PC-14-NT	1.20	PC-07-NT	0.25	PC-12-NT
P 360 C	51.20	PC-11-NT	41.55	PC-14-NT	6.80	PC-07-NT	0.45	PC-12-NT
P 361 C	19.70	PC-11-NT	69.80	PC-14-NT	10.00	PC-07-NT	0.50	PC-12-NT
P 362 C	7.30	PC-11-NT	87.20	PC-14-NT	4.90	PC-17-NT	0.60	PC-12-NT
P 363 C	6.00	PC-11-NT	87.25	PC-14-NT	5.20	PC-17-NT	1.55	PC-12-NT
P 364 C	90.80	PC-14-NT	5.70	PC-17-NT	3.50	PC-12-NT		
P 365 C	93.40	PC-11-NT	5.74	PC-14-NT	0.44	PC-07-NT	0.42	PC-02-NT
P 366 C	88.30	PC-11-NT	10.88	PC-14-NT	0.64	PC-07-NT	0.18	PC-12-NT
P 367 C	62.80	PC-11-NT	35.50	PC-14-NT	1.55	PC-07-NT	0.15	PC-12-NT
P 368 C	7.70	PC-11-NT	85.20	PC-14-NT	6.60	PC-07-NT	0.50	PC-12-NT
P 369 C	95.50	PC-14-NT	4.00	PC-17-NT	0.50	PC-12-NT		
P 370 C	91.10	PC-14-NT	6.60	PC-07-NT	2.30	PC-12-NT		
P 371 C	3.60	PC-11-NT	87.00	PC-14-NT	6.60	PC-12-NT	2.80	PC-17-NT
P 372 C	90.70	PC-11-NT	9.02	PC-14-NT	0.28	PC-07-NT		
P 373 C	77.10	PC-11-NT	22.30	PC-14-NT	0.60	PC-07-NT		
P 374 C	55.60	PC-11-NT	43.30	PC-14-NT	1.10	PC-07-NT		
P 375 C	3.40	PC-11-NT	93.50	PC-14-NT	3.10	PC-07-NT		
P 376 C	96.00	PC-14-NT	3.50	PC-07-NT	0.50	PC-12-NT		
P 377 C	94.60	PC-14-NT	3.60	PC-07-NT	1.80	PC-12-NT		
P 378 C	88.60	PC-14-NT	7.10	PC-12-NT	4.30	PC-07-NT		
P 379 C	67.60	PC-11-NT	32.08	PC-14-NT	0.30	PC-07-NT	0.02	PC-12-NT
P 380 C	34.30	PC-11-NT	65.05	PC-14-NT	0.65	PC-07-NT		
P 381 C	22.30	PC-11-NT	76.80	PC-14-NT	0.90	PC-07-NT		
P 382 C	1.80	PC-11-NT	97.00	PC-14-NT	0.80	PC-07-NT	0.40	PC-17-NT
P 383 C	97.00	PC-14-NT	1.50	PC-07-NT	1.50	PC-12-NT		
P 384 C	96.50	PC-14-NT	2.10	PC-12-NT	1.40	PC-07-NT		
P 385 C	92.70	PC-14-NT	6.25	PC-12-NT	1.05	PC-07-NT		
P 386 C	57.20	PC-11-NT	29.00	PC-01-NT	13.66	PC-14-NT	0.14	PC-07-NT
P 387 C	28.30	PC-11-NT	55.20	PC-01-NT	16.23	PC-14-NT	0.27	PC-07-NT
P 388 C	54.80	PC-14-NT	44.60	PC-01-NT	0.60	PC-07-NT		
P 389 C	98.90	PC-14-NT	1.10	PC-07-NT				



**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 390 C	57.40	PC-02-NT	40.30	PC-14-NT	2.30	PC-07-NT		
P 391 C	97.10	PC-14-NT	2.00	PC-12-NT	0.90	PC-07-NT		
P 392 C	95.00	PC-14-NT	4.20	PC-12-NT	0.80	PC-07-NT		
P 393 C	80.00	PC-11-NT	20.00	PC-14-NT				
P 3935 C	80.00	PC-11-NT	19.95	PC-14-NT	0.05	PC-12-NT		
P 394 C	34.80	PC-11-NT	61.60	PC-14-NT	3.36	PC-01-NT	0.24	PC-07-NT
P 3945 C	47.00	PC-11-NT	52.87	PC-14-NT	0.13	PC-07-NT		
P 395 C	95.60	PC-14-NT	4.00	PC-01-NT	0.40	PC-07-NT		
P 3955 C	74.70	PC-14-NT	25.15	PC-01-NT	0.15	PC-07-NT		
P 396 C	95.90	PC-14-NT	3.50	PC-01-NT	0.60	PC-07-NT		
P 3965 C	99.85	PC-14-NT	0.15	PC-07-NT				
P 397 C	98.85	PC-14-NT	0.65	PC-12-NT	0.50	PC-07-NT		
P 3975 C	93.40	PC-14-NT	5.00	PC-02-NT	1.60	PC-12-NT		
P 398 C	52.00	PC-02-NT	45.70	PC-14-NT	1.50	PC-07-NT	0.80	PC-12-NT
P 3985 C	92.60	PC-14-NT	4.90	PC-02-NT	2.50	PC-12-NT		
P 399 C	96.80	PC-14-NT	3.10	PC-12-NT	0.10	PC-07-NT		
P 3995 C	92.70	PC-14-NT	6.40	PC-12-NT	0.90	PC-03-NT		
P 400 C	98.60	PC-11-NT	0.78	PC-02-NT	0.52	PC-12-NT	0.10	PC-04-NT
P 401 C	96.10	PC-11-NT	2.05	PC-14-NT	1.15	PC-12-NT	0.70	PC-15-NT
P 402 C	92.80	PC-11-NT	3.90	PC-14-NT	2.00	PC-12-NT	1.30	PC-15-NT
P 403 C	83.60	PC-11-NT	10.00	PC-14-NT	3.50	PC-12-NT	2.90	PC-15-NT
P 404 C	65.40	PC-11-NT	21.60	PC-14-NT	6.90	PC-12-NT	6.10	PC-15-NT
P 405 C	40.00	PC-11-NT	34.00	PC-01-NT	13.00	PC-03-NT	13.00	PC-12-NT
P 406 C	97.00	PC-11-NT	1.60	PC-14-NT	0.75	PC-12-NT	0.65	PC-15-NT
P 407 C	94.40	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	1.40	PC-15-NT	1.40	PC-12-NT
P 408 C	87.00	PC-11-NT	7.30	PC-14-NT	3.10	PC-15-NT	2.60	PC-12-NT
P 409 C	77.40	PC-11-NT	13.80	PC-14-NT	5.10	PC-15-NT	3.70	PC-12-NT
P 410 C	58.30	PC-11-NT	23.20	PC-14-NT	11.00	PC-15-NT	7.50	PC-12-NT
P 411 C	38.80	PC-11-NT	36.60	PC-14-NT	12.70	PC-12-NT	11.90	PC-04-NT
P 412 C	10.00	PC-11-NT	43.00	PC-04-NT	30.00	PC-12-NT	17.00	PC-14-NT
P 413 C	97.90	PC-11-NT	1.20	PC-14-NT	0.80	PC-12-NT	0.10	PC-15-NT
P 414 C	96.40	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	1.68	PC-14-NT	0.12	PC-15-NT
P 415 C	92.05	PC-11-NT	5.60	PC-14-NT	2.15	PC-12-NT	0.20	PC-03-NT
P 416 C	83.30	PC-11-NT	11.20	PC-14-NT	5.00	PC-12-NT	0.50	PC-03-NT
P 417 C	67.80	PC-11-NT	22.70	PC-14-NT	8.40	PC-12-NT	1.10	PC-03-NT
P 418 C	44.10	PC-11-NT	40.10	PC-14-NT	14.00	PC-12-NT	1.80	PC-03-NT
P 419 C	70.00	PC-12-NT	17.00	PC-03-NT	13.00	PC-14-NT		
P 420 C	98.80	PC-11-NT	0.78	PC-12-NT	0.40	PC-14-NT	0.02	PC-07-NT
P 421 C	98.10	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT	0.46	PC-14-NT	0.04	PC-07-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 422 C	96.40	PC-11-NT	2.06	PC-12-NT	1.40	PC-14-NT	0.14	PC-04-NT
P 423 C	92.33	PC-11-NT	3.66	PC-14-NT	3.63	PC-12-NT	0.38	PC-04-NT
P 424 C	84.40	PC-11-NT	8.20	PC-01-NT	6.40	PC-12-NT	1.00	PC-04-NT
P 425 C	60.80	PC-11-NT	18.70	PC-12-NT	17.50	PC-14-NT	3.00	PC-04-NT
P 426 C	18.00	PC-11-NT	46.80	PC-12-NT	27.50	PC-14-NT	7.70	PC-04-NT
P 427 C	99.53	PC-11-NT	0.35	PC-12-NT	0.12	PC-14-NT		
P 428 C	99.03	PC-11-NT	0.66	PC-12-NT	0.24	PC-14-NT	0.07	PC-06-NT
P 429 C	97.36	PC-11-NT	1.78	PC-12-NT	0.58	PC-14-NT	0.28	PC-06-NT
P 430 C	96.00	PC-11-NT	2.80	PC-12-NT	1.05	PC-14-NT	0.15	PC-07-NT
P 431 C	85.20	PC-11-NT	8.90	PC-12-NT	5.90	PC-14-NT		
P 432 C	54.80	PC-11-NT	26.60	PC-12-NT	9.50	PC-06-NT	9.10	PC-01-NT
P 433 C	33.40	PC-11-NT	61.80	PC-12-NT	3.10	PC-17-NT	1.70	PC-14-NT
P 434 C	98.15	PC-11-NT	0.70	PC-14-NT	0.70	PC-15-NT	0.45	PC-12-NT
P 435 C	97.45	PC-11-NT	1.15	PC-15-NT	0.70	PC-14-NT	0.70	PC-12-NT
P 436 C	94.70	PC-11-NT	2.45	PC-15-NT	1.55	PC-14-NT	1.30	PC-12-NT
P 437 C	79.50	PC-11-NT	11.50	PC-03-NT	6.00	PC-12-NT	3.00	PC-04-NT
P 438 C	29.00	PC-11-NT	36.20	PC-03-NT	21.90	PC-12-NT	12.90	PC-04-NT
P 439 C	22.30	PC-11-NT	32.00	PC-03-NT	25.20	PC-12-NT	20.50	PC-04-NT
P 440 C	15.20	PC-11-NT	44.80	PC-03-NT	31.00	PC-12-NT	9.00	PC-04-NT
P 441 C	98.80	PC-11-NT	0.72	PC-12-NT	0.30	PC-14-NT	0.18	PC-07-NT
P 442 C	98.40	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	0.30	PC-14-NT	0.30	PC-07-NT
P 443 C	97.00	PC-11-NT	1.90	PC-12-NT	0.60	PC-14-NT	0.50	PC-07-NT
P 444 C	89.30	PC-11-NT	5.50	PC-12-NT	4.10	PC-14-NT	1.10	PC-07-NT
P 445 C	60.30	PC-11-NT	21.30	PC-14-NT	16.70	PC-12-NT	1.70	PC-07-NT
P 446 C	41.40	PC-11-NT	34.30	PC-14-NT	24.30	PC-12-NT		
P 447 C	20.20	PC-11-NT	34.10	PC-07-NT	28.90	PC-03-NT	16.80	PC-12-NT
P 448 C	1.00	PC-11-NT	84.50	PC-14-NT	11.20	PC-12-NT	3.30	PC-05-NT
P 449 C	1.00	PC-11-NT	87.80	PC-14-NT	9.00	PC-12-NT	2.20	PC-05-NT
P 450 C	3.00	PC-11-NT	85.30	PC-02-NT	11.70	PC-12-NT		
P 451 C	59.20	PC-11-NT	38.20	PC-01-NT	1.30	PC-05-NT	1.30	PC-12-NT
P 452 C	81.40	PC-11-NT	17.32	PC-01-NT	0.64	PC-05-NT	0.64	PC-12-NT
P 453 C	90.30	PC-11-NT	8.80	PC-01-NT	0.60	PC-12-NT	0.30	PC-05-NT
P 454 C	95.50	PC-11-NT	4.10	PC-01-NT	0.23	PC-05-NT	0.17	PC-12-NT
P 455 C	91.20	PC-14-NT	6.80	PC-12-NT	2.00	PC-03-NT		
P 462 C	3.80	PC-11-NT	78.00	PC-14-NT	10.40	PC-16-NT	7.80	PC-12-NT
P 4625 C	56.00	PC-03-NT	27.60	PC-04-NT	16.40	PC-12-NT		
P 463 C	80.00	PC-01-NT	15.00	PC-04-NT	5.00	PC-12-NT		
P 4635 C	18.20	PC-11-NT	61.70	PC-14-NT	15.80	PC-03-NT	4.30	PC-12-NT
P 464 C	1.00	PC-11-NT	82.80	PC-14-NT	11.60	PC-15-NT	4.60	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 4645 C	49.10	PC-11-NT	39.10	PC-14-NT	9.40	PC-03-NT	2.40	PC-12-NT
P 465 C	30.50	PC-11-NT	64.50	PC-01-NT	4.00	PC-16-NT	1.00	PC-12-NT
P 4655 C	73.50	PC-11-NT	20.35	PC-14-NT	4.80	PC-03-NT	1.35	PC-12-NT
P 466 C	79.30	PC-11-NT	18.30	PC-14-NT	1.70	PC-15-NT	0.70	PC-12-NT
P 4665 C	90.40	PC-11-NT	6.65	PC-14-NT	2.20	PC-03-NT	0.75	PC-12-NT
P 467 C	91.00	PC-11-NT	7.60	PC-14-NT	1.00	PC-15-NT	0.40	PC-12-NT
P 4675 C	96.00	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	0.85	PC-03-NT	0.35	PC-12-NT
P 468 C	95.20	PC-11-NT	4.05	PC-14-NT	0.50	PC-15-NT	0.25	PC-12-NT
P 4685 C	97.60	PC-11-NT	1.60	PC-14-NT	0.56	PC-03-NT	0.24	PC-12-NT
P 469 C	79.90	PC-03-NT	15.40	PC-12-NT	4.70	PC-02-NT		
P 470 C	1.20	PC-11-NT	75.00	PC-14-NT	20.60	PC-03-NT	3.20	PC-12-NT
P 471 C	74.40	PC-02-NT	23.80	PC-03-NT	1.80	PC-12-NT		
P 472 C	53.80	PC-11-NT	37.20	PC-14-NT	8.55	PC-15-NT	0.45	PC-12-NT
P 473 C	83.20	PC-11-NT	12.50	PC-14-NT	4.10	PC-15-NT	0.20	PC-12-NT
P 474 C	94.80	PC-11-NT	3.60	PC-14-NT	1.40	PC-03-NT	0.20	PC-12-NT
P 475 C	96.70	PC-11-NT	2.25	PC-14-NT	0.90	PC-03-NT	0.15	PC-12-NT
P 476 C	5.20	PC-11-NT	73.70	PC-03-NT	21.10	PC-12-NT		
P 477 C	68.00	PC-03-NT	18.50	PC-14-NT	13.50	PC-12-NT		
P 478 C	60.60	PC-03-NT	29.00	PC-14-NT	10.40	PC-12-NT		
P 479 C	61.20	PC-11-NT	28.00	PC-14-NT	8.40	PC-03-NT	2.40	PC-12-NT
P 480 C	92.40	PC-11-NT	4.85	PC-14-NT	1.85	PC-03-NT	0.90	PC-12-NT
P 481 C	96.90	PC-11-NT	1.85	PC-14-NT	0.75	PC-03-NT	0.50	PC-12-NT
P 482 C	97.80	PC-11-NT	1.40	PC-14-NT	0.45	PC-03-NT	0.35	PC-12-NT
P 483 C	5.00	PC-11-NT	57.80	PC-14-NT	29.80	PC-04-NT	7.40	PC-12-NT
P 484 C	2.20	PC-11-NT	58.30	PC-14-NT	36.70	PC-04-NT	2.80	PC-12-NT
P 485 C	50.00	PC-02-NT	49.85	PC-04-NT	0.15	PC-12-NT		
P 486 C	76.00	PC-11-NT	15.90	PC-14-NT	7.90	PC-15-NT	0.20	PC-12-NT
P 487 C	85.80	PC-11-NT	9.20	PC-14-NT	4.85	PC-15-NT	0.15	PC-12-NT
P 488 C	90.40	PC-11-NT	6.30	PC-14-NT	3.20	PC-15-NT	0.10	PC-12-NT
P 489 C	94.50	PC-11-NT	3.60	PC-14-NT	1.80	PC-15-NT	0.10	PC-12-NT
P 490 C	18.00	PC-11-NT	53.60	PC-04-NT	17.00	PC-03-NT	11.40	PC-12-NT
P 491 C	13.50	PC-11-NT	61.40	PC-04-NT	18.50	PC-02-NT	6.60	PC-12-NT
P 492 C	23.80	PC-11-NT	40.00	PC-15-NT	31.80	PC-03-NT	4.40	PC-12-NT
P 493 C	89.70	PC-11-NT	6.25	PC-15-NT	3.60	PC-03-NT	0.45	PC-12-NT
P 494 C	95.00	PC-11-NT	3.10	PC-15-NT	1.60	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
P 495 C	96.10	PC-11-NT	2.70	PC-15-NT	1.10	PC-14-NT	0.10	PC-12-NT
P 496 C	97.00	PC-11-NT	2.00	PC-15-NT	0.95	PC-14-NT	0.05	PC-12-NT
P 497 C	14.70	PC-11-NT	43.10	PC-03-NT	24.60	PC-04-NT	17.60	PC-12-NT
P 498 C	21.00	PC-11-NT	49.40	PC-03-NT	19.00	PC-04-NT	10.60	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 4985 C	43.00	PC-11-NT	29.94	PC-03-NT	21.90	PC-15-NT	5.16	PC-12-NT
P 499 C	18.90	PC-11-NT	71.50	PC-03-NT	9.60	PC-12-NT		
P 500 C	78.70	PC-11-NT	11.80	PC-15-NT	8.60	PC-14-NT	0.90	PC-12-NT
P 501 C	90.80	PC-11-NT	5.40	PC-15-NT	3.40	PC-14-NT	0.40	PC-12-NT
P 502 C	95.00	PC-11-NT	2.90	PC-15-NT	1.83	PC-14-NT	0.27	PC-12-NT
P 503 C	96.70	PC-11-NT	1.67	PC-15-NT	1.50	PC-14-NT	0.13	PC-12-NT
P 504 C	16.00	PC-11-NT	71.50	PC-04-NT	12.50	PC-12-NT		
P 505 C	25.40	PC-11-NT	68.00	PC-04-NT	6.60	PC-12-NT		
P 506 C	33.20	PC-11-NT	61.80	PC-04-NT	5.00	PC-12-NT		
P 507 C	88.20	PC-11-NT	8.85	PC-15-NT	2.40	PC-14-NT	0.55	PC-12-NT
P 508 C	94.80	PC-11-NT	3.85	PC-15-NT	1.10	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT
P 509 C	95.70	PC-11-NT	3.00	PC-15-NT	1.10	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT
P 510 C	96.60	PC-11-NT	2.10	PC-15-NT	1.10	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT
P 511 C	18.30	PC-11-NT	72.20	PC-16-NT	8.30	PC-12-NT	1.20	PC-05-NT
P 512 C	24.40	PC-11-NT	69.00	PC-16-NT	5.10	PC-05-NT	1.50	PC-12-NT
P 513 C	30.00	PC-11-NT	45.00	PC-16-NT	5.00	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 514 C	91.00	PC-11-NT	8.40	PC-16-NT	0.50	PC-05-NT	0.10	PC-12-NT
P 515 C	96.80	PC-11-NT	2.02	PC-16-NT	0.80	PC-03-NT	0.38	PC-05-NT
P 518 C	27.50	PC-11-NT	48.80	PC-04-NT	19.00	PC-05-NT	4.70	PC-12-NT
P 519 C	29.60	PC-11-NT	57.70	PC-16-NT	6.50	PC-05-NT	6.20	PC-12-NT
P 520 C	31.80	PC-11-NT	59.00	PC-16-NT	6.10	PC-05-NT	3.10	PC-12-NT
P 525 C	22.50	PC-11-NT	62.00	PC-16-NT	9.00	PC-05-NT	6.50	PC-12-NT
P 5255 C	14.40	PC-11-NT	66.10	PC-16-NT	10.20	PC-17-NT	9.30	PC-12-NT
P 526 C	23.90	PC-11-NT	71.65	PC-16-NT	4.20	PC-17-NT	0.25	PC-12-NT
P 527 C	30.00	PC-11-NT	35.70	PC-16-NT	14.30	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 532 C	33.70	PC-11-NT	40.90	PC-12-NT	25.40	PC-05-NT		
P 534 C	54.70	PC-11-NT	21.10	PC-17-NT	14.60	PC-05-NT	9.60	PC-12-NT
P 535 C	97.70	PC-11-NT	0.95	PC-12-NT	0.75	PC-05-NT	0.60	PC-17-NT
P 537 C	97.90	PC-11-NT	1.15	PC-14-NT	0.50	PC-05-NT	0.45	PC-07-NT
P 539 C	13.30	PC-11-NT	66.20	PC-17-NT	16.10	PC-12-NT	4.40	PC-05-NT
P 540 C	11.20	PC-11-NT	80.60	PC-17-NT	7.00	PC-12-NT	1.20	PC-05-NT
P 5405 C	85.70	PC-11-NT	7.15	PC-17-NT	5.35	PC-12-NT	1.80	PC-05-NT
P 541 C	15.00	PC-11-NT	79.40	PC-17-NT	3.00	PC-12-NT	2.60	PC-05-NT
P 5415 C	93.10	PC-11-NT	3.00	PC-17-NT	3.00	PC-12-NT	0.90	PC-05-NT
P 542 C	96.00	PC-11-NT	2.60	PC-17-NT	0.85	PC-05-NT	0.55	PC-12-NT
P 5425 C	96.30	PC-11-NT	1.95	PC-07-NT	0.90	PC-05-NT	0.85	PC-12-NT
P 543 C	98.61	PC-11-NT	0.76	PC-17-NT	0.36	PC-05-NT	0.27	PC-12-NT
P 5435 C	99.00	PC-11-NT	0.55	PC-12-NT	0.30	PC-17-NT	0.15	PC-05-NT
P 544 C	99.30	PC-11-NT	0.33	PC-17-NT	0.22	PC-05-NT	0.15	PC-12-NT
P 545 C	99.63	PC-11-NT	0.18	PC-17-NT	0.12	PC-12-NT	0.08	PC-05-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 547 C	12.90	PC-11-NT	63.40	PC-17-NT	15.70	PC-01-NT	8.00	PC-12-NT
P 5473 C	56.10	PC-11-NT	34.90	PC-07-NT	5.50	PC-12-NT	3.50	PC-05-NT
P 548 C	11.18	PC-11-NT	71.43	PC-17-NT	13.97	PC-01-NT	3.42	PC-12-NT
P 5483 C	88.80	PC-11-NT	5.30	PC-14-NT	3.70	PC-17-NT	2.20	PC-12-NT
P 549 C	95.03	PC-11-NT	3.10	PC-17-NT	1.87	PC-12-NT		
P 5493 C	96.44	PC-11-NT	1.38	PC-17-NT	1.20	PC-02-NT	0.98	PC-12-NT
P 5503 C	98.15	PC-11-NT	0.75	PC-02-NT	0.55	PC-17-NT	0.55	PC-12-NT
P 551 C	97.08	PC-11-NT	1.80	PC-14-NT	0.62	PC-17-NT	0.50	PC-05-NT
P 552 C	99.27	PC-11-NT	0.39	PC-12-NT	0.28	PC-17-NT	0.06	PC-07-NT
P 553 C	3.00	PC-11-NT	77.20	PC-14-NT	13.00	PC-12-NT	6.80	PC-17-NT
P 554 C	10.60	PC-11-NT	70.96	PC-14-NT	12.41	PC-17-NT	6.03	PC-12-NT
P 557 C	91.12	PC-11-NT	6.03	PC-14-NT	2.18	PC-12-NT	0.67	PC-17-NT
P 558 C	96.10	PC-11-NT	2.83	PC-14-NT	0.65	PC-12-NT	0.42	PC-17-NT
P 5605 C	3.00	PC-11-NT	70.00	PC-14-NT	17.20	PC-12-NT	9.80	PC-17-NT
P 569 C	57.10	PC-11-NT	37.40	PC-07-NT	3.00	PC-12-NT	2.50	PC-02-NT
P 5695 C	98.32	PC-11-NT	1.01	PC-14-NT	0.50	PC-12-NT	0.17	PC-07-NT
P 574 C	3.60	PC-11-NT	82.35	PC-14-NT	7.80	PC-12-NT	6.25	PC-06-NT
P 576 C	4.80	PC-11-NT	90.00	PC-01-NT	3.00	PC-12-NT	2.20	PC-17-NT
P 5767 C	36.40	PC-11-NT	59.63	PC-02-NT	2.64	PC-12-NT	1.33	PC-07-NT
P 581 C	59.60	PC-02-NT	32.70	PC-14-NT	6.80	PC-12-NT	0.90	PC-07-NT
P 5815 C	85.40	PC-14-NT	10.60	PC-12-NT	2.40	PC-07-NT	1.60	PC-03-NT
P 583 C	0.50	PC-11-NT	98.30	PC-14-NT	1.20	PC-06-NT		
P 600 C	92.80	PC-11-NT	6.00	PC-14-NT	1.15	PC-02-NT	0.05	PC-12-NT
P 601 C	90.90	PC-11-NT	7.30	PC-14-NT	1.73	PC-02-NT	0.07	PC-12-NT
P 602 C	83.30	PC-11-NT	15.40	PC-14-NT	1.22	PC-02-NT	0.08	PC-12-NT
P 603 C	52.20	PC-11-NT	47.65	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT		
P 604 C	16.70	PC-11-NT	83.10	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT		
P 605 C	51.40	PC-14-NT	48.20	PC-02-NT	0.40	PC-17-NT		
P 606 C	99.00	PC-02-NT	1.00	PC-07-NT				
P 607 C	93.80	PC-11-NT	4.60	PC-14-NT	1.48	PC-02-NT	0.12	PC-12-NT
P 608 C	90.80	PC-11-NT	7.70	PC-14-NT	1.35	PC-02-NT	0.15	PC-12-NT
P 609 C	81.00	PC-11-NT	17.10	PC-14-NT	1.65	PC-02-NT	0.25	PC-12-NT
P 610 C	65.10	PC-11-NT	32.70	PC-14-NT	1.85	PC-02-NT	0.35	PC-12-NT
P 611 C	43.90	PC-11-NT	53.80	PC-14-NT	1.80	PC-02-NT	0.50	PC-12-NT
P 612 C	93.30	PC-14-NT	5.20	PC-02-NT	1.50	PC-12-NT		
P 613 C	76.40	PC-14-NT	21.40	PC-02-NT	2.20	PC-12-NT		
P 614 C	94.40	PC-11-NT	5.20	PC-14-NT	0.30	PC-12-NT	0.10	PC-03-NT
P 615 C	93.30	PC-11-NT	6.20	PC-14-NT	0.35	PC-12-NT	0.15	PC-03-NT
P 616 C	91.20	PC-11-NT	8.20	PC-14-NT	0.45	PC-12-NT	0.15	PC-03-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 617 C	73.00	PC-11-NT	25.75	PC-14-NT	1.00	PC-12-NT	0.25	PC-03-NT
P 618 C	61.00	PC-11-NT	26.50	PC-14-NT	11.00	PC-02-NT	1.50	PC-12-NT
P 619 C	8.50	PC-11-NT	87.00	PC-14-NT	4.00	PC-12-NT	0.50	PC-03-NT
P 620 C	93.70	PC-14-NT	5.80	PC-12-NT	0.50	PC-03-NT		
P 621 C	98.50	PC-11-NT	0.83	PC-14-NT	0.40	PC-07-NT	0.27	PC-12-NT
P 622 C	98.00	PC-11-NT	0.86	PC-14-NT	0.60	PC-07-NT	0.54	PC-12-NT
P 623 C	95.80	PC-11-NT	1.80	PC-14-NT	1.30	PC-07-NT	1.10	PC-12-NT
P 624 C	89.20	PC-11-NT	5.30	PC-14-NT	3.20	PC-07-NT	2.30	PC-12-NT
P 625 C	72.90	PC-11-NT	13.40	PC-14-NT	9.00	PC-07-NT	4.70	PC-12-NT
P 626 C	35.50	PC-11-NT	28.00	PC-07-NT	25.80	PC-14-NT	10.70	PC-12-NT
P 627 C	5.40	PC-11-NT	45.00	PC-07-NT	25.00	PC-14-NT	24.60	PC-12-NT
P 628 C	98.90	PC-11-NT	0.59	PC-14-NT	0.38	PC-17-NT	0.13	PC-12-NT
P 629 C	98.85	PC-11-NT	0.57	PC-17-NT	0.41	PC-14-NT	0.17	PC-12-NT
P 630 C	98.06	PC-11-NT	1.27	PC-17-NT	0.40	PC-14-NT	0.27	PC-12-NT
P 631 C	96.00	PC-11-NT	2.50	PC-17-NT	1.15	PC-07-NT	0.35	PC-12-NT
P 632 C	85.40	PC-11-NT	11.60	PC-17-NT	2.58	PC-14-NT	0.42	PC-12-NT
P 633 C	57.00	PC-11-NT	35.80	PC-17-NT	7.20	PC-14-NT		
P 634 C	25.00	PC-11-NT	65.50	PC-17-NT	9.50	PC-14-NT		
P 635 C	99.10	PC-11-NT	0.50	PC-17-NT	0.30	PC-14-NT	0.10	PC-12-NT
P 636 C	98.70	PC-11-NT	1.05	PC-17-NT	0.15	PC-14-NT	0.10	PC-12-NT
P 637 C	97.40	PC-11-NT	2.13	PC-17-NT	0.35	PC-14-NT	0.12	PC-12-NT
P 638 C	92.80	PC-11-NT	6.06	PC-17-NT	1.10	PC-14-NT	0.04	PC-12-NT
P 639 C	72.10	PC-11-NT	14.50	PC-17-NT	3.40	PC-07-NT	10.00	PC-13
P 640 C	53.50	PC-11-NT	22.00	PC-17-NT	4.50	PC-07-NT	20.00	PC-13
P 641 C	39.20	PC-11-NT	35.00	PC-17-NT	5.80	PC-07-NT	20.00	PC-13
P 642 C	99.00	PC-11-NT	0.60	PC-14-NT	0.23	PC-05-NT	0.17	PC-17-NT
P 643 C	98.50	PC-11-NT	0.88	PC-14-NT	0.34	PC-05-NT	0.28	PC-17-NT
P 644 C	96.50	PC-11-NT	2.00	PC-07-NT	1.10	PC-05-NT	0.40	PC-12-NT
P 645 C	92.80	PC-11-NT	4.30	PC-07-NT	2.35	PC-05-NT	0.55	PC-12-NT
P 646 C	90.30	PC-11-NT	5.30	PC-17-NT	2.50	PC-05-NT	1.90	PC-12-NT
P 647 C	62.50	PC-11-NT	27.20	PC-17-NT	7.90	PC-05-NT	2.40	PC-12-NT
P 648 C	13.00	PC-11-NT	68.00	PC-17-NT	13.20	PC-05-NT	5.80	PC-12-NT
P 649 C	99.04	PC-11-NT	0.60	PC-14-NT	0.20	PC-06-NT	0.16	PC-05-NT
P 650 C	98.40	PC-11-NT	0.92	PC-14-NT	0.41	PC-06-NT	0.27	PC-05-NT
P 651 C	97.30	PC-11-NT	1.30	PC-07-NT	0.95	PC-05-NT	0.45	PC-12-NT
P 652 C	92.30	PC-11-NT	3.90	PC-07-NT	2.95	PC-05-NT	0.85	PC-12-NT
P 653 C	73.90	PC-11-NT	13.90	PC-17-NT	8.80	PC-05-NT	3.40	PC-12-NT
P 654 C	29.20	PC-11-NT	47.20	PC-17-NT	18.00	PC-05-NT	5.60	PC-12-NT
P 655 C	17.60	PC-11-NT	49.60	PC-17-NT	25.50	PC-05-NT	7.30	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 656 C	99.15	PC-11-NT	0.44	PC-14-NT	0.25	PC-05-NT	0.16	PC-17-NT
P 657 C	98.75	PC-11-NT	0.45	PC-14-NT	0.45	PC-05-NT	0.35	PC-17-NT
P 658 C	98.20	PC-11-NT	0.80	PC-17-NT	0.72	PC-05-NT	0.28	PC-12-NT
P 659 C	96.00	PC-11-NT	2.00	PC-17-NT	1.60	PC-05-NT	0.40	PC-12-NT
P 660 C	82.30	PC-11-NT	12.30	PC-17-NT	5.00	PC-05-NT	0.40	PC-12-NT
P 661 C	29.50	PC-11-NT	55.80	PC-17-NT	14.70	PC-05-NT		
P 662 C	56.00	PC-06-NT	41.00	PC-17-NT	3.00	PC-12-NT		
P 663 C	99.57	PC-11-NT	0.18	PC-14-NT	0.18	PC-05-NT	0.07	PC-12-NT
P 664 C	99.34	PC-11-NT	0.27	PC-05-NT	0.24	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT
P 665 C	98.80	PC-11-NT	0.60	PC-05-NT	0.32	PC-14-NT	0.28	PC-12-NT
P 666 C	96.60	PC-11-NT	1.58	PC-05-NT	1.12	PC-12-NT	0.70	PC-15-NT
P 667 C	82.50	PC-11-NT	8.30	PC-15-NT	6.00	PC-05-NT	3.20	PC-12-NT
P 668 C	69.20	PC-11-NT	17.00	PC-05-NT	12.20	PC-04-NT	1.60	PC-12-NT
P 669 C	33.80	PC-11-NT	45.10	PC-05-NT	20.30	PC-04-NT	0.80	PC-12-NT
P 670 C	98.50	PC-11-NT	1.00	PC-16-NT	0.44	PC-14-NT	0.06	PC-12-NT
P 671 C	97.40	PC-11-NT	1.85	PC-16-NT	0.65	PC-14-NT	0.10	PC-12-NT
P 672 C	94.80	PC-11-NT	4.06	PC-16-NT	1.00	PC-14-NT	0.14	PC-12-NT
P 673 C	87.60	PC-11-NT	10.40	PC-16-NT	1.75	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT
P 674 C	68.40	PC-11-NT	28.30	PC-16-NT	2.95	PC-14-NT	0.35	PC-12-NT
P 675 C	25.00	PC-11-NT	68.00	PC-16-NT	6.30	PC-14-NT	0.70	PC-12-NT
P 676 C	10.10	PC-11-NT	79.00	PC-16-NT	9.00	PC-04-NT	1.90	PC-12-NT
P 677 C	98.40	PC-11-NT	0.95	PC-16-NT	0.50	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT
P 678 C	97.90	PC-11-NT	1.40	PC-16-NT	0.50	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT
P 679 C	97.30	PC-11-NT	1.95	PC-16-NT	0.50	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT
P 680 C	91.40	PC-11-NT	6.50	PC-16-NT	1.55	PC-14-NT	0.55	PC-12-NT
P 681 C	77.30	PC-11-NT	17.95	PC-16-NT	3.80	PC-14-NT	0.95	PC-12-NT
P 682 C	35.30	PC-11-NT	53.30	PC-16-NT	9.40	PC-14-NT	2.00	PC-12-NT
P 683 C	15.70	PC-11-NT	68.30	PC-16-NT	12.00	PC-04-NT	4.00	PC-12-NT
P 684 C	97.60	PC-11-NT	1.35	PC-16-NT	0.95	PC-14-NT	0.10	PC-12-NT
P 685 C	96.40	PC-11-NT	2.40	PC-16-NT	1.00	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT
P 686 C	95.00	PC-11-NT	3.50	PC-16-NT	1.20	PC-14-NT	0.30	PC-12-NT
P 687 C	85.80	PC-11-NT	10.40	PC-16-NT	3.10	PC-14-NT	0.70	PC-12-NT
P 688 C	80.90	PC-11-NT	11.80	PC-16-NT	5.80	PC-04-NT	1.50	PC-12-NT
P 689 C	49.00	PC-11-NT	36.10	PC-16-NT	12.00	PC-04-NT	2.90	PC-12-NT
P 690 C	14.00	PC-11-NT	69.80	PC-16-NT	10.40	PC-04-NT	5.80	PC-12-NT
P 691 C	99.02	PC-11-NT	0.45	PC-03-NT	0.38	PC-16-NT	0.15	PC-12-NT
P 692 C	98.68	PC-11-NT	0.57	PC-16-NT	0.50	PC-03-NT	0.25	PC-12-NT
P 693 C	97.00	PC-11-NT	1.50	PC-03-NT	1.10	PC-16-NT	0.40	PC-12-NT
P 694 C	93.50	PC-11-NT	3.30	PC-03-NT	2.42	PC-16-NT	0.78	PC-12-NT
P 695 C	81.20	PC-11-NT	10.50	PC-03-NT	7.00	PC-16-NT	1.30	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 696 C	50.00	PC-11-NT	25.00	PC-03-NT	21.70	PC-16-NT	3.30	PC-12-NT
P 697 C	30.40	PC-11-NT	34.20	PC-03-NT	31.00	PC-16-NT	4.40	PC-12-NT
P 698 C	97.60	PC-11-NT	1.30	PC-15-NT	1.05	PC-14-NT	0.05	PC-12-NT
P 699 C	96.40	PC-11-NT	2.30	PC-15-NT	1.22	PC-14-NT	0.08	PC-12-NT
P 700 C	93.40	PC-11-NT	4.40	PC-15-NT	2.06	PC-14-NT	0.14	PC-12-NT
P 701 C	91.10	PC-11-NT	5.50	PC-15-NT	3.10	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
P 702 C	72.00	PC-11-NT	18.00	PC-15-NT	9.40	PC-03-NT	0.60	PC-12-NT
P 703 C	38.70	PC-11-NT	49.00	PC-04-NT	11.40	PC-15-NT	0.90	PC-12-NT
P 704 C	21.80	PC-11-NT	49.80	PC-04-NT	26.10	PC-03-NT	2.30	PC-12-NT
P 705 C	97.68	PC-11-NT	1.40	PC-15-NT	0.90	PC-14-NT	0.02	PC-12-NT
P 706 C	96.40	PC-11-NT	2.27	PC-15-NT	1.30	PC-14-NT	0.03	PC-12-NT
P 707 C	93.70	PC-11-NT	4.29	PC-15-NT	2.00	PC-14-NT	0.01	PC-12-NT
P 708 C	89.80	PC-11-NT	6.72	PC-15-NT	3.40	PC-03-NT	0.08	PC-12-NT
P 709 C	72.00	PC-11-NT	19.00	PC-15-NT	8.90	PC-03-NT	0.10	PC-12-NT
P 710 C	41.00	PC-11-NT	43.65	PC-15-NT	15.10	PC-03-NT	0.25	PC-12-NT
P 711 C	26.50	PC-11-NT	49.10	PC-04-NT	24.00	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT
P 712 C	95.10	PC-11-NT	3.55	PC-14-NT	1.30	PC-03-NT	0.05	PC-12-NT
P 713 C	91.20	PC-11-NT	6.67	PC-14-NT	2.05	PC-03-NT	0.08	PC-12-NT
P 714 C	79.00	PC-11-NT	17.28	PC-14-NT	3.60	PC-03-NT	0.12	PC-12-NT
P 715 C	45.60	PC-11-NT	47.20	PC-14-NT	7.00	PC-03-NT	0.20	PC-12-NT
P 716 C	1.50	PC-11-NT	85.50	PC-14-NT	12.55	PC-03-NT	0.45	PC-12-NT
P 717 C	80.40	PC-14-NT	18.95	PC-03-NT	0.65	PC-12-NT		
P 718 C	78.03	PC-14-NT	21.30	PC-03-NT	0.67	PC-12-NT		
P 719 C	95.70	PC-11-NT	3.00	PC-14-NT	1.10	PC-03-NT	0.20	PC-12-NT
P 720 C	93.00	PC-11-NT	5.10	PC-14-NT	1.65	PC-03-NT	0.25	PC-12-NT
P 721 C	82.00	PC-11-NT	14.50	PC-14-NT	3.00	PC-03-NT	0.50	PC-12-NT
P 722 C	34.00	PC-11-NT	57.60	PC-14-NT	7.20	PC-03-NT	1.20	PC-12-NT
P 723 C	10.00	PC-11-NT	77.10	PC-14-NT	10.90	PC-03-NT	2.00	PC-12-NT
P 724 C	76.00	PC-14-NT	20.20	PC-03-NT	3.80	PC-12-NT		
P 725 C	54.00	PC-03-NT	38.80	PC-14-NT	7.20	PC-12-NT		
P 726 C	95.60	PC-11-NT	3.15	PC-14-NT	0.90	PC-03-NT	0.35	PC-12-NT
P 727 C	91.00	PC-11-NT	6.80	PC-14-NT	1.65	PC-03-NT	0.55	PC-12-NT
P 728 C	80.90	PC-11-NT	14.50	PC-14-NT	3.50	PC-03-NT	1.10	PC-12-NT
P 729 C	59.70	PC-11-NT	33.20	PC-14-NT	5.50	PC-03-NT	1.60	PC-12-NT
P 730 C	17.40	PC-11-NT	67.80	PC-14-NT	11.40	PC-03-NT	3.40	PC-12-NT
P 731 C	63.20	PC-14-NT	28.30	PC-03-NT	8.50	PC-12-NT		
P 732 C	76.20	PC-03-NT	16.80	PC-12-NT	7.00	PC-14-NT		
P 7401 C	94.30	PC-11-NT	4.90	PC-14-NT	0.78	PC-15-NT	0.02	PC-12-NT
P 7402 C	89.20	PC-11-NT	10.00	PC-14-NT	0.75	PC-15-NT	0.05	PC-12-NT



**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7403 C	75.10	PC-11-NT	23.40	PC-14-NT	1.30	PC-15-NT	0.20	PC-12-NT
P 7404 C	19.00	PC-11-NT	75.60	PC-14-NT	5.00	PC-02-NT	0.40	PC-04-NT
P 7405 C	99.10	PC-14-NT	0.90	PC-04-NT				
P 7406 C	97.85	PC-14-NT	1.90	PC-03-NT	0.25	PC-12-NT		
P 7407 C	33.40	PC-11-NT	61.70	PC-14-NT	3.60	PC-03-NT	1.30	PC-12-NT
P 7408 C	97.10	PC-14-NT	2.67	PC-03-NT	0.23	PC-12-NT		
P 7409 C	4.30	PC-11-NT	92.10	PC-14-NT	3.30	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
P 7410 C	65.50	PC-11-NT	28.20	PC-14-NT	6.15	PC-03-NT	0.15	PC-12-NT
P 7411 C	36.20	PC-11-NT	58.00	PC-14-NT	5.20	PC-03-NT	0.60	PC-12-NT
P 7412 C	14.00	PC-11-NT	73.90	PC-14-NT	10.90	PC-03-NT	1.20	PC-12-NT
P 7413 C	4.00	PC-11-NT	83.10	PC-14-NT	12.50	PC-16-NT	0.40	PC-12-NT
P 7414 C	82.80	PC-14-NT	15.20	PC-03-NT	2.00	PC-12-NT		
P 7415 C	95.00	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	1.90	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
P 7416 C	34.70	PC-11-NT	51.70	PC-14-NT	13.45	PC-04-NT	0.15	PC-12-NT
P 7417 C	19.80	PC-11-NT	60.40	PC-14-NT	19.65	PC-04-NT	0.15	PC-12-NT
P 7418 C	36.80	PC-11-NT	34.50	PC-14-NT	27.90	PC-04-NT	0.80	PC-12-NT
P 7419 C	41.30	PC-11-NT	45.70	PC-04-NT	11.20	PC-14-NT	1.80	PC-12-NT
P 7420 C	10.74	PC-11-NT	78.40	PC-15-NT	8.60	PC-03-NT	2.26	PC-12-NT
P 7421 C	2.58	PC-11-NT	71.80	PC-16-NT	16.30	PC-03-NT	9.32	PC-12-NT
P 7422 C	96.80	PC-11-NT	1.86	PC-14-NT	1.30	PC-15-NT	0.04	PC-12-NT
P 7423 C	67.80	PC-11-NT	25.40	PC-15-NT	6.50	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
P 7424 C	38.00	PC-11-NT	43.80	PC-15-NT	12.70	PC-16-NT	5.50	PC-04-NT
P 7425 C	19.30	PC-11-NT	61.50	PC-15-NT	18.00	PC-04-NT	1.20	PC-12-NT
P 7426 C	8.50	PC-11-NT	69.00	PC-15-NT	20.60	PC-04-NT	1.90	PC-12-NT
P 7427 C	14.90	PC-11-NT	57.00	PC-04-NT	26.10	PC-16-NT	2.00	PC-12-NT
P 7428 C	30.00	PC-11-NT	41.40	PC-04-NT	23.00	PC-16-NT	5.60	PC-12-NT
P 7429 C	97.20	PC-11-NT	1.75	PC-16-NT	0.90	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT
P 7430 C	95.50	PC-11-NT	2.90	PC-16-NT	1.40	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT
P 7431 C	87.40	PC-11-NT	8.60	PC-16-NT	3.50	PC-14-NT	0.50	PC-12-NT
P 7432 C	64.00	PC-11-NT	25.40	PC-16-NT	9.80	PC-14-NT	0.80	PC-12-NT
P 7433 C	46.50	PC-11-NT	27.40	PC-16-NT	24.80	PC-04-NT	1.30	PC-12-NT
P 7434 C	34.60	PC-11-NT	33.70	PC-16-NT	29.80	PC-04-NT	1.90	PC-12-NT
P 7435 C	23.00	PC-11-NT	52.40	PC-16-NT	21.35	PC-04-NT	3.25	PC-12-NT
P 7436 C	98.40	PC-11-NT	1.15	PC-16-NT	0.35	PC-14-NT	0.10	PC-07-NT
P 7437 C	95.20	PC-11-NT	3.50	PC-16-NT	0.75	PC-14-NT	0.55	PC-07-NT
P 7438 C	93.90	PC-11-NT	4.40	PC-16-NT	1.00	PC-05-NT	0.70	PC-14-NT
P 7439 C	95.60	PC-11-NT	2.20	PC-04-NT	1.90	PC-05-NT	0.30	PC-12-NT
P 7440 C	93.80	PC-11-NT	3.20	PC-04-NT	2.50	PC-05-NT	0.50	PC-12-NT
P 7441 C	62.10	PC-11-NT	12.20	PC-16-NT	5.70	PC-05-NT	20.00	PC-13

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7442 C	20.30	PC-11-NT	27.10	PC-16-NT	12.60	PC-05-NT	40.00	PC-13
P 7443 C	98.80	PC-11-NT	0.62	PC-14-NT	0.40	PC-05-NT	0.18	PC-07-NT
P 7444 C	97.75	PC-11-NT	1.00	PC-05-NT	0.85	PC-14-NT	0.40	PC-07-NT
P 7445 C	95.80	PC-11-NT	1.90	PC-05-NT	1.75	PC-14-NT	0.55	PC-07-NT
P 7446 C	93.70	PC-11-NT	4.30	PC-05-NT	1.00	PC-14-NT	1.00	PC-07-NT
P 7447 C	61.50	PC-11-NT	23.30	PC-16-NT	10.20	PC-05-NT	5.00	PC-12-NT
P 7448 C	40.20	PC-11-NT	44.00	PC-16-NT	12.70	PC-12-NT	3.10	PC-05-NT
P 7449 C	13.70	PC-11-NT	64.90	PC-16-NT	19.00	PC-12-NT	2.40	PC-05-NT
P 7450 C	98.68	PC-11-NT	0.50	PC-04-NT	0.50	PC-06-NT	0.32	PC-14-NT
P 7451 C	96.30	PC-11-NT	2.40	PC-16-NT	1.10	PC-17-NT	0.20	PC-12-NT
P 7452 C	96.50	PC-11-NT	2.25	PC-05-NT	1.10	PC-17-NT	0.15	PC-14-NT
P 7453 C	95.00	PC-11-NT	3.10	PC-16-NT	1.70	PC-17-NT	0.20	PC-12-NT
P 7454 C	92.20	PC-11-NT	5.10	PC-07-NT	2.50	PC-05-NT	0.20	PC-12-NT
P 7455 C	80.50	PC-11-NT	10.60	PC-05-NT	8.60	PC-17-NT	0.30	PC-12-NT
P 7456 C	94.50	PC-11-NT	3.60	PC-05-NT	1.35	PC-17-NT	0.55	PC-12-NT
P 7457 C	99.13	PC-11-NT	0.37	PC-14-NT	0.28	PC-17-NT	0.22	PC-04-NT
P 7458 C	97.10	PC-11-NT	1.36	PC-07-NT	1.24	PC-06-NT	0.30	PC-12-NT
P 7459 C	90.20	PC-11-NT	5.40	PC-07-NT	4.05	PC-06-NT	0.35	PC-12-NT
P 7460 C	53.80	PC-11-NT	18.20	PC-17-NT	3.50	PC-07-NT	24.50	PC-13
P 7461 C	82.80	PC-11-NT	16.00	PC-17-NT	0.70	PC-12-NT	0.50	PC-05-NT
P 7462 C	58.40	PC-11-NT	34.80	PC-17-NT	4.00	PC-05-NT	2.80	PC-12-NT
P 7463 C	34.90	PC-11-NT	46.80	PC-17-NT	10.00	PC-12-NT	8.30	PC-05-NT
P 7464 C	98.34	PC-11-NT	0.98	PC-14-NT	0.50	PC-17-NT	0.18	PC-12-NT
P 7465 C	93.90	PC-11-NT	3.84	PC-14-NT	2.14	PC-17-NT	0.12	PC-12-NT
P 7466 C	68.80	PC-11-NT	7.70	PC-07-NT	5.00	PC-17-NT	18.50	PC-13
P 7467 C	64.00	PC-11-NT	10.40	PC-07-NT	7.20	PC-17-NT	18.40	PC-13
P 7468 C	81.50	PC-11-NT	15.50	PC-17-NT	2.20	PC-12-NT	0.80	PC-07-NT
P 7469 C	56.30	PC-11-NT	38.30	PC-17-NT	3.10	PC-12-NT	2.30	PC-07-NT
P 7470 C	61.30	PC-11-NT	22.50	PC-17-NT	11.20	PC-07-NT	5.00	PC-12-NT
P 7471 C	97.40	PC-11-NT	1.70	PC-07-NT	0.71	PC-14-NT	0.19	PC-05-NT
P 7472 C	94.60	PC-11-NT	2.90	PC-14-NT	2.06	PC-17-NT	0.44	PC-12-NT
P 7473 C	85.10	PC-11-NT	9.80	PC-14-NT	4.30	PC-17-NT	0.80	PC-12-NT
P 7474 C	67.50	PC-11-NT	18.20	PC-07-NT	12.60	PC-17-NT	1.70	PC-12-NT
P 7475 C	83.80	PC-11-NT	8.10	PC-14-NT	4.60	PC-17-NT	3.50	PC-12-NT
P 7476 C	51.70	PC-11-NT	26.80	PC-07-NT	11.50	PC-17-NT	10.00	PC-12-NT
P 7477 C	52.60	PC-11-NT	31.20	PC-07-NT	8.20	PC-05-NT	8.00	PC-12-NT
P 7478 C	96.20	PC-11-NT	2.25	PC-14-NT	1.45	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 7479 C	77.70	PC-11-NT	15.45	PC-14-NT	6.80	PC-07-NT	0.05	PC-12-NT
P 7480 C	61.00	PC-11-NT	22.30	PC-14-NT	16.70	PC-07-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7481 C	27.60	PC-11-NT	26.80	PC-01-NT	25.70	PC-14-NT	19.90	PC-07-NT
P 7482 C	34.20	PC-11-NT	39.00	PC-14-NT	26.30	PC-07-NT	0.50	PC-12-NT
P 7483 C	7.70	PC-11-NT	64.50	PC-14-NT	20.00	PC-07-NT	7.80	PC-12-NT
P 7484 C	12.30	PC-11-NT	43.70	PC-07-NT	35.80	PC-14-NT	8.20	PC-12-NT
P 7485 C	97.30	PC-11-NT	2.20	PC-14-NT	0.30	PC-03-NT	0.20	PC-17-NT
P 7486 C	90.30	PC-11-NT	8.80	PC-14-NT	0.67	PC-07-NT	0.23	PC-12-NT
P 7487 C	62.30	PC-11-NT	34.60	PC-14-NT	3.00	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 7488 C	43.00	PC-11-NT	51.20	PC-14-NT	5.65	PC-07-NT	0.15	PC-12-NT
P 7489 C	30.70	PC-11-NT	62.20	PC-14-NT	5.60	PC-07-NT	1.50	PC-12-NT
P 7490 C	15.70	PC-11-NT	78.50	PC-02-NT	5.48	PC-17-NT	0.32	PC-05-NT
P 7491 C	14.60	PC-11-NT	79.40	PC-14-NT	3.50	PC-12-NT	2.50	PC-07-NT
P 7492 C	82.70	PC-11-NT	15.90	PC-14-NT	1.00	PC-16-NT	0.40	PC-17-NT
P 7493 C	91.80	PC-11-NT	7.30	PC-14-NT	0.70	PC-12-NT	0.20	PC-07-NT
P 7494 C	88.10	PC-11-NT	10.05	PC-14-NT	1.20	PC-12-NT	0.65	PC-07-NT
P 7495 C	24.60	PC-11-NT	71.60	PC-14-NT	2.20	PC-12-NT	1.60	PC-07-NT
P 7496 C	91.90	PC-14-NT	4.30	PC-07-NT	3.80	PC-12-NT		
P 7497 C	49.90	PC-11-NT	41.20	PC-14-NT	6.00	PC-12-NT	2.90	PC-03-NT
P 7498 C	7.00	PC-11-NT	79.40	PC-14-NT	10.00	PC-12-NT	3.60	PC-07-NT
P 7499 C	97.10	PC-11-NT	2.66	PC-14-NT	0.17	PC-03-NT	0.07	PC-12-NT
P 7500 C	96.70	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	0.25	PC-03-NT	0.25	PC-12-NT
P 7501 C	95.10	PC-11-NT	3.96	PC-14-NT	0.54	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT
P 7502 C	89.80	PC-11-NT	8.66	PC-14-NT	0.90	PC-03-NT	0.64	PC-12-NT
P 7503 C	70.90	PC-11-NT	26.05	PC-14-NT	2.00	PC-12-NT	1.05	PC-03-NT
P 7504 C	59.00	PC-11-NT	34.50	PC-14-NT	4.10	PC-03-NT	2.40	PC-12-NT
P 7505 C	25.40	PC-11-NT	58.50	PC-14-NT	10.10	PC-03-NT	6.00	PC-12-NT
P 7506 C	96.56	PC-11-NT	3.00	PC-14-NT	0.32	PC-03-NT	0.12	PC-12-NT
P 7507 C	94.80	PC-11-NT	4.35	PC-14-NT	0.80	PC-03-NT	0.05	PC-12-NT
P 7508 C	85.80	PC-11-NT	12.30	PC-14-NT	1.50	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT
P 7509 C	61.00	PC-11-NT	34.80	PC-14-NT	3.40	PC-03-NT	0.80	PC-12-NT
P 7510 C	31.60	PC-11-NT	62.00	PC-14-NT	5.20	PC-03-NT	1.20	PC-12-NT
P 7511 C	4.60	PC-11-NT	84.60	PC-14-NT	8.50	PC-03-NT	2.30	PC-12-NT
P 7512 C	83.30	PC-14-NT	13.50	PC-03-NT	3.20	PC-12-NT		
P 7513 C	95.80	PC-11-NT	2.30	PC-14-NT	1.55	PC-03-NT	0.35	PC-12-NT
P 7514 C	89.80	PC-11-NT	6.60	PC-14-NT	2.90	PC-03-NT	0.70	PC-12-NT
P 7515 C	74.30	PC-11-NT	18.70	PC-14-NT	5.85	PC-03-NT	1.15	PC-12-NT
P 7516 C	15.60	PC-11-NT	58.60	PC-14-NT	22.10	PC-03-NT	3.70	PC-12-NT
P 7517 C	3.40	PC-11-NT	59.70	PC-14-NT	31.40	PC-03-NT	5.50	PC-12-NT
P 7518 C	33.10	PC-11-NT	31.20	PC-14-NT	25.40	PC-03-NT	10.30	PC-12-NT
P 7519 C	20.20	PC-11-NT	48.70	PC-14-NT	17.30	PC-03-NT	13.80	PC-12-NT
P 7520 C	97.30	PC-11-NT	1.40	PC-03-NT	1.10	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7521 C	89.30	PC-11-NT	7.45	PC-14-NT	2.70	PC-16-NT	0.55	PC-12-NT
P 7522 C	55.40	PC-11-NT	33.90	PC-14-NT	9.30	PC-04-NT	1.40	PC-12-NT
P 7523 C	51.50	PC-11-NT	31.10	PC-14-NT	15.40	PC-04-NT	2.00	PC-12-NT
P 7524 C	35.30	PC-11-NT	43.40	PC-14-NT	18.90	PC-04-NT	2.40	PC-12-NT
P 7525 C	34.00	PC-11-NT	51.00	PC-14-NT	12.80	PC-16-NT	2.20	PC-12-NT
P 7526 C	3.70	PC-11-NT	74.40	PC-03-NT	16.80	PC-14-NT	5.10	PC-12-NT
P 7527 C	98.10	PC-11-NT	1.34	PC-14-NT	0.46	PC-12-NT	0.10	PC-03-NT
P 7528 C	98.18	PC-11-NT	0.80	PC-02-NT	0.65	PC-12-NT	0.37	PC-03-NT
P 7529 C	94.80	PC-11-NT	3.20	PC-14-NT	1.20	PC-12-NT	0.80	PC-03-NT
P 7530 C	87.37	PC-11-NT	8.24	PC-02-NT	2.35	PC-12-NT	2.04	PC-03-NT
P 7531 C	54.90	PC-11-NT	32.20	PC-14-NT	7.20	PC-03-NT	5.70	PC-12-NT
P 7532 C	20.02	PC-11-NT	47.05	PC-02-NT	19.69	PC-03-NT	13.24	PC-12-NT
P 7533 C	6.10	PC-11-NT	50.00	PC-14-NT	24.90	PC-03-NT	19.00	PC-12-NT
P 7534 C	98.30	PC-11-NT	1.15	PC-14-NT	0.45	PC-12-NT	0.10	PC-03-NT
P 7535 C	95.40	PC-11-NT	3.35	PC-14-NT	0.95	PC-12-NT	0.30	PC-03-NT
P 7536 C	88.30	PC-11-NT	9.25	PC-14-NT	1.80	PC-12-NT	0.65	PC-03-NT
P 7537 C	96.30	PC-11-NT	2.35	PC-14-NT	1.25	PC-12-NT	0.10	PC-07-NT
P 7538 C	94.20	PC-11-NT	3.68	PC-14-NT	2.00	PC-12-NT	0.12	PC-07-NT
P 7539 C	94.00	PC-11-NT	3.47	PC-14-NT	2.40	PC-12-NT	0.13	PC-03-NT
P 7540 C	66.60	PC-11-NT	22.00	PC-14-NT	6.40	PC-12-NT	5.00	PC-05-NT
P 7541 C	99.43	PC-11-NT	0.27	PC-14-NT	0.20	PC-04-NT	0.10	PC-17-NT
P 7542 C	98.00	PC-11-NT	0.73	PC-14-NT	0.70	PC-12-NT	0.57	PC-06-NT
P 7543 C	98.10	PC-11-NT	1.45	PC-12-NT	0.25	PC-17-NT	0.20	PC-05-NT
P 7544 C	93.20	PC-11-NT	2.80	PC-12-NT	2.20	PC-16-NT	1.80	PC-07-NT
P 7545 C	71.60	PC-11-NT	11.00	PC-16-NT	9.60	PC-12-NT	7.80	PC-07-NT
P 7546 C	41.00	PC-11-NT	26.70	PC-16-NT	19.20	PC-07-NT	13.10	PC-12-NT
P 7547 C	12.30	PC-11-NT	35.20	PC-16-NT	28.80	PC-07-NT	23.70	PC-12-NT
P 7548 C	6.69	PC-11-NT	50.16	PC-02-NT	42.80	PC-14-NT	0.35	PC-15-NT
P 7549 C	10.17	PC-11-NT	62.03	PC-02-NT	27.12	PC-14-NT	0.68	PC-16-NT
P 7558 C	12.40	PC-11-NT	79.80	PC-02-NT	4.64	PC-15-NT	3.16	PC-12-NT
P 7560 C	17.00	PC-11-NT	70.25	PC-02-NT	7.70	PC-15-NT	5.05	PC-12-NT
P 7564 C	12.00	PC-11-NT	81.60	PC-02-NT	5.20	PC-03-NT	1.20	PC-12-NT
P 7570 C	15.30	PC-11-NT	80.00	PC-02-NT	4.00	PC-04-NT	0.70	PC-12-NT
P 7578 C	11.00	PC-11-NT	70.00	PC-02-NT	18.50	PC-15-NT	0.50	PC-12-NT
P 7579 C	3.80	PC-11-NT	70.10	PC-02-NT	25.80	PC-15-NT	0.30	PC-12-NT
P 7589 C	12.48	PC-11-NT	53.50	PC-14-NT	17.50	PC-15-NT	16.52	PC-12-NT
P 7590 C	89.82	PC-11-NT	7.16	PC-14-NT	2.46	PC-16-NT	0.56	PC-12-NT
P 7596 C	6.80	PC-11-NT	52.47	PC-02-NT	32.85	PC-16-NT	7.88	PC-12-NT
P 7597 C	8.00	PC-11-NT	50.10	PC-02-NT	41.40	PC-15-NT	0.50	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7598 C	8.30	PC-11-NT	55.93	PC-02-NT	34.90	PC-15-NT	0.87	PC-12-NT
P 7599 C	2.70	PC-11-NT	50.36	PC-02-NT	45.64	PC-15-NT	1.30	PC-12-NT
P 7600 C	5.28	PC-11-NT	48.80	PC-02-NT	42.70	PC-15-NT	3.22	PC-12-NT
P 7601 C	14.19	PC-11-NT	46.10	PC-02-NT	35.46	PC-15-NT	4.25	PC-12-NT
P 7610 C	7.65	PC-11-NT	49.15	PC-15-NT	32.20	PC-14-NT	11.00	PC-12-NT
P 7615 C	48.67	PC-11-NT	29.42	PC-02-NT	17.78	PC-15-NT	4.13	PC-12-NT
P 7616 C	31.35	PC-11-NT	32.85	PC-15-NT	27.17	PC-02-NT	8.63	PC-12-NT
P 7620 C	5.50	PC-11-NT	51.97	PC-02-NT	42.20	PC-16-NT	0.33	PC-12-NT
P 7621 C	2.30	PC-11-NT	53.53	PC-16-NT	43.60	PC-02-NT	0.57	PC-12-NT
P 7622 C	6.60	PC-11-NT	62.84	PC-15-NT	27.90	PC-14-NT	2.66	PC-12-NT
P 7623 C	5.71	PC-11-NT	54.30	PC-15-NT	37.14	PC-14-NT	2.85	PC-12-NT
P 7624 C	5.23	PC-11-NT	50.15	PC-15-NT	41.54	PC-14-NT	3.08	PC-12-NT
P 7625 C	20.70	PC-11-NT	58.45	PC-14-NT	11.20	PC-04-NT	9.65	PC-16-NT
P 7626 C	6.57	PC-11-NT	52.03	PC-15-NT	40.72	PC-02-NT	0.68	PC-12-NT
P 7627 C	6.78	PC-11-NT	61.02	PC-15-NT	30.50	PC-02-NT	1.70	PC-12-NT
P 7628 C	19.92	PC-11-NT	48.30	PC-04-NT	29.60	PC-03-NT	2.18	PC-12-NT
P 7635 C	31.63	PC-11-NT	54.71	PC-16-NT	13.49	PC-02-NT	0.17	PC-12-NT
P 7640 C	26.85	PC-11-NT	49.22	PC-16-NT	21.36	PC-02-NT	2.57	PC-12-NT
P 7641 C	14.71	PC-11-NT	65.40	PC-16-NT	16.90	PC-02-NT	2.99	PC-12-NT
P 7642 C	19.74	PC-11-NT	60.07	PC-16-NT	14.69	PC-02-NT	5.50	PC-12-NT
P 7643 C	16.29	PC-11-NT	61.84	PC-16-NT	14.48	PC-02-NT	7.39	PC-12-NT
P 7644 C	19.10	PC-11-NT	55.80	PC-16-NT	15.41	PC-02-NT	9.69	PC-12-NT
P 7645 C	15.46	PC-11-NT	56.76	PC-16-NT	15.45	PC-02-NT	12.33	PC-12-NT
P 7646 C	71.92	PC-11-NT	19.66	PC-16-NT	6.46	PC-02-NT	1.96	PC-12-NT
P 7647 C	42.50	PC-11-NT	50.00	PC-16-NT	6.11	PC-02-NT	1.39	PC-12-NT
P 7648 C	24.15	PC-11-NT	66.66	PC-16-NT	5.46	PC-02-NT	3.73	PC-05-NT
P 7649 C	11.88	PC-11-NT	81.95	PC-16-NT	4.75	PC-02-NT	1.42	PC-17-NT
P 7650 C	13.35	PC-11-NT	73.30	PC-16-NT	10.47	PC-02-NT	2.88	PC-17-NT
P 7651 C	18.42	PC-11-NT	68.63	PC-16-NT	9.77	PC-02-NT	3.18	PC-17-NT
P 7652 C	12.71	PC-11-NT	73.02	PC-16-NT	11.10	PC-02-NT	3.17	PC-17-NT
P 7655 C	66.71	PC-11-NT	28.21	PC-15-NT	4.05	PC-05-NT	1.03	PC-02-NT
P 7656 C	41.74	PC-11-NT	51.60	PC-15-NT	6.66	PC-05-NT		
P 7658 C	29.94	PC-11-NT	59.36	PC-15-NT	6.42	PC-05-NT	4.28	PC-12-NT
P 7660 C	92.39	PC-11-NT	4.14	PC-14-NT	2.60	PC-05-NT	0.87	PC-12-NT
P 7663 C	32.30	PC-11-NT	56.94	PC-16-NT	9.31	PC-05-NT	1.45	PC-12-NT
P 7664 C	35.10	PC-11-NT	50.95	PC-16-NT	12.00	PC-05-NT	1.95	PC-12-NT
P 7667 C	84.80	PC-11-NT	9.30	PC-16-NT	3.10	PC-12-NT	2.80	PC-17-NT
P 7671 C	64.69	PC-11-NT	28.25	PC-05-NT	4.55	PC-16-NT	2.51	PC-12-NT
P 7672 C	49.74	PC-11-NT	41.88	PC-05-NT	7.85	PC-16-NT	0.53	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7675 C	89.58	PC-11-NT	5.56	PC-05-NT	4.00	PC-14-NT	0.86	PC-17-NT
P 7677 C	54.50	PC-11-NT	40.10	PC-16-NT	3.20	PC-17-NT	2.20	PC-12-NT
P 7680 C	34.60	PC-11-NT	35.60	PC-16-NT	26.70	PC-05-NT	3.10	PC-14-NT
P 7683 C	85.31	PC-11-NT	7.94	PC-17-NT	5.55	PC-05-NT	1.20	PC-12-NT
P 7684 C	70.34	PC-11-NT	17.10	PC-17-NT	11.33	PC-05-NT	1.23	PC-12-NT
P 7685 C	67.70	PC-11-NT	18.46	PC-17-NT	12.30	PC-05-NT	1.54	PC-12-NT
P 7686 C	53.70	PC-11-NT	28.52	PC-17-NT	16.10	PC-05-NT	1.68	PC-12-NT
P 7687 C	50.60	PC-11-NT	27.70	PC-17-NT	19.75	PC-05-NT	1.95	PC-12-NT
P 7688 C	91.88	PC-11-NT	5.04	PC-17-NT	1.57	PC-14-NT	1.51	PC-05-NT
P 7689 C	88.39	PC-11-NT	7.50	PC-17-NT	2.06	PC-05-NT	2.05	PC-14-NT
P 7690 C	75.09	PC-11-NT	21.82	PC-17-NT	1.63	PC-12-NT	1.46	PC-05-NT
P 7691 C	59.70	PC-11-NT	34.63	PC-17-NT	3.22	PC-05-NT	2.45	PC-12-NT
P 7692 C	53.03	PC-11-NT	37.40	PC-17-NT	5.80	PC-05-NT	3.77	PC-12-NT
P 7693 C	41.64	PC-11-NT	42.90	PC-17-NT	9.95	PC-05-NT	5.51	PC-12-NT
P 7694 C	41.08	PC-11-NT	41.10	PC-17-NT	9.60	PC-05-NT	8.22	PC-12-NT
P 7695 C	95.17	PC-11-NT	2.34	PC-02-NT	1.55	PC-17-NT	0.94	PC-05-NT
P 7696 C	89.82	PC-11-NT	5.30	PC-02-NT	3.18	PC-17-NT	1.70	PC-05-NT
P 7697 C	84.95	PC-11-NT	7.29	PC-14-NT	4.73	PC-17-NT	3.03	PC-05-NT
P 7698 C	74.91	PC-11-NT	10.62	PC-14-NT	7.67	PC-05-NT	6.80	PC-17-NT
P 7699 C	60.81	PC-11-NT	19.96	PC-14-NT	9.70	PC-17-NT	9.53	PC-05-NT
P 7700 C	44.60	PC-11-NT	25.13	PC-16-NT	16.21	PC-17-NT	14.06	PC-14-NT
P 7701 C	34.12	PC-11-NT	27.36	PC-17-NT	21.76	PC-16-NT	16.76	PC-14-NT
P 7702 C	90.72	PC-11-NT	4.15	PC-17-NT	2.71	PC-16-NT	2.42	PC-14-NT
P 7703 C	89.32	PC-11-NT	7.89	PC-17-NT	2.20	PC-07-NT	0.59	PC-12-NT
P 7704 C	73.87	PC-11-NT	22.30	PC-17-NT	3.33	PC-14-NT	0.50	PC-12-NT
P 7705 C	60.62	PC-11-NT	27.05	PC-17-NT	6.93	PC-14-NT	5.40	PC-16-NT
P 7706 C	58.91	PC-11-NT	23.80	PC-17-NT	8.79	PC-16-NT	8.50	PC-14-NT
P 7707 C	50.40	PC-11-NT	33.60	PC-17-NT	12.40	PC-02-NT	3.60	PC-05-NT
P 7708 C	37.10	PC-11-NT	29.82	PC-17-NT	17.20	PC-14-NT	15.88	PC-16-NT
P 7709 C	95.63	PC-11-NT	2.41	PC-17-NT	1.26	PC-14-NT	0.70	PC-12-NT
P 7710 C	86.33	PC-11-NT	8.30	PC-17-NT	5.15	PC-14-NT	0.22	PC-12-NT
P 7711 C	72.41	PC-11-NT	14.13	PC-17-NT	12.36	PC-07-NT	1.10	PC-02-NT
P 7712 C	61.30	PC-11-NT	26.50	PC-17-NT	7.57	PC-14-NT	4.63	PC-07-NT
P 7713 C	47.07	PC-11-NT	37.50	PC-17-NT	15.33	PC-14-NT	0.10	PC-12-NT
P 7714 C	45.58	PC-11-NT	35.33	PC-17-NT	17.95	PC-14-NT	1.14	PC-12-NT
P 7715 C	38.60	PC-11-NT	38.92	PC-17-NT	19.00	PC-14-NT	3.48	PC-12-NT
P 7716 C	67.60	PC-11-NT	13.50	PC-17-NT	10.80	PC-14-NT	8.10	PC-02-NT
P 7717 C	55.00	PC-11-NT	23.00	PC-14-NT	21.00	PC-17-NT	1.00	PC-12-NT
P 7718 C	41.60	PC-11-NT	24.18	PC-17-NT	21.48	PC-07-NT	12.74	PC-02-NT
P 7719 C	38.07	PC-11-NT	34.25	PC-17-NT	27.68	PC-02-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7720 C	31.34	PC-11-NT	35.40	PC-17-NT	31.34	PC-02-NT	1.92	PC-12-NT
P 7721 C	31.66	PC-11-NT	38.20	PC-17-NT	27.00	PC-02-NT	3.14	PC-12-NT
P 7722 C	24.00	PC-11-NT	42.04	PC-17-NT	27.06	PC-02-NT	6.90	PC-12-NT
P 7723 C	76.92	PC-11-NT	18.50	PC-14-NT	3.85	PC-17-NT	0.73	PC-12-NT
P 7724 C	51.70	PC-11-NT	38.10	PC-14-NT	9.44	PC-17-NT	0.76	PC-12-NT
P 7725 C	26.09	PC-11-NT	51.50	PC-14-NT	16.06	PC-17-NT	6.35	PC-02-NT
P 7726 C	18.56	PC-11-NT	62.30	PC-14-NT	18.23	PC-17-NT	0.91	PC-12-NT
P 7727 C	14.80	PC-11-NT	38.56	PC-14-NT	24.56	PC-02-NT	22.08	PC-17-NT
P 7728 C	15.68	PC-11-NT	56.22	PC-02-NT	28.10	PC-17-NT		
P 7729 C	13.90	PC-11-NT	48.56	PC-02-NT	34.55	PC-17-NT	2.99	PC-12-NT
P 7730 C	45.05	PC-11-NT	49.55	PC-14-NT	5.17	PC-17-NT	0.23	PC-12-NT
P 7731 C	18.77	PC-11-NT	71.81	PC-14-NT	7.30	PC-17-NT	2.12	PC-12-NT
P 7732 C	12.08	PC-11-NT	76.51	PC-14-NT	10.07	PC-17-NT	1.34	PC-12-NT
P 7733 C	13.22	PC-11-NT	72.54	PC-14-NT	11.18	PC-17-NT	3.06	PC-12-NT
P 7734 C	15.00	PC-11-NT	70.20	PC-14-NT	8.63	PC-17-NT	6.17	PC-12-NT
P 7735 C	7.70	PC-11-NT	76.90	PC-14-NT	9.50	PC-12-NT	5.90	PC-17-NT
P 7736 C	17.75	PC-11-NT	65.00	PC-14-NT	11.15	PC-12-NT	6.10	PC-17-NT
P 7737 C	17.97	PC-11-NT	40.20	PC-14-NT	38.56	PC-02-NT	3.27	PC-17-NT
P 7738 C	19.17	PC-11-NT	42.23	PC-14-NT	32.65	PC-02-NT	5.95	PC-17-NT
P 7739 C	19.07	PC-11-NT	40.13	PC-14-NT	33.44	PC-02-NT	7.36	PC-17-NT
P 7740 C	15.67	PC-11-NT	53.33	PC-02-NT	22.33	PC-14-NT	8.67	PC-17-NT
P 7741 C	14.68	PC-11-NT	77.08	PC-02-NT	7.75	PC-17-NT	0.49	PC-12-NT
P 7742 C	14.40	PC-11-NT	78.09	PC-14-NT	3.77	PC-12-NT	3.74	PC-17-NT
P 7743 C	22.90	PC-11-NT	55.90	PC-02-NT	14.50	PC-07-NT	6.70	PC-12-NT
P 7744 C	14.00	PC-11-NT	84.44	PC-14-NT	0.92	PC-07-NT	0.64	PC-05-NT
P 7745 C	10.72	PC-11-NT	86.90	PC-14-NT	1.23	PC-07-NT	1.15	PC-05-NT
P 7748 C	13.97	PC-11-NT	71.42	PC-14-NT	9.96	PC-15-NT	4.65	PC-07-NT
P 7758 C	14.60	PC-11-NT	75.00	PC-14-NT	9.40	PC-02-NT	1.00	PC-12-NT
P 7771 C	13.10	PC-11-NT	71.85	PC-02-NT	9.15	PC-12-NT	5.90	PC-05-NT
P 801 C	48.00	PC-11-NT	7.30	PC-17-NT	1.40	PC-07-NT	43.30	PC-13
P 8001 C	92.20	79-NT	4.00	PC-14-NT	2.20	PC-12-NT	1.60	PC-03-NT
P 8002 C	65.30	79-NT	18.00	PC-14-NT	9.80	PC-15-NT	6.90	PC-12-NT
P 8003 C	60.70	79-NT	23.30	PC-14-NT	11.90	PC-15-NT	4.10	PC-12-NT
P 8102 C	47.90	79-NT	47.80	PC-16-NT	3.20	PC-05-NT	1.10	PC-12-NT
P 8163 C	61.00	79-NT	26.00	PC-05-NT	6.50	PC-17-NT	6.50	PC-12-NT
P 8182 C	71.40	79-NT	14.40	PC-17-NT	9.50	PC-05-NT	4.70	PC-12-NT
P 8183 C	62.50	79-NT	16.70	PC-05-NT	16.70	PC-17-NT	4.10	PC-12-NT
P 8203 C	66.00	79-NT	25.00	PC-17-NT	8.00	PC-05-NT	1.00	PC-12-NT
P 8204 C	49.00	79-NT	22.50	75-NT	18.75	PC-17-NT	6.00	PC-05-NT
							3.75	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 8223 C	65.30	79-NT	29.00	PC-17-NT	2.90	PC-05-NT	2.80	PC-12-NT
P 8243 C	69.75	79-NT	20.95	PC-17-NT	4.65	PC-07-NT	4.65	PC-12-NT
P 8280 C	85.00	79-NT	12.50	PC-07-NT	2.50	PC-12-NT		
P 8283 C	58.00	79-NT	41.50	PC-07-NT	0.50	PC-12-NT		
P 8321 C	80.70	79-NT	14.70	PC-14-NT	3.30	PC-07-NT	1.30	PC-12-NT
P 8380 C	73.30	79-NT	19.70	PC-14-NT	4.80	PC-12-NT	2.20	PC-03-NT
P 8381 C	68.70	79-NT	25.60	PC-14-NT	3.00	PC-03-NT	2.70	PC-12-NT
P 8382 C	63.38	79-NT	31.69	PC-14-NT	4.23	PC-03-NT	0.70	PC-12-NT
P 8383 C	53.40	79-NT	40.00	PC-14-NT	5.60	PC-03-NT	1.00	PC-12-NT
P 8400 C	92.50	79-NT	7.50	PC-12-NT				
P 8401 C	81.92	79-NT	17.60	PC-12-NT	0.35	PC-03-NT	0.13	PC-14-NT
P 8402 C	74.20	79-NT	24.20	PC-12-NT	1.20	PC-03-NT	0.40	PC-14-NT
P 8403 C	63.70	79-NT	32.00	PC-12-NT	4.30	PC-02-NT		
P 8420 C	86.60	79-NT	6.30	PC-12-NT	4.00	PC-03-NT	3.10	PC-14-NT
P 8483 C	40.00	79-NT	24.00	PC-12-NT	20.00	PC-17-NT	16.00	PC-05-NT
P 8603 C	63.00	PC-12-NT	17.70	79-NT	12.60	PC-05-NT	6.70	PC-17-NT
P 8604 C	50.00	79-NT	25.00	PC-12-NT	15.00	PC-05-NT	10.00	PC-17-NT
P 8621 C	45.35	PC-18-NT	22.80	79-NT	18.20	PC-15-NT	13.65	PC-12-NT
P 8625 C	52.80	PC-12-NT	30.90	79-NT	9.00	PC-14-NT	7.30	PC-03-NT
P 8645 C	66.34	PC-18-NT	30.00	79-NT	2.00	PC-12-NT	1.66	PC-03-NT
P 8720 C	36.00	PC-18-NT	33.90	79-NT	15.10	PC-07-NT	15.00	PC-12-NT
P 8761 C	44.80	79-NT	22.40	PC-07-NT	17.00	PC-17-NT	15.80	PC-12-NT
P 8763 C	48.60	79-NT	24.20	PC-17-NT	24.20	PC-12-NT	3.00	PC-05-NT
P 877 C	95.00	79-NT	5.00	PC-12-NT				
P 8783 C	34.30	PC-05-NT	31.30	79-NT	24.20	PC-17-NT	10.20	PC-12-NT
P 9060 C	99.83	PC-11-NT	0.17	PC-14-NT				
P BLACK 6 C	4.20	PC-11-NT	55.40	PC-12-NT	38.30	PC-17-NT	2.10	PC-05-NT
P BLACK 7 C	57.80	PC-12-NT	33.60	79-NT	7.20	PC-02-NT	1.40	PC-15-NT
P COOL GRAY 1 C	99.40	PC-11-NT	0.33	PC-12-NT	0.27	PC-01-NT		
P COOL GRAY 10 C	69.40	PC-11-NT	22.60	PC-01-NT	4.80	PC-12-NT	3.20	PC-05-NT
P COOL GRAY 11 C	55.10	PC-11-NT	31.80	PC-14-NT	7.00	PC-12-NT	6.10	PC-05-NT
P COOL GRAY 2 C	98.60	PC-11-NT	0.89	PC-01-NT	0.44	PC-12-NT	0.07	PC-05-NT
P COOL GRAY 3 C	98.70	PC-11-NT	0.62	PC-01-NT	0.60	PC-12-NT	0.08	PC-05-NT
P COOL GRAY 4 C	97.90	PC-11-NT	1.20	PC-01-NT	0.77	PC-12-NT	0.13	PC-05-NT
P COOL GRAY 5 C	98.40	PC-11-NT	1.08	PC-12-NT	0.50	PC-14-NT	0.02	PC-15-NT
P COOL GRAY 6 C	96.00	PC-11-NT	2.50	PC-01-NT	1.20	PC-12-NT	0.30	PC-05-NT
P COOL GRAY 7 C	94.00	PC-11-NT	2.70	PC-12-NT	2.35	PC-14-NT	0.95	PC-15-NT
P COOL GRAY 8 C	91.00	PC-11-NT	5.90	PC-01-NT	2.30	PC-12-NT	0.80	PC-05-NT
P COOL GRAY 9 C	90.70	PC-11-NT	4.90	PC-14-NT	3.50	PC-12-NT	0.90	PC-05-NT



**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P HEXACHROME CYAN C	42.70	PC-11-NT	15.00	PC-17-NT	2.30	PC-07-NT	40.00	PC-13
P HEXACHROME GREEN C	18.60	PC-11-NT	54.50	PC-14-NT	26.90	PC-07-NT		
P HEXACHROME MAGENTA C	11.40	PC-11-NT	28.60	PC-16-NT	10.00	PC-15-NT	50.00	PC-13
P HEXACHROME ORANGE C	5.80	PC-11-NT	83.70	PC-14-NT	10.50	PC-03-NT		
P HEXACHROME YELLOW C	14.20	PC-11-NT	76.80	PC-14-NT	9.00	PC-02-NT		
P WARM GRAY 1 C	99.40	PC-11-NT	0.34	PC-01-NT	0.20	PC-12-NT	0.06	PC-03-NT
P WARM GRAY 10 C	56.20	PC-11-NT	29.40	PC-02-NT	8.20	PC-12-NT	6.20	PC-04-NT
P WARM GRAY 11 C	43.00	PC-11-NT	37.40	PC-02-NT	10.60	PC-12-NT	9.00	PC-04-NT
P WARM GRAY 2 C	98.80	PC-11-NT	0.75	PC-01-NT	0.35	PC-12-NT	0.10	PC-03-NT
P WARM GRAY 3 C	97.60	PC-11-NT	1.30	PC-01-NT	0.85	PC-12-NT	0.25	PC-03-NT
P WARM GRAY 4 C	95.70	PC-11-NT	2.55	PC-01-NT	1.25	PC-12-NT	0.50	PC-03-NT
P WARM GRAY 5 C	93.80	PC-11-NT	3.90	PC-01-NT	1.65	PC-12-NT	0.65	PC-03-NT
P WARM GRAY 6 C	93.90	PC-11-NT	3.86	PC-02-NT	1.57	PC-12-NT	0.67	PC-04-NT
P WARM GRAY 7 C	89.40	PC-11-NT	6.80	PC-02-NT	2.60	PC-12-NT	1.20	PC-04-NT
P WARM GRAY 8 C	81.10	PC-11-NT	12.90	PC-02-NT	3.90	PC-12-NT	2.10	PC-04-NT
P WARM GRAY 9 C	73.40	PC-11-NT	18.10	PC-02-NT	5.30	PC-12-NT	3.20	PC-04-NT
PANTONE BLACK C	6.60	PC-11-NT	56.60	PC-12-NT	27.20	PC-03-NT	9.60	PC-01-NT
PANTONE BLACK C	20.00	PC-11-NT	36.80	PC-12-NT	27.20	PC-01-NT	16.00	PC-03-NT
PANTONE BLUE 072 C	5.70	PC-11-NT	31.30	PC-17-NT	20.00	PC-05-NT	43.00	PC-13
PANTONE GREEN C	15.70	PC-11-NT	33.30	PC-07-NT	51.00	PC-13		
PANTONE ORANGE 021 C	71.50	PC-02-NT	28.50	PC-03-NT				
PANTONE PROCESS BLACK C	7.60	PC-11-NT	49.00	PC-12-NT	25.10	PC-14-NT	18.30	PC-04-NT
PANTONE PROCESS BLUE C	16.60	PC-11-NT	19.50	PC-17-NT	1.60	PC-07-NT	62.30	PC-13
PANTONE PROCESS CYAN C	88.30	PC-11-NT	10.00	PC-17-NT	1.70	PC-07-NT		
PANTONE PROCESS MAGENTA C	4.60	PC-11-NT	54.50	PC-16-NT	34.10	PC-15-NT	6.80	PC-04-NT
PANTONE PROCESS YELLOW C	90.00	PC-14-NT	10.00	PC-01-NT				
PANTONE PURPLE C	12.60	PC-11-NT	35.90	PC-16-NT	3.00	PC-05-NT	48.50	PC-13
PANTONE RED 032 C	30.00	PC-11-NT	40.00	PC-03-NT	30.00	PC-04-NT		
PANTONE REFLEX BLUE C	2.00	PC-11-NT	33.70	PC-17-NT	12.70	PC-06-NT	51.60	PC-13
PANTONE REFLEX BLUE C	7.00	PC-11-NT	39.30	PC-17-NT	19.50	PC-05-NT	34.20	PC-13
PANTONE RHODA- MINE RED C	14.40	PC-11-NT	37.00	PC-16-NT	11.50	PC-15-NT	37.10	PC-13
PANTONE RUBIN RED C	8.00	PC-11-NT	61.50	PC-16-NT	10.50	PC-04-NT	20.00	PC-13
PANTONE VIOLET C	21.50	PC-11-NT	30.00	PC-05-NT	48.50	PC-13		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

PANTONE WARM RED C	24.00	PC-03-NT	20.00	PC-15-NT	56.00	PC-13
PANTONE YELLOW 012 C	83.30	PC-14-NT	16.70	PC-02-NT		
PANTONE YELLOW 0131 C	93.20	PC-11-NT	6.70	PC-14-NT	0.10	PC-03-NT
PANTONE YELLOW C	92.50	PC-14-NT	7.50	PC-02-NT		

D = deckendere Version / Rezept auf maximale Deckkraft errechnet.

D = More covering version / recipe calculated for maximum coverage.

D = Version / recette la plus couvrante calculée d'après le pouvoir couvrant maximal.

D = versión cubriente / fórmula calculada para conseguir una capacidad cubriente máxima.

D = Versione più coprente / Ricetta calcolata su copertura massima.

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 118**

**Pantone U - Rezepte**  
**Pantone U - Recipes**  
**Pantone U - Recettes**  
**Pantone U - Recetas**  
**Pantone U - Ricette**

P 109 U	18.00	PC-11-NT	49.80	PC-14-NT	31.00	PC-02-NT	1.20	PC-03-NT
P 256 U	97.00	PC-11-NT	1.19	PC-16-NT	1.08	PC-02-NT	0.73	PC-05-NT
P 269 U	41.20	PC-11-NT	41.70	PC-16-NT	11.50	PC-02-NT	5.60	PC-06-NT
P 2738 U	70.30	PC-11-NT	24.50	PC-05-NT	4.10	PC-17-NT	1.10	PC-12-NT
P 2748 U	61.80	PC-11-NT	28.00	PC-05-NT	6.00	PC-17-NT	4.20	PC-12-NT
P281 U	65.70	PC-11-NT	20.80	PC-05-NT	7.80	PC-12-NT	5.70	PC-17-NT
P282 U	53.28	PC-11-NT	29.42	PC-16-NT	11.60	PC-12-NT	5.70	PC-17-NT
P 2925 U	90.00	PC-11-NT	5.75	PC-17-NT	2.15	PC-05-NT	2.10	PC-07-NT
P 2995 U	90.50	PC-11-NT	7.40	PC-17-NT	1.10	PC-05-NT	1.00	PC-07-NT
P 3005 U	78.00	PC-11-NT	19.50	PC-17-NT	2.20	PC-05-NT	0.30	PC-12-NT
P 325 U	93.60	PC-11-NT	3.20	PC-14-NT	3.07	PC-17-NT	0.13	PC-12-NT
P 363 U	29.00	PC-11-NT	56.80	PC-14-NT	9.80	PC-07-NT	4.40	PC-12-NT
P 429 U	96.00	PC-11-NT	3.40	PC-12-NT	0.40	PC-14-NT	0.20	PC-17-NT
P 430 U	94.70	PC-11-NT	5.20	PC-12-NT	0.10	PC-17-NT		
P 431 U	85.90	PC-11-NT	12.40	PC-12-NT	1.70	PC-14-NT		
P 433 U	64.50	PC-11-NT	21.50	PC-12-NT	9.20	PC-01-NT	4.80	PC-16-NT
P 535 U	97.10	PC-11-NT	1.75	PC-12-NT	0.60	PC-17-NT	0.55	PC-05-NT
P 547 U	79.60	PC-11-NT	13.50	PC-12-NT	6.40	PC-17-NT	0.50	PC-14-NT
P 624 U	90.90	PC-11-NT	4.80	PC-14-NT	2.30	PC-12-NT	2.00	PC-07-NT
P 7417 U	47.00	PC-11-NT	32.20	PC-02-NT	13.30	PC-16-NT	7.50	PC-15-NT
P 7458 U	95.40	PC-11-NT	2.16	PC-06-NT	1.92	PC-07-NT	0.52	PC-12-NT
P 7460 U	77.60	PC-11-NT	16.40	PC-17-NT	5.25	PC-07-NT	0.75	PC-05-NT
P 871 U	85.70	76-NT	9.50	79-NT	3.20	PC-12-NT	1.60	PC-16-NT
P BLACK 7 U	61.00	79-NT	36.20	PC-12-NT	2.80	PC-15-NT		
P COOL GRAY 1 U	99.50	PC-11-NT	0.26	PC-12-NT	0.24	PC-01-NT		
P COOL GRAY 11 U	79.20	PC-11-NT	13.70	PC-14-NT	3.90	PC-12-NT	3.20	PC-05-NT
P WARM GRAY 11 U	72.10	PC-11-NT	16.80	PC-02-NT	6.50	PC-12-NT	4.60	PC-04-NT
PANTONE GREEN U	64.50	PC-11-NT	16.67	PC-07-NT	13.58	PC-01-NT	5.25	PC-17-NT
PANTONE RED 032 U	63.10	PC-11-NT	25.40	PC-03-NT	11.50	PC-04-NT		
PANTONE YELLOW U	86.00	PC-01-NT	14.00	PC-02-NT				

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 1000	85.30 PC-11-NT	13.60 PC-14-NT	0.55 PC-03-NT	0.55 PC-12-NT
RAL 1001	82.90 PC-11-NT	15.00 PC-14-NT	1.45 PC-03-NT	0.65 PC-12-NT
RAL 1002	67.20 PC-11-NT	30.50 PC-14-NT	1.65 PC-03-NT	0.65 PC-12-NT
RAL 1003	4.20 PC-11-NT	95.15 PC-02-NT	0.55 PC-04-NT	0.10 PC-12-NT
RAL 1004	99.00 PC-02-NT	0.58 PC-12-NT	0.42 PC-04-NT	
RAL 1005	97.00 PC-14-NT	2.05 PC-03-NT	0.95 PC-12-NT	
RAL 1006	96.10 PC-14-NT	3.30 PC-03-NT	0.60 PC-12-NT	
RAL 1007	96.30 PC-02-NT	3.30 PC-03-NT	0.40 PC-12-NT	
RAL 1011	37.80 PC-11-NT	54.90 PC-02-NT	5.00 PC-03-NT	2.30 PC-12-NT
RAL 1012	17.00 PC-11-NT	79.95 PC-14-NT	2.25 PC-03-NT	0.80 PC-07-NT
RAL 1013	98.28 PC-11-NT	1.36 PC-02-NT	0.21 PC-12-NT	0.15 PC-15-NT
RAL 1014	91.20 PC-11-NT	7.72 PC-14-NT	0.65 PC-03-NT	0.43 PC-12-NT
RAL 1015	97.00 PC-11-NT	2.40 PC-14-NT	0.40 PC-03-NT	0.20 PC-12-NT
RAL 1016	15.60 PC-11-NT	75.20 PC-01-NT	9.05 PC-14-NT	0.15 PC-12-NT
RAL 1017	42.70 PC-11-NT	55.00 PC-02-NT	2.00 PC-03-NT	0.30 PC-12-NT
RAL 1018	36.40 PC-11-NT	37.00 PC-02-NT	26.36 PC-14-NT	0.24 PC-07-NT
RAL 1019	78.20 PC-11-NT	16.30 PC-14-NT	3.05 PC-03-NT	2.45 PC-12-NT
RAL 1020	57.10 PC-11-NT	39.30 PC-02-NT	2.70 PC-12-NT	0.90 PC-03-NT
RAL 1021	98.70 PC-14-NT	1.14 PC-03-NT	0.16 PC-12-NT	
RAL 1023	98.70 PC-14-NT	1.15 PC-03-NT	0.15 PC-12-NT	
RAL 1024	32.60 PC-11-NT	64.00 PC-02-NT	1.75 PC-12-NT	1.65 PC-03-NT
RAL 1027	95.80 PC-14-NT	2.50 PC-12-NT	1.70 PC-03-NT	
RAL 1028	96.00 PC-14-NT	4.00 PC-03-NT		
RAL 1032	2.50 PC-11-NT	96.90 PC-02-NT	0.60 PC-12-NT	
RAL 1033	7.80 PC-11-NT	89.20 PC-02-NT	2.80 PC-03-NT	0.20 PC-12-NT
RAL 1034	47.30 PC-11-NT	48.20 PC-14-NT	4.15 PC-03-NT	0.35 PC-12-NT
RAL 1036	91.00 76-NT	8.00 PC-12-NT	1.00 PC-15-NT	
RAL 2000	89.45 PC-14-NT	10.00 PC-03-NT	0.55 PC-12-NT	
RAL 2001	57.50 PC-14-NT	41.10 PC-03-NT	1.40 PC-12-NT	
RAL 2002	6.80 PC-11-NT	79.00 PC-03-NT	13.50 PC-04-NT	0.70 PC-12-NT
RAL 2003	15.00 PC-11-NT	71.60 PC-14-NT	13.20 PC-03-NT	0.20 PC-12-NT
RAL 2004	65.30 PC-14-NT	34.38 PC-03-NT	0.32 PC-12-NT	
RAL 2008	9.90 PC-11-NT	73.40 PC-14-NT	16.54 PC-03-NT	0.16 PC-12-NT
RAL 2009	74.20 PC-14-NT	25.55 PC-03-NT	0.25 PC-12-NT	
RAL 2010	9.10 PC-11-NT	66.70 PC-14-NT	23.30 PC-03-NT	0.90 PC-12-NT
RAL 2011	5.40 PC-11-NT	82.10 PC-14-NT	12.00 PC-03-NT	0.50 PC-12-NT
RAL 2012	43.80 PC-11-NT	35.40 PC-03-NT	20.20 PC-02-NT	0.60 PC-12-NT
RAL 3000	7.80 PC-11-NT	48.20 PC-04-NT	42.30 PC-03-NT	1.70 PC-12-NT
RAL 3001	5.60 PC-11-NT	88.90 PC-04-NT	3.70 PC-03-NT	1.80 PC-12-NT
RAL 3002	6.00 PC-11-NT	92.25 PC-04-NT	1.75 PC-12-NT	

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 3003	4.60 PC-11-NT	63.00 PC-04-NT	29.00 PC-16-NT	3.40 PC-12-NT
RAL 3004	2.60 PC-11-NT	56.40 PC-04-NT	33.00 PC-16-NT	8.00 PC-05-NT
RAL 3005	4.90 PC-11-NT	77.10 PC-04-NT	16.55 PC-05-NT	1.45 PC-12-NT
RAL 3007	43.20 PC-05-NT	25.80 PC-04-NT	22.00 PC-03-NT	9.00 PC-02-NT
RAL 3009	10.00 PC-11-NT	52.00 PC-03-NT	30.70 PC-04-NT	7.30 PC-12-NT
RAL 3011	4.80 PC-11-NT	75.40 PC-04-NT	10.40 PC-02-NT	9.40 PC-05-NT
RAL 3012	70.30 PC-11-NT	20.50 PC-02-NT	8.25 PC-03-NT	0.95 PC-12-NT
RAL 3013	3.50 PC-11-NT	73.20 PC-04-NT	21.50 PC-02-NT	1.80 PC-12-NT
RAL 3014	68.05 PC-11-NT	16.60 PC-02-NT	14.90 PC-04-NT	0.45 PC-12-NT
RAL 3015	95.53 PC-11-NT	2.70 PC-03-NT	1.40 PC-16-NT	0.37 PC-12-NT
RAL 3016	14.20 PC-11-NT	71.50 PC-03-NT	12.30 PC-04-NT	2.00 PC-12-NT
RAL 3017	55.40 PC-11-NT	29.30 PC-03-NT	14.95 PC-16-NT	0.35 PC-12-NT
RAL 3018	40.60 PC-11-NT	33.40 PC-04-NT	25.65 PC-03-NT	0.35 PC-12-NT
RAL 3020	1.00 PC-11-NT	88.00 PC-04-NT	10.60 PC-02-NT	0.40 PC-12-NT
RAL 3022	37.60 PC-11-NT	47.00 PC-02-NT	15.00 PC-04-NT	0.40 PC-12-NT
RAL 3027	18.00 PC-11-NT	52.75 PC-04-NT	28.40 PC-16-NT	0.85 PC-12-NT
RAL 3031	16.80 PC-11-NT	65.00 PC-04-NT	16.75 PC-02-NT	1.45 PC-12-NT
RAL 4001	75.50 PC-11-NT	17.30 PC-04-NT	6.10 PC-05-NT	1.10 PC-12-NT
RAL 4002	17.30 PC-11-NT	57.60 PC-16-NT	23.10 PC-02-NT	2.00 PC-12-NT
RAL 4003	67.80 PC-11-NT	21.05 PC-16-NT	10.80 PC-04-NT	0.35 PC-12-NT
RAL 4004	78.70 PC-16-NT	12.40 PC-02-NT	6.90 PC-12-NT	2.00 PC-05-NT
RAL 4005	85.90 PC-11-NT	10.10 PC-05-NT	3.36 PC-03-NT	0.64 PC-12-NT
RAL 4006	26.30 PC-11-NT	70.70 PC-16-NT	2.40 PC-12-NT	0.60 PC-03-NT
RAL 4007	8.70 PC-11-NT	37.50 PC-04-NT	30.60 PC-05-NT	23.20 PC-16-NT
RAL 4008	46.20 PC-11-NT	49.80 PC-16-NT	2.70 PC-12-NT	1.30 PC-05-NT
RAL 4009	92.60 PC-11-NT	3.60 PC-04-NT	2.40 PC-12-NT	1.40 PC-03-NT
RAL 4010	38.70 PC-11-NT	50.47 PC-16-NT	10.60 PC-04-NT	0.23 PC-12-NT
RAL 4011	69.00 79-NT	28.70 PC-05-NT	1.15 PC-06-NT	1.15 PC-12-NT
RAL 5000	59.20 PC-11-NT	19.40 PC-17-NT	12.00 PC-05-NT	9.40 PC-12-NT
RAL 5001	39.70 PC-11-NT	45.00 PC-17-NT	11.50 PC-12-NT	3.80 PC-05-NT
RAL 5002	34.00 PC-11-NT	34.70 PC-17-NT	29.30 PC-05-NT	2.00 PC-12-NT
RAL 5003	33.70 PC-11-NT	30.80 PC-17-NT	22.00 PC-05-NT	13.50 PC-12-NT
RAL 5004	7.90 PC-11-NT	35.00 PC-12-NT	30.00 PC-05-NT	27.10 PC-17-NT
RAL 5005	40.40 PC-11-NT	51.80 PC-17-NT	6.00 PC-05-NT	1.80 PC-12-NT
RAL 5007	78.00 PC-11-NT	13.40 PC-17-NT	4.50 PC-12-NT	4.10 PC-05-NT
RAL 5008	41.00 PC-11-NT	37.10 PC-12-NT	16.60 PC-17-NT	5.30 PC-05-NT
RAL 5009	63.50 PC-11-NT	25.20 PC-17-NT	8.80 PC-12-NT	2.50 PC-05-NT
RAL 5010	32.00 PC-11-NT	58.50 PC-17-NT	6.00 PC-05-NT	3.50 PC-12-NT
RAL 5011	18.00 PC-11-NT	42.00 PC-17-NT	21.40 PC-12-NT	18.60 PC-05-NT
RAL 5012	86.70 PC-11-NT	11.20 PC-17-NT	1.05 PC-05-NT	1.05 PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 5013	27.50 PC-11-NT	31.50 PC-17-NT	27.60 PC-05-NT	13.40 PC-12-NT
RAL 5014	91.50 PC-11-NT	3.70 PC-12-NT	2.40 PC-05-NT	2.40 PC-17-NT
RAL 5015	77.20 PC-11-NT	20.30 PC-17-NT	1.60 PC-05-NT	0.90 PC-12-NT
RAL 5017	34.00 PC-11-NT	63.00 PC-17-NT	1.75 PC-12-NT	1.25 PC-05-NT
RAL 5018	74.50 PC-11-NT	12.80 PC-01-NT	11.30 PC-17-NT	1.40 PC-12-NT
RAL 5019	47.70 PC-11-NT	45.60 PC-17-NT	3.60 PC-12-NT	3.10 PC-05-NT
RAL 5020	17.80 PC-11-NT	65.60 PC-07-NT	12.60 PC-05-NT	4.00 PC-12-NT
RAL 5021	53.10 PC-11-NT	29.50 PC-07-NT	14.40 PC-17-NT	3.00 PC-12-NT
RAL 5022	32.00 PC-11-NT	50.00 PC-05-NT	10.00 PC-17-NT	8.00 PC-12-NT
RAL 5023	83.50 PC-11-NT	7.10 PC-17-NT	5.20 PC-05-NT	4.20 PC-12-NT
RAL 5024	94.20 PC-11-NT	3.30 PC-17-NT	1.76 PC-12-NT	0.74 PC-05-NT
RAL 5026	34.30 PC-05-NT	34.30 PC-17-NT	17.20 79-NT	14.20 PC-12-NT
RAL 6000	51.40 PC-11-NT	23.70 PC-14-NT	19.00 PC-07-NT	5.90 PC-12-NT
RAL 6001	16.30 PC-11-NT	52.20 PC-02-NT	26.50 PC-07-NT	5.00 PC-12-NT
RAL 6002	5.40 PC-11-NT	72.00 PC-14-NT	15.00 PC-07-NT	7.60 PC-12-NT
RAL 6003	10.00 PC-11-NT	61.10 PC-14-NT	18.80 PC-03-NT	10.10 PC-17-NT
RAL 6004	14.70 PC-11-NT	40.60 PC-17-NT	35.00 PC-14-NT	9.70 PC-12-NT
RAL 6005	4.10 PC-11-NT	60.30 PC-14-NT	25.60 PC-17-NT	10.00 PC-12-NT
RAL 6006	16.50 PC-11-NT	56.40 PC-14-NT	20.80 PC-12-NT	6.30 PC-03-NT
RAL 6007	69.40 PC-14-NT	22.10 PC-12-NT	8.50 PC-07-NT	
RAL 6008	8.20 PC-11-NT	42.80 PC-03-NT	39.00 PC-07-NT	10.00 PC-12-NT
RAL 6009	4.70 PC-11-NT	58.20 PC-14-NT	23.20 PC-12-NT	13.90 PC-07-NT
RAL 6010	11.00 PC-11-NT	74.30 PC-14-NT	9.30 PC-07-NT	5.40 PC-12-NT
RAL 6011	43.20 PC-11-NT	48.90 PC-02-NT	4.40 PC-12-NT	3.50 PC-17-NT
RAL 6012	24.50 PC-11-NT	35.50 PC-14-NT	26.30 PC-12-NT	13.70 PC-07-NT
RAL 6013	47.90 PC-11-NT	43.80 PC-14-NT	6.30 PC-12-NT	2.00 PC-03-NT
RAL 6014	12.50 PC-11-NT	60.20 PC-14-NT	18.00 PC-12-NT	9.30 PC-03-NT
RAL 6015	17.70 PC-11-NT	54.20 PC-14-NT	23.70 PC-12-NT	4.40 PC-03-NT
RAL 6016	18.50 PC-11-NT	54.30 PC-14-NT	24.40 PC-17-NT	2.80 PC-12-NT
RAL 6017	18.30 PC-11-NT	64.00 PC-02-NT	15.30 PC-07-NT	2.40 PC-12-NT
RAL 6018	16.20 PC-11-NT	74.20 PC-14-NT	7.90 PC-07-NT	1.70 PC-12-NT
RAL 6019	94.70 PC-11-NT	4.25 PC-14-NT	0.60 PC-07-NT	0.45 PC-12-NT
RAL 6020	5.30 PC-11-NT	62.20 PC-02-NT	22.50 PC-12-NT	10.00 PC-07-NT
RAL 6021	75.80 PC-11-NT	19.20 PC-02-NT	2.65 PC-07-NT	2.35 PC-12-NT
RAL 6022	3.00 PC-11-NT	65.00 PC-14-NT	21.20 PC-12-NT	10.80 PC-03-NT
RAL 6024	30.30 PC-11-NT	41.95 PC-07-NT	26.80 PC-02-NT	0.95 PC-12-NT
RAL 6025	9.80 PC-11-NT	80.20 PC-02-NT	5.70 PC-17-NT	4.30 PC-12-NT
RAL 6026	15.10 PC-11-NT	43.30 PC-14-NT	39.20 PC-17-NT	2.40 PC-12-NT
RAL 6027	95.85 PC-11-NT	3.20 PC-07-NT	0.87 PC-12-NT	0.08 PC-05-NT
RAL 6028	27.00 PC-11-NT	41.00 PC-14-NT	19.60 PC-07-NT	12.40 PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 6029	8.80 PC-11-NT	71.50 PC-14-NT	18.00 PC-17-NT	1.70 PC-12-NT
RAL 6031	23.40 PC-11-NT	60.00 PC-14-NT	16.60 PC-12-NT	
RAL 6032	32.70 PC-11-NT	34.30 PC-07-NT	31.40 PC-02-NT	1.60 PC-12-NT
RAL 6033	77.70 PC-11-NT	14.30 PC-07-NT	4.00 PC-14-NT	4.00 PC-12-NT
RAL 6034	94.65 PC-11-NT	2.45 PC-14-NT	1.75 PC-17-NT	1.15 PC-12-NT
RAL 7000	91.20 PC-11-NT	4.10 PC-14-NT	3.80 PC-12-NT	0.90 PC-06-NT
RAL 7001	95.60 PC-11-NT	2.90 PC-12-NT	1.28 PC-01-NT	0.22 PC-06-NT
RAL 7002	62.30 PC-11-NT	31.00 PC-02-NT	4.70 PC-12-NT	2.00 PC-03-NT
RAL 7003	64.40 PC-11-NT	27.50 PC-02-NT	6.50 PC-12-NT	1.60 PC-03-NT
RAL 7004	95.70 PC-11-NT	2.42 PC-12-NT	1.28 PC-14-NT	0.60 PC-03-NT
RAL 7005	73.50 PC-11-NT	16.10 PC-14-NT	8.70 PC-12-NT	1.70 PC-03-NT
RAL 7006	55.10 PC-11-NT	31.75 PC-14-NT	6.60 PC-12-NT	6.55 PC-03-NT
RAL 7008	18.30 PC-11-NT	67.60 PC-02-NT	7.10 PC-03-NT	7.00 PC-12-NT
RAL 7009	52.60 PC-11-NT	33.10 PC-14-NT	12.60 PC-12-NT	1.70 PC-03-NT
RAL 7010	52.90 PC-11-NT	30.20 PC-14-NT	14.60 PC-12-NT	2.30 PC-03-NT
RAL 7011	65.30 PC-11-NT	18.20 PC-12-NT	16.50 PC-14-NT	
RAL 7012	68.60 PC-11-NT	17.40 PC-12-NT	14.00 PC-02-NT	
RAL 7013	27.40 PC-11-NT	51.10 PC-14-NT	13.10 PC-12-NT	8.40 PC-03-NT
RAL 7015	63.90 PC-11-NT	22.50 PC-12-NT	6.80 PC-02-NT	6.80 PC-03-NT
RAL 7016	51.60 PC-11-NT	38.00 PC-12-NT	7.00 PC-02-NT	3.40 PC-07-NT
RAL 7021	27.00 PC-11-NT	56.40 PC-12-NT	12.20 PC-14-NT	4.40 PC-02-NT
RAL 7022	34.80 PC-11-NT	38.80 PC-14-NT	17.70 PC-12-NT	8.70 PC-03-NT
RAL 7023	83.30 PC-11-NT	10.60 PC-14-NT	5.00 PC-12-NT	1.10 PC-03-NT
RAL 7024	58.40 PC-11-NT	30.20 PC-12-NT	11.40 PC-14-NT	
RAL 7026	40.10 PC-11-NT	29.30 PC-12-NT	25.00 PC-14-NT	5.60 PC-17-NT
RAL 7030	86.00 PC-11-NT	9.70 PC-14-NT	3.00 PC-12-NT	1.30 PC-03-NT
RAL 7031	79.30 PC-11-NT	10.30 PC-12-NT	9.30 PC-14-NT	1.10 PC-17-NT
RAL 7032	94.80 PC-11-NT	3.75 PC-14-NT	1.10 PC-12-NT	0.35 PC-03-NT
RAL 7033	76.10 PC-11-NT	18.38 PC-14-NT	4.90 PC-12-NT	0.62 PC-03-NT
RAL 7034	70.70 PC-11-NT	24.35 PC-14-NT	3.10 PC-12-NT	1.85 PC-03-NT
RAL 7035	98.80 PC-11-NT	0.58 PC-01-NT	0.57 PC-12-NT	0.05 PC-17-NT
RAL 7036	93.20 PC-11-NT	3.30 PC-14-NT	2.35 PC-12-NT	1.15 PC-03-NT
RAL 7037	87.50 PC-11-NT	6.20 PC-02-NT	5.70 PC-12-NT	0.60 PC-03-NT
RAL 7038	96.80 PC-11-NT	1.70 PC-01-NT	1.45 PC-12-NT	0.05 PC-07-NT
RAL 7039	60.80 PC-11-NT	25.60 PC-14-NT	8.80 PC-12-NT	4.80 PC-03-NT
RAL 7040	97.38 PC-11-NT	2.00 PC-12-NT	0.32 PC-07-NT	0.30 PC-04-NT
RAL 7042	92.40 PC-11-NT	4.20 PC-14-NT	3.15 PC-12-NT	0.25 PC-03-NT
RAL 7043	46.70 PC-11-NT	30.80 PC-14-NT	18.40 PC-12-NT	4.10 PC-03-NT
RAL 7044	96.75 PC-11-NT	1.98 PC-14-NT	0.95 PC-12-NT	0.32 PC-03-NT
RAL 7045	95.10 PC-11-NT	3.60 PC-12-NT	1.20 PC-02-NT	0.10 PC-06-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 118

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 7046	91.00 PC-11-NT	5.90 PC-12-NT	2.85 PC-02-NT	0.25 PC-17-NT
RAL 7047	99.20 PC-11-NT	0.63 PC-12-NT	0.17 PC-14-NT	
RAL 8000	17.00 PC-11-NT	71.50 PC-02-NT	5.90 PC-03-NT	5.60 PC-12-NT
RAL 8001	5.80 PC-11-NT	79.70 PC-14-NT	10.50 PC-03-NT	4.00 PC-12-NT
RAL 8002	23.00 PC-11-NT	39.00 PC-14-NT	30.00 PC-03-NT	8.00 PC-12-NT
RAL 8003	2.20 PC-11-NT	74.50 PC-14-NT	17.00 PC-03-NT	6.30 PC-12-NT
RAL 8004	10.40 PC-11-NT	52.50 PC-03-NT	32.50 PC-02-NT	4.60 PC-12-NT
RAL 8007	56.40 PC-02-NT	34.20 PC-03-NT	9.40 PC-12-NT	
RAL 8008	1.10 PC-11-NT	79.50 PC-14-NT	11.60 PC-03-NT	7.80 PC-12-NT
RAL 8011	51.40 PC-03-NT	34.40 PC-14-NT	14.20 PC-12-NT	
RAL 8012	3.00 PC-11-NT	47.20 PC-03-NT	40.00 PC-04-NT	9.80 PC-12-NT
RAL 8014	3.50 PC-11-NT	50.00 PC-14-NT	28.80 PC-03-NT	17.70 PC-12-NT
RAL 8015	13.00 PC-11-NT	57.10 PC-03-NT	18.60 PC-04-NT	11.30 PC-12-NT
RAL 8016	3.50 PC-11-NT	58.60 PC-03-NT	19.80 PC-12-NT	18.10 PC-04-NT
RAL 8017	7.70 PC-11-NT	49.50 PC-03-NT	25.10 PC-12-NT	17.70 PC-04-NT
RAL 8019	25.40 PC-11-NT	34.00 PC-12-NT	33.40 PC-03-NT	7.20 PC-14-NT
RAL 8022	1.10 PC-11-NT	77.70 PC-12-NT	21.20 PC-04-NT	
RAL 8023	7.10 PC-11-NT	70.00 PC-14-NT	19.50 PC-03-NT	3.40 PC-12-NT
RAL 8024	12.10 PC-11-NT	62.50 PC-14-NT	18.00 PC-03-NT	7.40 PC-12-NT
RAL 8025	31.60 PC-11-NT	45.30 PC-14-NT	15.50 PC-03-NT	7.60 PC-12-NT
RAL 8027	23.60 PC-11-NT	39.30 PC-14-NT	21.90 PC-03-NT	15.20 PC-12-NT
RAL 8028	4.00 PC-11-NT	56.90 PC-14-NT	24.40 PC-03-NT	14.70 PC-12-NT
RAL 9001	99.10 PC-11-NT	0.60 PC-14-NT	0.18 PC-12-NT	0.12 PC-03-NT
RAL 9002	98.98 PC-11-NT	0.59 PC-14-NT	0.35 PC-12-NT	0.08 PC-02-NT
RAL 9003	99.92 PC-11-NT	0.04 PC-14-NT	0.04 PC-12-NT	
RAL 9004	25.00 PC-11-NT	49.00 PC-12-NT	14.00 PC-03-NT	12.00 PC-14-NT
RAL 9005	45.80 PC-05-NT	30.70 PC-12-NT	23.50 PC-07-NT	
RAL 9006	99.90 79-NT	0.10 PC-13		
RAL 9007	88.60 79-NT	8.40 PC-12-NT	1.80 PC-14-NT	1.20 PC-15-NT
RAL 9010	99.60 PC-11-NT	0.28 PC-02-NT	0.12 PC-16-NT	
RAL 9011	23.80 PC-11-NT	69.20 PC-12-NT	7.00 PC-01-NT	
RAL 9016	99.80 PC-11-NT	0.18 PC-14-NT	0.02 PC-12-NT	
RAL 9017	20.00 PC-11-NT	67.50 PC-12-NT	9.00 PC-03-NT	3.50 PC-01-NT
RAL 9018	98.74 PC-11-NT	0.60 PC-14-NT	0.60 PC-12-NT	0.06 PC-17-NT
RAL 9021	35.70 PC-11-NT	42.90 PC-12-NT	13.10 PC-02-NT	8.30 PC-03-NT
RAL 9022	93.40 79-NT	6.60 PC-12-NT		
RAL 9023	71.60 79-NT	24.80 PC-12-NT	3.60 PC-06-NT	