



# **TPC 508**

## **Mischsystem PC**

*Rezeptkatalog für Tampondruckfarben*

## **Mixing system PC**

*Recipe catalogue for pad printing inks*

## **Système de mélange PC**

*Catalogue de recettes pour  
encres pour l'impression au tampon*

## **Sistema de mezcla PC**

*Catálogo de recetas para tinta de tampografía*

## **Sistema di miscela PC**

*Catalogo ricette per colori per stampa a tampone*



***Orientierung über unser Mischsystem PC***

***Lieferprogramm Mischsystem PC***

Bezeichnung und Artikelnummern

***Rezepte nach: PMS.c, RAL, HKS***

***Information about our mixing system PC***

***Delivery program mixing system PC***

Descriptions and article numbers

***Recipes according to: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientation sur notre système de mélange PC***

***Programme de livraison pour système de mélange PC***

Désignation et numéro d'article

***Recettes: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientación sobre nuestro sistema de mezcla PC***

***Programa de suministro para sistema de mezcla PC***

Descripción y número de artículos

***Recetas: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientamento sul nostro sistema di miscela PC***

***Programma fornitura sistemi miscela PC***

Descrizione e numeri d'articolo

***Ricette secondo: PMS.c, RAL, HKS***

## ***Orientierung über unser Mischsystem Information about our mixing system***

---

### **Deutsch**

*Rezepte sind berechnet für TPC 508.*

Beachten Sie, dass die Rezepte nur für das Mischsystem PC Gültigkeit haben.

Mischfarben sind nur in der Ausführung Non-Toxic erhältlich.

Nächstehe nde Rezepturen stellen unverbindliche Vorschläge zur Nachmischung von PMS.c-, HKS- und RAL-Farbvorgaben dar. Auf jeden Fall sind die Farbtonausarbeitungen mit geeigneten Farbtonvorgaben zu vergleichen.

Die angegebenen Werte sind Gewichtsteile, resp. Gewichtsprozente, da alle Rezepte auf 100 Teile (%) ausgearbeitet wurden.

Sollte ein von Ihnen gewünschter Farbton noch nicht rezeptiert sein, bitten wir um ein Farbmuster.

Alle Rezepte sind für Druckaufweisen (hell) Untergrund ausgearbeitet!

Bei dunklem Untergrund sollten Sie die Rezeptdaten bei uns unter Angabe des Untergrundfarbtones anfragen. Die Rezepte werden mittels Computer und Drucktests ausgearbeitet.

Die Rezepterstellungskosten werden in Rechnung gestellt.

### **English**

*Recipes are worked out for the TPC 508.*

Please note, that the recipes are only valid for the mixing system PC.

Mixing inks are obtainable in non-toxic.

The following recipes are non-obligatory proposal for the repeat mixing of PMS.c, HKS and RAL colour patterns.

In each case, the working up of the colour shades has to be compared with the suitable colour shade pattern.

The given values are weight parts, resp. weight %, because all recipes are worked out on 100 parts (%).

If for a colour shade which you desire no recipe is available, please send a colour sample.

All recipes are worked out for printing on a white (bright) ground!

If the ground is dark, please let us also know the colour shade of the ground when asking for a recipe.

The recipes are worked out by computer and printing tests.

The costs for recipes will be charged.

## **Orientation sur notre système de mélange**

## **Orientación sobre nuestro sistema de mezcla**

---

### **Français**

*Les recettes sont élaborées pour TPC 508.*

Ayez en considération que les recettes sont seulement valables pour le système de mélange PC.

Les encres de mélange sont délivrables dans la qualité non toxique.

Les recettes suivantes sont des propositions sans garantie pour mêler de nouveau des nuances de couleur selon les échantillons PMS.c, HKS et RAL

Les nuances de couleur ainsi préparées devront être toujours comparées avec les correspondants échantillons des nuances.

Ayant été toutes les recettes élaborées sur la base de 100 parts (%), les valeurs indiquées se comprennent en parts, respectivement pour cents.

Donnés que la recette d'une nuance de couleur désirée par vous, n'ait pas encore été élaborée, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un échantillon de la nuance de couleur.

Toutes les recettes ont été élaborées pour l'impression sur fond blanc!

Dans le cas de s'agir d'un fond foncé, nous vous prions de consulter les données de la recette avec nous, en indiquant la nuance de couleur du fond. Les recettes sont élaborées à l'aide d'un ordinateur et des essais d'impression.

Nous vous chargeons les frais pour l'élaboration des recettes.

### **Español**

*Las recetas son para la TPC 508.*

Tengan en consideración que estas recetas sirven solamente para el sistema de mezcla PC.

Las tintas de mezclado son suministrables en calidad no tóxica.

Las recetas a continuación representan proposiciones sin garantía para mezclar de nuevo tonos de color según las muestras PMS.c HKS y RAL

Los tonos de color así preparados deberán siempre comparados con las muestras correspondientes de los tonos PMS HKS y RAL

Habiendo sido elaboradas todas las recetas sobre la base de 100 partes (%), los valores indicados se comprenden en partes, respectivamente por cientos.

En caso de que la receta de un tono de color deseado por Uds. no haya sido aún elaborada, les rogamos nos pongan a disposición una muestra del tono de color.

Todas las recetas han sido elaboradas para la impresión sobre fondo blanco!

En caso de tratarse de un fondo oscuro, les rogamos tengan a bien consultar los datos de la receta con nosotros, indicando el tono del color del fondo. Las recetas son elaboradas por medio de un computador y ensayos prácticos de impresión.

El costo de las recetas van a cargo del cliente.

## Orientamento sul nostro sistema di miscela

---

### Italiano

*Le ricette sono state elaborate per TPC 508.*

Osservate, che le ricette valgono soltanto per il rispettivo sistema di miscela PC.

Colori miscelati sono ottenibili nella struttura Non tossico.

Le ricette seguenti presentano proposte non impegnative per la miscelatura dei modelli del PMS.c, HKS e RAL

In ogni caso la lavorazione del tono di colore deve essere confrontata con un adeguato modello del tono di colore PMS.c, HKS e RAL

I valori citati sono peso parti rispettivamente percentuali su 100 parti (%), poiché tutte le ricette sono state elaborate su 100 parti (%).

Óve un tono di colore da Voidesiderato non fosse ancora stato ricetta-to, fateci pervenire un campione di colore.

Tutte le ricette sono state elaborate per uno stampo su fondo bianco!


Per fondo scuro, dovrete chiederci i dati della ricetta indicando il tono di colore di fondo. Le ricette vengono elaborate a mezzo del computer e del testo di stampa.

Il costo per l'elaborazione della ricetta verrà inserito in fattura.

Beispiel:	PMS.c -Nr.	Gew.-teil (%)	Grundfarbe (GF)
Example:	PMS.c -No.	Weight parts (%)	Ground colour
Exemple:	PMS.c -Nr.	èarts (%)	Couleur du fond
Ejemplo:	PMS.c -No.	Partes (%)	Tono del fondo
Esempio:	PMS.c -No.	Peso parti (%)	Color base
	PMS Orange 021c	72.30	PC-14
		27.70	PC-03

**Lieferprogramm Mischsystem PC**  
**Delivery program mixing system PC**  
**Programme de livraison pour système de mélange PC**  
**Programa de suministro para sistema de mezcla PC**  
**Programma fornitura sistemi miscela PC**

*Bezeichnung und Artikelnummer*  
*Description and article numbers*  
*Désignation et numéro d'article*  
*Descripción y número de artículos*  
*Descrizione e numeri d'articolo*

<i>Bezeichnung</i>	=	<i>Artikelnummer</i>	
TPC 508 / PC - ... - NT	=	F50 . . . . . 6 (2)	6 = 1 kg -Do se/ Tin/ Bo ìte/ La ta/ Ba ra tto lo 2 = Tube/ Tub e/ Tub e/ Tub o/ Tub o à 200 ml
			
TPC 508 / PC - 01 - NT	=	F 50 96001 6 (2)	Ba sisfa rb to n Zitro ne nge lb
TPC 508 / PC - 02 - NT	=	F 50 96002 6 (2)	Ba sisfa rb to n Ma isge lb
TPC 508 / PC - 03 - NT	=	F 50 96003 6 (2)	Ba sisfa rb to n Ora nge
TPC 508 / PC - 04 - NT	=	F 50 96004 6 (2)	Ba sisfa rb to n Ne lke nro t
TPC 508 / PC - 05 - NT	=	F 50 96005 6 (2)	Ba sisfa rb to n Vio le tt
TPC 508 / PC - 06 - NT	=	F 50 96006 6 (2)	Ba sisfa rb to n Ko b a ltb la u
TPC 508 / PC - 07 - NT	=	F 50 96007 6 (2)	Ba sisfa rb to n Gr ün
TPC 508 / PC - 11 - NT	=	F 50 96011 6 (2)	Ba sisfa rb to n Misc hwe iss
TPC 508 / PC - 12 - NT	=	F 50 96012 6 (2)	Ba sisfa rb to n Misc hsc hwa rz
TPC 508 / PC - 13	=	F 50 96013 6 (2)	Kla rla c k
TPC 508 / PC - 14 - NT	=	F 50 96014 6 (2)	La surfa rb to n La surg e lb
TPC 508 / PC - 15 - NT	=	F 50 96015 6 (2)	La surfa rb to n La sumo t
TPC 508 / PC - 16 - NT	=	F 50 96016 6 (2)	La surfa rb to n La sum a genta
TPC 508 / PC - 17 - NT	=	F 50 96017 6 (2)	La surfa rb to n La surb la u

**Spezial Rezeptnummern**  
**Spezial Rezeptnummern**  
**Spezial Rezeptnummern**  
**Spezial Rezeptnummern**  
**Spezial Rezeptnummern**

---

System-spezifische Rezeptnummern für die:

PMS - Basis - Farbton  
PMS - Prozess - Farbton

Rezepte siehe Seite 12

- 001.C = PMS-Yellow C
- 002.C = PMS-Yellow 012 C
- 003.C = PMS-Orange 021 C
- 004.C = PMS-Warm Red C
- 005.C = PMS-Red 032 C
- 006.C = PMS-Rubine Red C
- 007.C = PMS-Rhodamine Red C
- 008.C = PMS-Purple C
- 009.C = PMS-Violet C
- 010.C = PMS-Blue 072 C
- 011.C = PMS-Reflex Blue C
- 012.C = PMS-Process Blue C
- 013.C = PMS-Green C
- 014.C = PMS-Black C
- 015.C = PMS-Process Yellow C
- 016.C = PMS-Process Magenta C
- 017.C = PMS-Process Cyan C
- 018.C = PMS-Process Black C



**Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck**  
**Teca-Print Colour guide for pad printing**  
**Nuancier Teca-Print pour la tampographie**  
**Teca-Print gama de colores para tampografia**  
**Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone**

Farbtonkarten mit allen Farbtönen finden Sie im exklusiv bei Teca-Print erhältlich in Farbfächer für den Tampondruck.

This colour guide with all its colour tones for pad printing is available exclusively at Teca-Print. Vous trouverez des échantillons de nos couleurs dans le nuancier pour la tampographie, disponible exclusivement chez Teca-Print.

La gama de colores con todos los tonos de tintas para tampografia, se encuentra en la carta exclusiva de colores de Teca-Print.

Tutta la gamma di colori delle nostre tinte sono adesso disponibili presso la Teca-Print nel esclusivo ventaglio gamma di colori per stampa a tampone.



Der Farbfächer enthält folgende für den Tampondruck relevante Farbtöne:

The colour guide includes the following pad printing ink colours:

Ce nuancier contient les teintes essentielles à la tampographie suivantes:

Una ampia gama de tonos de tinta relevantes para tampografia:

Il ventaglio gamma di colori contiene tutte le tinte rilevanti per la stampa a tampone:

Standardfarbtöne	Standard ink tones	Colours standards	Colores standard	Colori standard
PC-Mischfarbtöne	Mixing system PC	Système de mélange PC	Sistema de mezcla do PC	Sistema di miscela PC
GF-Mischfarbtöne	Mixing system GF	Système de mélange GF	Sistema de mezcla do GF	Sistema di miscela GF
Euroskala - La surface n	Process colours	Colours quadrichromiques	Colores encuadrícromia	Colori quadricromia
Metall-Effekt-Farbtöne	Metallic colour tones	Colours métallisés	Colores metalicos	Colori metallici
Metall-Glanz-Farbtöne	Metallic colour tones - glossy	Colours à effet métallique	Colores metalicos de efecto brillante	Colori metallici a effetto lucenti
Tagessleuchtfarbtöne	Fluorescent colour tones	Colours fluorescents	Colores fluorescentes	Colori fluorescenti.

***Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck***  
***Teca-Print Colour guide for pad printing***  
***Nuancier Teca-Print pour la tampographie***  
***Teca-Print gama de colores para tampografía***  
***Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone***

---

Bitte bestellen Sie den Farbfächer mit der Artikel-Nummer 706 001 006 gegen eine geringe Schutzgebühr von CHF 15.00 bei unserem Verkaufsteam.

Weitere Informationen zum Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck finden Sie auf unserer Website [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Please order the colour guide under part number 706 001 006. There is a small fee of CHF 15.00 to cover the cost.

You can find further information regarding Teca-Print's colour guide on our website at [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Veillez commander le nuancier, dont le numéro d'article est le 706 001 006, contre une contribution symbolique de CHF 15.00 auprès de notre service des ventes.

Vous trouverez plus d'informations sur le nuancier et les produits Teca-Print pour la tampographie sur notre site internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Puede ordinarsu pedido de las tintas de colores, a nuestros vendedores bajo el numero del articulo 706 001 006, por un precio simbolico de CHF 15.00

Para mas informac ión sobre Teca-Print Gama de colores para tampografía, consulte nos en: [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Po te te ordina te il ventaglio gamma di colori con il numero d'articolo 706 001 006 per una partecipazione di spese di CHF 15.00 al nostro team di vendita.

Delle informazioni complementari sul ventaglio Teca Print gamma di colori per stampa a tampone si trovano sul nostro sito internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mazclas**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 508

**HKS - Rezepte**  
**HKS - Recipes**  
**HKS - Recettes**  
**HKS - Recetas**  
**HKS - Ricette**

---

HKS 14 K	18.10	PC-11	48.00	PC-04	33.90	PC-02	
HKS 15 K	20.50	PC-11	61.60	PC-04	17.40	PC-16	0.50
HKS 41 K	41.00	PC-11	24.80	PC-05	22.50	PC-07	11.70
HKS 43 K	2.80	PC-11	30.60	PC-17	11.50	PC-05	55.10
HKS 47 K	65.00	PC-11	32.20	PC-17	2.80	PC-07	
HKS 5 K	74.50	PC-02	24.80	PC-01	0.70	PC-03	
HKS 92 K	74.70	PC-11	12.00	PC-01	9.10	PC-12	4.20

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mazclas**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 508

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

001 C				
002 C				
003 C	72.30 PC-14	27.70 PC-03		
004 C	25.00 PC-11	47.80 PC-03	7.20 PC-04	20.00 PC-13
005 C	30.00 PC-11	40.00 PC-03	30.00 PC-04	
006 C				
007 C				
008 C	3.00 PC-11	33.80 PC-16	3.80 PC-05	59.40 PC-13
009 C	8.00 PC-11	32.80 PC-05	59.20 PC-13	
010 C	6.00 PC-11	25.60 PC-17	23.00 PC-05	45.40 PC-13
011 C	3.80 PC-11	31.80 PC-17	15.90 PC-05	48.50 PC-13
012 C	17.20 PC-11	31.40 PC-17	2.90 PC-07	48.50 PC-13
013 C	15.00 PC-11	33.70 PC-07	51.30 PC-13	
014 C				
015 C				
016 C	7.00 PC-11	45.40 PC-15	27.60 PC-16	20.00 PC-13
017 C	84.10 PC-11	14.20 PC-17	1.70 PC-07	
018 C				
PMS 102 C	15.00 PC-11	58.50 PC-14	26.50 PC-01	
PMS 108 C	8.50 PC-11	76.96 PC-01	14.40 PC-02	0.14 PC-03
PMS 110 C	51.00 PC-14	48.30 PC-02	0.70 PC-12	
PMS 113 C	60.30 PC-11	24.00 PC-01	15.70 PC-02	
PMS 123 C	37.80 PC-11	62.00 PC-02	0.20 PC-04	
PMS 1235 C	15.10 PC-11	71.00 PC-14	11.80 PC-02	2.10 PC-15
PMS 124 C	97.60 PC-14	2.10 PC-03	0.30 PC-12	
PMS 129 C	38.40 PC-11	60.23 PC-01	1.30 PC-03	0.07 PC-12
PMS 130 C	4.00 PC-11	93.20 PC-14	2.60 PC-03	0.20 PC-12
PMS 137 C	16.80 PC-11	80.00 PC-02	3.20 PC-03	
PMS 140 C	83.50 PC-14	8.30 PC-03	8.20 PC-12	
PMS 142 C	50.40 PC-11	40.20 PC-01	7.30 PC-02	2.10 PC-16
PMS 143 C	19.58 PC-11	76.30 PC-14	4.00 PC-16	0.12 PC-12
PMS 144 C	64.70 PC-14	25.70 PC-02	9.60 PC-16	
PMS 1505 C	7.80 PC-11	81.10 PC-02	11.10 PC-03	
PMS 151 C	52.30 PC-01	33.00 PC-02	14.70 PC-03	
PMS 152 C	2.70 PC-11	87.00 PC-14	9.80 PC-03	0.50 PC-12
PMS 155 C	92.00 PC-11	6.73 PC-14	1.25 PC-15	0.02 PC-12
PMS 158 C	7.70 PC-11	80.90 PC-14	9.40 PC-16	2.00 PC-03
PMS 1605 C	0.50 PC-11	69.20 PC-02	27.85 PC-03	2.45 PC-12
PMS 1615 C	1.00 PC-11	55.00 PC-02	40.00 PC-03	4.00 PC-12
PMS 165 C	13.30 PC-11	56.30 PC-02	30.40 PC-03	
PMS 1685 C	10.00 PC-11	79.50 PC-03	6.90 PC-12	3.60 PC-04
PMS 178 C	50.60 PC-11	33.00 PC-03	16.40 PC-15	
PMS 1785 C	40.00 PC-11	30.70 PC-03	29.30 PC-15	
PMS 179 C	12.50 PC-11	63.60 PC-02	23.80 PC-04	0.10 PC-12
PMS 1795 C	32.00 PC-11	46.80 PC-03	21.00 PC-04	0.20 PC-12
PMS 1797 C	21.60 PC-11	41.10 PC-03	36.60 PC-04	0.70 PC-12
PMS 1805 C	24.20 PC-11	40.80 PC-04	33.40 PC-03	1.60 PC-12
PMS 1807 C	29.00 PC-11	50.70 PC-04	18.00 PC-03	2.30 PC-12
PMS 185 C	53.50 PC-15	11.80 PC-03	34.70 PC-13	
PMS 186 C	20.90 PC-11	48.80 PC-04	30.00 PC-03	0.30 PC-12

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 508**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

PMS 187 C	20.00	PC-11	53.80	PC-04	24.70	PC-15	1.50	PC-12
PMS 188 C	17.40	PC-11	67.00	PC-04	10.50	PC-16	5.10	PC-12
PMS 193 C	21.50	PC-11	46.70	PC-04	31.30	PC-15	0.50	PC-12
PMS 1935 C	11.60	PC-11	57.20	PC-15	30.80	PC-04	0.40	PC-12
PMS 198 C	68.00	PC-11	23.50	PC-04	4.30	PC-16	4.20	PC-01
PMS 200 C	23.30	PC-11	59.35	PC-04	16.60	PC-16	0.75	PC-12
PMS 202 C	22.60	PC-11	57.80	PC-04	16.00	PC-16	3.60	PC-12
PMS 206 C	9.00	PC-11	40.00	PC-16	30.00	PC-15	21.00	PC-04
PMS 208 C	20.30	PC-11	42.00	PC-16	34.50	PC-04	3.20	PC-12
PMS 215 C	16.20	PC-11	69.00	PC-16	14.00	PC-02	0.80	PC-12
PMS 222 C	9.70	PC-11	67.10	PC-16	14.50	PC-04	8.70	PC-12
PMS 228 C	6.00	PC-11	62.00	PC-16	28.40	PC-15	3.60	PC-12
PMS 231 C	39.30	PC-11	9.70	PC-16	5.70	PC-15	45.30	PC-13
PMS 232 C	29.00	PC-11	38.00	PC-16	3.00	PC-15	30.00	PC-13
PMS 246 C	13.20	PC-11	49.55	PC-16	1.75	PC-05	35.50	PC-13
PMS 255 C	29.90	PC-11	63.20	PC-16	4.60	PC-05	2.30	PC-12
PMS 2645 C	97.02	PC-11	2.50	PC-05	0.38	PC-16	0.10	PC-12
PMS 267 C	18.40	PC-11	21.00	PC-05	10.60	PC-16	50.00	PC-13
PMS 270 C	94.40	PC-11	4.10	PC-16	1.15	PC-17	0.35	PC-12
PMS 272 C	90.50	PC-11	8.60	PC-05	0.77	PC-17	0.13	PC-12
PMS 2735 C	2.40	PC-11	39.00	PC-05	7.20	PC-17	51.40	PC-13
PMS 2738 C	3.00	PC-11	25.00	PC-05	22.00	PC-17	50.00	PC-13
PMS 2748 C	17.40	PC-11	57.00	PC-17	25.15	PC-05	0.45	PC-12
PMS 2755 C	77.40	PC-16	21.00	PC-06	1.60	PC-12		
PMS 2757 C	16.80	PC-11	41.20	PC-17	38.00	PC-05	4.00	PC-12
PMS 2758 C	9.30	PC-11	61.50	PC-17	27.60	PC-05	1.60	PC-12
PMS 280 C	14.40	PC-11	80.45	PC-17	4.50	PC-05	0.65	PC-12
PMS 281 C	20.80	PC-11	66.40	PC-17	10.20	PC-05	2.60	PC-12
PMS 284 C	96.00	PC-11	2.20	PC-17	1.20	PC-05	0.60	PC-07
PMS 285 C	76.90	PC-11	19.40	PC-17	3.70	PC-05		
PMS 286 C	2.40	PC-11	61.20	PC-17	7.20	PC-05	29.20	PC-13
PMS 287 C	21.20	PC-11	72.20	PC-17	6.50	PC-05	0.10	PC-12
PMS 288 C	20.00	PC-11	72.50	PC-17	6.70	PC-05	0.80	PC-12
PMS 289 C	13.40	PC-11	72.00	PC-17	8.80	PC-12	5.80	PC-05
PMS 290 C	99.17	PC-11	0.31	PC-17	0.28	PC-07	0.24	PC-05
PMS 292 C	94.70	PC-11	3.70	PC-17	1.02	PC-05	0.58	PC-07
PMS 2925 C	78.50	PC-11	20.85	PC-17	0.65	PC-05		
PMS 293 C	18.60	PC-11	34.70	PC-17	11.40	PC-06	35.30	PC-13
PMS 2935 C	25.30	PC-11	42.80	PC-17	1.90	PC-05	30.00	PC-13
PMS 294 C	14.40	PC-11	81.50	PC-17	3.00	PC-05	1.10	PC-12
PMS 2945 C	35.30	PC-11	50.80	PC-17	8.30	PC-06	5.60	PC-07
PMS 295 C	17.50	PC-11	75.00	PC-17	4.20	PC-05	3.30	PC-12
PMS 298 C	97.20	PC-11	2.25	PC-17	0.30	PC-05	0.25	PC-07
PMS 299 C	88.00	PC-11	11.00	PC-17	0.65	PC-07	0.35	PC-05
PMS 300 C	33.40	PC-11	36.00	PC-17	0.60	PC-06	30.00	PC-13
PMS 3005 C	35.00	PC-11	30.70	PC-17	34.3	PC-13		
PMS 301 C	21.90	PC-11	74.00	PC-17	3.60	PC-07	0.50	PC-05
PMS 307 C	50.00	PC-11	43.50	PC-17	6.50	PC-07		
PMS 311 C	92.50	PC-11	4.30	PC-17	3.20	PC-07		
PMS 313 C	18.60	PC-11	13.60	PC-17	5.20	PC-07	62.60	PC-13
PMS 315 C	30.60	PC-11	41.65	PC-17	27.30	PC-07	0.45	PC-12
PMS 318 C	98.20	PC-11	0.90	PC-17	0.50	PC-01	0.40	PC-07
PMS 3272 C	24.20	PC-11	29.00	PC-07	6.80	PC-17	40.00	PC-13

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mazclas**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 508**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

PMS 3308 C	24.90 PC-11	40.40 PC-07	19.60 PC-14	15.10 PC-12
PMS 3405 C	25.60 PC-11	32.80 PC-07	18.20 PC-01	23.40 PC-13
PMS 341 C	26.60 PC-11	47.20 PC-07	23.40 PC-14	2.80 PC-12
PMS 343 C	22.50 PC-11	43.60 PC-07	23.80 PC-01	10.10 PC-12
PMS 3435 C	17.80 PC-11	46.50 PC-07	27.00 PC-02	8.70 PC-12
PMS 346 C	79.10 PC-11	14.40 PC-01	6.10 PC-07	0.40 PC-12
PMS 347 C	14.60 PC-11	57.80 PC-01	27.00 PC-07	0.60 PC-12
PMS 349 C	18.00 PC-11	40.40 PC-02	37.50 PC-07	4.10 PC-12
PMS 360 C	24.30 PC-11	70.80 PC-01	4.30 PC-07	0.60 PC-12
PMS 361 C	30.00 PC-11	64.00 PC-14	3.50 PC-17	2.50 PC-07
PMS 368 C	8.80 PC-11	85.20 PC-14	5.30 PC-07	0.70 PC-12
PMS 369 C	6.60 PC-11	85.40 PC-14	7.00 PC-07	1.00 PC-12
PMS 373 C	75.60 PC-11	23.70 PC-14	0.70 PC-07	
PMS 376 C	3.00 PC-11	53.10 PC-01	39.10 PC-02	4.80 PC-07
PMS 380 C	35.00 PC-11	64.25 PC-14	0.60 PC-07	0.15 PC-12
PMS 383 C	96.80 PC-14	1.60 PC-07	1.60 PC-12	
PMS 391 C	74.00 PC-14	23.00 PC-02	1.70 PC-12	1.30 PC-07
PMS 421 C	98.20 PC-11	1.30 PC-12	0.28 PC-14	0.22 PC-02
PMS 422 C	96.00 PC-11	1.90 PC-02	1.90 PC-12	0.20 PC-03
PMS 424 C	77.70 PC-11	14.15 PC-01	6.10 PC-12	2.05 PC-04
PMS 425 C	51.80 PC-11	30.70 PC-14	8.80 PC-12	8.70 PC-05
PMS 426 C	23.50 PC-11	58.60 PC-12	12.70 PC-01	5.20 PC-04
PMS 427 C	98.85 PC-11	0.80 PC-12	0.25 PC-14	0.10 PC-06
PMS 428 C	98.59 PC-11	1.30 PC-12	0.06 PC-07	0.05 PC-17
PMS 429 C	97.77 PC-11	1.84 PC-12	0.26 PC-14	0.13 PC-17
PMS 430 C	94.50 PC-11	4.55 PC-12	0.55 PC-07	0.40 PC-14
PMS 431 C	84.90 PC-11	10.10 PC-12	4.20 PC-14	0.80 PC-06
PMS 432 C	66.50 PC-11	23.00 PC-12	8.30 PC-01	2.20 PC-06
PMS 440 C	27.80 PC-11	32.00 PC-12	31.00 PC-03	9.20 PC-04
PMS 444 C	90.60 PC-11	4.90 PC-12	3.00 PC-02	1.50 PC-07
PMS 445 C	67.70 PC-11	21.05 PC-12	11.00 PC-01	0.25 PC-03
PMS 447 C	30.40 PC-11	37.50 PC-12	26.00 PC-14	6.10 PC-03
PMS 4675 C	95.40 PC-11	2.85 PC-01	1.30 PC-03	0.45 PC-12
PMS 470 C	12.00 PC-11	56.30 PC-02	28.00 PC-03	3.70 PC-12
PMS 4715 C	49.90 PC-11	37.50 PC-01	9.70 PC-04	2.90 PC-12
PMS 477 C	7.60 PC-11	44.60 PC-01	36.50 PC-04	11.30 PC-12
PMS 483 C	4.50 PC-11	59.70 PC-14	29.80 PC-04	6.00 PC-12
PMS 485 C	7.90 PC-11	48.00 PC-02	44.00 PC-04	0.10 PC-12
PMS 490 C	19.30 PC-11	41.30 PC-04	29.40 PC-14	10.00 PC-12
PMS 4995 C	67.20 PC-11	17.00 PC-03	12.00 PC-15	3.80 PC-12
PMS 509 C	96.60 PC-11	2.40 PC-15	0.75 PC-03	0.25 PC-12
PMS 525 C	26.40 PC-11	57.20 PC-16	10.20 PC-05	6.20 PC-12
PMS 526 C	30.30 PC-11	47.30 PC-16	18.70 PC-05	3.70 PC-01
PMS 5265 C	29.80 PC-11	54.30 PC-16	8.50 PC-17	7.40 PC-12
PMS 532 C	44.80 PC-11	41.10 PC-12	9.40 PC-05	4.70 PC-17
PMS 533 C	47.50 PC-11	19.00 PC-17	17.80 PC-05	15.70 PC-12
PMS 539 C	9.00 PC-11	77.00 PC-17	11.60 PC-12	2.40 PC-01
PMS 5455 C	99.52 PC-11	0.32 PC-12	0.13 PC-17	0.03 PC-05
PMS 5535 C	21.70 PC-11	28.80 PC-14	25.50 PC-12	24.00 PC-07
PMS 575 C	17.20 PC-11	75.80 PC-14	4.20 PC-12	2.80 PC-17
PMS 579 C	92.95 PC-11	6.27 PC-14	0.42 PC-12	0.36 PC-07
PMS 646 C	86.37 PC-11	8.20 PC-17	3.40 PC-05	2.03 PC-12
PMS 647 C	64.40 PC-11	23.40 PC-17	8.60 PC-05	3.60 PC-12

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 508**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

PMS 660 C	73.60 PC-11	16.50 PC-17	9.50 PC-05	0.40 PC-12
PMS 676 C	17.00 PC-11	69.00 PC-16	12.30 PC-04	1.70 PC-12
PMS 690 C	20.80 PC-11	59.70 PC-16	13.40 PC-04	6.10 PC-12
PMS 695 C	83.00 PC-11	8.50 PC-03	6.70 PC-04	1.80 PC-12
PMS 716 C	17.70 PC-11	71.26 PC-14	10.70 PC-03	0.34 PC-12
PMS 7408 C	3.40 PC-11	94.00 PC-14	2.40 PC-03	0.20 PC-12
PMS 7409 C	4.80 PC-11	90.62 PC-14	4.50 PC-16	0.08 PC-12
PMS 7418 C	44.80 PC-11	27.10 PC-15	26.85 PC-03	1.25 PC-12
PMS 7429 C	97.40 PC-11	1.50 PC-16	0.98 PC-14	0.12 PC-12
PMS 7453 C	93.90 PC-11	3.40 PC-17	2.53 PC-05	0.17 PC-12
PMS 7468 C	72.90 PC-11	23.90 PC-17	2.60 PC-12	0.60 PC-07
PMS 7469 C	51.30 PC-11	43.90 PC-17	2.60 PC-12	2.20 PC-07
PMS 7473 C	82.70 PC-11	11.10 PC-02	6.00 PC-17	0.20 PC-12
PMS 7477 C	53.60 PC-11	21.70 PC-17	15.70 PC-12	9.00 PC-07
PMS 7494 C	86.30 PC-11	11.30 PC-14	1.50 PC-12	0.90 PC-07
PMS 7496 C	92.90 PC-14	3.80 PC-07	3.30 PC-12	
PMS 7536 C	87.30 PC-11	10.00 PC-14	1.75 PC-12	0.95 PC-03
PMS 8201 C	82.56 79	15.60 PC-17	1.84 PC-05	
PMS 8283 C	58.70 79	40.80 PC-07	0.50 PC-12	
PMS 8321 C	74.50 79	21.00 PC-14	4.50 PC-07	
PMS 8403 C	65.90 79	27.60 PC-12	3.40 PC-03	3.10 PC-14
PMS 877 C	98.00 79	2.00 PC-12		
PMS 9180 C	98.84 PC-11	0.60 PC-14	0.32 PC-02	0.24 PC-15
PMS BLACK7 C	62.50 PC-12	30.00 79	7.50 PC-02	
PMS COOLGRAY1 C	98.97 PC-11	0.74 PC-01	0.25 PC-12	0.04 PC-05
PMS COOLGRAY10 C	76.33 PC-11	12.26 PC-14	6.63 PC-12	4.78 PC-15
PMS COOLGRAY11 C	57.40 PC-11	26.60 PC-01	8.80 PC-12	7.20 PC-05
PMS COOLGRAY3 C	98.75 PC-11	0.75 PC-12	0.40 PC-14	0.10 PC-05
PMS COOLGRAY5 C	96.69 PC-11	2.00 PC-01	1.04 PC-12	0.27 PC-05
PMS COOLGRAY6 C	96.40 PC-11	1.80 PC-12	1.42 PC-14	0.38 PC-05
PMS COOLGRAY7 C	94.10 PC-11	2.75 PC-01	2.60 PC-12	0.55 PC-15
PMS COOLGRAY9 C	85.60 PC-11	7.20 PC-01	4.80 PC-12	2.40 PC-15
PMS HEXACHROME MAGENTA C	20.20 PC-11	33.10 PC-16	16.70 PC-15	30.00 PC-13
PMS WARM GRAY1 C	99.29 PC-11	0.47 PC-02	0.19 PC-12	0.05 PC-15

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 508

**Pantone U - Rezepte**  
**Pantone U - Recipes**  
**Pantone U - Recettes**  
**Pantone U - Recetas**  
**Pantone U - Ricette**

---

PMS 114 U	60.00 PC-11	21.50 PC-02	18.20 PC-14	0.30 PC-15
PMS 278 U	96.70 PC-11	1.94 PC-17	1.23 PC-05	0.13 PC-07
PMS 286 U	74.50 PC-11	14.40 PC-05	10.80 PC-17	0.30 PC-07
PMS 293 U	71.20 PC-11	26.30 PC-06	2.20 PC-05	0.30 PC-12
PMS 3965 U	17.00 PC-11	82.70 PC-14	0.15 PC-07	0.15 PC-12
PMS 428 U	98.12 PC-11	1.07 PC-12	0.77 PC-01	0.04 PC-07



**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 508

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL1000	86.00 PC-11	9.50 PC-02	3.80 PC-14	0.70 PC-12
RAL1001	83.10 PC-11	15.15 PC-02	1.00 PC-03	0.75 PC-12
RAL1002	72.60 PC-11	25.55 PC-02	1.10 PC-03	0.75 PC-12
RAL1003	15.30 PC-11	83.30 PC-02	1.15 PC-03	0.25 PC-12
RAL1004	10.00 PC-11	88.60 PC-02	0.90 PC-03	0.50 PC-12
RAL1005	8.20 PC-11	89.95 PC-02	1.10 PC-12	0.75 PC-03
RAL1006	7.60 PC-11	89.60 PC-02	2.10 PC-03	0.70 PC-12
RAL1007	2.00 PC-11	94.60 PC-02	2.85 PC-03	0.55 PC-12
RAL1011	49.70 PC-11	43.70 PC-02	4.70 PC-03	1.90 PC-12
RAL1012	24.70 PC-11	40.20 PC-02	34.50 PC-01	0.60 PC-12
RAL1013	98.00 PC-11	1.60 PC-02	0.25 PC-12	0.15 PC-15
RAL1014	90.50 PC-11	8.55 PC-02	0.50 PC-15	0.45 PC-12
RAL1015	96.60 PC-11	2.86 PC-02	0.32 PC-03	0.22 PC-12
RAL1016	31.80 PC-11	64.70 PC-01	3.37 PC-02	0.13 PC-12
RAL1017	47.00 PC-11	49.60 PC-02	3.20 PC-15	0.20 PC-12
RAL1018	38.40 PC-11	43.45 PC-14	18.00 PC-02	0.15 PC-12
RAL1019	76.10 PC-11	18.30 PC-02	3.30 PC-15	2.30 PC-12
RAL1020	61.50 PC-11	35.00 PC-02	2.65 PC-12	0.85 PC-15
RAL1021	5.60 PC-11	49.05 PC-02	45.00 PC-14	0.35 PC-12
RAL1023	9.00 PC-11	65.00 PC-02	25.80 PC-14	0.20 PC-12
RAL1024	42.70 PC-11	53.90 PC-02	2.00 PC-15	1.40 PC-12
RAL1027	3.70 PC-11	93.75 PC-02	2.40 PC-12	0.15 PC-03
RAL1028	51.20 PC-14	46.50 PC-02	2.30 PC-03	
RAL1032	19.20 PC-11	79.55 PC-02	0.70 PC-15	0.55 PC-12
RAL1033	18.90 PC-11	77.30 PC-02	3.60 PC-15	0.20 PC-12
RAL1034	49.80 PC-11	47.30 PC-02	2.65 PC-04	0.25 PC-12
RAL2000	3.00 PC-11	86.65 PC-02	9.70 PC-03	0.65 PC-12
RAL2001	8.00 PC-11	46.75 PC-02	43.90 PC-03	1.35 PC-12
RAL2002	9.80 PC-11	80.00 PC-03	9.40 PC-04	0.80 PC-12
RAL2003	27.40 PC-11	60.50 PC-02	12.00 PC-03	0.10 PC-12
RAL2004	5.70 PC-11	50.45 PC-02	43.40 PC-03	0.45 PC-12
RAL2008	21.40 PC-11	60.80 PC-02	17.55 PC-03	0.25 PC-12
RAL2009	65.50 PC-02	34.00 PC-03	0.50 PC-12	
RAL2010	24.10 PC-11	46.45 PC-02	28.60 PC-03	0.85 PC-12
RAL2011	16.00 PC-11	72.10 PC-02	11.50 PC-03	0.40 PC-12
RAL2012	50.90 PC-11	28.50 PC-03	20.00 PC-02	0.60 PC-12
RAL3000	12.30 PC-11	49.60 PC-04	37.00 PC-02	1.10 PC-12
RAL3001	12.20 PC-11	57.20 PC-04	28.90 PC-02	1.70 PC-12
RAL3002	11.30 PC-11	73.30 PC-04	13.85 PC-02	1.55 PC-12
RAL3003	7.20 PC-11	67.00 PC-04	22.50 PC-16	3.30 PC-12
RAL3004	11.70 PC-11	76.60 PC-04	8.30 PC-05	3.40 PC-03
RAL3005	11.60 PC-11	75.30 PC-04	9.10 PC-05	4.00 PC-12
RAL3007	2.70 PC-11	39.50 PC-05	33.00 PC-03	24.80 PC-02
RAL3009	19.60 PC-11	57.80 PC-03	15.60 PC-04	7.00 PC-12
RAL3011	14.10 PC-11	58.50 PC-04	23.30 PC-03	4.10 PC-12
RAL3012	72.70 PC-11	16.70 PC-14	9.50 PC-03	1.10 PC-12
RAL3013	9.80 PC-11	47.20 PC-04	40.70 PC-02	2.30 PC-12
RAL3014	74.53 PC-11	12.50 PC-04	12.44 PC-02	0.53 PC-12
RAL3015	93.90 PC-11	4.10 PC-03	1.50 PC-16	0.50 PC-12
RAL3016	23.90 PC-11	65.00 PC-03	9.20 PC-04	1.90 PC-12
RAL3017	57.80 PC-11	28.25 PC-03	13.50 PC-16	0.45 PC-12
RAL3018	44.50 PC-11	30.00 PC-04	24.90 PC-03	0.60 PC-12
RAL3020	3.70 PC-11	65.90 PC-04	29.87 PC-02	0.53 PC-12

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**TPC 508**

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL3022	45.50 PC-11	41.60 PC-02	12.35 PC-04	0.55 PC-12
RAL3027	28.50 PC-11	51.40 PC-04	19.20 PC-16	0.90 PC-12
RAL3031	27.20 PC-11	43.20 PC-04	28.30 PC-02	1.30 PC-12
RAL4001	61.80 PC-11	28.50 PC-16	6.00 PC-01	3.70 PC-12
RAL4002	24.10 PC-11	48.30 PC-16	25.40 PC-02	2.20 PC-12
RAL4003	65.60 PC-11	23.10 PC-16	10.90 PC-04	0.40 PC-12
RAL4004	13.00 PC-11	62.10 PC-16	19.60 PC-04	5.30 PC-12
RAL4005	75.10 PC-11	15.60 PC-15	7.50 PC-05	1.80 PC-12
RAL4006	32.30 PC-11	64.50 PC-16	1.70 PC-12	1.50 PC-04
RAL4007	19.40 PC-11	45.40 PC-04	29.80 PC-05	5.40 PC-02
RAL4008	48.40 PC-11	48.70 PC-16	2.40 PC-12	0.50 PC-05
RAL4009	90.30 PC-11	5.90 PC-03	2.40 PC-12	1.40 PC-05
RAL4010	39.00 PC-11	50.20 PC-16	10.37 PC-04	0.43 PC-12
RAL5000	59.00 PC-11	17.30 PC-17	13.70 PC-05	10.00 PC-12
RAL5001	42.40 PC-11	41.90 PC-17	10.40 PC-12	5.30 PC-05
RAL5002	39.70 PC-11	35.60 PC-17	23.70 PC-05	1.00 PC-12
RAL5003	39.10 PC-11	22.90 PC-17	22.70 PC-05	15.30 PC-12
RAL5004	17.20 PC-11	45.90 PC-12	26.70 PC-05	10.20 PC-17
RAL5005	41.00 PC-11	49.30 PC-17	6.80 PC-05	2.90 PC-12
RAL5007	74.00 PC-11	15.00 PC-17	5.70 PC-05	5.30 PC-12
RAL5008	56.30 PC-11	36.00 PC-12	6.30 PC-17	1.40 PC-05
RAL5009	64.00 PC-11	23.80 PC-17	8.40 PC-12	3.80 PC-05
RAL5010	37.30 PC-11	52.00 PC-17	7.00 PC-05	3.70 PC-12
RAL5011	27.30 PC-11	27.40 PC-17	24.00 PC-12	21.30 PC-05
RAL5012	84.10 PC-11	13.00 PC-17	1.80 PC-05	1.10 PC-12
RAL5013	36.60 PC-11	27.60 PC-05	23.60 PC-17	12.20 PC-12
RAL5014	87.80 PC-11	4.70 PC-12	4.10 PC-05	3.40 PC-17
RAL5015	63.30 PC-11	33.00 PC-17	2.70 PC-05	1.00 PC-12
RAL5017	38.70 PC-11	56.70 PC-17	2.50 PC-12	2.10 PC-05
RAL5018	72.80 PC-11	12.90 PC-17	12.30 PC-01	2.00 PC-12
RAL5019	49.00 PC-11	42.70 PC-17	4.20 PC-12	4.10 PC-05
RAL5020	25.00 PC-11	53.00 PC-17	13.00 PC-14	9.00 PC-12
RAL5021	48.10 PC-11	28.40 PC-17	20.90 PC-01	2.60 PC-12
RAL5022	36.70 PC-11	40.40 PC-05	13.60 PC-06	9.30 PC-12
RAL5023	82.30 PC-11	8.00 PC-17	5.80 PC-05	3.90 PC-12
RAL5024	91.50 PC-11	4.90 PC-17	2.30 PC-12	1.30 PC-05
RAL6000	56.50 PC-11	21.00 PC-02	17.60 PC-07	4.90 PC-12
RAL6001	25.00 PC-11	53.50 PC-02	17.50 PC-07	4.00 PC-12
RAL6002	12.10 PC-11	61.10 PC-02	20.70 PC-07	6.10 PC-12
RAL6003	29.40 PC-11	54.60 PC-02	13.80 PC-12	2.20 PC-07
RAL6004	22.60 PC-11	41.70 PC-17	25.90 PC-02	9.80 PC-12
RAL6005	10.00 PC-11	50.00 PC-02	29.00 PC-17	11.00 PC-12
RAL6006	33.80 PC-11	38.70 PC-02	21.60 PC-12	5.90 PC-03
RAL6007	11.60 PC-11	57.30 PC-02	24.30 PC-12	6.80 PC-07
RAL6008	16.40 PC-11	42.80 PC-03	33.30 PC-07	7.50 PC-12
RAL6009	16.50 PC-11	42.40 PC-02	25.80 PC-12	15.30 PC-07
RAL6010	22.90 PC-11	60.30 PC-02	13.00 PC-07	3.80 PC-12
RAL6011	55.20 PC-11	35.40 PC-02	4.80 PC-07	4.60 PC-12
RAL6012	33.00 PC-11	28.80 PC-02	28.20 PC-12	10.00 PC-07
RAL6013	57.60 PC-11	36.30 PC-02	6.10 PC-12	
RAL6014	26.20 PC-11	46.30 PC-02	18.40 PC-12	9.10 PC-03
RAL6015	32.60 PC-11	35.80 PC-02	26.10 PC-12	5.50 PC-03

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 508

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL6016	28.90 PC-11	44.00 PC-07	20.80 PC-14	6.30 PC-12
RAL6017	31.30 PC-11	54.90 PC-02	11.60 PC-07	2.20 PC-12
RAL6018	29.00 PC-11	57.50 PC-02	12.90 PC-07	0.60 PC-12
RAL6019	93.90 PC-11	4.60 PC-02	1.10 PC-07	0.40 PC-12
RAL6020	20.40 PC-11	55.20 PC-02	17.10 PC-12	7.30 PC-07
RAL6021	76.30 PC-11	19.50 PC-02	2.30 PC-07	1.90 PC-12
RAL6022	16.40 PC-11	46.50 PC-02	22.30 PC-12	14.80 PC-03
RAL6024	39.70 PC-11	32.50 PC-07	26.60 PC-02	1.20 PC-12
RAL6025	27.50 PC-11	60.30 PC-02	7.00 PC-07	5.20 PC-12
RAL6026	16.60 PC-11	42.20 PC-01	37.80 PC-17	3.40 PC-12
RAL6027	94.46 PC-11	4.42 PC-07	1.04 PC-12	0.08 PC-06
RAL6028	32.30 PC-11	42.50 PC-02	14.20 PC-17	11.00 PC-12
RAL6029	23.30 PC-11	59.70 PC-14	15.10 PC-17	1.90 PC-12
RAL6032	37.50 PC-11	35.20 PC-14	23.20 PC-07	4.10 PC-12
RAL6033	77.80 PC-11	15.00 PC-07	4.70 PC-12	2.50 PC-01
RAL6034	91.70 PC-11	3.60 PC-01	3.40 PC-17	1.30 PC-12
RAL7000	94.60 PC-11	4.60 PC-12	0.55 PC-07	0.25 PC-06
RAL7000	90.00 PC-11	5.75 PC-12	3.15 PC-01	1.10 PC-06
RAL7001	93.70 PC-11	4.45 PC-12	1.40 PC-01	0.45 PC-06
RAL7002	65.70 PC-11	26.30 PC-02	6.50 PC-12	1.50 PC-03
RAL7003	69.60 PC-11	23.00 PC-02	6.50 PC-12	0.90 PC-03
RAL7004	94.50 PC-11	3.80 PC-12	1.35 PC-14	0.35 PC-03
RAL7005	73.50 PC-11	14.20 PC-14	9.30 PC-12	3.00 PC-15
RAL7006	62.10 PC-11	26.10 PC-02	7.10 PC-12	4.70 PC-03
RAL7008	32.30 PC-11	55.60 PC-02	7.00 PC-12	5.10 PC-03
RAL7009	48.20 PC-11	37.00 PC-01	11.80 PC-12	3.00 PC-03
RAL7010	52.40 PC-11	31.00 PC-01	12.70 PC-12	3.90 PC-03
RAL7011	69.20 PC-11	11.20 PC-03	10.40 PC-12	9.20 PC-07
RAL7011	66.20 PC-11	13.00 PC-03	11.00 PC-12	9.80 PC-07
RAL7012	68.70 PC-11	20.00 PC-12	11.30 PC-02	
RAL7013	38.50 PC-11	42.40 PC-02	13.10 PC-12	6.00 PC-03
RAL7015	73.00 PC-11	19.10 PC-12	4.20 PC-03	3.70 PC-02
RAL7016	53.20 PC-11	35.05 PC-12	10.40 PC-02	1.35 PC-07
RAL7021	37.00 PC-11	43.70 PC-12	15.70 PC-02	3.60 PC-03
RAL7022	47.60 PC-11	28.50 PC-02	17.70 PC-12	6.20 PC-03
RAL7023	73.30 PC-11	19.60 PC-01	5.50 PC-12	1.60 PC-03
RAL7024	62.20 PC-11	22.70 PC-12	9.20 PC-01	5.90 PC-03
RAL7026	50.00 PC-11	25.30 PC-12	20.30 PC-01	4.40 PC-07
RAL7030	85.70 PC-11	9.85 PC-02	3.60 PC-12	0.85 PC-03
RAL7031	82.90 PC-11	12.70 PC-12	2.80 PC-14	1.60 PC-07
RAL7032	90.30 PC-11	7.60 PC-01	1.60 PC-12	0.50 PC-03
RAL7033	77.20 PC-11	10.10 PC-02	7.60 PC-14	5.10 PC-12
RAL7034	73.40 PC-11	22.30 PC-02	3.50 PC-12	0.80 PC-03
RAL7035	98.83 PC-11	0.77 PC-12	0.34 PC-01	0.06 PC-17
RAL7036	89.70 PC-11	5.30 PC-01	3.40 PC-12	1.60 PC-03
RAL7037	82.70 PC-11	8.70 PC-02	7.63 PC-12	0.97 PC-03
RAL7038	96.20 PC-11	2.35 PC-02	1.30 PC-12	0.15 PC-07
RAL7039	65.90 PC-11	21.40 PC-02	9.00 PC-12	3.70 PC-03
RAL7040	97.00 PC-11	2.35 PC-12	0.65 PC-14	
RAL7042	92.70 PC-11	3.90 PC-12	3.12 PC-14	0.28 PC-03
RAL7043	61.20 PC-11	18.40 PC-12	17.70 PC-01	2.70 PC-03
RAL7044	94.90 PC-11	3.55 PC-01	1.25 PC-12	0.30 PC-03
RAL7045	93.20 PC-11	3.80 PC-12	2.70 PC-02	0.30 PC-06
RAL7046	91.50 PC-11	5.80 PC-12	2.50 PC-02	0.20 PC-17

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

# TPC 508

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL7047	99.00 PC-11	0.73 PC-12	0.27 PC-01	
RAL8000	33.40 PC-11	56.50 PC-02	5.60 PC-03	4.50 PC-12
RAL8001	17.20 PC-11	69.20 PC-02	10.80 PC-03	2.80 PC-12
RAL8002	33.20 PC-11	31.40 PC-02	29.20 PC-03	6.20 PC-12
RAL8003	13.20 PC-11	61.50 PC-02	20.10 PC-03	5.20 PC-12
RAL8004	24.20 PC-11	39.50 PC-03	31.80 PC-02	4.50 PC-12
RAL8007	14.00 PC-11	54.10 PC-02	24.50 PC-03	7.40 PC-12
RAL8008	11.00 PC-11	66.70 PC-02	15.80 PC-03	6.50 PC-12
RAL8011	8.30 PC-11	45.20 PC-03	34.80 PC-02	11.70 PC-12
RAL8012	10.40 PC-11	57.10 PC-03	23.50 PC-04	9.00 PC-12
RAL8014	14.80 PC-11	42.50 PC-02	26.50 PC-03	16.20 PC-12
RAL8015	18.80 PC-11	41.00 PC-02	32.40 PC-04	7.80 PC-12
RAL8016	13.80 PC-11	63.00 PC-03	18.20 PC-12	5.00 PC-04
RAL8017	23.70 PC-11	49.30 PC-03	24.20 PC-12	2.80 PC-04
RAL8019	31.00 PC-11	29.80 PC-02	23.80 PC-12	15.40 PC-04
RAL8022	17.00 PC-11	60.20 PC-12	12.20 PC-04	10.60 PC-03
RAL8023	19.10 PC-11	57.40 PC-02	21.00 PC-03	2.50 PC-12
RAL8024	24.70 PC-11	48.80 PC-02	20.00 PC-03	6.50 PC-12
RAL8025	42.80 PC-11	36.80 PC-02	13.70 PC-03	6.70 PC-12
RAL8028	17.90 PC-11	44.20 PC-02	24.30 PC-03	13.60 PC-12
RAL9001	98.13 PC-11	1.40 PC-14	0.35 PC-15	0.12 PC-12
RAL9002	99.05 PC-11	0.40 PC-02	0.35 PC-12	0.20 PC-01
RAL9003	99.92 PC-11	0.04 PC-14	0.04 PC-12	
RAL9004	42.80 PC-11	39.00 PC-12	12.40 PC-01	5.80 PC-03
RAL9005	40.00 PC-05	40.00 PC-12	20.00 PC-07	
RAL9006	99.90 79	0.10 PC-13		
RAL9007	82.60 79	13.30 PC-12	2.60 PC-14	1.50 PC-15
RAL9010	99.65 PC-11	0.35 PC-02		
RAL9011	31.10 PC-11	58.70 PC-12	5.20 PC-01	5.00 PC-03
RAL9016	99.90 PC-11	0.10 PC-13		
RAL9017	12.60 PC-11	68.00 PC-12	12.50 PC-03	6.90 PC-01
RAL9018	98.14 PC-11	1.10 PC-01	0.69 PC-12	0.07 PC-07
RAL9023	66.50 79	27.30 PC-12	3.90 PC-15	2.30 PC-14